



	شماره سوکت	BOSCH ME7.4.4 IMMO	BOSCH ME7.4.4
سیگنال سنسور دمای آب	1	M1E4	M1E4
منفی سنسور دمای آب	2	M1D4	M1D4
منفی مپ سنسور	4	M2C2	M2C2
مثبت 5 ولت مپ سنسور	2	M2C3	M2C3
سیگنال مپ سنسور	1	M2C1	M2C1
سیگنال سنسور دمای هوا	3	M1A2	M1A2
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	5	M1C1	M1C1
منفی سنسور دریچه گاز	3	M1B1	M1B1
سیگنال 1 سنسور دریچه گاز	4	M1B4	M1B4
سیگنال 2 سنسور دریچه گاز	6	M1A1	M1A1
مثبت موتور دریچه گاز برقی	2	M1G1	M1G1
منفی موتور دریچه گاز برقی	1	M1H1	M1H1
مثبت 5 ولت پدال گاز 4 سیم	4		CPB1
منفی پدال گاز 4 سیم	2		CPK1
سیگنال 1 پدال گاز 4 سیم	1		CPA1
سیگنال 2 پدال گاز 4 سیم	3		CPA2
مثبت 5 ولت پدال گاز 6 سیم	2	CPB1	
مثبت 5 ولت پدال گاز 6 سیم	1	CPE1	
منفی پدال گاز 6 سیم	3	CPK1	
منفی پدال گاز 6 سیم	5	CPA3	
سیگنال 1 پدال گاز 6 سیم	4	CPA1	
سیگنال 2 پدال گاز 6 سیم	6	CPA2	
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	1	پایه 9 رله دوپل	پایه 9 رله دوپل
منفی سنسور کیلومتر	2	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو
سیگنال سنسور کیلومتر	3 و 12 پشت آمپر	CPG2	CPG2
مثبت سنسور دور موتور	1	M2B1	M2B1
منفی سنسور دور موتور	2	M2B2	M2B2
سیگنال 1 ناک سنسور	1	M1C3	M1B3
سیگنال 2 ناک سنسور	2	M1B3	M1B3
منفی سنسور هیدرولیک فرمان	2	بدنه خودرو	بدنه خودرو
سیگنال سنسور هیدرولیک فرمان	1	CPE3	CPE3
سیگنال 1 سنسور اکسیژن بالا	3	منفی M2B3	منفی M2B3
سیگنال 2 سنسور اکسیژن بالا	4	M2A3	M2A3
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن بالا	1	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل
منفی گرمکن اکسیژن بالا	2	M1E2	M1E2
سیگنال 1 سنسور اکسیژن پایین	3	منفی M1D3	منفی M1D3
سیگنال 2 سنسور اکسیژن پایین	4	M1E3	M1E3
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن پایین	1	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل
منفی گرمکن اکسیژن پایین	2	M1D2	M1D2
مثبت 12 ولت کونیل	4	پایه 5 رله دوپل	پایه 5 رله دوپل
منفی 1/4 کونیل	1	M1G3	M1G3
منفی 2/3 کونیل	2	M1H3	M1H3
ولتاژ برگشتی از کونیل	3	M1F3	M1F3
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	1	پایه 4 رله دوپل	پایه 4 رله دوپل
منفی سوزن انژکتور 1	2	M2H2	M2H2
منفی سوزن انژکتور 2	2	M2G3	M2G3
منفی سوزن انژکتور 3	2	M2G2	M2G2
منفی سوزن انژکتور 4	2	M2H3	M2H3
مثبت 12 ولت شیر برقی کنیستر	1	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل
منفی شیر برقی کنیستر	2	M2F2	M2F2
منفی رله دور کند فن	1 رله فن	CPK4	CPK4

منفی رله دور تند فن	1رله فن	CPJ4	CPJ4
دیاگ فن و موتور فن	پایه 1 موتور فن	CPF2	CPF2
منفی رله کولر	پایه 2رله فن کولر	M2F3	CPC3
سنسور فشار گاز کولر	پایه 3 رله کولر و 2سنسور فشار	CPD3	CPD3
سنسور فشار گاز کولر	3	CPE2	CPE2
منفی چراغ چک پشت آمپر	16پشت آمپر	CPC4	CPC4
سیگنال دورموتور پشت آمپر	13پشت آمپر	CPJ2	CPJ2
نمایشگر دمای آب	17پشت آمپر	پایه 1 فشنگی آبی رنگ	پایه 1 فشنگی آبی رنگ
منفی چراغ هشدار دمای آب و STOP	8پشت آمپر	CPK3	CPK3
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	CPH2	CPH2
سوکت عیب یاب L-LINE	پایه 15 سوکت دیاگ		
منفی ورودی یونیت ایموبلایزر	4 سوکت ایمو		
برق 12 ولت سویچ یونیت ایموبلایزر	3 سوکت ایمو		
یونیت ایموبلایزر K-LINE	2 سوکت ایمو	CPF3	
بویین دور فرمان	1 سوکت ایمو		
بویین دور فرمان	5 سوکت ایمو		
سویچ اینرسی	1	CPC3	M2F3
سویچ اینرسی	3	7رله دوپل	7رله دوپل
منفی رله اول (رله اصلی)	10رله دوپل	M1F2	M1F2
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	7رله دوپل	CPC3	M2F3
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	1رله دوپل	M1G2	M1G2
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ	CPB4	CPB4
مثبت 12 ولت پمپ بنزین	3	6رله دوپل	6رله دوپل
منفی پمپ بنزین	4	بدنه	بدنه
نمایشگر مقدار بنزین	1	16پشت آمپر	16پشت آمپر
منفی ورودی GND	بدنه	M2H1	M2H1
منفی ورودی GND	بدنه	M1H4	M1H4
منفی ورودی GND	بدنه	CPM4	CPM4
منفی ورودی GND	بدنه	CPL4	CPL4
دینام	1	11پشت آمپر	14پشت آمپر
دینام	2	M1C4	M1C4
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			