



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

RENAULT KOLEOS

رنو کولیوس

دفترچه راهنمای مشتری



DRIVE THE CHANGE
KLSOM1/1/6



به گروه دارندگان محصولات شرکت پارس خودرو خوش آمدید

در این دفترچه راهنما اطلاعاتی گردآوری شده است که به شما امکان می دهد:

- خودروی خود را به خوبی بشناسید و بدینوسیله به طور کامل و در بهترین شرایط استفاده، از تمام امکانات فنی آن بهره مند شوید.
- با رعایت توصیه هایی ساده ولی دقیق در خصوص نگهداری خودرو از بهترین عملکرد آن به صورت دایمی بهره مند گردید.
- بدون اتلاف وقت زیاد، توان رویارویی با مشکلات ساده ای را کسب نمایید که نیاز به مراجعه به متخصص ندارد.

زمانی را که صرف مطالعه این دفترچه راهنما می کنید، با توجه به دانش فنی و اطلاعاتی که از آن کسب می کنید، به خوبی جبران خواهد شد و اگر نکاتی همچنان مبهم باقی بماند، نمایندگی های مجاز سایپا یدک با کمال میل آماده اند تا اطلاعات تکمیلی مورد نیاز شما را در اختیاران قرار دهند.

برای کمک به شما در مطالعه این دفترچه راهنما، از علامت زیر استفاده شده است:

به منظور نشان دادن هشدار، خطر یا دستورات ایمنی.



اطلاعات فنی مدلی که در این دفترچه راهنما آمده است، براساس مشخصات فنی شناخته شده در زمان تهیه این مدرک جمع آوری شده است. این دفترچه راهنما، اطلاعات مربوط به مجموعه تجهیزات موجود (در کلیه تولیدات یا تجهیزات جانبی) را در بر می گیرد، وجود این تجهیزات و امکانات به نوع خودرو، نوع محصول انتخاب شده و بازار کشوری که محصول در آن به فروش می رسد، بستگی دارد.

علاوه بر این، بعضی تجهیزات و امکاناتی هم که باید در طول سال به بازار عرضه شوند، در این دفترچه معرفی شده اند.

با آرزوی یک رانندگی لذت بخش برای شما.

هرگونه نسخه برداری یا ترجمه، حتی جزئی، بدون مجوز کتبی صاحب اثر ممنوع است.

به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی، مطالعه دقیق مطالب این دفترچه به مالکین خودرو خانواده سایپا توصیه می‌گردد.



توجه

از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا انجام این سرویس ها (از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور) مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو (فصل گارانتی همین دفترچه) در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج خودرو از شرایط گارانتی خواهد شد. لذا ضروری است جهت استفاده از گارانتی خودرو، با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا، نسبت به انجام سرویس های مربوطه (با حداکثر اختلاف ۱۰۰۰ کیلومتر از سررسیدپیمایش و یا یک ماه از سررسید زمانی مشخص شده در جدول سرویس های ادواری) اقدام نمایید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

سایپا کارت طلایی



سایپا کارت طلایی

مشتری گرامی،

با توجه به اینکه ارائه خدمات پس از فروش مناسب و مطابق نیازهای مشتریان از اولویت های اصلی گروه خودرو سازی سایپا می باشد در صورت تمایل شما می توانید در هنگام خرید خودرو و یا پس از فرآیند خرید در نمایندگی های مجاز سراسر کشور از خدمات ویژه ای همچون امداد تکمیلی، گارانتی بدنه خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها، خدمات در محل مشتری، افزایش مدت گارانتی خودرو و خدمات جذاب دیگر در قالب سایپا کارت طلایی بهره مند گردید. جهت اطلاع بیشتر از سایت www.saipayadak.org بازدید نمایید و یا به نمایندگی های مجاز سراسر کشور مراجعه فرمایید.

فهرست

۱ آشنایی با خودرو

۲ رانندگی

۳ راحتی و آرامش شما

۴ سرویس و نگهداری

۵ دستورالعمل های کاربردی

۶ خصوصیات فنی



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




بخش ۱: مقدمه ای بر شناخت خودرو

۲-۱	کارت رنو: اطلاعات کلی و طرز استفاده، قفل ایمنی ثانویه
۹-۱	در ها
۱۳-۱	قفل شدن خودکار در هادر حین رانندگی
۱۴-۱	پشت سری های جلو/صندلی ها
۱۷-۱	کمربند های ایمنی
۱۹-۱	کمربند های ایمنی عقب
۲۱-۱	تجهیزات مکمل ایمنی
۲۲-۱	کمربند های جلو
۲۵-۱	کمربند های عقب
۲۶-۱	تجهیزات ایمنی جانبی
۲۸-۱	ایمنی کودکان: اطلاعات کلی
۲۹-۱	انتخاب محل نصب صندلی کودک
۳۱-۱	نصب صندلی کودک
۳۶-۱	فعال کردن / غیر فعال کردن کیسه هوای سرنشینان جلو
۳۹-۱	ساعت و دمای محیط بیرون
۴۰-۱	موقعیت راننده در کابین
۴۴-۱	چراغ های هشدار
۴۸-۱	صفحه نشانگرها
۵۰-۱	کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده
۶۰-۱	غریبک فرمان
۶۰-۱	سیستم فرمان هیدرولیک
۶۱-۱	آینه های دید عقب
۶۲-۱	هشدارهای صوتی (بوق) و نوری (چراغ ها)
۶۳-۱	روشنایی و چراغ های بیرونی
۶۶-۱	تنظیم الکتریکی ارتفاع نور چراغ جلو
۶۷-۱	شیشه شوی / برف پاک کن شیشه جلو
۶۹-۱	شیشه شوی / برف پاک کن شیشه عقب
۷۰-۱	باک سوخت

کارت رنو: اطلاعات کلی (۱/۲)

26787



- ۱- باز کردن تمام درها و صندوق عقب
- ۲- قفل کردن تمام درها و صندوق عقب
- ۳- روشن کردن چراغ ها از راه دور
- ۴- قفل کردن / باز کردن صندوق عقب
- ۵- کلید تعبیه شده در کارت رنو

کارت رنو برای موارد زیر استفاده می شود:

- قفل کردن / باز کردن در هاو صندوق عقب و (به صفحات بعد مراجعه کنید.)
- بر حسب سطح خودرو برای بستن از راه دور پنجره ها و سانروف (به قسمت "شیشه های برقی" و "سانروف برقی" در بخش ۳ مراجعه کنید.)
- روشن کردن چراغ ها از راه دور (به صفحات بعد مراجعه کنید.)
- روشن کردن موتور، به اطلاعات در خصوص "روشن کردن موتور" در بخش ۲ مراجعه کنید.

محدودیت کارت رنو

این محدوده بسته به محیط متفاوت است. به هنگام کار کردن با کارت دقت کنید که درها را با فشار دادن تصادفی دکمه ها قفل یا باز نکنید.

شما می توانید خودرو خود را حتی با باتری از بین رفته باز و بسته و روشن کنید. به اطلاعات در خصوص "باز کردن / قفل کردن در خودرو" در بخش ۱ و "روشن کردن موتور" در بخش ۲ مراجعه کنید.

مسئولیت راننده

هرگز خودرو را هنگامی که کارت درون آن است، رها نکنید و کودکان را بدون نظارت حتی برای یک مدت کوتاه داخل خودرو نگذارید. ممکن است خطری برای آن ها بوجود بیاید. در این حالت ممکن است کودکان موتور را روشن کرده، پنجره ها را باز کنند یا قفل را فعال کنند. خطر زخم و جراحت جدی.



عمر باتری کارت

دقت داشته باشید که از نوع صحیح باتری استفاده کرده و باتری در شرایط خوب بوده و درست قرار داده شده باشد. عمر آن تقریباً دو سال است و هنگامی که پیغام "Replace card battery" بر روی صفحه نشانگر ظاهر شد، آن را تعویض کنید. (به اطلاعات در خصوص "کارت رنو: باتری" در بخش ۵ مراجعه نمایید.)

کارت رنو: اطلاعات کلی (۲/۲)


تعویض به هنگام نیاز به یک کارت اضافی:
در صورتیکه کارت خود را گم کرده اید، یا به یک کارت دیگر نیاز دارید، می توانید آن را از نمایندگی های مجاز سایپادک خریداری کنید. در صورتیکه کارت رنو را تعویض کردید، باید آن را نزد نمایندگی های مجاز سایپادک برده تا سیستم را راه اندازی کند. شما می توانید از ۴ کارت رنو برای هر خودرو استفاده کنید.

دستیابی به کلید ۵
دکمه ۶ را فشار داده و کلید ۵ را بیرون کشیده و دکمه را آزاد نمایید.

استفاده از کلید
به اطلاعات در خصوص "قفل کردن / باز کردن درها" مراجعه کنید.

هنگامیکه با استفاده از کلید تعبیه شده در کارت به خودرو دسترسی پیدا می کنید، کلید را سر جای خود قرار داده و کارت رنو را داخل کارت خوان خودرو قرار دهید تا خودرو روشن شود.

توصیه
از قرار دادن کارت در محل های داغ، سرد و مرطوب خودداری نمایید.
کارت را در محلی که ممکن است خم شود یا به طور تصادفی آسیب ببیند. مثلاً در جیب پشتی شلوارتان قرار ندهید




3032

کلید تعبیه شده در کارت ۵:
این کلید برای قفل کردن یا باز کردن در جلو سمت چپ به هنگام کار نکردن کارت رنو استفاده می شود.

- هنگامیکه باتری کارت رنو خشک شده، تخلیه شده است و ...
- استفاده از تجهیزات دارای فرکانس مشابه با کارت خودرو
- در صورتیکه خودرو در منطقه دارای تشعشعات مغناطیسی قوی قرار داشته باشد.

کارت کنترل از راه دور: طرز استفاده

26787



باز کردن درها

دکمه باز کردن ۱ را فشار دهید.
لامپ های هشدار خطر یکبار چشمک می زند،
تا نشان دهد که درها باز شده اند.

قفل کردن درها

دکمه ۲ را فشار دهید.
لامپ های هشدار خطر دوبار فلش زده تا نشان
دهد که درها قفل شده اند.
در صورتیکه در یا صندوق عقب باز بوده با به
درستی بسته نشده باشد و یا کارت هنوز داخل
کارت خوان قرار داشته باشد، درها و صندوق
عقب قفل شده و دوباره سریعاً باز می شود و
لامپ هشدار خطر فلاش نمی زند.

قفل کردن / باز کردن صندوق عقب به
تنهایی

دکمه ۴ را فشار دهید تا صندوق عقب قفل یا
باز شود.

وضعیت فلاش زدن لامپ های هشدار به شما
درباره وضعیت خودرو هشدار می دهد:

- یکبار فلاش زدن نشان می دهد که درهای
خودرو باز است.
- دوبار فلاش زدن نشان می دهد که خودرو
قفل است.

روشن کردن چراغ ها از راه دور

این عملکرد می تواند خودرو را از یک فاصله دور
به هنگام پارک بودن در یک محل مشخص کند.
چراغ های نور پایین، چراغ های راهنما و سیستم
روشنایی داخلی به مدت ۳۰ ثانیه به هنگام فشار
دادن دکمه ۳ روشن می شوند.

نکته: فشار دادن مجدد دکمه ۳ لامپ ها را
خاموش می کند.

کارت رنو و هشدار عدم شناخت

پیغام عدم شناسایی
"Key card not detected"
و یک بوق به شما هشدار می دهد که در را به
هنگام روشن بودن موتور باز کرده اید و کارت در
کارت خوان نیست.
هشدار به هنگام قرار دادن مجدد کارت در کارت
خوان محو می شود.

دکمه های کارت به هنگام کار کردن موتور
غیر فعال می شوند.

کارت رنو در حالت هندزفری (بدون نیاز به دست) طرز استفاده (۳/۱)



استفاده:

در وسیله های مجهز به این ویژگی علاوه بر عملکردهای کنترل از راه دور کارت رنو، در صورتیکه کارت در محدوده دستیابی ۱ قرار داشته باشد، خودرو می تواند به طور اتوماتیک بدون استفاده از کارت باز و بسته شود.

نکته: مراقب باشید که کارت رنو در نزدیکی یا تماس با سایر تجهیزات الکتریکی نظیر: کامپیوتر، موبایل، تبلت و غیره نباشد زیرا ممکن است موجب عدم عملکرد صحیح کارت گردد.

باز کردن خودرو

به هنگام قرار داشتن کارت رنو در محدوده دستیابی ۱، دسته ۲ را بکشید. در خودرو باز می شود.

(در برخی حالت ها، دسته ۲ باید دوبار کشیده شود تا درها باز شوند)

فشار دکمه ۳ تمام درها و صندوق عقب را باز می کند.

لامپ های راهنما یکبار فلاش می زند تا نشان دهد که درها باز شده اند.

وضعیت فلاش زدن لامپ های هشدار به شما درباره وضعیت خودرو هشدار می دهد:

- یکبار فلاش زدن نشان می دهد که در های خودرو کاملاً باز است.

- دوبار فلاش زدن نشان می دهد که درهای خودرو کاملاً قفل است.


هرگز خودرو را هنگامی که کارت درون آن است، ترک نکنید.



کارت رنو در حالت هندزفری (بدون نیاز به دست) طرز استفاده (۳/۲)



31890



32302



32300

نکته خاص:

در صورتیکه می خواهید بعد از قفل کردن درها با استفاده از کلید ۴، از قفل آن ها مطمئن شوید. سه ثانیه وقت دارید تا دسته های در را بدون باز کردن آن ها امتحان کنید. بعد از این زمان، حالت "hands-free" دوباره فعال شده و هر حرکت دسته در خودرو را باز خواهد کرد.

قفل کردن با استفاده از کلید ۴ یا ۵

به هنگام بسته بودن درها و صندوق عقب، کلید ۴ را بر روی دسته ۲ یا ۵ بر روی صندوق عقب را فشار دهید. خودرو قفل خواهد شد. در صورتیکه در صندوق عقب باز بوده و یا بدرستی بسته نشده باشد، خودرو قفل شده و سریع باز می شود.

نکته: کارت رنو باید در محدوده دستیابی ۱ قرار داشته باشد تا استفاده از این کلید برای قفل کردن خودرو ممکن شود.

قفل کردن خودرو

دو راه برای در خودرو وجود دارد: استفاده از دکمه های ۴ یا ۵ یا استفاده از کارت رنو

کارت رنو در حالت هندزفری (بدون نیاز به دست) طرز استفاده (۳/۳)

به هنگام کار کردن موتور، در صورتیکه بعد از باز و بسته شدن در، کارت دیگر در قسمت راننده نباشد، پیغام "Key card not detected" هشدار می دهد که کارت دیگر در خودرو نیست. این کار به طور مثال از پیاده شدن سرنشینی که کارت رنو همراه اوست جلوگیری می کند. این هشدار بعد از شناخت مجدد کارت محو می شود.



32303

نکته خاص


در موارد زیر خودرو قفل نمی شود:

- هنگامیکه در یا صندوق عقب باز بوده و یا به درستی قفل نشده باشد.
- کارت در ناحیه ۷ قرار داشته باشد (یا در کارت خوان) و کارت دیگری در موقعیت شناسایی خارجی قرار نداشته باشد.

بعد از قفل کردن و باز کردن در خودرو یا صندوق عقب، فقط با استفاده از دکمه های کارت رنو، باز کردن در حالت hands-free غیرفعال می شود.
برای فعال سازی مجدد حالت هندزفری موتور خودرو را روشن و خاموش نمایید.

۷-۱

26787



قفل کردن با استفاده از کارت رنو

به هنگام بسته بودن درها و صندوق عقب کلید ۶ را فشار دهید: خودرو قفل می شود. لامپ های هشدار خطر دوبار فلاش می زنند تا نشان دهد که درها قفل شده اند. نکته: حداکثر فاصله ای که خودرو در طی آن قفل می شود به محیط بستگی دارد.

برای قفل کردن در خودرو بدون استفاده از قفل ایمنی ثانویه
دکمه ۲ یا ۳ را دوبار فشار دهید.

نکته: برای بالا بردن پنجره ها به طور همزمان، زمان بعدی که دکمه فشار داده می شود، به مدت بیش از یک ثانیه باید آن را به سمت پایین نگه دارید.
لامپ های راهنما ۲ بار فلاش می زند تا قفل شدن در خودرو را نشان دهد.

برای باز کردن در خودرو
دکمه ۱ را فشار دهید.

لامپ های راهنما یکبار چشمک می زند تا نشان دهد که درها باز شده اند.


بعد از فعال کردن قفل ایمنی ثانویه با استفاده از دکمه ۲، باز کردن در خودرو در حالت Hands-Free غیر ممکن می شود برای فعال کردن مجدد حالت هندزفری موتور خودرو را روشن و خاموش نمایید.



برای فعال کردن قفل ایمنی ثانویه

دکمه ۲ یا ۳ را یکبار فشار دهید.
نکته: برای بالا بردن پنجره ها به طور همزمان، دکمه باید به مدت بیش از یک ثانیه پایین نگهداشته شود.
لامپ های راهنما ۳ بار فلاش زده تا قفل شدن در خودرو را نشان دهد.

کارت رنو: قفل ایمنی ثانویه



در صورتیکه خودرو مجهز به عملکرد قفل ایمنی ثانویه باشد، به شما امکان قفل کردن کلیدها را داده و از باز کردن درها با استفاده از دسته های داخلی جلوگیری می کند (برای مثال با شکستن پنجره ها و سپس تلاش برای باز کردن در خودرو از داخل)

هشدار: قفل ایمنی ثانویه اولین باری که دکمه ۱ را فشار داده شود، غیرفعال می شود.
هنگامیکه هنوز شخصی داخل خودرو می باشد، از قفل ایمنی ثانویه استفاده نکنید.



قفل کردن / باز کردن در ها (۲/۱)

هشدار صوتی جاماندن کارت

صدایی که به هنگام باز بودن در یک هشدار صوتی به شما یادآوری می کند که کارت در کارت خوان جا مانده است و پیغام "Remove card" بر روی صفحه نشانگرها نمایان می شود.

نکته خاص:

بعد از خاموش کردن موتور چراغ ها و دیگر ابزار که در حال کار کردن هستند (رادیو و . .) به عملکرد خود ادامه خواهند داد. بعد از باز شدن در راننده عملکرد آن ها متوقف خواهد شد.



باز کردن از داخل

دسته ۲ را بکشید.

هشدار صوتی روشن ماندن چراغ ها

در صورتیکه سوئیچ را بسته و چراغ ها را روشن گذاشته باشید، یک هشدار روشن ماندن چراغ ها بعد از باز شدن در به صدا در خواهد آمد.



باز کردن درها از بیرون

به هنگام باز بودن درها یا حالت هندزفری کارت، دسته ۱ را به سمت خودتان بکشید. در برخی حالت ها، ممکن است لازم شود که دوباره دسته را بکشید تا در باز شود.

هشدار باز ماندن درها / صندوق عقب

در صورتیکه در (با صندوق عقب) باز مانده باشد و یا به درستی بسته نشده باشد، به محض رسیدن سرعت خودرو به حدود 15 km/h پیغام "door open" یا "tailgate open" بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شده و لامپ هشدار روشن می شود.

قفل کردن / باز کردن درها (۲/۲)



ایمنی کودک

قفل کردن درهای عقب به شیوه دستی: اهرم ۳ را حرکت داده و بررسی کنید که درها از داخل کاملاً قفل شده باشد تا از باز شدن درها به هنگام رانندگی جلوگیری شود.

مسئولیت راننده به هنگام پارک کردن یا توقف خودرو



هرگز خودرو را هنگامیکه کارت درون آن است و یا کودکان بدون نظارت داخل آن است، حتی برای یک مدت کوتاه ترک نکنید. چون ممکن است کودکان با روشن کردن خودرو یا فعال کردن یکی از تجهیزات مثل شیشه برقی یا با قفل کردن در به خودرو و دیگران آسیب بزنند. همچنین به خلط داشته باشید که در هوای گرم یا آفتابی دمای و حفظه سرنشین به سرعت افزایش می یابد. خطر زخم و جراحت جدی.


قفل کردن / باز کردن درها (۲/۱)



قفل کردن درها به طور دستی

پیچ ۳ را به هنگام باز بودن درها بچرخانید. (با استفاده از انتهای کلید) و در را ببندید. این به این معنی است که درها از بیرون قفل شده اند.

درها ممکن است بعد از آن فقط از داخل و با استفاده از کلید در سمت چپ جلو باز شوند.



استفاده از کلید تعبیه شده درون کارت

- در کارت رنو کلید تعبیه شده درون کارت را بیرون بکشید (به بخش "کارت رنو: اطلاعات عمومی" مراجعه کنید.)
- درپوش A را از سمت چپ جلو بردارید.
- آن را به سمت بالا بکشید تا درپوش برداشته شود.
- کلید ۲ را داخل قفل در سمت چپ وارد کرده و در را باز یا قفل نمایید.


قفل کردن و باز کردن درها از بیرون

این کار با استفاده از کارت رنو انجام می شود. به بخش "اطلاعات مربوط به کارت رنو" در بخش ۱ مراجعه کنید.

در موارد خاص زیر، کارت رنو کار نمی کند:

- در صورتیکه باتری کارت تخلیه شده یا متورم شده باشد.
- در صورتیکه وسیله ای با فرکانس مشابه کارت (مثلا موبایل، تلفن و...) در کنار خودرو استفاده شد.
- خودرو در محل دارای تشعشعات الکترو مغناطیسی قرار داشته باشد.
- در این موارد می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:
- از کلید تعبیه شده داخل کارت برای باز کردن در جلو سمت چپ استفاده کنید.
- هر یک از درها به طور دستی قفل کنید. (به صفحات زیر مراجعه کنید.)
- از کنترل داخلی قفل و باز کردن درها استفاده کنید. (به صفحات زیر مراجعه کنید.)

قفل کردن / باز کردن در ها (۲/۲)



قفل کردن و باز کردن درها از داخل خودرو

کلید شماره ۴ به طور همزمان درها و صندوق عقب را کنترل می کند.

در صورتیکه درها یا صندوق عقب باز باشد یا به درستی بسته نشده باشند، درها و صندوق عقب قفل شده و سریعاً باز می شود.

هنگامی که جسمی را درون محفظه عقب می گذارید به طوریکه اندازه آن اجازه نمی دهد تا در صندوق عقب بسته شود می توانید زمانیکه موتور خاموش است، دکمه ۴ را بیش از ۵ ثانیه نگه دارید تا درها قفل شوند.

قفل کردن بدون کارت رنو

(برای مثال، به هنگام عدم کار کردن کارت)
به هنگام خاموش بودن موتور و باز بودن در جلو کلید شماره ۴ را به مدت بیش از ۵ ثانیه فشار دهید.

هنگامیکه در بسته شود، تمام درها و صندوق عقب قفل خواهد شد.

باز کردن در خودرو از بیرون فقط با استفاده از کارت رنو امکان پذیر خواهد بود.

لامپ نشانگر وضعیت درها و صندوق عقب

به هنگام باز بودن سوئیچ، لامپ نشانگر کلید ۴ شما را در خصوص وضعیت در ها و صندوق عقب آگاه می کند.

- لامپ نشانگر روشن: درها و صندوق عقب قفل هستند.

- لامپ خاموش: درها و صندوق عقب باز هستند.

به هنگام قفل کردن در خودرو از بیرون، لامپ نشانگر به مدت تقریباً یک دقیقه روشن مانده و سپس خاموش می شود.

مسئولیت راننده

در صورتیکه می خواهید به هنگام رانندگی درها را قفل نگه دارید، به یاد داشته باشید که در موقع ضروری مانند تصادف رانندگی، خارج کردن سرنشینان توسط پرسنل امدادگر مشکل می باشد.



مسئولیت راننده

هرگز خودرو را با کارت رنو داخل آن، رها نکنید.



قفل شدن خودکار درها در حین رانندگی

خطاهای عملکرد

در صورتیکه با مشکلی در خصوص عملکرد خودرو مواجه شدید، (قفل خودرو، عدم روشن شدن لامپ نشانگر به هنگام فشار دادن دکمه ۱ برای قفل کردن درها و صندوق عقب و... (ابتدل بررسی کنید که درها و صندوق عقب به درستی بسته شده باشد. بعد از اینکه آن ها را درست بستید، اگر هنوز مشکل ادامه دارد، به نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه کنید.

برای فعال کردن این عملکرد:


بعد از روشن کردن سوئیچ و به هنگام ثابت بودن خودرو شما تقریباً ۲۰ ثانیه وقت دارید که کلید ۱ را فشار داده و نگهدارید (به مدت حداقل ۵ ثانیه) پیغام "automatic door locking eactivated" بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شده و یک وق به صدا در می آید.

برای غیر فعال کردن این عملکرد:

بعد از باز کردن سوئیچ، کلید قفل در ۱ فشار داده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. پیغام "automatic door locking eactivated" بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شده و یک بوق به صدا در خواهد آمد.

مسئولیت راننده

در صورتیکه می خواهید به هنگام رانندگی درها قفل باشند، به خاطر داشته باشید که دستیابی به محفظه سر نشین در مواقع ضروری برای پرسنل امداد گر دشوار خواهد شد.



32207

اصول عملکرد:


بعد از روشن کردن خودرو، سیستم به طور اتوماتیک و بعد از رسیدن خودرو به سرعت 10 km/h درها را قفل می کند.

در با یکی از روش های زیر باز می شود:

- با فشار دادن کلید ۱
- باز کردن یکی از درهای جلو (ثابت بودن خودرو)

نکته: در صورتیکه در باز یا بسته شود، به طور اتوماتیک به هنگام رسیدن خودرو به سرعت 10 km/h مجدداً به طور اتوماتیک قفل می گردد.

پشت سری های جلو



26342

پشت سری یک جزء ایمنی مهم است. دقت کنید که در جای خود قرار گرفته و در موقعیت صحیح باشد. قسمت بالای پشت سری و قسمت بالای سر شما باید تا حد ممکن در یک راستا بوده و فاصله سر و قسمت A باید در صورت امکان در کمترین حد باشد.



برای نصب مجدد آن:

به هنگام قراردادن میله ها به سمت بالا، میله های پشت سری را داخل حفره ها قرار دهید، دکمه ۱ را فشار داده و آن را حرکت دهید تا به ارتفاع مورد نظر برسید.



31897

برای بالا بردن پشت سری

آن را به سمت بالا بکشید تا ارتفاع مورد نظر حاصل شود.

برای پایین آوردن پشت سری

دکمه ۱ را فشار داده و پشت سری را به میزان دلخواه به سمت پائین فشار دهید.

برای تنظیم زاویه پشت سری

(بر حسب سطح خودرو) آن را به سمت جلو یا پشت کج کرده تا به موقعیت مورد نظر برسید.


صندلی های جلویی (۲/۱)

تنظیم ارتفاع نشیمنگاه (بر حسب سطح خودرو)

- اهرم ۴ را به میزانی که نیاز است.
- به سمت بالا حرکت دهید تا صندلی بالا رود.
 - به سمت پایین حرکت دهید تا صندلی پایین رود.


تنظیم زاویه پشتی صندلی

اهرم ۵ را حرکت دهید تا زاویه پشت صندلی قابل کنترل شود.



صندلی های جلو با کنترل دستی

برای جلو و عقب بردن صندلی ها دسته ۳ را بالا ببرید. تا آزاد شود. هنگامیکه به موقعیت مورد نظر رسید، دسته را آزاد کرده مطمئن شوید که در محل خود قفل شده است.



صندلی های جلو یا کنترل برقی

برای حرکت دادن صندلی به سمت جلو یا عقب، کلید ۱ را به سمت جلو یا عقب ببرید.

برای تنظیم ارتفاع نشیمنگاه صندلی

پشت کلید ۱ را به سمت بالا یا پایین ببرید.

برای تنظیم زاویه پشتی صندلی: پشت کلید

۲ را به سمت جلو یا عقب ببرید.

بنابر دلایل ایمنی، هرگونه تنظیمات را به هنگام توقف خودرو انجام دهید. به شما توصیه می کنیم که تکیه گاه صندلی ها را خیلی نخواستارید تا اثر کمربند ایمنی کاهش نیابد.

هیچ شی نباید بر روی کف خودرو (جلو راننده) قرار داشته باشد چون ممکن است در حین ترمز بر روی پدال افتاده و استفاده از آن را مختل کند.




صندلی های جلویی (۲/۲)



سیستم گرمایش صندلی (بر حسب سطح خودرو)

به هنگام کار کردن موتور، قسمت بالای کلید ۸ (برای انتخاب گرمترین درجه) و قسمت پایین کلید ۸ (برای انتخاب تنظیمات میانگین) می باشد.
لامپ نشانگر بر روی دکمه روشن می شود.
سیستم دارای ترموستات، نیاز به گرمایش یا عدم گرمایش را بر اساس موقعیت انتخاب شده تشخیص می دهد.

هنگامیکه عملکرد گرم شدن صندلی سرنشین جلو را فعال میکنید، لامپ نشانگر بر روی صفحه نشانگر روشن می شود.



برای تنظیم موقعیت صندلی راننده در قسمت مهره های کمر اهرم ۷ را حرکت دهید.



خواباندن پشتی صندلی سرنشین جلو

بر حسب سطح خودرو، پشتی صندلی را می توانید به سمت پایین بخوابانید تا یک میز درست کنید.

دسته ۶ را بالا برده و پشت صندلی را پایین بیاورید.

از آنجاییکه عملکرد کیسه هوای سرنشین جلو و موقعیت پشتی صندلی سرنشین نامناسب است، اطمینان یابید که کیسه هوا غیر فعال شده باشد. (به اطلاعات بخش ۱ "فعال/ غیر فعال کردن کیسه هوای سرنشین" مراجعه نمایید).
اگر کیسه های هوا باز شوند، احتمال صدمات جدی وجود دارد.
هنگام رانندگی، برای وجود احتمال صدمه، سرنشین عقب نباید پاهای خود را روی پشتی صندلی های جلو در هر حالتی قرار دهند.



کمربندهای ایمنی (۲/۱)



تنظیم کمربندهای ایمنی

کاملاً به پشتی صندلی تکیه دهید.
 نواری که روی قفسه سینه ۱ بسته می شود، باید تا حد ممکن به قسمت پایین گردن نزدیک باشد، بدون اینکه روی آن قرار بگیرد.
 نواری که روی ران ها ۲ بسته می شود، باید از پهنا روی ران ها و مقابل لگن قرار بگیرد.
 کمر بند می بایست تا حد ممکن با بدن در تماس باشد (خلاصی بیش از حد نداشته باشد).
 مثال: از پوشیدن لباس های ضخیم، قرار دادن اشیاء لای بند کمر بند و غیره خودداری کنید.

قبل از حرکت، ابتدا وضعیت رانندگی خود را تنظیم کنید. سپس کمر بند ایمنی را به منظور برخورداری از بهترین وضعیت ایمنی تنظیم کنید.

تنظیم وضعیت رانندگی

- بر روی صندلی درست بنشینید.
- (ابتدا کت و ژاکت خود را درآورید) این به این دلیل است که پشت شما در موقعیت مناسبی قرار داشته باشد.
- فاصله بین صندلی و پدال ها را تنظیم کنید، صندلی شما باید به اندازه ای باشد که شما به آسانی پدال کلاچ را کاملاً فشار دهید. پشت صندلی باید طوری تنظیم شود که بازوهای شما به هنگام نگه داشتن فرمان کمی خم شود.
- موقعیت پشت سری ها را تنظیم نمایید. به منظور ایمنی بیشتر، سر شما باید در نزدیکترین فاصله ممکن با پشت سری باشد.
- ارتفاع صندلی را تنظیم کنید. این تنظیمات به شما امکان انتخاب موقعیتی که بهترین دید را داشته باشید، می دهد
- موقعیت فرمان را تنظیم کنید.

برای اطمینان از ایمنی در تمام مدت رانندگی کمر بند ایمنی را ببندید. شما باید همچنین با قوانین مخصوص کشوری که در آن هستید نیز هماهنگ باشید.

دقت داشته باشید که قسمت نشیمن صندلی عقب در موقعیت درست قرار داشته باشد تا کمر بند های ایمنی پشت به درستی کار کند به بخش ۳ صندلی عقب مراجعه نمایید.

کمربندهای ایمنی که نادرست بسته می شوند یا پیچیده می شوند، ممکن است در حین تصادف، سبب جراحت شوند.
 از یک کمر بند ایمنی برای هر شخصی خواه کودک یا بزرگسال استفاده کنید.
 حتی خانمهای باردار نیز باید کمر بند ایمنی را ببندند.
 در این حالت دقت کنید که نوار کمر بند به قسمت پایین شکم زیاد فشار نیاورد در ضمن اینکه بیش از اندازه نیز آزاد نباشد.



کمر بند های ایمنی (۲/۲)




تنظیم ارتفاع کمر بندهای جلو

برای تنظیم ارتفاع کمر بند دکمه ۸ را فشار داده تا نوار شانه کمر بند ۱ در موقعیت مناسب، همانگونه که در تصاویر قبلی نشان داده شده قرار گیرد:

- برای پایین آوردن، دکمه ۸ را فشار داده و همزمان کمر بند را پایین بکشید.
- برای بالا بردن، دکمه ۸ را فشار داده و همزمان کمر بند را بالا بکشید.

پس از انجام تنظیمات از قفل شدن کمر بند در موقعیت مورد نظر اطمینان حاصل نمایید.



چراغ هشدار کمر بند ایمنی صندلی جلو

(بر حسب سطح خودرو)
این علامت بر روی صفحه نمایشگر مرکزی ۶ یا نشانگر ۷ هنگام روشن کردن موتور و در صورتیکه سرنشینان جلو کمر بندهای خود را نبسته باشند و خودرو به سرعت ۲۰ کیلومتر رسیده باشد چشمک زده و یک بوق به مدت ۱۲۰ ثانیه به صدا در خواهد آمد.

نکته: ممکن است در بعضی موارد با قرار گرفتن بک شی بر روی نشیمنگاه نیز این هشدارها فعال شوند.




بستن

کمر بند را به آرامی صاف کرده و دقت کنید که قلاب سر کمر بند ۳ به داخل ضامن ۵ قفل شود. (با کشیدن آن بررسی کنید که محکم شده باشد). اگر قبل از قفل شدن زبانه در قفل نوار آن گیر کند، مقدار زیادی از آن را جمع کرده، دوباره بکشید. اگر کمر بند کاملاً گیر کرده باشد نوار آن را به آرامی و با نیروی زیاد بکشید تا حدود ۳ سانتیمتر از آن بیرون کشیده شود، سپس بگذارید کمر بند خود به خود جمع شود و آن را دوباره بکشید. اگر مشکل برطرف نشد به نمایندگی مجاز سایپادک مراجعه کنید.

باز کردن

دکمه ۴ را فشار دهید کمر بند به وسیله جمع کن جمع می شود. برای بهتر جمع شدن کمر بند، زبانه را با دست هدایت کنید.


کمر بند ایمنی صندلی های عقبی



کمر بند ایمنی صندلی وسط

قلاب ۴ را در دست گرفته و آن را به آرامی روی کمر بند بکشید. قسمت بالایی کمر بند را تا حد امکان نزدیک شانه و قسمت پایینی آن را تا حد امکان نزدیک سینه قرار دهید. قلاب ۴ را داخل قفل ۵ قرار دهید.

هربار که نشیمنگاه صندلی عقب باز و بسته می شود، بررسی کنید که کمر بندهای ایمنی در موقعیت درست قرار داشته باشند.



کمر بند صندلی کناری

قلاب ۱ را در دست گرفته و آن را به آرامی بر روی کمر بند هل دهید. قسمت بالایی کمر بند را تا حد امکان نزدیک شانه و قسمت پایینی آن را تا حد امکان نزدیک سینه قرار دهید.

گیره ۱ را داخل قفل ۳ قرار دهید.

نکته: کمر بند ایمنی کناری را به هنگام عدم استفاده داخل بسته های ۲ قرار دهید.

کمربندهای ایمنی: هشدارها

اطلاعات زیر در خصوص کمربند ایمنی صندلی های جلو و عقب می باشد:



- هیچ گونه تغییری نباید در اجزاء سیستم ایمنی سرنشین ایجاد شود: کمربند، صندلی و نیز بست های آنها.
- برای موارد خاص (بعنوان مثال: نصب صندلی کودک) به نمایندگی مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید.
- از وسیله هایی که باعث ایجاد لقی در نوار کمربند می شوند استفاده نکنید (مثل: گیره، سنجاق و غیره) زیرا شل بودن کمربند ایمنی می تواند باعث ایجاد جراحت در هنگام حادثه بشود.
- هیچ گاه نوار کمربند ایمنی شانه را از زیر بازو یا از پشتتان عبور ندهید.
- یک کمربند را برای بیشتر از یک نفر استفاده نکنید و هیچ گاه نوزاد یا خردسالی را که روی پایتان نشسته است با کمربند خودتان نبندید.
- کمربند نباید پیچ بخورد.
- پس از یک تصادف جدی کمربندی را که در هنگام حادثه فعال شده است تعویض نمایید. همچنین اگر در کمربندتان خرابی مشاهده می کنید، آنرا تعویض نمایید.
- هنگام قراردادن مجدد صندلی عقب، دقت کنید کمربند ایمنی به خوبی در جای خود قرار گیرد تا بتوان از آن به درستی استفاده نمود.
- در صورت لزوم، هنگام رانندگی، وضعیت کمربند و میزان کشیدگی آنرا تنظیم کنید.
- دقت کنید که زبانه کمربند داخل قفل قرار گیرد.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

تجهیزات مکمل کمربندهای ایمنی جلو (۴/۱)

- بعد از تصادف مجموعه وسایل ایمنی سرنشین را کنترل کنید.




- هرگونه تعمیرات و عملیات بر روی سیستم ایمنی سرنشین (پیش کشنده ها، کیسه هوا، واحد کنترل الکترونیکی، سیم کشی و...) یا استفاده مجدد از این سیستم در یک خودرو دیگر، حتی اگر مشابه باشد، اکیداً ممنوع است.

- برای اجتناب از فعال شدن ناگهانی سیستم که می تواند باعث به وجود آمدن خسارت شود، فقط پرسنل آموزش دیده نمایندگی مجاز سایپا یدک مجاز به تعمیرات و یا دستکاری پیش کشنده ها یا کیسه های هوا هستند.

- کنترل مدارهای الکتریکی فعال کننده کیسه های هوا فقط باید توسط پرسنلی که به طور تخصصی آموزش دیده اند و با استفاده از ابزارهای مخصوص، انجام شود.

- هنگام از رده خارج کردن خودرو، برای از بین بردن چاشنی های فعال کننده سیستم پیش کشنده ها و کیسه های هوا به نمایندگی مجاز سایپا یدک مراجعه کنید.



پیش کشنده ها

پیش کشنده ها باعث می شوند تا کمربند ایمنی، بدن سرنشینان را به صورت محکم روی صندلی نگهدارد، لذا کار آبی کمربند ایمنی را افزایش می دهد.

در صورت وارد شدن ضربه های جلویی شدید و در صورت باز بودن سوئیچ، ممکن این سیستم بسته به میزان ضربه از سیستم های ایمنی زیر استفاده کنند:

- پیستونی ۱ که سریعاً قفل کمربند را می کشد؛
- پیستونی ۲ که روی صندلی جلو قرار دارد.

این تجهیزات بر حسب سطح خودرو، تشکیل شده اند از:

- پیش کشنده قفل کمربند (۱)
 - پیش کشنده تسمه کمربند در ناحیه شکم (۲)
 - کیسه هوای جلویی راننده و سرنشین جلو (۳)
- این سیستم ها به نوعی تعبیه شده اند تا در صورت وارد آمدن ضربه از جلو، به طور مستقل یا مشترک عمل کنند.
- سیستم می تواند با توجه به شدت ضربه، یکی از موارد زیر را فعال کند:
- قفل شدن کمربند ایمنی؛
 - پیش کشنده قفل کمربند ایمنی (که برای اصلاح میزان خلاصی کمربند فعال می شود)؛
 - پیش کشنده تسمه کمربند واقع بر روی شکم برای مهار نمودن سرنشین بر روی صندلی - کیسه هوای جلویی

تجهیزات مکمل کمربندهای ایمنی جلو (۴/۲)



سیستم کیسه هوا براساس اصول پیروتکنیک عمل می‌کند، بدین صورت که در هنگام باز شدن تولید گرما کرده، دود آزاد می‌کند (دودی که متفاوت از دود ناشی از آتش سوزی است) و صدای انفجار آن به گوش می‌رسد. باز شدن کیسه هوا که باید بسیار سریع انجام شود، می‌تواند باعث ایجاد جراحت روی پوست و یا دیگر اعضا شود.

محدود کننده نیرو

به هنگام بالا رفتن شدت ضربه، این مکانیسم برای محدود کردن فشار کمر بند روی بدن سر نشین به کار رفته تا در حد مناسب قرار بگیرد.

کیسه هوای راننده و سرنشین جلو

در قسمت جلو طرف راننده و سرنشین قرار می‌گیرد.

علامت "کیسه هوا" روی فرمان و داشبورد (ناحیه عملکرد کیسه هوا A) و در قسمت پایین شیشه جلو نشان دهنده وجود این سیستم در خودرو است.

هر سیستم کیسه هوا تشکیل شده است از:

- یک کیسه هوا و چاشنی فعال کننده آن که برای راننده روی فرمان و برای سرنشین داخل داشبورد تعبیه شده است؛
- یک واحد کنترل هوشمند مشترک شامل یک سنسور ضربه و سیستم هدایت جرعه زن الکتریکی چاشنی فعال کننده؛
- چراغ وضعیت  در صفحه نشانگرها.
- یک سنسور پیشرفته نصب شده در قسمت جلو، این مجموعه را تکمیل می‌کند.



تجهیزات مکمل کمرندهای ایمنی جلو (۴/۳)



بروز ایراد در عملکرد

– هنگام باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار ۴ در صفحه نشانگرها روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش می شود.

اگر در هنگام باز کردن سوئیچ، چراغ هشدار روشن نشود و یا در هنگام روشن بودن موتور، این چراغ روشن شده باشد، نشان دهنده بروز ایراد در عملکرد سیستم است.

هر چه سریعتر به نمایندگی مجاز سایپا یدک مراجعه کنید. هرگونه تأخیر در این کار به معنی کاهش کارایی سیستم ایمنی سرنشینان است.



عملکرد

این سیستم فقط به هنگام باز بودن سوئیچ فعال می شود.

در صورت وارد شدن ضربات شدید جلویی، کیسه های هوا به سرعت باز شده و از برخورد سر و سینه راننده در برابر فرمان و سر و سینه سرنشین جلو در برابر داشبورد جلوگیری می کند. کیسه های هوا سپس خود خالی شده تا از بیرون آمدن سر نشینان از خورد جلوگیری نشود.

تجهیزات مکمل کمربندهای ایمنی جلو (۴/۴)

تمام هشدارهایی که در زیر قید شده است به منظور جلوگیری از باز نشدن کیسه هوا و اجتناب از جراحات مستقیم بر اثر پرتاب قطعات در هنگام باز شدن کیسه هواست.



هشدارهای مربوط به کیسه هوای راننده

- غریبک فرمان یا کیسه هوای آنرا به هیچ وجه تغییر ندهید.
- پوشاندن کیسه هوای فرمان اکیداً ممنوع است.
- هیچ گونه وسیله ای (سنجاق، آرم، ساعت، پایه تلفن همراه و...) را بر روی کیسه هوای فرمان نچسبانید.
- باز کردن غریبک فرمان ممنوع است (به جز برای پرسنل مجاز نمایندگی مجاز سایپا یدک).
- در حالت نزدیک به فرمان رانندگی نکنید، وضعیت خودتان را طوری تنظیم کنید که دستانتان تقریباً بصورت مستقیم باشند (به پاراگراف «تنظیم وضعیت رانندگی» در فصل ۱ مراجعه کنید). رعایت فاصله کافی جهت باز شدن، کارایی صحیح کیسه هوا را تأمین می نماید.

توصیه هایی در مورد کیسه هوای سرنشین

- هیچ گونه وسیله ای (سنجاق، آرم، ساعت، پایه تلفن همراه و...) را بر روی جلو داشبورد در ناحیه کیسه هوا نچسبانید.
 - هیچ وسیله ای را بین داشبورد و سرنشین قرار ندهید (حیوان، چتر، عصا، بسته و...).
 - پاهایتان را روی داشبورد یا صندلی قرار ندهید زیرا این امر در صورت عملکرد سیستم باعث وارد آمدن جراحات های جدی خواهد شد. بطور کلی تمام اجزاء بدن را (زانو، دست، سر و...) از داشبورد دور نگه دارید.
 - به محض برداشتن صندلی کودک، برای اطمینان از ایمنی سرنشین در هنگام ضربه شدید، کیسه هوای سرنشین را دوباره فعال کنید.
- در صورت تمایل برای نصب صندلی کودک بر روی صندلی سرنشین جلو، آنرا حتماً بصورت پشت به جاده و فقط پس از غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین نصب کنید.

(به پاراگراف «غیرفعال کردن کیسه هوا سرنشین جلو» در فصل ۱ مراجعه کنید).

تجهیزات مکمل کمربندهای ایمنی عقب

محدود کننده نیرو

به هنگام بالا رفتن شدت ضربه از یک میزان معین، این مکانیسم برای محدود کردن فشار وارده کمربند بر روی بدن به کار رفته تا در یک حد مناسب قرار بگیرد.



- بعد از تصادف مجموعه وسایل ایمنی سرنشین را بازبینی کنید.
- هرگونه تعمیرات و عملیات بر روی سیستم ایمنی سرنشین (پیش کشنده ها، کیسه هوا، واحد کنترل الکترونیکی، سیم کشی و ...) یا استفاده مجدد از این سیستم در یک خودرو دیگر، حتی اگر مشابه باشد، اکیدا ممنوع است.
- برای اجتناب از فعال شدن ناگهانی سیستم که می تواند باعث به وجود آمدن خسارت شود، فقط پرسنل آموزش دیده نمایندگی مجاز سایپا یدک مجاز به تعمیرات و یا دستکاری پیش کشنده ها یا کیسه های هوا هستند.
- کنترل مدارهای الکتریکی فعال کننده کیسه های هوا فقط باید توسط پرسنلی که به طور تخصصی آموزش دیده اند و با استفاده از ابزارهای مخصوص، انجام شود.
- هنگام از رده خارج کردن خودرو، برای از بین بردن چاشنی های فعال کننده سیستم پیش کشنده ها و کیسه های هوا به نمایندگی مجاز سایپا یدک مراجعه کنید.

تجهیزات جانبی ایمنی سر نشین

کیسه های هوای جانبی

این کیسه های هوا در صندلی های جلو تعبیه شده اند و در کنار صندلی فعال می شود (سمت در) تا در صورت بروز ضربه جدی از سر نشینان محافظت کند.



هشدارها در خصوص کیسه های هوای جانبی

- نصب روکش صندلی: با توجه به اینکه صندلی مجهز به کیسه هوا است، چنانچه مایل به نصب روکش صندلی هستید، فقط از روکش مخصوص آن استفاده نمایید. برای تهیه کردن این روکش ها به نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید. استفاده از هر نوع روکش متفرقه (یا روکش مخصوص یک خودرو دیگر) می تواند بر روی عملکرد صحیح کیسه های هوا تأثیر گذاشته و ایمنی شما را به خطر اندازد.
- از قرار دادن تجهیزات جانبی، وسائل متفرقه، حیوانات و ... بین صندلی های جلو و ستون های جانبی اکیداً خودداری کنید. همچنین پشتی صندلی را با وسایلی مانند لباس یا لوازم جانبی نپوشانید. زیرا این امر می تواند بر روی عملکرد صحیح کیسه هوا تأثیر گذاشته و باعث ایجاد جراحت در هنگام باز شدن آن شود.
- هر گونه باز و بسته کردن و تغییرات بر روی صندلی ها و رودری ها اکیداً ممنوع است، مگر توسط پرسنل نمایندگی مجاز سایپا یدک.
- شکاف های روی پشتی صندلی های جلو (سمت درب) و نیز بین پشتی صندلی های جلو و عقب و رودری ها مربوط به ناحیه باز شدن کیسه هوا است. قرار دادن اشیاء در این فضاها ممنوع است.

کیسه های هوای پرده ای

این کیسه های هوا در راستای کناری خودرو در سقف تعبیه شده اند که در راستای پنجره های عقب و جلو فعال می شوند تا در صورت ضربه های وارده از کنار سر نشینان را محافظت کند.

تجهیزات مکمل ایمنی

تمام هشدارهایی که در زیر قید شده است به منظور جلوگیری از باز نشدن کیسه هوا و اجتناب از جراحات مستقیم بر اثر پرتاب قطعات در هنگام باز شدن کیسه هواست.



کیسه هوا مکمل عملکرد کمربند ایمنی است و این دو اجزاء لاینفک سیستم ایمنی سرنشین هستند. بنابراین بستن کمربند ایمنی بطور دایم اجباری است،

نیستن آن موجب ایجاد صدمه و جراحات جدی در هنگام تصادف خواهد شد و عملکرد کیسه هوا در این شرایط می تواند باعث بروز جراحات های شدید برای سرنشین خودرو شود. همچنین می تواند خطر ایجاد جراحات در سطح پوست را که در هنگام باز شدن کیسه هوا اجتناب ناپذیر است افزایش دهد.

کیسه های هوا و پیش کشنده های کمربند ایمنی هنگام واژگون شدن خودرو و یا ضربه از پشت، عمل نمی کنند. در صورت بروز ضربه های شدید در زیر خودرو احتمال فعال شدن کیسه های هوا و تجهیزات مربوطه وجود دارد.

- هرگونه تعمیرات بر روی سیستم کیسه هوا (کیسه های هوا، پیش کشنده ها، جعبه الکترونیک، سیم کشی و ...) اکیداً ممنوع است (به جز توسط پرسنل آموزش دیده نمایندگی مجاز سایپا یدک).

- به منظور تضمین عملکرد صحیح کیسه هوا و پرهیز از باز شدن ناگهانی آن، فقط پرسنل آموزش دیده نمایندگی مجاز سایپا یدک مجاز به انجام تعمیرات آن هستند.

- به منظور ایمنی خود، در صورت تصادف، سرقت یا اقدام به سرقت خودرو، برای بازبینی سیستم کیسه هوا به نمایندگی مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید.

- هنگامی که قصد فروش خودرو را دارید، خریدار را از این شرایط آگاه کنید و این دفترچه راهنما را در اختیارش بگذارید.

- در هنگام از رده خارج کردن خودرو، برای از بین بردن چاشنی های فعال کننده سیستم، به نمایندگی مجاز سایپا یدک مراجعه کنید.

ایمنی کودکان: اطلاعات کلی

حمل کودکان

کودک نیز مانند فرد بالغ باید به طرز صحیح بنشیند و کمربند او در مسیرهای کوتاه یا بلند به هر حال بسته شود شما مسئول جان کودکی هستید که با خود حمل می کنید. کودک را فردی بالغ در مقیاس کوچک تصور نکنید. کودکان در خطر جراحات های خاص هستند چون ماهیچه ها و استخوان های آنها هنوز به اندازه کافی رشد نکرده است. کمربند ایمنی به تنهایی برای حمل و نقل او کافی نیست. از یک صندلی مناسب کودک استفاده کرده و دقت داشته باشید که از آن درست استفاده کنید.

مسئولیت راننده در هنگام

پارک کردن یا توقف خودرو



هیچگاه یک حیوان، کودک یا شخص بالغی که توانایی مراقبت از خود را ندارد را داخل خودرو رها نکنید. زیرا ممکن است آنها با روشن نمودن خودرو، فعال کردن تجهیزاتی مانند شیشه بالابرها و یا قفل کردن درهای خودرو برای خود و دیگران ایجاد خطر نمایند. همچنین به خاطر داشته باشید که در هوای گرم و یا آفتابی دمای محفظه سر نشین به سرعت افزایش می یابد.

خطر زخم و جراحات جدی.

توجه داشته باشید که یک ضربه با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت معادل سقوط از ارتفاع ۱۰ متری است.



نبستن کمربند ایمنی کودک، همانند آزاد گذاشتن او برای بازی در بالکن بدون حفاظ طبقه چهارم است!

کودک را هیچ وقت روی پایتان ننشانید. در صورت بروز حادثه، شما حتی اگر کمربند هم بسته باشید قادر به نگهداشتن او نخواهید بود. پس از تصادف شدید، صندلی کودک را تعویض نمایید و کمربندها و بست های ISOFIX را مورد بازبینی قرار دهید.



به منظور جلوگیری از باز شدن درها، از ابزار ایمنی کودک استفاده نمایید. (به اطلاعات در خصوص باز کردن و بستن درها در بخش یک مراجعه نمایید)

استفاده از صندلی کودک

با بستن همیشه کمر بند ایمنی و آموزش موارد زیر به کودکان یک الگوی خوب باشید:

- با درست نشستن بر روی صندلی
- پیاده و سوار شدن از سمت مخالف عبور و مرور خودرو

از صندلی های دست دوم کودک استفاده نکنید.

بررسی کنید که هیچ شی در نزدیک صندلی کودک مانع نصب صحیح آن نگردد.

هرگز کودک را بدون نظارت در خودرو رها نکنید.



بررسی کنید که کودکان همواره کمر بند را بسته باشد و کمر بند ایمنی به درستی تنظیم شده باشد. از پوشاندن لباس های بسیار ضخیم که سبب شل شدن کمر بند می شود برای کودکان خود داری کنید.

هرگز اجازه ندهید که کودکان سر یا دست هایشان را بیرون پنجره ها قرار دهند.

بررسی کنید که کودک کل سفر در موقعیت مناسبی قرار داشته باشد به خصوص وقتی خواب است.

سطح ایمنی صندلی کودک به

میزان توانایی آن در محافظت از کودک شما بستگی دارد. نصب نادرست سبب کاهش ضریب ایمنی کودک به هنگام ترمز یا ضربه های شدید می شود.

قبل از خریدن یک صندلی کودک، بررسی کنید که صندلی با قوانین کشوری که در آن زندگی می کنید، مطابقت داشته. قابل نصب بر روی خودرو باشد.

قبل از نصب یک صندلی کودک، این دفترچه راهنما و دستور العمل مربوط به آن را به دقت مطالعه نمایید. در صورتیکه در حین نصب به مشکل بر خوردید با نمایندگی های مجاز سایپا پدک تماس بگیرید.

ایمینی کودکان: انتخاب یک صندلی کودک



صندلی بالا برنده


از هنگامی که سن کودک به ۴ سال یا وزن او به ۱۵ کیلوگرم می رسد می تواند بر روی یک صندلی بالا برنده مخصوص که امکان تنظیم کمربند را با اندام او می دهد در خودرو قرار گیرد. نشیمنگاه بالا برنده باید با بست هایی بر روی صندلی نصب شود تا کمربند ایمینی بر روی بدن کودک محکم تر شود.

توصیه می شود که از یک پشتی صندلی که می توانید ارتفاع آن را برای قراردادن کمربند ایمینی در مرکز شانه کودک تنظیم کنید استفاده کنید. کمربند هرگز نباید بر روی گردن یا بازو قرار بگیرد. برای محافظت بهتر از پهلوی های کودک، یک صندلی کناره دار انتخاب کنید.



صندلی های کودک در موقعیت رو به جاده محافظت سر کودک باید در اولویت قرار داشته باشد صندلی که به خودرو متصل می شود خطر ضربه رسیدن به سر کاهش می دهد. دقت داشته باشید تا هر زمان که قد کودک اجازه می دهد، او را در یک صندلی دارای بست یا قلاب کمربند در موقعیت رو به جاده نقل و انتقال دهید.

برای محافظت بهتر از پهلوی های کودک، یک صندلی کناره دار انتخاب کنید.



صندلی های کودک در موقعیت پشت به جاده

سر کودک به نسبت سنگین تراز سر بزرگسالان بوده و گردن وی بسیار شکننده است. کودک را حتی الامکان در این موقعیت حمل کنید (تا سن ۲ سالگی) این موقعیت سر و گردن را محافظت می کند.

این نوع صندلی را به منظور بهترین محافظت انتخاب کرده و بعد از آنکه کودک بزرگتر شده آن را تعویض کنید

ایمنی کودکان: انتخاب روش نصب صندلی کودک (۲/۱)

اتصال از طریق سیستم ISO FIX

صندلی های کودک ISO FIX مجاز مطابق استاندارد ECE-R۴۴ در یکی از حالت های زیر تایید شده اند

- عمومی ISO FIX ۳ نقطه ای روبه جاده
- نیمه عمومی ISO FIX ۲ نقطه ای خاص

برای دو مورد آخر، با مراجعه به فهرست خودروهای مجاز، مطمئن شوید که صندلی کودک شما قابل نصب است.

صندلی کودک را با بست های ISO FIX در صورت مجهز بودن به آن، ببندید. سیستم ISO FIX امکان نصب آسان، سریع و مطمئن را فراهم کرده است.

سیستم ISOFIX دارای دو حلقه و در برخی موارد، سه حلقه است.

قبل از نصب یک صندلی کودک ISO FIX که برای خودروی دیگری خریداری کرده اید، مطمئن شوید که نصب آن بر روی خودروی شما مجاز است. به فهرست خودروهای مجاز برای نصب صندلی که توسط سازنده تجهیزات تهیه شده است، مراجعه کنید.

از صندلی کودک در صورتیکه



کمر بند ایمنی آن را بسته اید استفاده نکنید

پایه صندلی نباید بر روی گیره یا قفل کمر بند ایمنی قرار گیرد.

کمر بند ایمنی هرگز نباید شل یا



جمع شود. هیچ وقت کمر بند ایمنی شانه را از زیر بغل، و یا از پشت رد

نکنید. بررسی کنید که کمر بند توسط برآمدگی های تیز آسیب ندیده نباشد.

اگر کمر بند ایمنی درست عمل نکند، نمی تواند از کودک محافظت نماید. با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید. تا وقتی کمر بند تعمیر نشده است از این صندلی استفاده نکنید.

دو روش برای اتصال صندلی کودک وجود دارد: از طریق کمر بند یا با استفاده از سیستم ISO FIX

تثبیت با کمر بند ایمنی

کمر بند ایمنی باید تنظیم شود تا عملکرد آن هنگام ترمز ناگهانی یا وارد آمدن ضربه تضمین شود.

محل های عبور تسمه کمر بند را که توسط سازنده صندلی کودک توصیه شده است، رعایت نمایید.

با کشیدن کمر بند ایمنی و جمع کردن تا حد ممکن از طریق فشار دادن صندلی کودک، از قفل بودن اطمینان حاصل کنید.

با اعمال حرکت های راست / چپ و جلو / عقب از نصب شدن صحیح صندلی اطمینان حاصل کنید:


صندلی باید محکم سر جای خود قرار گیرد. مطمئن شوید که صندلی کودک کج نصب نشده باشد و با شیشه در تماس نباشد

هیچ گونه تغییری در سیستم های نصب شده اولیه کارخانه نباید اعمال گردد: کمر بندها، بست های ISOFIX و صندلی ها و اتصالات آنها.




ایمنی کودکان: انتخاب روش نصب صندلی کودک (۲/۲)

قلاب نوار را داخل حلقه ۳ قرار داده و نوار را بکشید تا پشتی صندلی کودک در تماس با بالای صندلی خودرو قرار بگیرد.



حلقه سوم برای اتصال نوار بالایی بر روی برخی صندلی های کودک استفاده می شود. برای نصب قلاب کمربند در حلقه سوم، پوشش ۴ را بکشید. سپس کمربند را طوری بکشید تا پشتی صندلی کودک در تماس با پشتی صندلی خودرو قرار گیرد.



دو حلقه ۱ بین نشیمنگاه و پشتی صندلی قرار گرفته اند و با یک پرچسب مشخص شده اند. برای نصب و قفل کردن صندلی کودک بر روی حلقه های ۱ گیره های هدایت کننده ۲ صندلی استفاده کنید.

بررسی کنید که پشتی صندلی کودک در حالت رو به جاده با پشتی صندلی خورد در تماس باشد در این حالت صندلی کودک همیشه بر روی پایه صندلی فشار وارد نمی آورد.



حلقه های نگهدارنده ISO FIX منحصر برای صندلی کودک دارای سیستم ISO FIX در نظر گرفته شده اند هرگز کمربند، اشیاء یا صندلی های کودک دیگری را به این حلقه ها وصل نکنید.



اطمینان حاصل کنید که چیزی مانع نصب صندلی در نقاط اتصال نیست پس از تصادف شدید کمربند ها و بست های ISO FIX را مورد بازبینی قرار دهید و صندلی کودک خود را تعویض نمایند.

ایمینی کودک: نصب صندلی کودک (۳/۱)

روی صندلی های جانبی عقب

سید حمل کودک در جهت عرض خودرو نصب می شود و حداقل فضای دو صندلی را اشغال می کند.

در این حالت سر کودک را مخالف جهت درب خودرو قرار دهید.

برای نصب صندلی کودک در حالت پشت به جاده، صندلی جلوی خودرو را تا آخرین حد جلو ببرید، سپس صندلی یا صندلی های جلو را مطابق دستورالعمل دفترچه راهنمای صندلی کودک به عقب برگردانید.

به منظور حفظ ایمنی کودک در حالت رو به جاده، صندلی جلو را بیشتر از نصف اندازه جابه جایی عقب نبرید، پشتی را زیاد نخواستید (حداکثر ۲۵ درجه) و نشیمنگاه را تا حد ممکن بالا ببرید. اطمینان حاصل کنید که صندلی کودک در حالت رو به جاده به خوبی به پشتی صندلی تکیه داده است و پشت سری خودرو مانعی ایجاد نمی کند.

برروی صندلی وسط عقب

بعضی از صندلی های کودک عرض زیادی دارند و مانع دسترسی به قفل کمربند ایمنی می شوند. اطمینان حاصل کنید که صندلی کودک شما قابل نصب است.

روی صندلی جلو

حمل کودک برروی صندلی سرنشین جلو به قوانین هر کشور مربوط می شود. به قوانین جاری کشور خود مراجعه کنید و دستورالعمل های تصویر بعد را دنبال نمایید.

قبل از نصب صندلی کودک برروی این صندلی (در صورت مجاز بودن آن):

- کمربند ایمنی را تا انتها پایین بیاورید؛
 - صندلی سرنشین را تا آخرین حد عقب ببرید؛
 - پشتی صندلی را نسبت به حالت عمود کمی؛ بخوابانید (حدود ۲۵°)
 - نشیمنگاه صندلی را برای خودروهایی که به آن مجهز هستند، کاملاً بالا ببرید.
- این تنظیمات را بعد از نصب صندلی کودک تغییر ندهید.



خطر زخم و جراحت جدی:

قبل از نصب صندلی کودک در حالت پشت به جاده برروی صندلی سرنشین جلو، از غیر فعال بودن کیسه هوا اطمینان حاصل کنید (به پاراگراف «غیرفعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو» در فصل ۱ مراجعه نمایید).

نصب صندلی کودک برروی بعضی از صندلی های خودرو مجاز نمی باشد. تصویر صفحه بعد به شما نشان می دهد صندلی کودک را در کدام محل نصب کنید.

انواع صندلی کودک نشان داده شده ممکن است موجود باشند. قبل از استفاده از صندلی کودک متفاوت با سازنده چک کنید که صندلی با اتومبیل سازگار باشد.



صندلی کودک را ترجیحاً روی یکی از صندلی های عقب نصب نمایید.

به هنگام نصب صندلی کودک در اتومبیل بررسی کنید که صندلی در خطر جدا شدن از پایه اش نباشد. در صورتیکه باید پشت سری ها را بردارید بررسی کنید که آن را در جای مطمئنی نگهداری می کنید تا از پرتاب شدن آن جلوگیری شود. حتی اگر صندلی کودک مورد استفاده قرار نگرفته است حتماً آن را با کمربند ایمنی ببندید تا هنگام ترمز ناگهانی یا وارد آمدن ضربه پرتاب نشود.

ایمنی کودکان: نصب صندلی کودک (۳/۲)


نصب صندلی کودک با بست ISOFIX

 محل مجاز برای نصب صندلی کودک با بست ISOFIX

 صندلی‌های عقب به یک حلقه نگهدارنده برای نصب صندلی کودک با بست ISOFIX در حالت رو به جاده مجهز هستند. حلقه‌ها در پشت نشیمنگاه صندلی عقب قرار گرفته‌اند. اندازه صندلی کودک ISOFIX با یک حرف مشخص شده است:

- A, B و B1: برای صندلی کودک در حالت رو به جاده در گروه ۱ (از ۹ تا ۱۸ کیلوگرم)
- C: صندلی کودک در حالت پشت به جاده در گروه ۱ (از ۹ تا ۱۸ کیلوگرم)
- E و D: صندلی‌های پشت به جاده گروه ۰ یا + (کمتر از ۱۳ کیلوگرم)
- F و G: سبد حمل کودک گروه ۰ (کمتر از ۱۰ کیلوگرم)

 استفاده از سیستم ایمنی کودک نامتناسب با خودرو، از نوزاد یا کودک به خوبی محافظت نخواهد کرد. خطر زخم و جراحت جدی.



32305

نصب صندلی کودک با کمر بند ایمنی

 محل مجاز برای نصب صندلی کودک با کمر بند و دارای استاندارد «بین المللی»

 محل مجاز برای نصب صندلی کودک فقط در حالت پشت به جاده و دارای استاندارد «بین المللی»

راهنمای نصب صندلی کودک

 وضعیت کیسه هوای جلویی را قبل از نصب صندلی کودک یا قراردادن کودک بر روی آن بررسی کنید.

 جهت نصب صندلی کودک مناسب نیست.

 خطر زخم و جراحت جدی: قبل از نصب یک صندلی کودک در حالت پشت به جاده در قسمت صندلی جلو مطمئن شود که کیسه‌های هوا غیر فعال شده‌اند (به بخش ایمنی کودک: فعال کردن/غیر فعال کردن کیسه هوای صندلی جلو در بخش ۱ مراجعه کنید.)

ایمنی کودکان: نصب صندلی کودک (۳/۳)

جدول زیر اطلاعات نشان داده شده در دیاگرام صفحه قبل را برای آگاهی از قوانینی که باید به آن ها توجه کنید، خلاصه کرده است.

نوع صندلی کودک	وزن کودک	اندازه صندلی ISOFIX	سرنشین جلو صندلی (۵) (۱)	صندلی های کناری عقب	صندلی مرکزی عقب
سبد معلق گروه ۰	کمتر از ۱۰ کیلوگرم	F-G	X	U-IL(۲)	U
صندلی پشت به جاده گروه ۰+ و ۱	کمتر از ۱۳ کیلوگرم و از ۹ تا ۱۸ کیلوگرم	C,D,E	U	U-IL(۳)	U
صندلی رو به جاده گروه ۱	۹ تا ۱۸ کیلوگرم	A,B,B۱	X	U-IUF-IL(۴)	U
صندلی مخصوص کودک با نگهدارنده برای گروه های ۳و۲	بین ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم از ۲۲ تا ۲۶ کیلوگرم		X	U(۴)	U

X= محل غیر مجاز که امکان نصب صندلی کودک بر روی آن نیست.

U= محل مجاز برای نصب صندلی کودک با کمربند و دارای استاندارد « بین المللی » اطمینان حاصل کنید که صندلی قابل نصب است.

IUF-IL= محل مجاز برای نصب صندلی کودک به وسیله بست ISOFIX و دارای استاندارد « بین المللی / نیمه بین المللی یا مخصوص یک خودروی خاص » اطمینان حاصل کنید که صندلی قابل نصب است.

(۱) فقط صندلی کودک قابل نصب در حالت پشت به جاده می تواند روی این صندلی قرار گیرد: صندلی خودرو را تا آخرین حد عقب ببرید، نشینگاه آن را در بالاترین سطح قرار دهید و پشتی را کمی بخوابانید (حدود ۲۵ درجه).

(۲) سبد حمل کودک در جهت عرض خودرو نصب می شود و فضای دو صندلی را اشغال می کند. در این حالت سر کودک را مخالف جهت درب خودرو قرار دهید.

(۳) برای نصب صندلی کودک در حالت پشت به جاده، صندلی جلوی خودرو را تا آخرین حد جلو ببرید، سپس صندلی یا صندلی های جلو را مطابق دستورالعمل دفترچه راهنمای صندلی کودک به عقب برگردانید.

(۴) صندلی کودک در حالت رو به جاده، پشتی صندلی کودک را به پشتی صندلی خودرو پچسبانید. ارتفاع پشت سری را تنظیم کنید یا در صورت لزوم آن را بردارید، صندلی جلو را بیشتر از نصف اندازه محدوده جابه جایی عقب نبرید و پشتی صندلی را بیش از ۲۵ درجه خم نکنید.

(۵) خطر زخم و جراحت جدی: قبل از نصب صندلی کودک در حالت پشت به جاده بر روی صندلی سرنشین جلو، از غیر فعال بودن کیسه هوا

اطمینان حاصل کنید (به پاراگراف « غیرفعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو » مراجعه نمایید).



ایمنی کودکان: فعال کردن/غیرفعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو (۳/۱)


خطر! 

چنانچه عملکرد کیسه هوای جلو متناسب با موقعیت نصب صندلی کودک در حالت رو به عقب نیست، هیچگاه صندلی کودک را در حالت رو به عقب همزمان با فعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو نصب ننمایید.

در صورت فعال شدن کیسه هوا ممکن است کودک دچار آسیب جدی شود.


کیسه هوا باید به هنگام بسته بودن سوئیچ فعال یا غیرفعال شود. 

در صورتیکه به هنگام رانندگی این وسیله دچار اختلال شود، نشانگر  و روشن می شود برای بازیابی وضعیت کیسه هوا مطابق با موقعیت کلید، سوئیچ را بسته و سپس مجدداً باز کنید.



برای غیر فعال کردن کیسه هوا: به هنگام متوقف بودن خودرو، کلید تعبیه شده درون کارت را وارد سوئیچ ۱ کرده و آن را فشار دهید و بر روی موقعیت off بچرخانید. به هنگام باز بودن سوئیچ شما باید بررسی کنید که لامپ نشانگر ۲ بر روی نمایشگر مرکزی روشن بوده و بر حسب سطح خودرو بررسی نمایید که پیام PASSENGER AIR BAG OFF بر روی نمایشگر ظاهر شود.

این لامپ نشانگر تا زمانیکه کیسه هوا غیر فعال باشد روشن باقی می ماند.



غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو
(برای خودروهایی که مجهز به این سیستم هستند)

شما باید قبل از نصب صندلی کودک بر روی صندلی جلویی قسمت سرنشین جلو کیسه هوا را غیر فعال کنید.


توجه



❖ عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و بر اساس استانداردهای ابلاغی شامل دوران تعهد نیز می باشد.


A

31454



نشانه های روی داشبورد و برچسب A نصب شده بر روی آفتابگیر ۳ (مانند برچسب نشان داده شده در شکل بالا) در خصوص این دستورالعمل ها به شما یاد آوری می نمایند.

30245



خطر!




چنانچه عملکرد کیسه هوای جلو متناسب با موقعیت نصب صندلی کودک در حالت رو به عقب نیست، هیچگاه صندلی کودک را در حالت رو به عقب همزمان با فعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو نصب ننمایید.
در صورت فعال شدن کیسه هوا ممکن است کودک دچار آسیب های جدی شود.

ایمنی کودکان: فعال کردن / غیر فعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو (۳/۳)


در صورتیکه به هنگام فعال کردن / غیر فعال کردن کیسه هوای جلو متوجه خطایی شدید نصب صندلی کودک بر روی صندلی سرنشین جلو خودرو مجاز نمی باشد. همچنین نشستن سرنشین بر روی صندلی جلو توصیه نمی شود.

فعال یا غیر فعال شدن کیسه هوای سرنشین جلو باید هنگامی صورت گیرد که خودرو متوقف باشد، در صورت دستکاری خودرو در حالت حرکت، چراغ های هشدار و روشن می شود. برای بازیابی وضعیت کیسه هوا مطابق با موقعیت کلید، سوئیچ را بسته و سپس مجدداً فعال کنید.



خطاهای عملکرد:

در صورت بروز هر گونه خطا نشانگر هشدار چشمک زده و نشانگر و بر روی صفحه نشانگر به همراه پیام «check air bag» روشن می شود. در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.



فعال کردن کیسه هوای صندلی جلو

به محض برداشتن صندلی کودک از روی صندلی سرنشین خودرو به منظور ایمنی از سرنشین در برابر ضربه عملکرد کیسه هوا را فعال کنید. برای فعال کردن مجدد کیسه هوا: به هنگام متوقف بودن خودرو کلید تعبیه شده در کارت را وارد سوئیچ ۱ کرده، آن را فشار دهید و بر روی موقعیت On قرار دهید. به هنگام سوئیچ باز ضروری است که لامپ هشدار ۲ خاموش باشد. در این هنگام، علاوه بر ایربگ، سیستم های پیش کشنده ایمنی هم فعال می شوند.

ساعت و دمای محیط بیرون

نشانگر دمای بیرون

نکته ویژه:


هنگامی که دمای محیط بیرون بین 2°C تا 3°C می باشد، حرف C چشمک می زند. (جهت هشدار برای وجود یخ زدگی روی جاده)

نکته: در بعضی مواقع توقف خودرو کمتر از ۳ ساعت و نیم (امکان دارد اطلاعات نمایش داده شده بر روی صفحه نمایشگر پس از باز نمودن سوئیچ صحیح نباشد.

نشانگر دمای محیط بیرون



از آنجائیکه تشکیل یخ به قرار گرفتن در محیط سرد بیرون، دمای محیط و میزان رطوبت آن بستگی دارد. لذا میزان درجه حرارت محیط به تنهایی نمی تواند ملاکی برای تشخیص تشکیل یخ باشد.



به هنگام باز بودن سوئیچ، ساعت و دمای محیط بیرون نمایش داده می شوند.


تنظیم کردن ساعت ۱

به دستور العمل های تجهیزات مخصوص (سیستم ناوبری، رادیو) برای دستیابی به ویژگیهای خاص مراجعه نمایید.

در صورتیکه منبع برق قطع شده باشد (قطع شدن باتری، قطع شدن سیم برق و . . .) ساعت تنظیمات زمان خود را از دست خواهد داد. بعد از آن زمان باید مجدداً تنظیم شود.

توصیه می شود که این تنظیمات را به هنگام رانندگی انجام ندهید.

موقعیت راننده: مدل های فرمان سمت چپ (۱/۱)



موقعیت راننده: مدل های فرمان سمت چپ (۲/۲)


تجهیزات ساخته شده که در زیر آورده شده اند به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه خودرو بستگی دارد.

- ۲۴ دکمه استارت
- ۲۵ چراغ هشدار غیر فعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو
- ۲۶ کلیدهای روی فرمان کروزر کنترل / محدود کننده سرعت
- ۲۷ باز کردن قفل در باک
- ۲۸ باز کردن قفل در موتور
- ۲۹ کنترل برای
- تنظیم نور چراغ جلو
- تنظیم نور صفحه نشانگر ها و داشبورد
- غیر فعال کردن سنسورهای پارک
- غیر فعال کردن (سیستم پایداری خودرو) (ESP)

- ۱۱ کلید قفل کردن درها
- ۱۲ چراغ هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو
- ۱۳ محل کیسه هوای قسمت سرنشین جلو
- ۱۴ دریچه های تهویه هوا
- ۱۵ جعبه داشبورد
- ۱۶ کنترل تهویه مطبوع و گرمایش
- ۱۷ سیستم صوتی
- ۱۸ فنلک سیگار
- ۱۹ اهرم تعویض دنده
- ۲۰ کنترل های سیستم ناوبری
- ۲۱ ترمز دستی الکترونیکی
- ۲۲ کلید (کنترل حرکت در سراسیمه) (HDC)
- کروزر کنترل و محدود کننده سرعت
- ۲۳ کارت خوان

- ۱ دریچه های کناری تهویه هوا
- ۲ دسته:
- چراغ راهنما
- چراغ جلو و عقب
- چراغ مه شکن عقب
- ۳ کیسه هوای راننده و شاسی بوق
- ۴ صفحه نشانگر ها
- ۵ اهرم برف پاک کن
- شیشه شور - برف پاک کن
- کنترل کامپیوتر سفری و منوی تنظیمات شخصی
- ۶ خروجی مرکزی هوا
- ۷ چراغ های هشدار بازبودن کمربند سرنشین جلو و غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو
- ۸ دریچه های گرمکن شیشه جلو
- ۹ اطلاعات سیستم پیمایش و ...
- ۱۰ کلید فلاشر

موقعیت راننده: مدل های فرمان سمت راست (۲/۱)



30201

۴۲-۱

موقعیت راننده: مدل های فرمان سمت راست (۲/۲)

تجهیزات ساخته شده که در زیر آورده شده اند به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه خودرو بستگی دارد.

- ۱۹ چراغ هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو
- ۲۰ کنترل تهویه مطبوع و گرمایش
- ۲۱ دکمه استارت
- ۲۲ کارت خوان
- ۲۳ کلید جهت
- کنترل حرکت در سراسیمبی (HDC)
- کروز کنترل و محدود کننده سرعت
- ۲۴ کنترل های سیستم ناوبری
- ۲۵ ترمز دستی برقی
- ۲۶ اهرم تعویض دنده
- ۲۷ فندک سیگار
- ۲۸ تجهیزات صوتی
- ۲۹ جعبه داشبورد

- ۱۳ اهرم برف پاک کن جهت
- برف پاک کن و شیشه شوی
- کنترل کامپیوتر سفری و منوی تنظیمات شخصی
- ۱۴ دریچه های تهویه
- ۱۵ کلید برای
- تنظیم چراغ های جلو
- تنظیم نور داشبورد و صفحه نمایشگر
- کلید غیر فعال کردن سنسورهای پارک
- کلید غیر فعال کردن سیستم پایداری خودرو (ESP)
- ۱۶ باز کردن قفل در موتور
- ۱۷ باز کردن قفل در باک
- ۱۸ کلید های روی فرمان کروز کنترل / محدود کننده سرعت

- ۱ دریچه های کناری تهویه هوا
- ۲ محل کیسه هوای قسمت سرنشین جلو
- ۳ لامپ هشدار غیر فعال کردن کیسه هوای سرنشین جلویی
- ۴ کلید قفل مرکزی
- ۵ کلید لامپ هشدار خطر
- ۶ چراغ های هشدار باز بودن کمربند سرنشین جلو و غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو
- ۷ نمایشگر (بسته به اتوموبیل) زمان، دما، اطلاعات رادیو، اطلاعات سیستم پیمایش و ...
- ۸ دریچه گرمکن شیشه جلو
- ۹ خروجی های مرکزی هوا
- ۱۰ اهرم راهنما برای
- چراغ راهنما
- چراغ جلو و عقب
- چراغ مه شکن جلو
- چراغ مه شکن عقب
- ۱۱ صفحه نمایشگر
- ۱۲ محل کیسه هوای راننده و محل بوق

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار (۴/۱)

وجود و عملکرد چراغ های هشدار که در ادامه شرح داده می شود به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

چراغ هشدار سیستم ضد آلاینده‌گی

این چراغ به هنگام باز شدن سوئیچ روشن شده و بعد از چند ثانیه بعد از شروع به کار کردن موتور خاموش می شود.

- در صورتیکه این چراغ به طور مداوم روشن شد در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

- در صورتیکه این چراغ چشمک می زند سرعت موتور را کاهش دهید تا زمانی که چشمک زدن متوقف شود در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

به اطلاعات در خصوص اقدامات ضد آلاینده‌گی، صرفه جویی در سوخت و رانندگی در بخش ۲ مراجعه کنید.

در صورتیکه چراغ روشن نشده یا صدای بوق به گوش نرسد این بدین معنی است که خطایی در صفحه نمایشگر بروز کرده است. این یعنی باید فوراً خودرو را متوقف کنید. (هر جایی که شرایط اجازه می دهد) دقت داشته باشید خودرو به درستی متوقف شده و سپس با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

چراغ هشدار کیسه هوا:

این چراغ به هنگام باز شدن سوئیچ روشن شده و بعد از چند ثانیه خاموش می شود.

در صورتیکه چراغ به هنگام باز شدن سوئیچ روشن نشده یا بعد از رانندگی روشن بماند خطایی در سیستم وجود دارد. در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

چراغ های نشانگر کنترل سرعت و محدوده کننده سرعت:

به اطلاعات مربوط به محدود کننده سرعت و کنترل سرعت در بخش ۲ مراجعه کنید.

لامپ نشانگر گرم کن صندلی

نشان می دهد که عملکرد گرم کن صندلی قسمت سرنشین جلو در حال کار کردن است.

چراغ هشدار STOP شما را ملزم می کند که به منظور ایمنی هر جا که شرایط اجازه می دهد، خودرو را خاموش کرده و آن را مجدداً روشن نکنید. سپس با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.



صفحه نمایشگر A به هنگام باز شدن سوئیچ روشن می شود. در برخی موارد، ظاهر شدن چراغ هشدار با یک پیغام همراه می شود.

لامپ هشدار شما را ملزم می کند که تا رسیدن به نمایندگی های مجاز سایپادک به دقت رانندگی کنید. در صورت عدم توجه به این توصیه، خطر آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد.

صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار (۴/۲)

وجود عملکرد لامپ های هشدار که در ادامه شرح داده می شود به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

لامپ هشدار شارژ باتری

در صورتیکه این لامپ به همراه لامپ هشدار **STOP** روشن می شود نشان دهنده آن است که مدار برقی بیش از حد شارژ شده یا شارژ آن کم است.

لامپ هشدار فشار روغن

در صورتیکه این لامپ به هنگام رانندگی و همراه با لامپ هشدار **STOP** و یک بوق روشن شده باشد. باید خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش کنید.

سطح روغن را بررسی کنید (به قسمت سطح روغن موتور در بخش ۴ مراجعه کنید) در صورتیکه سطح روغن مناسب است لامپ به یک دلیل دیگر روشن شده است با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

لامپ توقف STOP

این لامپ به هنگام باز شدن سوئیچ روشن شده و بعد از چند ثانیه خاموش می شود. این لامپ به همراه دیگر لامپ های هشدار یا پیغام ها همراه با یک بوق فعال می شود. این لامپ شما را ملزم به توقف فوری خودرو در جایی که شرایط اجازه می دهد، می کند خودرو را خاموش کرده و موتور را مجددا روشن نکنید.

با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

لامپ هشدار ایراد در مدار ترمز

دستی الکترونیکی و مدار ترمز
لامپ هشدار **STOP** نشان می دهد که سطح سیال مدار ترمز پایین بوده و یا نقصی در سیستم ترمز بروز کرده است. در اسرع وقت و در جایی که شرایط ترافیک اجازه می دهد، خودرو را متوقف کرده و با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

32308



لامپ هشدار

این لامپ به هنگام باز شدن سوئیچ روشن شده و بعد از چند ثانیه خاموش می شود. این لامپ به همراه دیگر لامپ های نشانگر و پیغام ها بر روی صفحه نمایشگر روشن می شود. این بدین معنی است که شما باید خیلی با دقت تا رسیدن به نمایندگی های مجاز سایپادک رانندگی کنید. در صورت عدم توجه به این توصیه اتومبیل شما در معرض آسیب جدی تر قرار خواهد داشت.

صفحه نشانگر: چراغ های هشدار (۴/۳)

وجود لامپ های هشدار که در ادامه شرح داده می شود به تجهیزات خودرو کشور مربوطه بستگی دارد.

لامپ هشدار فیلتر ذرات ریز

(بستگی به تجهیزات خودرو دارد)
به اطلاعات در خصوص «ویژگی های خاص خودروهای دیزلی» در بخش دو مراجعه نمایید.

لامپ عملکرد حالت 2WD

به اطلاعات در خصوص رانندگی «4WD» در بخش ۲ مراجعه نمایید.

چراغ نشانگر سیستم کنترل حرکت

در (HDC) سرآشویی
این لامپ به هنگام باز شدن سوئیچ روشن شده و بعد از چند ثانیه خاموش می شود. به اطلاعات در خصوص «ابزار کمک به راننده» در بخش ۲ مراجعه نمایید.

لامپ نشانگر قفل دیفرانسیل (4WD)

به اطلاعات در خصوص رانندگی «4WD» در بخش دو مراجعه نمایید.

لامپ هشدار کم بودن سطح سوخت

در صورتیکه روشن شد یا چشمک زد، در اسرع وقت باک را پر کنید. تقریباً ۵۰ کیلومتر بعد از اولین بار روشن شدن این لامپ می توانید رانندگی کنید.

لامپ نمایش دهنده میزان فشار باد چرخ

به اطلاعات در خصوص «سیستم کنترل فشار باد چرخ ها» در بخش دو مراجعه نمایید.

لامپ هشدار پیش گرم کن (نوع دیزلی)

این لامپ باید به هنگام باز شدن سوئیچ روشن شود. این به این معنی است که اتصالات هیتر در حال کارکردن هستند. این لامپ به محض روشن شدن موتور خاموش می شود.



چراغ های هشدار مصرف بهینه سوخت

روشن شدن این چراغها به شما پیشنهاد می دهد که دنده را به یک دنده بالاتر (علامت فلش به سمت بالا) یا یک دنده پایین تر (علامت فلش به سمت پایین) تغییر دهید.

صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار (۴/۴)

وجود عملکرد لامپ های هشدار که در ادامه شرح داده می شود به تجهیزات و کشور مربوطه بستگی دارد.

نشانگر چراغهای کوچک 

نشانگر نور بالا 

نشانگر نور پایین 

نشانگر مه شکن جلو 

نشانگر مه شکن عقب 

نشانگر راهنمای سمت راست 

نشانگر راهنمای سمت چپ 

چراغ هشدار دهنده سیستم ترمز ضد قفل چرخ ها (ABS) 

هنگام روشن شدن موتور، روشن و سپس خاموش می شود.

اگر هنگام حرکت روشن شود، نشان دهنده این است که سیستم ضد قفل چرخ ها به خوبی عمل نمی کند.

در این صورت سیستم ترمز مانند خودروهایی که به سیستم ABS مجهز نیستند عمل خواهد کرد. هر چه سریع تر به نمایندگی مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید.

چراغ هشدار بالا بودن ترمز دستی (P) 

به اطلاعات در خصوص « ترمز دستی » در بخش ۲ مراجعه نمایید.

چراغ هشدار یادآور بستن کمربند ایمنی جلو 

این چراغ به هنگام روشن شدن موتور و در صورتیکه راننده یا سرنشین جلو (در صورت اشغال بودن صندلی) کمربند ایمنی را نبسته باشند و خودرو به سرعت حدوداً ۲۰ کیلومتر در ساعت رسیده باشد، چشمک می زند یک بوق به مدت ۱۲۰ ثانیه به صدا در می آید.

نکته: ممکن است در بعضی موارد با قرار داشتن یک شیء بر روی نشیمنگاه نیز این هشدارها فعال شوند.

چراغ نشانگر ابزارهای کمک به راننده 

به اطلاعات در خصوص ابزارهای کمک به راننده در بخش ۲ مراجعه نمایید.

صفحه نشانگرها: نمایشگرها و نشانگرها (۲/۱)

نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور در استفاده های معمولی نشانگر ۶ باید قبل از ناحیه ۵ قرار داشته باشد. به هنگام رانندگی با سرعت، ممکن است نشانگر وارد این محدوده شود. (ناحیه ۵) چنانچه چراغ هشدار **STOP** و علامت نشانگر دمای بالای موتور ۴ همراه با پیام «Engine overheating» بر روی نمایشگر ظاهر شوند احتمال آسیب دیدن موتور و قطعات متعلقه وجود دارد.



32310

هشدار سرعت بیش از حد

بر حسب سطح خودرو به محض تجاوز سرعت خودرو از 120km/h یک بوق به مدت ۱۰ ثانیه هر ۴۰ ثانیه یکبار به صدا در می آید.

درجه میزان سوخت ۳

هنگامی که سطح سوخت به میزان حداقل می رسد، لامپ هشدار  روی صفحه نشانگرها روشن می شود. در اسرع وقت باک سوخت را مجدداً پر نمایید. هنگامی که این چراغ روشن می شود، خودرو تنها می تواند مسافت تقریبی ۵۰ کیلومتر را طی نماید.

دور سنج موتور (rpm×1000)

محدوده قرمز نشان دهنده محدوده غیر مجاز دور موتور می باشد.

سرعت سنج ۲ (Km/h یا mph)

لامپ هشدار کاهش سطح روغن موتور (۲/۲)



نمایشگر اطلاعات ۸

بر حسب سطح خودرو اطلاعات زیر در نمایشگر ۸ نشان داده می شود.
- وضعیت درها و صندوق عقب

- فشار تایر (به اطلاعات در خصوص « سیستم کنترل فشار باد چرخ ها » در بخش ۲ مراجعه نمایید.)

- دنده انتخاب شده (در خودروهای مجهز به دنده اتوماتیک)

هشدار پایین بودن سطح روغن موتور


به هنگام روشن شدن خودرو نمایشگر به راننده هشدار می دهد که سطح روغن موتور کم شده است، به قسمت سطح روغن موتور در بخش ۴ مراجعه نمایید.

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده ۷

پارامترهای کامپیوتر سفری و هشدارها روی نمایشگر ۷ نشان داده می شوند. به اطلاعات در خصوص «کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده» در صفحات بعد مراجعه نمایید.

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده (۱۰/۱)

- مسافت طی شده
- سرعت میانگین
- (c) مقدار مسافت قبل از سرویس
- (d) سرعت (محدود کننده سرعت/ تنظیم کننده کنترل)
- (e) شرح پیغام های خطا و پیغام های اطلاع دهنده در طول مسیر



کامپیوترهای سفری و سیستم هشدار دهنده ۱

بر حسب سطح خودرو، این ویژگی دارای عملکردهای زیر می باشد:

- مقدار مسافت طی شده
- پارامترهای سفر
- پیغام های اطلاع دهنده
- پیغام های خطای عملکرد (متصل به چراغ هشدار )

- پیغام های هشدار (متصل به چراغ هشدار

(STOP)

تمام این عملکردها در صفحات بعد توضیح داده شده اند.

تنظیم نمایشگر ۲ و ۳

شما می توانید اطلاعات روی نمایشگر را با فشردن کلید ۲ به سمت بالا و فشردن کلید ۳ به سمت پایین مرور کنید. انتخاب هر کدام از موارد را می توانید با فشردن کوتاه و مداوم کلید ۲ و ۳ انجام دهید. (نوع نمایشگر با توجه به کشور مربوط و سطح تجهیزات خودرو متفاوت می باشد)

(a) ثبت مقدار کافی مسافت طی شده

(b) پارامترهای سفر

- سوخت استفاده شده
- میانگین مصرف سوخت
- مصرف سوخت لحظه ای
- محدوده تخمین زده شده


کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده (۱۰/۲)

تنظیم مجدد خودکار پارامترهای سفر:
هنگامیکه پارامترهای سفر به عدد حداکثر برسد
به صورت خودکار تنظیم مجدد (صفر) خواهند
شد.

تفسیر بعضی از مقادیر نمایشی داده شده
بعد از تنظیم مجدد

هر چقدر مسافت بیشتری را طی کنید، مقادیر
نشان داده شده برای مصرف سوخت، مسافت
طی شده و میانگین سرعت بعد از فشار دادن
دکمه تنظیم مجدد، پایدارتر و قابل اطمینان
تر خواهند بود. در طی اولین مسافت ها بعد از
فشار دادن کلید تنظیم مجدد خواهید دریافت
که عدد مسافت طی شده به هنگام طی کردن
مسافت افزایش می یابد. این محدوده میانگین
مصرف سوخت را از آخرین باری که دکمه
تنظیم مجدد فشار داده شده است، محاسبه
می کند. بنابراین میانگین مصرف سوخت در
موارد زیر کاهش می یابد:

- عدم شتابگیری ناگهانی
- موتور به دمای عملکرد مناسب برسد. (در
صورتی که به هنگام فشار دادن دکمه تنظیم
مجدد موتور خنک بوده باشد.)
- به هنگام رانندگی از یک منطقه شهری به
یک جاده باز



تنظیم مجدد مسافت طی شده:

بعد از انتخاب trip mileage recorder، بر
روی نمایشگر دکمه ۲ یا ۳ را تا زمانیکه عدد
مسافت طی شده، صفر شود، فشار دهید.

تنظیم مجدد پارامترهای سفر:

به هنگام انتخاب یکی از پارامترهای سفر بر روی
نمایشگر، دکمه ۲ یا ۳ را فشار دهید تا زمانیکه
نمایشگر مجدداً تنظیم شود.

کامپیوترهای سفری و سیستم هشدار دهنده (۱۰/۳)

پارامترهای سفر

نمایش اطلاعات نشان داده شده در زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

پیغام هایی به عنوان مثال	پیغام نمایش داده شده
28217 123456 Km 1234.5 Km ←	(a) ثبت کل مسافت طی شده و مسافت سفر آخر
28223 Carburant 25 L ←	(b) پارامترهای سفر سوخت سفر مقدار سوخت مصرف شده از آخرین صفرکردن شمارشگر
28224 Moyenne 7.2 L/100 ←	(c) میانگین مصرف سوخت این مقدار بعد از طی مسافت حداقل ۵۰۰ متر از آخرین بار صفر کردن شمارشگر نمایش داده می شود.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده (۱۰/۴)

نمایش اطلاعات نشان داده شده در زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

پیغام هایی به عنوان مثال	پیغام نمایش داده شده
Instantanée 9.2 L/100 28225	↩ مصرف لحظه ای سوخت این مقدار بعد از رسیدن سرعت خودرو به حدود 30Km/h نشان داده می شود.
Autonomie 160 Km 31592	↩ مقدار مسافتی که می توان با سوخت باقیمانده پیمود این محدوده مقدار مصرف سوخت را از آخرین باری که دکمه تنظیم مجدد را فشار داده اید، محاسبه می کند.
Distance 275.5 Km 28227	↩ مسافت پیموده شده از آخرین صفر کردن شمارشگر
Moyenne 58.9 Km/h 28228	↩ سرعت میانگین از آخرین صفر کردن شمارشگر این مقدار بعد از ۵۰۰ متر رانندگی نشان داده می شود.

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده (۱۰/۵)

نمایش اطلاعات نشان داده شده در زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

پیغام هایی به عنوان مثال	پیغام نمایش داده شده
28218 Prévoir révision sous 1432 Km 28219 Faire révision	(c) مسافت قبل از سرویس مسافت باقیمانده تا سرویس بعدی (که به کیلومتر و ماه نمایش داده می شود) را نمایش داده و بعد از رسیدن مقدار مسافت به حدود مسافت مورد نظر، چندین مورد امکان پذیر می باشد - محدوده کمتر از ۱۵۰۰ کیلومتر یا یک ماه: پیغام «schedule service within» به همراه مقدار مسافت باقی مانده نشان داده می شود. - محدوده ۰ کیلومتر یا به هنگام رسیدن تاریخ تعمیر پیغام «service vehicle» به همراه روشن شدن لامپ  نمایش داده می شود. در این حالت خودرو باید در اسرع وقت سرویس شود. نکته: بر حسب سطح خودرو مسافت قبل از سرویس بسته به نوع رانندگی (تعداد دفعات رانندگی زیاد در سرعت کم، سفرهای کوتاه، استفاده طولانی در سرعت معمولی، یدک کشیدن و...) تغییر می کند. بنابراین فاصله باقی مانده تا زمان سرویس بعدی در برخی موارد کمتر از فاصله واقعی طی شده می شود. تنظیم کردن مجدد نمایشگر بعد از سرویس مطابق با برنامه نگه داری: مسافت طی شده قبل از سرویس باید بعد از یک سرویس که با توصیه هایی در برنامه زمان بندی هماهنگی می کند، مجدد تنظیم شود. در صورتیکه نیاز به تعویض روغن در بازه های زمانی کمتری دارید، به منظور جلوگیری از تغییر در بازه های زمانی تعویض قطعات دیگر میزان مسافت طی شده قبل از سرویس را مجدد تنظیم نکنید. برای تنظیم مجدد میزان مسافت طی شده قبل از سرویس: یکی از دکمه های تنظیم مجدد را فشار داده و به مدت حدودا ۱۰ ثانیه نگه دارید تا زمانی که صفحه نشانگر میزان مسافت را به صورت ثابت نشان دهد.

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده (۱۰/۶)

تجهیزات ساخته شده که در زیر آورده شده اند به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه خودرو بستگی دارد.

پیغام هایی به عنوان مثال	پیغام نمایش داده شده
28221 Régulateur 90 Km/h 28222 Limiteur 90 Km/h 28229 Pas de message mémoire	(a) سرعت تنظیم شده در کروز کنترل / محدوده کننده سرعت - به اطلاعات مربوط به محدود کننده سرعت و کروز کنترل در بخش ۲ مراجعه کنید. (g) نمایشگر تعمیرات و ثبت وقایع نمایش مداوم - پیغام های اطلاعاتی (غیرفعال شدن کیسه هوای سرنشین و...) - پیغام های خطای عملکرد (بررسی سیستم انژکتور و...)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده (۱۰/۷)

پیغام های اطلاعاتی (ادامه)

این اطلاعات می تواند در مرحله روشن کردن خودرو مفید باشد یا اطلاعاتی در خصوص انتخاب یا وضعیت رانندگی به شما ارائه دهد. نمونه های این اطلاعات در صفحات بعد ارائه شده است.

پیغام هایی به عنوان مثال	پیغام نمایش داده شده
"Top up oil level"	در اسرع وقت روغن موتور را پر کنید.
"Replace card battery"	شارژ باتری کارت رنو خیلی کم است. (به اطلاعات در خصوص "باتری کارت رنو" در بخش ۵ مراجعه نمایید)
"Bleed diesel filter"	نشان دهنده وجود آب در فیلتر دیزل می باشد. در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.
"No keycard press and hold"	برای خاموش کردن موتور به هنگام عدم شناخت کارت رنو توسط خودرو، دکمه روشن / خاموش کردن را فشار داده و نگه دارید.
"Press clutch + START"	برای روشن کردن موتور، پدال کلاچ را فشار داده و دکمه روشن / خاموش کردن موتور را فشار دهید.

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده (۱۰/۸)

پیغام های خطای عملکرد

این پیغام ها به همراه هشدار  ظاهر شده و به این معنی است که با احتیاط رانندگی نموده و سریعاً خود را به نزدیکترین نمایندگی های مجاز سایپادک برسانید. در صورتیکه به این توصیه ها عمل نکنید، احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد.

این پیغام ها بعد از فشار دادن دکمه تنظیم نمایشگر و یا بعد از چند ثانیه محو خواهند شد و درون کامپیوتر ثبت ذخیره می شوند. چراغ هشدار  روشن می ماند.

نمونه هایی از این پیغام های خطا را در صفحات بعدی مشاهده می کنید.

پیغام هایی به عنوان مثال	پیغام نمایش داده شده
"Check vehicle"	نشان دهنده آن است که خطایی در یکی از سنسورهای پدال، سیستم کنترل باتری یا سنسور سطح روغن بروز کرده است.
"Check power steering"	نشان دهنده آن است که خطایی در سیستم کمکی فرمان بروز کرده است.
"Check parking brake"	نشان دهنده خطایی در ترمز دستی است.
"Check exhaust emission"	نشان دهنده آن است که در سیستم فیلتر ذرات ریز خودرو خطایی رخ داده است.
"Check 4WD"	نشان دهنده نقصی در سیستم انتقال قدرت چهارچرخ متحرک (4WD) می باشد.
"Check air bag"	نشان دهنده خطایی در سیستم کیسه هوا می باشد. (کیسه هوا، پیش کشنده ها و...)

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده (۱۰/۹)

پیغام های هشدار

این پیغام ها به همراه نشانگر هشدار **STOP** ظاهر شده و شما را ملزم می کند که به منظور ایمنی خودتان فوراً در جایی که شرایط ترافیک اجازه می دهد، خودرو را خاموش نمایید. موتور را سریعاً متوقف کرده و آن را مجدداً روشن نکنید. با نمایندگی های مجاز سایپایدک تماس بگیرید. نمونه های پیغام هشدار در زیر ارائه شده اند. نکته: پیغام ها بر روی نمایشگر ممکن است به صورت جداگانه یا به صورت جایگزین (به هنگام نمایش چندین پیغام با هم) ظاهر شده و به همراه نشانگر هشدار و یا بوق ظاهر شوند.

پیغام هایی به عنوان مثال	پیغام نمایش داده شده
"Injection system fault"	نشان دهنده آن است که یک نقص جدی در موتور خودرو بوجود آمده است.
"Oil pressure fault"	نشان دهنده آن است که نقصی در فشار روغن بروز کرده است.
"Brake system fault"	نشان دهنده آن است که نقصی در سیستم ترمز بروز کرده است.
"Battery recharging fault"	نشان دهنده آن است خطایی در مدار شارژ باتری رخ داده است.
"Power steering fault"	نشان دهنده آن است که نقصی در سیستم کمکی فرمان با سیستم تقویت کننده بوجود آمده است.
"Parking brake fault"	نشان دهنده آن است که خطایی در ترمز دستی بروز کرده است.


کامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده (۱۰/۱۰)

پیغام های هشدار

این پیغام ها به همراه نشانگر هشدار **STOP** ظاهر شده و شما را ملزم می کند که به منظور ایمنی خودتان فوراً در جایی که شرایط ترافیک اجازه می دهد، خودرو را خاموش نمایید. موتور را سریعاً متوقف کرده و آن را مجدداً روشن نکنید. با نمایندگی های مجاز سایپایدک تماس بگیرید. نمونه هایی از پیغام هشدار در زیر ارائه شده اند. نکته: پیغام ها بر روی نمایشگر ممکن است به صورت جداگانه یا به صورت جایگزین (به هنگام نمایش چندین پیغام با هم) ظاهر شده و به همراه نشانگر هشدار و یا بوق ظاهر شوند.


پیغام هایی به عنوان مثال	پیغام نمایش داده شده
"Stop vehicle"	نشان دهنده نقصی در سیستم ترمز دستی برقی است. ترمز دستی برقی را به طور دستی فعال کرده و دقت کنید که خودرو را با استفاده از یک مانع ثابت نگهدارید.
"Engine overheating"	نشان دهنده آن است که موتور بیش از حد گرم شده است.
"Puncture"	نشان دهنده پنچر شدن چرخ نشان داده شده بر روی نمایشگر است.
"Under inflation Critical"	نشان دهنده کم باد شدن شدید چرخ نشان داده شده بر روی نمایشگر می باشد.
"Risk of steering locking"	نشان دهنده نقصی در فرمان است.

فرمان/فرمان هیدرولیک




تنظیم ارتفاع و درستی فرمان

اهرم ۱ را کشیده و فرمان را در موقعیت مورد نظر قرار دهید. اهرم را کمی بیشتر از موقعیت سفت شدن فشار دهید تا فرمان در موقعیت خود قفل شود. دقت کنید که فرمان به درستی قفل شود.



سیستم فرمان متغیر با سرعت

این خودرو به سیستمی مجهز است که میزان سفتی فرمان را با توجه به سرعت خودرو تغییر می دهد. فرمان در هنگام پارک کردن نرم تر می شود و هنگامی که سرعت بالاتر می رود فرمان سفت تر می شود.




خطاهای عملکرد

- در صورتیکه پیام "check power steering" بر روی صفحه نمایشگر به همراه نشانگر هشدار  ظاهر شد، با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.
- در صورتیکه پیام "steering power fault" بر روی صفحه نمایشگر به همراه روشن شدن نشانگر هشدار  ظاهر شد، در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

در صورت کم بودن شارژ باتری رانندگی نکنید. فرمان ممکن است به صورت صحیح عمل نکند. هنگام حرکت سریع فرمان ممکن است یک صدایی شنیده شود. این صدا طبیعی است.

هرگز فرمان را به هنگام ثابت بودن خودرو تا انتها بچرخانید. به هنگام بستن سوئیچ یا بروز نقصی در سیستم، چرخاندن فرمان هنوز امکان پذیر است، اما در این هنگام نیروی بیشتری برای چرخاندن فرمان نیاز است.

آینه های دید عقب



آینه های دید عقب داخلی
موقعیت این آینه قابل تنظیم است.

آینه دید عقب با اهرم ۲
به هنگام رانندگی در شب به منظور جلوگیری از تار شدن دید به دلیل نور بالای خودروهای پشتی، اهرم کوچک آینه دید عقب را کمی به سمت پایین فشار دهید.

آینه دید عقب بدون اهرم ۲
در صورتیکه لامپ های خودرو پشتی شما روشن باشد، آینه دید عقب به طور اتوماتیک در شب تیره می شود.


آینه های تاشو

به هنگام روشن بودن موتور، دکمه ۱ را بر روی موقعیت F قرار دهید: آینه ها به سمت درها جمع می شوند.
برای تنظیم مجدد کردن برای رانندگی آن را بر روی موقعیت C, E, D قرار دهید.

آینه مجهز به گرمکن

گرمکن آینه ها همزمان با گرمکن شیشه عقب فعال می شود.

آینه های در راننده دارای ۲ ناحیه است که مشخصا تعریف شده است. ناحیه B نشان دهنده آنچه که معمولاً در هر آینه معمولی از نمای پشت دیده می شود می باشد و ناحیه A دید کنار را افزایش می دهد.
اشیاء در ناحیه A بسیار بزرگتر از حد واقعی به نظر می رسند.



آینه های در:

به هنگام روشن بودن موتور دکمه ۱ را حرکت دهید:

- موقعیت C را برای تنظیم آینه در سمت چپ فشار دهید.
- موقعیت E برای تنظیم آینه در سمت راست
- موقعیت D غیر فعال می باشد.

هشدارهای صوتی (بوق) و نوری (چراغ ها)



32213

چراغ اعلام خطر (فلاشر)


کلید ۲ را فشار دهید. چراغ های راهنما (جلو، عقب، کناره ها) روشن می شوند. این چراغ ها به هنگام نیاز به پارک اضطراری خودرو در یک محل ممنوع و یا رانندگی و یا حمل چیزی در شرایط خطرناک هشدار می دهند.

بر حسب سطح خودرو لامپ های هشدار خطر ممکن است.

هنگام ترمزگیری ناگهانی به طور اتوماتیک روشن شود. شما می توانید آن ها را با فشار دادن کلید ۲ خاموش کنید.

چراغ های راهنما

اهرم راهنما را در راستای فرمان و در جهتی که می خواهید آن را بچرخانید، حرکت دهید. به هنگام رانندگی در بزرگراه، فرمان اغلب به اندازه کافی نمی چرخد تا اهرم را به طور خودکار به موقعیت ۰ برگرداند. یک موقعیت متوسط که در آن ممکن است اهرم راهنما به هنگام تغییر مسیر نگه داشته شود، وجود دارد. هنگامیکه اهرم راهنما رها می شود، به طور خودکار بر روی موقعیت ۰ باز می گردد. حرکت دادن اهرم راهنما ۱ به سرعت به جهت بالا یا پایین و در محدوده موقعیت اولیه باز متوسط و رها کردن آن موجب ۳ بار چشمک زدن چراغ های راهنما می گردد.



32311

بوق

مرکز فرمان را فشار دهید.


فلاشر نور بالا

اهرم راهنما ۱ را به سمت خودتان بکشید تا لامپ های جلو فلاش بزنند.

روشنایی و چراغ های بیرونی خودرو (۳/۱)

چراغ های نور بالا

به هنگام روشن بودن چراغ های نور پایین اهرم راهنما ۱ را به سمت خود بکشید این لامپ نشانگر بر روی صفحه نمایشگر روشن می شود. برای بازگشت به موقعیت نور پایین اهرم راهنما ۱ را به سمت خودتان بکشید. در صورتیکه لامپ های جلو خاموش باشند، می توانید با کشیدن اهرم راهنما به سمت خودتان فلاش بزیند. به محض رها کردن اهرم راهنما لامپ های جلو خاموش می شوند.



روشن کردن چراغ های نور پایین


عملکرد دستی:

حلقه ۳ را بچرخانید تا زمانی نشانه آن در راستای نقطه ۲ قرار بگیرد. این لامپ نشانگر بر روی صفحه نمایشگر روشن می شود.

عملکرد خودکار

(بر حسب سطح خودرو)

حلقه ۳ را بچرخانید تا زمانیکه نشانه Auto در مقابل نقطه ۲ قرار گیرد. به هنگام کارکردن موتور، نور های جلوی خودرو بسته به نور محیط روشن یا خاموش می گردند بدون اینکه نیازی به لمس اهرم راهنما (۱) باشد.



روشن کردن چراغ های کوچک


حلقه ۳ را بر روی اهرم راهنما بچرخانید تا در مقابل نشانه ۲ قرار بگیرد. صفحه نمایشگر روشن خواهد شد. میزان نور را می توانید با چرخاندن درجه ۴ تنظیم نمایید. در صورتی که چراغ های کوچک خاموش باشند تنظیم نور نمایشگر امکان پذیر نمی باشد.



قبل از رانندگی در شب بررسی نمایید که تجهیزات الکتریکی به درستی کار کنند و بر حسب سطح خودرو نور چراغ های جلو را تنظیم نمایید. (در صورتیکه خودرو باری بیشتر از معمول حمل می کند.) جهت حفظ ایمنی چراغ ها را بررسی کنید تا به وسیله گل و لای، برف و یا اشیایی که حمل می کنید پوشیده نشده باشند.

روشنایی و چراغ های بیرونی خودرو (۳/۲)

32312



چراغ های روشن کننده پیچ ها

با توجه به سطح تجهیزات خودرو، هنگامیکه چراغ های نور پایین هنگام پیچیدن روشن باشند و همچنین یک سری شرایط برقرار باشد (سرعت، زاویه، چرخش فرمان و...) چراغ های مکمل جهت روشن کردن محیط داخل پیچ روشن می شوند.

خاموش کردن چراغ ها

به دو روش ممکن است:

- به طور دستی؛ حلقه ۳ را بر روی موقعیت off قرار دهید.
 - به طور اتوماتیک لامپ ها به هنگام خاموش شدن موتور و بازو بسته شدن در راننده خاموش می شود.
- در این حالت مرتبه بعدی که موتور روشن می شود، بر اساس موقعیت حلقه ۳ لامپ ها روشن می شوند.

هشدار چراغ-روشن

اگر چراغها بعد از خاموش شدن موتور روشن باشند، صدای هشدار بوق کوتاه هنگامیکه در راننده باز شود به شما هشدار می دهد که چراغها هنوز روشن هستند.

عملکرد سیستم روشنایی همراه راننده (see-me-home)

این عملکرد به شما امکان روشن شدن کوتاه مدت چراغ های جلو را می دهد.
(به عنوان مثال هنگام باز کردن در پارکینگ و یا درون پارکینگ قابل استفاده است.)
به هنگام خاموش بودن موتور و لامپ ها و قرار داشتن حلقه ۳ در موقعیت OFF، اهرم راهنما را به سمت خودتان بکشید.
لامپ های جلو به مدت ۳۰ ثانیه روشن می شوند. برای افزایش این زمان می توانید اهرم را تا ده بار بکشید.
(زمان کلی محدود به ۱۰ دقیقه می باشد.)
برای خاموش کردن لامپ ها قبل از خاموش شدن به طور خودکار، حلقه بر روی اهرم راهنما را چرخانده و بعد از آن را بر روی موقعیت off ببرید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

روشنایی و چراغ های بیرونی خودرو (۳/۳)

خاموش کردن لامپ های مه شکن جلویی و عقبی

دوباره حلقه ۵ را بچرخانید تا نشانه ۴ در مقابل نشانه off قرار گیرد.

لامپ های مه شکن جلویی و پشتی به هنگام خاموش شدن لامپ های خارجی، خاموش می شوند.

لامپ مه شکن عقب


حلقه مرکزی ۵ بر روی اهرم راهنما را بچرخانید تا زمانیکه نشانه لامپ مه شکن مقابل نقطه ۴ قرار بگیرد. سپس آن را رها کنید.

سپس لامپ نشانگر بر روی صفحه نشانگر روشن میشود. برای خاموش کردن لامپ مه شکن عقب حلقه مرکزی ۵ بر روی اهرم راهنما را بچرخانید تا زمانیکه نشانه مقابل نقطه ۴ قرار بگیرد. سپس آن را آزاد کنید.

لامپ نشانگر بر روی صفحه نشانگر روشن شده و سپس خاموش می شود. به منظور اجتناب از اذیت شدن دیگر رانندگان جاده به خاطر داشته باشید، که در صورت عدم نیاز این چراغ ها را خاموش نمایید.

لامپ مه شکن

حلقه مرکزی ۵ بر روی اهرم راهنما را بچرخانید تا زمانیکه نشانه لامپ مه شکن مقابل نقطه ۴ قرار بگیرد. عملکرد لامپ های مه شکن وضعیت روشن بودن چراغ های بیرون و یک لامپ نشانگر بر روی صفحه نشانگر روشن میشود.




32312

به هنگام رانندگی در برف یا مه یا حمل باری که ارتفاع آن بیش از سقف خودرو باشد چراغ های جلو به طور اتوماتیک روشن نمی شوند. مسئولیت روشن کردن لامپ های مه شکن با راننده است. لامپ های نشانگر بر روی صفحه نشانگر به شما اعلام می کند که لامپ های مه شکن روشن هستند (لامپ نشانگر روشن) یا روشن نمی باشند (لامپ نشانگر خاموش)

تنظیمات برقی ارتفاع چراغ های جلو

نمونه های تنظیم برای تنظیم کنترل A براساس بار	
0	
0	
1	
1	
2	
3	



در خودرو های مجهز به این عملکرد، کنترل A به شما امکان تنظیم ارتفاع چراغ های جلو بر اساس وزن بار می دهد. کنترل A را به سمت پایین چرخانده تا نور لامپ ها پایین آمده و آن را به سمت بالا بچرخانید تا نور بالا رود. برای خودرو هایی که به درجه کنترل A مجهز نمی باشند، تنظیمات اتوماتیک انجام می شود.

برف پاک کن ها/شیشه شوی (۲/۱)

خودرو مجهز به سنسور باران در شیشه جلو

A براساس درخواست

اهرم برف پاک کن به هنگام رها شدن به موقعیت B باز می گردد.

B خاموش


C عملکرد برف پاک کن اتوماتیک

به هنگام انتخاب این موقعیت سیستم آب روی شیشه ماشین را تشخیص داده و برف پاک کن ها را با سرعت مناسب فعال می کند.

تغییر آستانه فعال شدن و زمان عملکرد برف پاک کن ها با چرخاندن حلقه ۲ امکان پذیر می باشد.

D حرکت متناوب آهسته


E حرکت متناوب سریع



نکته ویژه

در حین رانندگی، هر زمانی که خودرو توقف کند، سرعت حرکت برف پاک کن از حرکت سریع به آهسته تغییر می کند، به محض اینکه خودرو حرکت می کند، سرعت برف پاک کن به سرعت انتخاب شده قبلی تغییر می کند. اگر دسته برف پاک کن ۱ را حرکت دهید، عملکرد اتوماتیک متوقف خواهد شد.

به هنگام کارکردن در محفظه موتور، دقت داشته باشید که اهرم برف پاک کن در (موقعیت B) خاموش باشد. خطر زخم و جراحت جدی.



به هنگام باز بودن سوئیچ، اهرم برف پاک کن را جا به جا کنید:

A پاک کردن بر اساس نیاز راننده

اهرم برف پاک کن به هنگام رها شدن به موقعیت B باز می گردد.

B خاموش

C حرکت برف پاک کن با دور متناوب


برف پاک کن ها به مدت چند ثانیه در حین تمیز کردن متوقف می شوند. بازه های زمانی توقف بین تمیز کردن با چرخاندن حلقه ۲ قابل تغییر می باشد.

با چرخاندن حلقه ۲ قابل تغییر می باشد.

D حرکت متناوب آهسته

E حرکت متناوب سریع

برف پاک کن ها / شیشه شوی (۲/۲)




چراغ های جلو روشن
شوینده های چراغ های جلو به طور همزمان فعال میشوند.

در شرایط یخبندان و هوای برفی، قبل از استفاده از برف پاک کن ها از عدم یخ زدگی سطح شیشه واقع در پشت آینه وسط نیز بررسی گردد) و از سطح شیشه عقب نیز اطمینان حاصل نمایید.

شرایط تیغه ها را به طور منظم بررسی نمایید. عمر مفید آنها به طرز نگهداری بستگی دارد:
- تیغه ها باید تمیز باشند: مرتباً تیغه ها، شیشه جلو و شیشه عقب را با آب و صابون شستشو نمایید.
- زمانی که سطح شیشه جلو یا عقب خشک هستند از برف پاک کن استفاده ننمایید.

- چنانچه از برف پاک کن ها به مدت طولانی استفاده نمی کنید، آنها را از سطوح شیشه جلو و عقب جدا نمایید.
به محض کاهش بازدهی آنها را تعویض نمایید.
(تقریباً سالی یک بار)



شیشه شور / شوینده چراغ های جلو (بر حسب سطح خودرو)

به هنگام باز بودن سوئیچ اهرم برف پاک کن ۱ را به سمت خود کشیده و سپس رها کنید.

چراغ های جلو خاموش


کشیدن کوتاه اهرم برف پاک کن، یکی از برف پاک کن ها را یک بار علاوه بر شیشه شو فعال می کند.

کشیدن بیشتر دسته برف پاک کن باعث فعال شدن سه بار حرکت برف پاک کن ها همزمان با شیشه شور و بعد از چند ثانیه حرکت چهارم برف پاک کن می شود.

قبل از هرگونه عملکرد بر روی شیشه جلو (شستن خودرو، یخ زدایی، تمیز کردن شیشه جلو و...) اهرم برف پاک کن ۱ را بر روی موقعیت B قرار دهید. (خاموش)
خطر زخم و جراحت جدی.




برف پاک کن شیشه شور شیشه عقب



برف پاک کن و شیشه شور شیشه عقب
برای استفاده از این عملکرد اهرم برف پاک کن را فشار دهید. کشیدن بیشتر دسته برف پاک کن باعث فعال شدن چهار بار حرکت برف پاک کن خواهد شد. به طوریکه سه حرکت پشت سر هم و حرکت چهارم به فاصله چند ثانیه انجام خواهد شد.

نکته خاص

در صورتیکه به هنگام انتخاب دنده عقب، برف پاک کن ها فعال باشند، شیشه عقب به طور متناوب تمیز می شود.



به هنگام روشن بودن خودرو،
انتتهای حلقه ۲ را بچرخانید.

- OFF: برف پاک کن خاموش
- LO: حرکت عادی برف پاک کن
- HI: حرکت سریع برف پاک کن



قبل از هرگونه عملکرد بر روی
شیشه (شستن خودرو، یخ زدایی،
تمیز کردن، پنجره و...) اهرم برف
پاک کن را بر روی موقعیت B قرار دهید.
(خاموش)
خطر زخم و جراحت جدی.


قبل از استفاده از برف پاک کن عقب، کنترل
نمایید که شیء مسیر حرکت تیغه برف
پاک کن را مسدود نکرده باشد.
از بازویی برف پاک کن برای باز کردن یا بستن
در عقب استفاده نکنید.

باک سوخت (۳/۱)

مدل های دیزلی

ضروری است از سوخت دیزلی که با اطلاعات نصب شده در کاور A مطابقت دارد، استفاده نمایید.

استفاده از بنزین بدون سرب حیاتی است. اکتان (مشخصات سوخت مورد استفاده) باید با اطلاعات ثبت شده بر روی درپوش A مطابقت داشته باشد. به اطلاعات در خصوص "مشخصات موتور" در بخش ۶ مراجعه نمایید.



درجه سوخت


همواره از یک سوخت با درجه بالا که با قوانین موجود در کشورتان و خصوصیات ارائه شده در برچسب داخل درپوش A مطابقت می کند، استفاده نمایید. به اطلاعات در خصوص ویژگی های موتور در بخش ۱، مراجعه نمایید.

در باک سوخت:



این درپوش از نوع خاص می باشد. در صورتیکه آن را تعویض می کنید دقت داشته باشید که از همان نوع مشابه استفاده کنید. با نمایندگی های مجاز سایپایدک تماس بگیرید. هرگز پوشش را نزدیک یک منبع گرمایی یا شعله قرار ندهید.

از شستن در باک با آب پر فشار خودداری نمایید.



ظرفیت باک سوخت:

۶۵ لیتر (تقریباً)

اهرم ۱ واقع در قسمت زیر داشبورد سمت راننده را بکشید.

درپوش در باک A باز خواهد شد. سپس در باک B را بچرخانید تا باز شود.

برای جزئیات در خصوص پر کردن باک سوخت به اطلاعات مربوط به پر کردن باک سوخت مراجعه کنید.

باک سوخت (۳/۲)

استشمام بوی بنزین



در صورتیکه بوی دائمی بنزین را در خودرو استشمام می کنید باید:

- خودرو را در اسرع وقت و چنانچه شرایط جاده و ترافیک اجازه می دهد، متوقف کرده و آنرا خاموش نمایید.
- لامپ هشدار خطر را روشن کرده و از سرنشینان بخواهید که خودرو را ترک نموده و از مسیر تردد سایر خودروها دور بمانند.
- با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

پرکردن سوخت

سرلوله را قبل از شروع سوختگیری، به طور کامل درون لوله باک قرار دهید.

سرلوله را در کل زمان پرکردن در این موقعیت قرار دهید. هنگامیکه پمپ به طور اتوماتیک در پایان مرحله پرکردن متوقف می شود، حداکثر دو مرتبه تلاش بیشتر برای پرکردن قابل انجام است. چون فضای کافی در باک سوخت برای سوخت بیشتر وجود دارد.

دقت داشته باشید که حین پرکردن سوخت آب وارد باک نشود. دریچه در باک A فضای اطراف آن باید تمیز باقی بماند.

خودروهای نوع بنزینی

استفاده از بنزین سرب دار به سیستم ضد آلودگی آسیب زده و ممکن است به باطل شدن گارانتی منجر شود.

به منظور اطمینان از اینکه باک سوخت با بنزین سرب دار پر نشود، باک سوخت به یک سیستم محافظ مجهز شده است که از ورود نازل های بنزین سرب دار جلوگیری می کند.

خودروهای برپایه سوخت اتانول

خودروهایی که با سوخت بر پایه اتانول کار می کنند الزاما از بنزین بدون سرب و یا سوخت با اتانول حداکثر ۸۵ درصد (E85) استفاده کنید.

روشن شدن موتور در هوای بسیار سرد ممکن است دشوار یا حتی غیر ممکن باشد. برای پرهیز از چنین مشکلی از بنزین بدون سرب استفاده نمایید و یا برای خودروهایی که به سیستم پیش گرم کن موتور مجهز باشند، قبل از اولین استارت سر اتصال سیم رابط مخصوص را در پریزی که به قسمت جلو پنجره متصل می باشد و سر دیگر آن را به برق ۲۲۰ ولت بنزین (حداقل به مدت ۶ ساعت)


نکته: شما ممکن است در هنگام استفاده از این نوع سوخت متوجه افزایش مصرف سوخت شوید.



تحت هیچ شرایطی، حتی ذره ای از بنزین (بدون سرب یا E85) و گازوئیل را باهم مخلوط ننمایید.

اگر خودروی شما با پایه اتانولی مطابقت ندارد، به هیچ وجه از این سوخت استفاده نکنید.

باک سوخت (۳/۳)



تمام شدن سوخت در خودروهای نوع دیزلی

بعد از توقف خودرو به دلیل تمام شدن کامل سوخت، سیستم باید قبل از شروع مجدد موتور Restart شود.

- در موتور را باز کنید.

- حباب راه اندازی ۲ را چندین بار به کار انداخته و هنگامیکه فشار را احساس کردید، آن را متوقف کنید.

موتور باید بعد از آن Restart شود. در صورتیکه هنوز درست کار نمی کند، اجازه دهید کار کند تا به موقعیت عادی برسد. در صورتیکه موتور بعد از چندین بار تلاش شروع به کار نکرد، با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

هیچ گونه تغییری از هر نوع بر روی هیچ قسمت از سیستم منبع سوخت



(کامپیوتر، سیم کشی، مدار سوخت انژکتور، پوشش های حفاظت و...) مجاز نمی باشد. چون می تواند خطرناک باشد. (چنین کارهای باید توسط نمایندگی های مجاز سایپادک شرایط انجام شود.)

به هنگام کار در محفظه موتور مراقبت گرمای احتمالی آن باشد،



علاوه بر این، فن خنک کننده ممکن است در هر لحظه شروع به کار کند. خطر زخم و جراحت جدی.

بخش ۲: رانندگی

(توصیه به کاربر در خصوص سوخت و توجه به محیط زیست)

- ۲-۲..... مراقبت‌های اولیه .
- ۳-۲..... روشن کردن موتور .
- ۵-۲..... خاموش کردن موتور .
- ۶-۲..... ویژگی‌های خاص خودروهای نوع بنزینی .
- ۷-۲..... ویژگی‌های خاص خودروهای نوع دیزلی .
- ۸-۲..... ویژگی‌های خاص خودروهای دیزلی دارای فیلتر ذرات معلق .
- ۹-۲..... اهرم تعویض دنده .
- ۹-۲..... ترمز دستی.
- ۱۰-۲..... ترمز دستی برقی .
- ۱۴-۲..... توصیه: اقدامات ضد آلودگی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت .
- ۱۷-۲..... محیط زیست .
- ۱۸-۲..... سیستم کنترل فشار باد چرخ‌ها .
- ۲۱-۲..... سیستم رانندگی چهار چرخ متحرک (4WD) .
- ۲۴-۲..... ابزارهای کمک به راننده .
- ۲۹-۲..... محدود کننده سرعت .
- ۳۳-۲..... کنترل کننده سرعت (کروز کنترل) .
- ۳۶-۲..... سنسور پارک .
- ۳۹-۲..... گیربکس اتوماتیک .

مراقبت‌های اولیه

نوع بنزینی

در ۲۰۰km اول، حداکثر سرعت توصیه شده ۱۳۰km در ساعت در دنده‌های بالا و دور موتور حداکثر ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ دور در دقیقه است و هنگام تعویض دنده دور موتور را بالا نبرید. همچنین تا آنجا که ممکن است از شتاب‌گیری ناگهانی هنگام شروع حرکت و ترمزهای ناگهانی، پرهیز نمایید.

شما می‌توانید بهترین عملکرد را بعد از تقریباً ۳۰۰۰km انتظار داشته باشید.

بازه‌های زمانی سرویس خودرو: در این خصوص به کتابچه سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.

نوع دیزلی

برای مسافت ۱۵۰۰km اول، از دور موتور ۲۵۰۰rpm تجاوز نکنید. بعد از طی این مسافت، می‌توانید سریع‌تر رانندگی کنید. اما تقریباً ۶۰۰۰km مسافت را باید طی کنید تا به عملکرد و بازده کامل خودرو برسید. در حین رانندگی در یک دوره، به هنگام سرد بودن موتور خیلی گاز نداده و اجازه ندهید که موتور با سرعت بالا حرکت کند.

بازه‌های زمانی سرویس: به دفترچه سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.



برای ۸۰۰km اول، هیچ خودرویی را یدک نکشید. این کار به موتور، اکسل و دیگر اجزا آسیب می‌زند.

روشن کردن موتور (۲/۱)

روشن کردن خودرو با جعبه دنده اتوماتیک:
اهرم در موقعیت P قرار دارد.

برای تمام خودروها:

- در صورتیکه یکی از شرایط روشن شدن مهیا نشده باشد، پیغام

"Apply brake+start"

یا "Press clutch +start"

یا "Gear lever top"

بر روی صفحه A ظاهر می شود.

- در برخی موارد ممکن است نیاز باشد با فشار دادن دکمه ۱ فرمان را حرکت داده تا ستون فرمان باز شود. پیغام

Turn steering wheel+ START این

مساله را هشدار می دهد.

روشن کردن خودرو به هنگام باز بودن در

صندوق عقب (در حالت هندزفری)

این حالت تنها به هنگام قرار داشتن کارت در

کارت خوان ۲ امکان پذیر می باشد.



32303

کارت رنو در حالت دست آزاد (هندزفری)

کارت رنو در این حالت باید در کارت خوان ۲ یا

در ناحیه تشخیص ۳ قرار بگیرد.

برای روشن کردن، ترمز یا پدال کلاچ را فشار

داده و سپس دکمه ۱ را فشار دهید. در صورتیکه

دنده ها درگیر هستند (خودرو در دنده است)

خودرو فقط با فشار دادن پدال کلاچ روشن

می شود.



32224

کارت کنترل از راه دور

به هنگام ورود به خودرو، کارت رنو را به طور

کامل وارد کارت خوان ۲ کنید.

برای روشن کردن، دکمه ۱ را فشار دهید. در

صورتیکه دنده ها درگیر هستند (خودرو در دنده

است). پدال کلاچ را فشار دهید تا خودرو روشن

شود.

روشن کردن موتور (۲/۲)

عملکرد لوازم جانبی
(در حالت سوئیچ باز)

برای روشن کردن برخی عملکردها (مثل رادیو، راهبری، برف پاک کنها و...) به هنگام خاموش بودن موتور، دکمه ۱ را بدون فشار دادن پدالها، فشار دهید.

نکته: با فشار دادن مکرر دکمه ۱ می توانید این عملکردها را خاموش نمایید.

بروز ایراد در عملکرد

در شرایط خاص، کارت رنو هندزفری ممکن است کار نکند:

- ضعیف شدن باتری کارت رنو، تمام شدن باتری
 - نزدیکی به ابزار و تجهیزاتی که با فرکانس مشابه کارت رنو کار می کنند مانند (مانیتور، تلفن همراه، بازیهای کامپیوتری و...)
 - در صورتیکه خودرو در محدوده ای با تشعشعات الکترو مغناطیسی بالا قرار گرفته باشد.
- پیغام Please Insert card بر روی صفحه نشانگر ظاهر می شود کارت رنو را به طور کامل وارد کارت خوان ۲ نمایید.

مسئولیت راننده



هیچ گاه کودک و یا حیوان خانگی را بدون مراقبت بزرگترها، در خودرویی که کارت رنو داخل آن است، حتی برای زمان کوتاه ترک ننمایید.

این خطر وجود دارد که آنها بتوانند خودرو را روشن و با تجهیزات الکترونیکی مانند بالابر شیشه ها را فعال نموه و قسمتهای بدن آنها بین شیشه گیر کند (مثل بازوها، دستها و...)

اولین سامانه دیجیتال تعویض کارت رنو در ایران

هرگز موتور را قبل از توقف کامل خودرو خاموش نکنید. وقتی موتور خاموش شود، بوستر ترمز، فرمان و غیره و همچنین کمربندهای پیش کشنده دیگر کار نخواهد کرد.

خاموش کردن موتور

هنگامیکه خودرو خود را ترک می‌کنید به خصوص اگر کارت رنو را به همراه دارید، بررسی کنید که موتور کاملاً خاموش شده باشد.



هیچ گاه خودرو را هنگامیکه کارت رنو داخل آن می‌باشد ترک ننمایید و کودک و یا حیوان خانگی را بدون نظارت درون خودرو رها نکنید، حتی برای مدت زمانی کوتاه. این خطر وجود دارد که آنها بتوانند موتور را روشن کنند و یا تجهیزات الکتریکی شیشه‌های برقی و... را فعال نمایند و قسمتی از بدن آنها مثل گردن، بازوها، دست‌ها و... بین شیشه‌ها گیر کند. خطر زخم و جراحت جدی. هیچگاه موتور را قبل از توقف کامل خودرو، خاموش ننمایید. زمانیکه موتور خاموش می‌شود، سیستم کمکی ترمز، سیستم فرمان و... و همچنین تجهیزات ایمنی غیر فعال مثل کیسه‌های هوا و کمربندهای پیش کشنده، عمل نخواهند کرد.



نکته خاص

در صورتیکه به هنگام خاموش کردن موتور، کارت دیگر در کارت خوان نباشد پیغام No keycard press and hold بر روی صفحه نشانگر A ظاهر می‌شود. دکمه ۱ را فشار داده و حدوداً ۲ ثانیه نگه دارید تا موتور خاموش شود.

کارت رنو در حالت هندزفری

به هنگام قرار داشتن کارت در خودرو، دکمه ۱ را فشار دهید موتور خاموش می‌شود. ستون فرمان به هنگام باز شدن در راننده و یا قفل شدن خودرو، قفل می‌شود. در صورتیکه به هنگام خاموش کردن موتور کارت در محفظه سرنشین نباشد، پیغام No keycard press and hold بر روی صفحه نشانگر ظاهر می‌شود. دکمه ۱ را فشار داده و حدوداً ۲ ثانیه نگه دارید تا موتور خاموش شود. به هنگام خاموش شدن موتور، عملکرد هر گونه لوازم جانبی مورد استفاده مثل رادیو و... به مدت ۱ دقیقه ادامه خواهد داشت. به هنگام باز شدن در راننده عملکرد لوازم جانبی متوقف می‌شود.



شرایط خاموش کردن موتور:

خودرو باید متوقف بوده و برای خودروهای دنده اتوماتیک اهرم تعویض دنده بر روی موقعیت N و یا P قرار داشته باشد.

کارت کنترل از راه دور رنو

به هنگام قرار داشتن کارت در کارت خوان ۲ دکمه ۱ را فشار دهید موتور خاموش می‌شود. با برداشتن کارت از کارت‌خوان ۲ ستون فرمان قفل می‌شود.

ویژگی های خاص خودروهای نوع بنزینی

از شرایط عملکرد زیر اجتناب نمایید:

- رانندگی برای دوره های طولانی به هنگام کم بودن سطح سوخت که لامپ هشدار روشن می شود.

- استفاده از بنزین سربدار

- استفاده از سوخت یا مواد افزودنی روغنی که مورد تایید نیستند.

یا خطاهای عملکرد به شرح زیر:

- احتراق ناقص، تمام شدن سوخت یا قطع شدن اتصال شمع ها که سیستم آن را به شکل احتراق ناقص و ریپ زدن در حین رانندگی نشان می دهد.

- افت قدرت موتور

ممکن است باعث ایجاد دمای بیش از حد در کاتالیست کانورتور و کاهش عملکرد آن شود و می تواند منجر به خرابی آن و وارد آمدن صدمات حرارتی به خودرو شود.

مصرف سوخت (بر حسب L / 100 KM)

مدل خودرو	کولنوس
شهری	12
بین شهری	8
ترکیبی	9.5

در صورتیکه متوجه یکی از خطاهای عملکرد فوق شدید، تعمیرات لازم را در اسرع وقت توسط نمایندگی های مجاز سایپادک انجام دهید.

در صورت مراجعه مستمر به نمایندگی های مجاز سایپادک در زمانهای تعیین شده در دفترچه سرویس و نگهداری خود را از مواجه با چنین حوادثی مصون می دارید.

مشکلات مربوط به روشن کردن خودرو

به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارت به کاتالیست کانورتورها سعی نکنید قبل از بررسی و شناسایی علل بروز خرابی و رفع آنها، خودرو را روشن نمایید. (با استفاده از دکمه استارت یا هل دادن و...)

در صورتیکه ایراد مشخص نیست، جهت روشن نمودن موتور تلاش نکنید بلکه با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.



از پارک کردن خودرو و یا روشن نمودن آن در محلهایی که مواد محترقه و آتشزا مثل علف و یا برگ خشک وجود دارند و ممکن است با سیستم اگزوز در تماس باشند، خودداری نمایید.

ویژگی‌های خاص خودروهای نوع دیزلی

احتیاط‌ها در زمستان

به منظور جلوگیری از خراب شدن خودرو در یخبندان

- دقت داشته باشد که باتری همیشه کاملاً شارژ باشد.
- به منظور جلوگیری از تراکم بخار آب و جمع شدن آن در کف باک همواره باک سوخت را نسبتاً پر نگه دارید.

دور موتور خودروهای دیزلی:

موتورهای دیزلی حاوی تجهیزات انژکتوری خاصی هستند که به هیچ وجه امکان بالا رفتن بیش از حد دور موتور در هر وضعیت جعبه دنده را نمی‌دهد.

تمام شدن سوخت

شما می‌توانید موتور خودرو را حتی در صورت تخلیه کامل باک پس از پر کردن مجدد به صورت عادی روشن نمایید، به شرطی که باتری خودرو در شرایط مناسب باشد. چنانچه پس از چندین مرتبه استارت زدن موتور خودرو روشن نشود، با نمایندگی‌های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

از پارک کردن خودرو و یا روشن نمودن آن در محلهایی که مواد محترقه و آتش‌زا مثل علف و یا برگ خشک وجود دارند و ممکن است با سیستم آگزوز در تماس باشند، خودداری نمایید.



ویژگی‌های خاص خودروهای نوع دیزلی دارای فیلتر ذرات معلق

احتیاط‌ها در زمستان

- به منظور جلوگیری از خراب شدن خودرو در یخبندان
- دقت داشته باشد که باتری همیشه کاملاً شارژ باشد.
- همواره باک سوخت دیزل را پر نگهدارید تا از تقطیر بخارات آب درون آن و در کف باک جلوگیری شود.

دور موتور و خودروهای دیزلی

موتورهای دیزلی به تجهیزات انژکتور مجهز می‌باشند که از دور گرفتن موتور فراتر از محدوده دنده انتخاب شده جلوگیری می‌کند. در صورتیکه پیام Check exhaust emission بر روی

صفحه نشانگر به همراه لامپ‌های هشدار ظاهر شود، با نمایندگی‌های مجاز سایپادک تماس بگیرید. به هنگام رانندگی بسته به درجه سوخت استفاده شده، ممکن است مقداری دود خارج شود. این به دلیل تمیز شدن اتوماتیک فیلتر از ذرات زائد بوده و بر روی عملکرد خودرو تاثیری نخواهد داشت.

روشن شدن لامپ هشدار بر روی صفحه نشانگر

بیانگر وجود خطر مسدود شدن فیلتر ذرات ریز می‌شود. برای تمیز کردن فیلتر مواد زائد برای ۱۰۰ کیلومتر اول، بعد از روشن شدن لامپ هشدار با سرعت میانگین حداقل ۷۰ km/h حرکت کرده و جایی که شرایط ترافیک اجازه داد، سرعت را محدود کنید تا لامپ هشدار خاموش شود.

چنانچه خودرو را قبل از خاموش شدن چراغ هشدار خاموش نمایید، ممکن است نیاز به انجام مجدد عملیات باشد.

به عنوان مثال، در این حالت عملکرد تمیز کردن ممکن است تا ۲۰ دقیقه طول بکشد.

خودرو را در محل‌هایی که امکان تماس سیستم اگزوز با موادی که قابلیت اشتغال دارند وجود دارد (مثل علف، برگ و...) پارک ننموده و آن را در چنین مکان‌هایی روشن نکنید.



اهرم تعویض دنده / ترمز دستی

ترمز دستی

برای آزاد کردن ترمز دستی:

اهرم ۴ را به مقدار جزئی بالا کشیده و سپس دکمه شماره ۳ را فشار داده و اهرم را پایین بیاورید.


برای اعمال کردن:

اهرم ۴ را به سمت بالا برده و بررسی کنید که خودرو کاملاً متوقف شده باشد.

دقت داشته باشید به هنگام رانندگی ترمز دستی را کاملاً آزاد کرده باشید (لامپ نشانگر قرمز خاموش باشد) در غیراینصورت ممکن است گرم شدن بیش از حد دیسک ترمز رخ دهد.




بنا به شیب محل و یا وزن خودرو ممکن است لازم باشد تا اهرم ترمز دستی به میزان ۲ درجه بیشتر کشیده شود دنده (یک یا عقب) برای خودروهایی با جعبه دنده معمولی و یا دنده در موقعیت P برای خودروهایی با جعبه دنده اتوماتیک قرار بگیرد.



32066

در خودروهای دنده اتوماتیک، به اطلاعات در خصوص "جعبه دنده اتوماتیک" در بخش ۲ مراجعه نمایید. لامپ‌های عقب به محض انتخاب دنده عقب در حالت سوئیچ باز روشن می‌شوند.



32065


انتخاب دنده عقب

در خودروها با جعبه دنده دستی، به دیاگرام تعبیه دنده روی سر دنده ۱ دقت کرده و بر حسب سطح خودرو حلقه ۲ را در خلاف اهرم دنده بالا ببرید تا دنده عقب انتخاب شود.

ضربه خوردن بر قسمت زیرین خودرو (شاسی) (مثل کشیده شدن بر روی زمین، جدول‌های برآمده و دیگر پوشش‌های خیابانی) ممکن است سبب آسیب رسیدن به خودرو شود. (مثلاً تغییر شکل اکسل عقب) به منظور جلوگیری از خطر تصادف، خودروتان را توسط نمایندگی‌های مجاز سایپایدک چک کنید.



ترمز دستی برقی (۴/۱)



عملکرد اتوماتیک

ترمز دستی برقی به هنگام خاموش شدن موتور و فشار دادن دکمه ۱، ایست کامل خودرو را به صورت اتوماتیک تضمین می‌کند.

در خودروهای مدل‌های ویژه در کشورهای خاص، عملکرد اتوماتیک ترمز دستی برقی فعال نشده‌است. به اطلاعات در خصوص «عملکرد دستی» مراجعه فرمایید.

برای تایید اینکه ترمز دستی الکترونیک کار می‌کند، پیغام parking brake on و لامپ نشانگر (P) بر روی صفحه نشانگر و لامپ نشانگر ۲ بر روی سوئیچ ۳ روشن می‌شود.

چند ثانیه بعد از خاموش شدن موتور، لامپ نشانگر ۳ و (P) خاموش می‌شود.

نکته: به هنگام باز شدن در راننده لامپ نشانگر ۳ (P) دوباره روشن شده و بعد از بسته شدن در خاموش می‌شود.

هشدار: در صورتیکه یکی از درها باز شده و ترمز دستی اعمال نشده‌باشد، یک بوق به صدا در آمده و پیغام Apply braking park بر روی صفحه نشانگر ظاهر می‌شود. در این حالت خودرو باید با کشیدن و رها کردن دکمه ۲ کاملاً متوقف شود.

به محض به راه افتادن خودرو ترمز دستی آزاد می‌شود.

قبل از ترک کردن خودرو بررسی کنید که ترمز دستی برقی کاملاً اعمال شده باشد. لامپ نشانگر (P) بر روی صفحه نشانگر روشن شده و پیغام parking brake on بر روی صفحه نشانگر نمایش داده می‌شود.



آزاد کردن ترمز دستی به صورت اتوماتیک چنانچه خودرو را روشن نموده و شروع به حرکت نمایید. ترمزها به صورت اتوماتیک آزاد می‌شوند.

عملکرد دستی

کشیدن ترمز دستی

کلید ۲ را بکشید و آزاد کنید، برای تایید اینکه شما ترمز پارک برقی را فعال کرده‌اید، لامپ نشانگر (P) بر روی صفحه نشانگر روشن شده و پیغام parking brake on نشان داده می‌شود. همچنین چراغ ۳ نیز روشن می‌شود.

آزاد کردن ترمز دستی

به هنگام باز بودن سوئیچ، پدال ترمز را فشار داده و دکمه ۲ را فشار دهید تا زمانیکه لامپ نشانگر ۳ بر روی کلید ۲ و لامپ (P) بر روی صفحه نشانگر خاموش شود.

ترمزگیری در حرکت

در مواقع اضطراری و در شرایط استثنای می‌توانید کلید ۲ را بکشید تا خودرو متوقف شود. در این لحظه چراغ‌های (P) و روشن می‌شوند. با نمایندگی‌ها مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

ترمز دستی برقی (۴/۲)

توقف کوتاه:

برای فعال کردن ترمز دستی برقی به طور دستی، (به هنگام قرار گرفتن در چراغ قرمز یا توقف به هنگام کارکردن موتور و...) کلید ۲ را کشیده و آزاد نمایید.

به محض روشن کردن موتور ترمز آزاد می‌شود. آزاد کردن ترمز دستی به صورت اتوماتیک چنانچه خودرو را روشن نموده و شروع به حرکت نمایید. ترمزها به صورت اتوماتیک آزاد می‌شوند.

پارک کردن خودرو بدون به کارگرفتن ترمز دستی (در صورت خطر یخ و...)


- موتور را با فشار دادن دکمه ۱ on/off خاموش نمایید.

- یک دنده انتخاب کرده (در حالت جعبه دنده دستی) و یا در خودروهای دنده اتوماتیک دنده را بر روی موقعیت (P) قرار دهید.

- پدال ترمز را فشار داده و کلید ۲ را همزمان فشار دهید تا لامپ نشانگر خاموش شود.

به هنگام باز شدن در راننده، یک پیام هشدار همراه یک بوق به مدت ۵ ثانیه نمایش داده می‌شود تا نشان دهد که ترمز دستی اعمال نشده است.

نکته: تا زمانی که در را باز یا بسته نکرده‌اید و یا خودرو قفل نشده است، هنوز می‌توانید ترمز دستی را آزاد نمایید.



مواقع خاص

به هنگام پارک بر روی یک سرازیری و یا پدک کشیدن یک خودرو، کلید ۲ را به مدت ۲ ثانیه بکشید تا حداکثر نیروی ترمز حاصل شود.

نکته: در صورتیکه خودرو با وجود اعمال حداکثر نیروی ترمز با توجه به شدت شیب متوقف نشود، پیام stop vehicle بر روی صفحه نشانگر ظاهر می‌شود. در این حالت خودرو باید در مکان دیگری پارک شود (ترجیحا سطح مسطح)

ترمز دستی برقی (۴/۳)

خودروهای دارای جعبه دنده اتوماتیک

به دلایل ایمنی، به هنگام بازماندن در راننده و یا بسته نشدن کامل آن و کارکردن موتور آزاد شدن اتوماتیک ترمزدستی غیر فعال می‌شود (به منظور جلوگیری از به حرکت افتادن خودرو بدون راننده) پیغام "release manually parking brake" بر روی صفحه نشانگر به هنگام فشار دادن پدال گاز ظاهر می‌شود.



هرگز خودرو را بدون قرار دادن اهرم دنده بر روی موقعیت P یا N رها نکنید. این به این دلیل است که به هنگام ثابت بودن خودرو و کار کردن موتور و قرار داشتن بر روی دنده، ممکن است در صورت گاز دادن، خودرو حرکت کند. خطر تصادف وجود دارد.

بروز ایراد در عملکرد

به هنگام روشن شدن لامپ نشانگر  و در شرایط خاص روشن شدن لامپ  بر روی صفحه نشانگر به همراه پیغام "check parking brake" یا نمایندگی های مجاز سایپایدک تماس بگیرید.



در صورتیکه هیچ لامپی روشن نشده و یا هیچ بوقی به صدا در نیاید، این امر نشان‌دهنده یک نقص در صفحه نشانگر می‌باشد و باید در اسرع وقت (در صورتی که شرایط جاده و ترافیک اجازه می‌دهد) خودرو را متوقف نمایید دقت داشته باشید که خودرو کاملاً متوقف شده و سپس با نمایندگی های مجاز سایپایدک تماس بگیرید.

آزاد کردن ترمزدستی به صورت اتوماتیک چنانچه خودرو را روشن نموده و شروع به حرکت نمایید. ترمزها به صورت اتوماتیک آزاد می‌شوند.

عملکرد دستی

لامپ نشانگر  چشمک زده و لامپ‌های نشانگر STOP و  به همراه parking brake fault روشن می‌شوند:

این به این معنی است که باید در جایی که شرایط ترافیک اجازه می‌دهد، خودرو را خاموش کرده و با نمایندگی های مجاز سایپایدک تماس بگیرید.



بنابراین توقف حرکت خودرو با استفاده از دنده یک یا قرار دادن بر روی موقعیت P در خودروهای دنده اتوماتیک، ضروری می‌باشد. در هنگام توقف در سراسیمگی، در صورتیکه شیب تند باشد از سنگ یا یک شی نگهدارنده جهت اطمینان از توقف موارد استفاده نمایید.

ترمز دستی برقی (۴/۴)




لامپ نشانگر  به همراه پیغام "check parking brake" روشن میشود. به هنگام باز بودن سوئیچ، پدال ترمز را و کلید ۲ را به طور همزمان فشار دهید در صورتیکه خاموش نشد، با خودرو رانندگی ننموده و با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

هیچگاه کودک (یا حیوان خانگی) را



در خودرویی که کارت رنو داخل آن است، تنها رها نکنید.

امکان دارد، آنها تصادفا ترمزدستی را آزاد نمایند که موجب حرکت خودرو خواهد شد.




ترمز دستی برقی حتی در صورتی که باتری دچار ایراد باشد یا عملکرد سیم مختل شود نیز قابل آزاد کردن می باشد.

برای آزاد کردن ترمزدستی برقی به طور دستی: - موکت کف صندوق عقب و پوشش چرخ یدکی را بردارید. دسته جک ۴ را در حلقه ۶ وارد کرده و برای خودروهای بدون آمپلی فایر ۷، روی محل شماره ۵ فشار دهید.

- قسمت بالای دسته جک ۴ را بکشید (در جهت حرکت B) یا فشار دهید (در جهت حرکت C) تا زمانیکه صدای آزاد شدن ترمز دستی را بشنوید.

مجدداً این کنترل را نمی توان بکار برد.



باز کردن خودرو در مواقع اضطراری

قبل از آزاد کردن ترمز دستی به طور دستی، باید خودرو را همزمان با گرفتن دنده یک (جعبه دنده دستی) و یا قرار دادن اهرم بر روی موقعیت P (برای دنده اتوماتیک) متوقف نمایید.

برای این کار به شیب نیاز داریم، خودرو را با یک شی متوقف کنید. در صورتیکه امکان خاموش کردن خودرو را ندارید، با اهرام کار نکرده و با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.



توصیه: امکانات ضد آلودگی، صرفه جویی در سوخت خودرو در حین رانندگی (۳/۱)

تنظیمات و بازرسی‌های خودرو را مطابق با دستورالعمل‌های مندرج در دفترچه سرویس و نگهداری در نمایندگی‌های مجاز سایپادک انجام دهید. نمایندگی‌ها به تمام امکانات لازم تجهیز شده‌اند تا اطمینان شما را نسبت به انجام سرویس‌ها و تعمیرات متناسب با استانداردهای شرکت سازنده جلب نماید.

تنظیمات موتور

- جرقه نیاز به تنظیم ندارد.
- **شمع‌ها:** برای مصرف بهینه سوخت راندمان و عملکرد مناسب موتور، تمام خصوصیات که توسط دپارتمان طراحی ارائه شده است، باید اعمال شود.

- در صورت نیاز به تعویض شمع‌ها، از شمع‌هایی با مارک مدل و فاصله هوایی (دهانه شمع) متناسب با خودروی خود استفاده نمایید برای این منظور به نمایندگی‌های مجاز سایپادک مراجعه نمایید. (به صورت اتوماتیک تنظیم می‌شود)

- **فیلتر هوا:** فیلتر دیزل، فیلتر کثیف و مسدود شده باعث افت راندمان میشود، باید آن را تعویض نمود.

کمک کردن به صرفه‌جویی در سوخت بر حسب سطح خودرو، به منظور بهینه کردن مصرف سوخت یک لامپ نشانگر بر روی صفحه نشانگر به شما در خصوص بهترین لحظه برای تعویض دنده آگاهی می‌دهد.

سبک کردن دنده

سنگین کردن دنده



نگهداری

باید به یاد داشته باشیم که عدم توجه به قوانین زیست محیطی می‌تواند منجر به برخورد قانونی با مالک خودرو شود. علاوه بر آن تعویض موتور، سیستم تامین سوخت و تجهیزات سیستم آگزوز با قطعاتی به غیر از قطعاتی که توسط کارخانه توصیه شده است ممکن است در خودروی شما تغییر ایجاد نماید و دیگر با قوانین زیست محیطی مطابقت نداشته باشد.

خودروی شما با تمامی معیارهای بازیافت و بازیابی دوباره قطعات در پایان سرویس‌دهی خود تا ۲۰۱۵ مطابقت دارد. بعضی از قطعات خودرو طوری طراحی شده‌اند که کار بازیافت را در آینده سرعت می‌بخشند.

بعضی از این قطعات به راحتی قابل جدا کردن می‌باشند که توسط کارخانه‌های بازیافت می‌تواند انجام شود.

مزیت طراحی این خودرو در مصرف متعادل سوخت و پیش تنظیمات انجام شده می‌باشد و این خودرو با قواعد معمول کاهش آلایندگی مطابقت دارد.

تولیدکننده به طور بسیار جدی سعی در کم نمودن آلایندگی بنزین و ذخیره انرژی دارد. اما شما نیز مسئول مصرف بنزین و آلایندگی ناشی از دود آگزوز خودرو خود هستید. از مصرف بهینه و استفاده درست از خودرو خود مطمئن شوید.

توصیه: امکانات ضد آلودگی، صرفه جویی در سوخت خودرو در حین رانندگی (۳/۲)

در سربالایی‌ها بهتر است به جای ثابت نگه داشتن سرعت، وضعیت پدال را ثابت نگه دارید و از فشار دادن بیشتر آن اجتناب کنید.

- در خودروهای پیشرفته کلاچ گرفتن و گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو ضروری نمی‌باشد.

- در آب و هوای بد و جاده‌های آب گرفته:



در صورتیکه آب بالاتر از قسمت پایینی رینگ چرخ قرار گرفته است، در داخل آب رانندگی نکنید.



رانندگی

- به جای اینکه خودرو را در حالت توقف گرم کنید، به آرامی با آن حرکت کنید تا موتور به دمای مناسب برسد.

- سرعت سبب بالا رفتن هزینه‌های خودرو می‌شود. دور موتور را هنگام تعویض دنده بالا نبرید. همواره از سبک ترین دنده ممکن بدون فشار آوردن بیش از حد به موتور استفاده کنید. در خودروهای دنده اتوماتیک بهتر است که دنده را بر روی موقعیت D قرار دهید.

- از شتاب گرفتن ناگهانی خودداری نمایید.

چک کردن گازهای خروجی خودرو

سیستم چک کردن گازهای خروجی اگزوز، هرگونه خطای عملکرد در تجهیزات ضد آلاینده خودرو را تشخیص می‌دهد. در صورت خرابی این سیستم ممکن است مواد سمی به داخل جو وارد شده و یا به خودرو آسیب وارد شود.



این لامپ هشدار بر روی صفحه نشانگر نشان می‌دهد که آیا خطایی در سیستم وجود دارد یا خیر این لامپ به هنگام باز شدن سوئیچ روشن شده و پس انجام استارت موتور خاموش می‌شود.

- چنانچه این چراغ پیوسته روشن است، در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

- در صورتیکه این لامپ چشمک می‌زند، دور موتور را کم کنید تا زمانی که چشمک زدن آن متوقف شود در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.


موانع جهت عملکرد صحیح



راننده

در سمت راننده فقط از کف پای‌های استاندارد و مناسب جهت خودرو که دارای تجهیزات نگهدارنده هستند استفاده نموده و مرتباً بررسی نمایید که در جای خود به طور صحیح قرار گرفته باشد. خطر جلوگیری از عملکرد پدال‌ها وجود دارد.

توصیه: امکانات ضد آلودگی، صرفه جویی در سوخت خودرو در حین رانندگی (۳/۳)



- از خودرو برای مسافت‌های بسیار کم استفاده نکنید. (سفرهای کوتاه با توقف‌های طولانی بین آن) چون موتور هرگز به دمای نرمال خود نمی‌رسد.


چرخ‌ها

- یک چرخ کم باد مصرف سوخت را افزایش می‌دهد.
- استفاده از تایرهای توصیه نشده توسط رنو مصرف سوخت را افزایش می‌دهد.

- در خودروهای مجهز به تهویه مطبوع، این طبیعی است که افزایش مصرف سوخت مشاهده شود (به خصوص در شرایط شهری).
برای خودروهای مجهز به تهویه مطبوع دستی، سیستم را به هنگام عدم استفاده خاموش نمایید.

توصیه جهت کاهش مصرف و کمک به نگهداری از محیط زیست

در صورتیکه خودرو در آفتاب پارک شده است قبل از روشن کردن درها را برای یک مدت کم باز گذاشته تا هوای داغ از آن، خارج شود.
- منظور جلوگیری از سرریز شدن سوخت هرگز باک را تا لبه پر نکنید.
- هرگز یک باربند خالی را بر روی سقف خودرو نصب نکنید.
- بهتر است برای اشیاء بزرگ از پشت بند استفاده نمایید.
- به هنگام یدک کشیدن کاروان بر روی آن بادگیر (بادشکن) نصب نموده و به دقت تنظیم نمایید.



توصیه جهت استفاده

- مصرف برق به نوعی مصرف سوخت است. تمام اجزای برقی را به هنگام عدم نیاز خاموش کنید. اما لامپ‌ها را به هنگام مشکل یودن دید، روشن نگه دارید. (ایمنی اولی‌تر است)
- از دریچه‌های تهویه هوا استفاده نمایید. رانندگی با پنجره باز در سرعت ۱۰۰ km/h مصرف سوخت را تا ۴٪ افزایش می‌دهد.

محیط زیست

بازیافت

خودرو شما ۸۵٪ قابل بازیافت بوده و ۹۵٪ قابل ترمیم است.

به منظور دستیابی به این اهداف بسیاری از اجزای خودرو طوری طراحی شده‌اند که قابل بازیافت باشند. مواد تشکیل دهنده و اجزا سازنده خودرو با دقت طوری طراحی شده‌اند که جداسازی آنها آسان بوده و بتوان سازمانهای ویژه مورد بازیافت قرار گیرند. به منظور حفظ منابع مواد اولیه، در این خودرو از قطعات ساخته شده از پلاستیک قابل بازیافت یا قابل نوسازی (مثل بافتهای گیاهی یا بافتهای حیوانی چون کتان یا پنبه) استفاده شده است.

خروج گازهای سمی

خودرو شما طوری طراحی شده است که کمترین مقدار گازهای گلخانه‌ای (دی اکسید کربن) را در زمان مصرف تولید کرده و بنابراین مصرف سوخت کاهش می‌یابد. (برای مثال 140 g/km معادل $3/5$ لیتر در هر 100 km کیلومتر برای خودروهای دیزلی) خودروهای ما همچنین مجهز به یک سیستم فیلتر ذرات ریز شامل: کاتالیست کانورتور، یک سنسور اکسیژن و فیلترکربن فعال (جهت جلوگیری از آزاد شدن بخار از باک سوخت به داخل هوای آزاد) می‌باشد.

لطفا شما نیز تلاش خود را در جهت محافظت از محیط زیست انجام دهید.

- قطعات کهنه و پوسیده که در راستای عملیات نگهداری عادی خودرو تعویض می‌شوند (باتری، فیلتر روغن، فیلتر هوا و ... و ظروف روغن (ظروف خالی یا ظروفی که داخل آنها روغن مصرف شده باشد) باید از طریق سازمانهای متخصص دور ریخته شوند.

- در پایان عمر مصرفی دستگاه، باید آن را به مراکز مجاز ارسال کرده تا بازیافت شود.

- در تمامی حالات مطابق قوانین محلی عمل نمایید.

خودروی شما با در نظر گرفتن اصول زیست محیطی در تمام عمر مصرفی خود، در حین تولید، استفاده و در انتهای عمر خود طراحی شده‌است. این الزام توسط علامت مخصوص eco^2 گروه رنو مشخص می‌شود.




سازنده

خودرو شما در یک محیط صنعتی که از روش پیشرفته جهت کاهش آسیب به محیط زیست در رودخانه‌ها و مناطق طبیعی استفاده می‌کند، ساخته شده است (کاهش مصرف آب و انرژی، کاهش آلودگی صوتی و بصری، جلوگیری از خروج گازهای سمی و فاضلاب، دسته‌بندی کردن و بازیافت زباله‌ها و ...)

سیستم کنترل فشار باد چرخ ها (۳/۱)

این سیستم فشار باد چرخ ها را کنترل می کند. فشار باید به هنگام سرد بودن چرخ ها تنظیم شود. چنانچه اندازه گیری فشار باد چرخ ها در حالت سرد ممکن نباشد، فشار باد در حالت گرم باید 3 psl تا 0.2 یا 3 bar (بیشتر از حالت سرد در نظر گرفته شود). هرگز لاستیک داغ را خالی نکنید.



اصول عملکرد

هر چرخ (به غیر از زاپس) دارای یک سنسور در سوپاپ باد می باشد که به صورت متناوب فشار چرخ را بررسی می نماید.

این سیستم از طریق کامپیوتر سفری و سیستم هشدار ۱ به شما در خصوص کافی بودن باد چرخ اطلاع داده و در صورتیکه لاستیک کم باد بوده و با نشتی داشته باشد، به شما هشدار می دهد.

عملکرد کنترل فشار باد چرخ ها ممکن است تحت تاثیر وسایلی که در نزدیکی خودرو استفاده می شوند و فرکانس مشابه فرکانس آن دارند، قرار بگیرد. در این حالت سیستم نشان می دهد که فشار چرخ پایین تر از شرایط معمولی قرار دارد. (کم شده است) در صورت بستن زنجیر چرخ بر روی چرخ ها یا مسدود شدن چرخ ها توسط برف، عملکرد سیستم کنترل فشار باد چرخ ها ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد.

تعویض چرخ




یسته به استفاده چند دقیقه برای شناسایی موقعیت چرخ جدید و بررسی فشار آن زمان لازم است. فشار چرخ را بعد از انجام تمام عملکردها بررسی نمایید.

این عملکرد یک ابزار کمک رانندگی



می باشد. اما این سیستم هیچ گاه به جای راننده عمل نخواهد کرد. بنابراین در تحت هیچ شرایطی جایگزین نقش و مسئولیت راننده نمی شود. فشار چرخ ها شامل چرخ یدکی اضطراری (زاپاس) را ماهی یکبار بررسی کنید.

سیستم کنترل فشار باد چرخها (۳/۲)



نمایشگر

در صورتیکه لامپ هشدار ۱ یا ۲ بر روی صفحه نشانگر روشن شود، به این معنی است که خطایی مربوط به فشار چرخ رخ داده است. (کم باد بودن، پنجر شدن، خراب شدن سیستم و ...). توضیحات در خصوص لامپهای نشانگر، سیگنالها و پیغامها در صفحات بعد ارائه شده است.

چرخ یدکی اضطراری (زاپاس)

چرخ یدکی اضطراری دارای سنسور نبوده و بنابراین توسط سیستم شناخته نمی‌شود. هنگامی که آن را به خودرو می‌بندید، سیستم یک خطای عملکرد را تشخیص می‌دهد.

تعویض چرخها/ تایرها

این عملکرد نیاز به تجهیزات خاصی دارد (چرخها، قالبها و ...). برای نصب تایرهای جدید و برای آگاهی از لوازم جانبی سازگار با سیستم و موجود در نمایندگی‌های مجاز، با آنها تماس بگیرید. استفاده از هرگونه لوازم جانبی متفرقه بر عملکرد صحیح سیستم تاثیر گذاشته و یا موجب خرابی سنسور می‌شود.

تعویض چرخها

تقریباً ۸ دقیقه طول می‌کشد تا سیستم کنترل فشار باد چرخ‌های تعویض شده را شناسایی کند. این سیستم حین تعویض چرخ کار نمی‌کند.

نصب تایرها

(تعویض چرخ یا نصب چرخ‌های زمستانی) از آنجائیکه این کار نیاز به تجهیزات خاص دارد، توصیه می‌کنیم با نمایندگی‌های مجاز سایپا پدک تماس بگیرید.

هنگامیکه سیستم کنترل فشار باد چرخها در حال مشخص کردن فشار چرخ تازه تعویض شده‌است، خیلی دقیق نبوده و تبعات جدی به دنبال داشته‌باشد.



سیستم کنترل فشار باد چرخ‌ها (۳/۳)

نمونه‌های پیغامی که ممکن است بر روی صفحه نشانگر ظاهر شود.

نمونه‌های پیغام	شکل پیغام	تحلیل پیغام نمایش داده شده
Adjust tyre pressure		فشار چرخ نشان داده شده کمتر از حد معمول است.
Under inflation critical		لامپ هشدار STOP به همراه یک بوق روشن می‌شود. در اسرع وقت خودرو را خاموش کرده و با نمایندگی‌های مجاز سایپادک تماس بگیرید. فشار چرخ خیلی کمتر از حد معمول بوده و در حد قابل ملاحظه‌ای کم می‌شود.
Puncture		لامپ هشدار STOP به همراه یک بوق روشن می‌شود. در اسرع وقت خودرو را خاموش کرده و با نمایندگی‌های مجاز سایپادک تماس بگیرید. چرخ نشان داده شده پنجر است و یا باد آن بسیار کم است.
Check tyre pressure sensors		یکی از چرخ‌ها نمایش داده نمی‌شود، این به دلیل نقص سنسور این چرخ می‌باشد.
Check tyre pressure sensors		هیچ یک از سنسورهای فشار شناسایی نمی‌شوند. این به دلیل خطای سیستم است.
Tyre pressure sensors absent		هیچ سیگنالی از تایر نشان داده شد دریافت نشده و تایر دیگر توسط سیستم کنترل فشار باد چرخ‌ها نشان داده نمی‌شود (مثلا تعویض چرخ یدکی و...)

قابلیت چهار چرخ متحرک: رانندگی در حالت چهار چرخ متحرک (4WD)(۳/۱)

حالت قفل چهار چرخ 4WD LOCK

قسمت پایینی دکمه ۱ را فشار دهید. دکمه فوراً به موقعیت اصلی باز می‌گردد. لامپ نشانگر 4WD LOCK بر روی صفحه نشانگر روشن خواهد شد. برای غیر فعال کردن این ویژگی قسمت پایینی دکمه ۱ را دوباره فشار دهید. لامپ نشانگر بر روی صفحه نشانگر خاموش می‌شود.

اصول عملکرد

حالت 4WD LOCK از محورهای جلو و عقب هر کدام ۵۰٪ توان استفاده می‌کند. از این حالت در جاده‌های ناهموار و غیر مسطح استفاده نمایید.

نکته: در صورتیکه سرعت خودرو از 40Km/h تجاوز کند، سیستم به طور اتوماتیک به حالت AUTO باز می‌گردد.

حالت AUTO

این حالتی است که هر بار که موتور روشن می‌شود، فعال می‌گردد.

اصول عملکرد


حالت AUTO به طور اتوماتیک نیروی گشتاوری را براساس شرایط جاده و سرعت خودرو بین محورهای جلو و عقب توزیع می‌کند. این موقعیت کنترل جاده را بهینه می‌کند از این حالت در جاده‌های شیب‌دار و یا شرایط معمولی استفاده نمایید.

حالت 2WD

قسمت بالایی دکمه ۱ را فشار دهید. لامپ نشانگر 2WD بر روی صفحه نشانگر روشن می‌شود.

اصول عملکرد

حالت 2WD فقط از چرخهای جلو استفاده می‌کند. از این حالت به هنگام قرار داشتن در جاده با شرایط مناسب استفاده نمایید. برای غیرفعال کردن این ویژگی قسمت بالایی دکمه ۱ را دوباره فشار دهید. لامپ نشانگر بر روی صفحه نشانگر خاموش می‌شود.



کلید حالت رانندگی ۱

بسته به شرایط جاده، دکمه ۱ حالت‌های زیر را فعال می‌کند:

AUTO -

2WD -

4WD -

قابلیت چهار چرخ متحرک: رانندگی در حالت چهار چرخ متحرک (4WD) (۳/۲)

بروز خطا در عملکرد

هنگامیکه سیستم یک خطای عملکرد را تشخیص می‌دهد، پیام 4WD Check و لامپ هشدار  بر روی صفحه نشانگر روشن می‌شود. در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

- به محض اینکه سرعت خودرو از ۴۰ km/h در حالت 4WD LOCK تجاوز کند، سیستم به طور اتوماتیک به حالت ATUO باز می‌گردد. لامپ نشانگر نیز خاموش می‌شود.

- هنگامیکه چرخهای خودرو در سرعتهای مختلف می‌چرخند، (برای مثال به هنگام رانندگی در جاده‌های ناهموار شن و ماسه‌ای و یا گل و لای، و یا یدک کشیده شدن یا تایرهای دارای سطح فرسودگی متفاوت) ممکن است دمای روغن افزایش یافته و تنش مکانیکی بوجود می‌آید. در این حالت سیستم به منظور جلوگیری از گرم شدن بیش از حد به طور اتوماتیک به حالت 2WD باز می‌گردد. پیام 4WD not available بر روی صفحه نشانگر ظاهر شده و لامپ نشانگر 2WD یا 4WD LOCK روشن می‌شود. خودرو را پارک کرده و منتظر بمانید تا پیام 4WD not available محو گردد.

در صورتیکه دوباره این هشدار ظاهر شد، با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

نکته خاص در خصوص سیستم رانندگی

تمام چرخ

- خودرو ممکن است به هنگام فعال شدن حالت‌های AUTO و 4WD LOCK نویز بیشتری تولید نماید. این مسئله طبیعی است.

- در صورتیکه سیستم تفاوتی در سرعت چرخش چرخ‌های جلو و عقب تشخیص دهد (برای مثال در صورت بستن تایرهای دارای اندازه اشتباه یا در صورت کم بادشدن بیش از حد تایرها و با کهنه بودن قابل ملاحظه آن و...) پیام 4WD not available بر روی صفحه نشانگر ظاهر شده و لامپ نشانگر، چشمک می‌زند حالت 2WD را انتخاب کرده و با سرعت متوسط برانید.

- همواره از چهار چرخ با سطح فرسودگی یکسان استفاده نمایید.

قابلیت چهار چرخ متحرک: رانندگی در حالت چهار چرخ متحرک (4WD) (۳/۳)



سیستم رانندگی تمام چرخ

- بسته به شرایط رانندگی، ممکن است سیستم به طور اتوماتیک از حالت 2WD به حالت 4WD تغییر کند. در این حالت لامپ نشانگر 4WD روشن نمی‌شود.

- در هیچ یک از حالت‌های انتخابی، در صورتیکه چرخ‌های عقب بر روی زمین هستند و چرخ‌های جلو بر روی هوا (مثلاً جک زدن زیر خودرو و...) و یا اگر چراغ‌ها بر روی نقاله ساکن هستند، خودرو را روشن نکنید.

- کلید انتخابگر حالت را به هنگام چرخش دنده و عقب یا در صورتیکه چرخ‌ها در حالت شیب‌دار قرار دارند، فشار ندهید. حالت‌های 2WD, 4WD, ATUO را تنها به هنگامیکه در خط مستقیم حرکت می‌کند، انتخاب نمایید.


- هنگامیکه موتور گرم می‌شود ممکن است سرعت ایده‌آل بیشتر شود. به هنگام رانندگی یا توقف بر روی جاده‌های شیب‌دار از حالت ATUO استفاده نمایید. تنها از تیرهایی که دارای خصوصیات مربوطه هستند، استفاده نمایید.

- زنجیر به چرخ‌های جلو بسته شود.

- این عملکرد ابزار کمکی برای رانندگی در شرایط بحرانی است که خودرو را قادر به هماهنگ شدن با شرایط جاده می‌کند.

اما این عملکرد جانشین راننده نبوده و جای وی را نمی‌گیرد. این عملکرد محدودیت‌های خودرو را افزایش نداده و نباید شما بر آن تکیه کرده و سریعتر رانندگی کنید.

بنابراین تحت هیچ شرایطی جای مسئولیت راننده را به هنگام راندن خودرو نمی‌گیرد. (راننده باید همواره خود را آماده مواجه شدن با حوادث خطرناک که ممکن است، در حین رانندگی رخ دهد، کند)



- هنگام رانندگی در جاده‌های دارای شرایط نرمال، استفاده دائمی از حالت 4WD lock توصیه نمی‌شود.

- همواره دقت داشته‌باشید که چرخ‌های مشابه با مشخصات مشابه (برند، سایز، ساختار، سطح فرسودگی و...) را به خودرو بسته‌باشید. چرخ‌های دارای مشخصات متفاوت در جلو و عقب خودرو ممکن است سبب بروز مشکلات جدی برای چرخ‌ها، جعبه دنده، سیستم اتصال جعبه دنده و دیفرانسیل عقب خودرو شود.

ابزارهای کمک به راننده (۵/۱)

بر حسب سطح خودرو ممکن است این ابزار شامل موارد زیر باشند:

- ترمز ABS (سیستم ترمز ضد قفل)
- ESC (برنامه کنترل پایداری الکترونیک) با کنترل کشش خودرو ASR
- کمک ترمز اضطراری
- کنترل پایین آمدن از سرازیری تپه
- کمک به شروع حرکت خودرو به هنگام حرکت کردن در سربالایی تپه



این عملکردها مزایای اضافی برای راننده در مواقع و شرایط بحرانی رانندگی می‌باشند که عملکرد خودرو را کنترل کرده تا با شرایط رانندگی سازگار شود. اما این عملکردها به معنای رفع مسئولیت راننده نبوده و محدودیت‌های خودرو را کاهش نمی‌دهد و نباید عاملی برای تشویق به رانندگی با سرعت بیشتر محسوب شود. بنابراین راننده نباید تحت هیچ شرایطی مسئولیت خود را به هنگام رانندگی فراموش نماید. (راننده همواره باید آمادگی لازم جهت تصادف‌های ناگهانی که ممکن است به هنگام رانندگی رخ دهد، را داشته باشد)

ABS سیستم ترمز ضد قفل

در ترمزهای سنگین، ABS از قفل شدن چرخها جلوگیری می‌کند و به کنترل مسافت ترمز و نگهداشتن کنترل خودرو (فرمانپذیری) کمک می‌کند.

تحت این شرایط، خودرو به منظور جلوگیری از تماس با مانع به هنگام ترمز قابل کنترل است. علاوه بر آن این سیستم می‌تواند مسافت توقف را به خصوص در جاده‌های صعب‌العبور (مثلا زمین خیس و...) افزایش دهد.

هربار که این سیستم فعال میشود شما ضربات ممتد را در پدال ترمز احساس خواهید کرد. ABS به هیچ وجه عملکرد فیزیک خودرو مربوط به سطح جاده را بهبود نمی‌بخشد. و حتی با وجود چنین سیستمی ضروری است که از قوانین رانندگی درست (مثلا رعایت فاصله ایمن از خودرو جلویی) پیروی نمایید.

در شرایط اضطراری فشار محکم و مداوم بر روی پدال ترمز وارد کنید نیازی به پمپ کردن آن به طور مداوم نیست. ABS فشار وارده در سیستم ترمز را تنظیم خواهد کرد.

بروز ایراد در عملکرد

-  و  بر روی صفحه نشانگر روشن شده به همراه پیام CHECK ABS نشان دهنده آن است که ABS غیر فعال شده‌است. اما ایمنی ترمز همچنان تضمین می‌شود.

- لامپ‌های هشدار ,  و  روشن شده بر روی صفحه نشانگر به همراه پیام brake system fault نشان دهنده آن است که خطایی در سیستم ترمز بروز کرده است. با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.



بخشی از سیستمهای ترمز شما همواره فعال هستند.

اما ترمز گرفتن ناگهانی خطرناک بوده و ضروری است که فوراً و در اسرع وقت در جایی که شرایط ترافیک اجازه می‌دهد، توقف کرده با نمایندگی های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

ابزارهای کمک به راننده (۵/۲)

بروز ایراد در عملکرد

هنگامیکه سیستم یک خطای عملکرد را تشخیص می‌دهد، پیام CHECK ESC بر روی صفحه نشانگر به همراه روشن شدن لامپ‌های  و  ظاهر می‌شود. در این حالت ESC و ASR غیر فعال شده‌اند. با نمایندگی‌های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

کنترل لغزش (ASR)

این سیستم به محدود کردن چرخش چرخ‌ها و کنترل خودرو به هنگام گاز دادن و رها کردن پدال گاز کمک می‌کند.

اصول عملکرد:

با استفاده از سنسورهای چرخ، این سیستم سرعت چرخ‌ها را در تمام مدت کنترل کرده و چرخش آنها را کند می‌نماید. در صورتیکه یک چرخ شروع به لغزش کند، سیستم به طور اتوماتیک ترمز کرده تا زمانیکه چرخ کنترل خود را بدست آورد. (نیروی محرک چرخ با ماندگاریش بر روی جاده متناوب شود) همچنین سیستم به گونه‌ای عمل می‌کند تا دوز موتور متناسب با ماندگاری چرخ‌ها بر روی جاده تنظیم شود و این کار مستقل از فشار وارده بر روی پدال گاز انجام می‌گیرد. روشن شدن علامت  بیانگر فعال شدن سیستم ESC (به همراه ASR) می‌باشد.

کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) کنترل کم دورزنی و سیستم کنترل لغزش (ASR)


کنترل پایداری الکترونیکی ESC

این سیستم به شما در کنترل خودرو در مواقع بحرانی رانندگی (جلوگیری از برخورد با مانع دست دادن کنترل فرمان در پیچ و ...) کمک می‌کند.

اصول عملکرد

یک سنسور در فرمان جهت انتخاب شده توسط راننده را تشخیص می‌دهد. دیگر سنسورهای موجود در خودرو جهت واقعی را اندازه‌گیری می‌کنند. این سیستم جهت انتخاب شده توسط راننده و جهت واقعی خودرو را مقایسه کرده و در صورت لزوم با اعمال ترمزهای انتخاب شده و یا به کارگیری نیروی موتور جهت حرکت را اصلاح می‌کند.

ابزارهای کمک به راننده (۵/۳)



غیر فعال کردن عملکرد ESC (و کنترل لغزش (ASR))

در برخی موقعیت‌ها (رانندگی در زمین‌های بسیار خیس، برف، گل و لای و غیره یا رانندگی با زنجیر چرخ) ممکن است این سیستم خروجی توان موتور را جهت محدود کردن چرخش کاهش دهد. در صورتیکه نیاز به این سیستم ندارید، آن را با فشار دادن کلید ۱ غیر فعال کنید.

پیغام ESC off به همراه روشن شدن لامپ هشدار بر روی صفحه نشانگر جهت اطلاع رسانی به شما، روشن می‌شوند.

در صورتیکه این عملکرد را غیر فعال نمایید، سیستم کنترل کشش ASR نیز غیرفعال می‌شود. از آنجائیکه سیستم ASR و ESP ضریب ایمنی را افزایش می‌دهد، غیر فعال کردن آنها توصیه نمی‌شود. در اسرع وقت با فشار دادن مجدد کلید ۱ آن را مجدداً فعال نمایید. نکته: هر بار که موتور خودرو خاموش شود، سیستم به صورت خودکار مجدداً فعال خواهد شد.

ترمز کمکی اضطراری

این سیستم ABS را کامل کرده و به کاهش مسافت توقف خودرو کمک می‌کند.

اصول عملکرد

بسته به سرعتی که در آن پدال ترمز فشار داده شده، سیستم یک موقعیت ترمز اضطراری را تشخیص می‌دهد. این سیستم جهت تشخیص موقعیت ترمز اضطراری می‌باشد در این حالت کمک ترمز فوراً حداکثر توان را به کار گرفته و ممکن است ABS را فعال نماید.

ترمز ABS تا زمانی که پدال ترمز را فشار می‌دهید، فعال است.

روشن شدن لامپ هشدار خطر

بر حسب سطح خودرو، این لامپ‌ها ممکن است در صورت کاهش شتاب ناگهانی روشن شوند.

ابزارهای کمک به راننده (۵/۴)

سیستم کنترل پایین آمدن از تپه به محض فشار دادن پدال ترمز یا پدال گاز غیر فعال شده و به هنگام آزاد کردن مجدد آن فعال می‌گردد.

به هنگام سرد شدن موتور، عملکرد اتوماتیک کنترل پایین آمدن از تپه به طور موقت قابل غیر فعال کردن است (لامپ هشدار خاموش می‌شود) هنگامیکه دمای موتور بالا می‌رود، لامپ هشدار مجدداً روشن شده و عملکرد فعال می‌گردد. کنترل خودکار پایین آمدن از تپه، در صورت خطر گرم شدن سیستم ترمز، ممکن است به طور موقت غیر فعال شود. در صورت لزوم از پدال ترمز برای توقف خودرو استفاده نمایید. راننده باید هوشیاری کامل خود را به هنگام رانندگی بر روی سطوح شیبدار یا سطوح صعب‌العبور و یا تپه‌ها حفظ نماید. در صورت عدم توجه راننده خطر زخم و جراحت جدی.



روشن شدن سیستم

به هنگام رانندگی بر روی سرازیری با سرعت پایین‌تر از 25Km/h یا قرار داشتن اهرم دنده، در دنده یک یا عقب و یا قرار داشتن اهرم بر روی موقعیت D یا R (برای خودروهای دنده اتوماتیک) کلید ۲ را برای انتخاب حالت 4wd lock فشار دهید.

هنگامیکه شیب کافی تشخیص داده می‌شود،

لامپ هشدار HDC operational به همراه پیغام نشانگر ظاهر می‌شود.


نکته: در صورتیکه سرعت خودرو از 40Km/h تجاوز کند، خودرو به طور اتوماتیک به حالت



AUTO باز می‌گردد. (چراغ هشدار خاموش می‌شود)

این سیستم با فشار دادن دکمه 4wd lock هنگامیکه سرعت خودرو از 40Km/h کمتر شود، مجدداً فعال می‌شود.

این سیستم زمانی که اهرم دنده در وضعیت خلاص باشد (موقعیت N یا P برای خودروهای دنده اتوماتیک)، یا خودرو در حال حرکت بر روی زمین مسطح باشد، عمل نمی‌کند.



کنترل پایین آمدن از تپه

این سیستم سرعت خودرو را از سرعت تقریبی 7Km/h بدون هیچ گونه فشار بر پدال ترمز محدود می‌نماید (به هنگام پایین آمدن از سرازیری)

فعال کردن / غیر فعال کردن سیستم

- فعال کردن: دکمه ۱ را فشار دهید. پیغام HDC on بر روی صفحه نشانگر روشن می‌شود.

- غیر فعال کردن: دکمه ۱ را مجدداً فشار دهید.

پیغام HDCoff بر روی صفحه نشانگر روشن می‌شود.

ابزارهای کمک به راننده (۵/۵)

کمک به شروع حرکت در تپه

این عملکرد به راننده به هنگام شروع حرکت بر روی تپه کمک می‌کند. این عملکرد با اعمال اتوماتیک ترمز از سرخوردن خودرو به سمت عقب به هنگام برداشتن پای راننده از روی پدال ترمز برای فشار دادن پدال گاز جلوگیری می‌کند (بسته به زاویه شیب)

عملکرد سیستم

این عملکرد تنها به هنگام قرار داشتن اهرم دنده بر روی موقعیتی غیر از موقعیت خلاص درگیربکس دستی (و یا موقعیت غیر از N یا P برای خودروهای دنده اتوماتیک) کار می‌کند و خودرو کاملاً ثابت است (فشار دادن پدال ترمز) سیستم خودرو را به مدت حدود ۲ ثانیه ثابت نگه می‌دارد. بعد از آن ترمز به تدریج آزاد می‌شود. (خودرو براساس شیب حرکت می‌کند)

 سیستم کمک استارت تپه نمی‌تواند به طور کامل از سرخوردن خودرو به سمت عقب در تمامی شرایط (شیب‌های بسیار زیاد) جلوگیری کند. در تمامی حالتها راننده می‌تواند پدال ترمز را برای جلوگیری از سرخوردن خودرو به سمت عقب فشار دهد. عملکرد کمک استارت تپه نباید برای یک مدت طولانی استفاده شود: از پدال ترمز استفاده کنید. این عملکرد برای ثابت نگه داشتن دائمی خودرو طراحی نشده است. در صورت لزوم از پدال ترمز برای نگهداشتن خودرو استفاده نمایید. راننده باید به هنگام رانندگی در سطوح شیب‌دار و یا تپه‌ها دقت ویژه داشته باشد. خطر زخم و جراحت جدی.

کروز کنترل / محدود کننده سرعت: عملکرد محدود کننده (۳/۱)




روشن کردن

آن قسمت از کلید ۱ را که با علامت  مشخص شده است فشار دهید. لامپ نشانگر ۶ به رنگ نارنجی روشن شده و پیغام speed limiter بر روی صفحه نشانگر به همراه خط های فاصله روشن می شود تا نشان دهد که عملکرد محدود کننده سرعت فعال شده است و منتظر ذخیره محدوده سرعت می باشد. برای ذخیره سرعت کنونی، کلید (+) ۲ و (-) ۵ را فشار دهید، حداقل سرعت قابل ذخیره شدن 30km/h می باشد.



کنترل ها

- ۱- کلید اصلی On/Off
- ۲- فعال سازی سرعت ذخیره شده، ذخیره و کلید افزایش +
- ۳- فعال سازی سرعت محدود، ذخیره و کلید استفاده مجدد (R)
- ۴- غیر فعال کردن عملکرد (با ذخیره سرعت محدود) (O)
- ۵- فعال سازی سرعت ذخیره شده، ذخیره و کلید کاهش (-)



محدود کننده سرعت سیستمی است که توسط آن این امکان فراهم می آید تا سرعت خودرو از سرعت انتخاب شده (ذخیره شده) تجاوز نکند.

کروز کنترل / محدود کننده سرعت: عملکرد محدود کننده (۳/۲)


تجاوز از سرعت محدود

تجاوز از سرعت محدود در هر لحظه‌ای ممکن است به منظور انجام این کار پدال گاز را محکم و تا انتها فشار دهید. (فراتر از نقطه تعویض معکوس دنده) هنگامیکه سرعت تجاوز پیدا می‌کند، کنترل سرعت بر روی صفحه نشانگر چشمک می‌زند. سپس پدال گاز را رها کنید. عملکرد محدود کننده سرعت به محض اینکه به سرعت کمتر از سرعت ذخیره شده می‌رسید، باز می‌گردد.

سرعت محدود شده قابل نگهداری نیست. به هنگام رانندگی در یک سراسیمگی با شیب تند، سیستم قادر به حفظ سرعت محدود نیست. سرعت ذخیره شده بر روی صفحه نشانگر چشمک می‌زند تا به شما این موقعیت را یادآوری کند.

تغییر سرعت محدود

برای تغییر دادن سرعت محدود، دکمه (+) ۲ را به طور مکرر فشار دهید تا سرعت افزایش یافته و یا کلید (-) ۵ را فشار دهید تا سرعت کاهش یابد.



رانندگی

هنگامیکه سرعت محدود ذخیره شده و این سرعت حاصل نمی‌شود، رانندگی مشابه رانندگی با خودرویی بدون این عملکرد می‌شود. هنگامیکه به سرعت ذخیره شده می‌رسید هرگونه فشار بر روی پدال گاز هیچ گونه تأثیری بر افزایش سرعت برنامه‌ریزی شده مگر در مواقع اضطراری نخواهد داشت (به اطلاعات در خصوص تجاوز از سرعت محدود مراجعه نمایید).

عملکرد محدود کننده سرعت ربطی به سیستم ترمز ندارد.



کروز کنترل / محدود کننده سرعت: عملکرد محدود کننده (۳/۳)




32233

غیر فعال کردن عملکرد

عملکرد محدود کننده سرعت با فشار دادن کلید ۱ غیر فعال می شود: در این حالت سرعت دیگر ذخیره نمی شود. لامپ نشانگر نارنجی (۵) بر روی صفحه نشانگر خاموش می شود تا نشان دهد که این عملکرد غیر فعال شده است.

استفاده مجدد از سرعت ذخیره شده
اگر سرعتی در حافظه ذخیره شده باشد، می توان با فشردن کلید ۳ (R) آن را مجدداً فعال نموده.



32078

قرار دادن این عملکرد بر روی حالت "Standby" عملکرد محدود کننده سرعت به هنگام فشار دادن کلید ۴ (O) موقتاً غیر فعال می شود. در این حالت سرعت محدود ذخیره باقی می ماند و پیغام "memorised" به همراه این سرعت بر روی صفحه نشانگر ظاهر می شود.

هنگامیکه محدود کننده سرعت تعلیق می شود، فشار دادن کلیدهای ۳(-) یا ۲(+) بدون در نظر گرفتن



سرعت ذخیره شده این حالت را غیر فعال می کند.
این سرعتی است که خودرو با آن حرکت می کند.

کروز کنترل / محدود کننده سرعت: عملکرد کنترل سرعت (۴/۱)




32078

این سیستم طوری طراحی شده است که تشخیص تفاوت بین سرعت برنامه‌ریزی شده و سرعت نشان داده شده در صفحه نشانگر امکان پذیر می باشد.

این عملکرد یک سیستم کمکی برای رانندگی است با این حال، این سیستم هیچ گاه به جای راننده عمل نخواهد کرد. و بنابراین در هیچ حالتی نمی‌تواند جایگزین رعایت کردن قوانین و محدودیت‌های سرعت یا دقت (همیشه برای ترمز کردن در هر شرایطی آماده باشد) و یا مسئولیت راننده شود.



کروز کنترل هیچگاه نباید در یک ترافیک سنگین یا در یک جاده پیچ در پیچ یا لغزنده (یخبندان، زمین خیس، زمین شنی) و هنگامی که شرایط آب و هوایی مناسب نیست (مه، باران، طوفان و...) استفاده شود. خطر وقوع حادثه وجود دارد.



32233

کروز کنترل به شما امکان نگهداشتن خودرو در یک سرعت انتخاب شده توسط شما را می‌دهد. که سرعت کنترل شده نامیده می‌شود. (کروز) این سرعت کنترل شده می‌تواند در سرعت بالای 30km/h تنظیم شود.

عملکرد محدود کننده سرعت ربطی به سیستم ترمز ندارد.



کنترلها

- ۱- کلید اصلی On/Off
- ۲- فعال سازی کروز کنترل ذخیره و کلید افزایش (+)
- ۳- فعال سازی مجدد سرعت کروز ذخیره شده
- ۴- غیرفعال کردن عملکرد با ذخیره سرعت کروز (O)
- ۵- فعال سازی کروز کنترل، ذخیره و کاهش (-)

کروز کنترل / محدود کننده سرعت: عملکرد کنترل سرعت (۴/۲)



32078

رانندگی


هنگامیکه یک سرعت تنظیم شده، ذخیره شد و عملکرد کنترل سرعت فعال است، می‌توانید پایتان را از روی پدال گاز بردارید.



32317

فعال کردن کنترل سرعت

در یک سرعت ثابت (تقریباً بالای 30km/h) کلید (+) ۲ و یا (-) ۵ را فشار دهید این عملکرد فعال شده و سرعت کنونی ذخیره می‌شود. فعالسازی کنترل سرعت به هنگام روشن شدن لامپ ۶ به رنگ سبز علاوه بر لامپ نشانگر ۷ تایید می‌گردد.



32233

فعال کردن

آن قسمت از کلید ۱ که با علامت  مشخص شده است را فشار دهید. لامپ نشانگر ۷ به رنگ سبز روشن شده و پیام "cruise control" بر روی صفحه نشانگر به همراه علامت‌های خط فاصله، ظاهر میشود تا نشان دهد که عملکرد کنترل سرعت فعال شده و منتظر ذخیره سرعت کنترل شده می‌باشد.


نکته مهم:



با این حال به شما توصیه می‌گردد پای خود را در نزدیکی پدال‌ها نگه دارید تا در مواقع اضطراری بتوانید واکنش نشان دهید.

کروز کنترل / محدود کننده سرعت: عملکرد کنترل سرعت (۴/۳)

تجاوز از سرعت تنظیم شده
 سرعت تنظیم شده در هر لحظه با فشار دادن
 پدال گاز قابل افزایش می‌باشد.
 هنگامیکه سرعت خودرو، از سرعت تنظیم شده
 تجاوز پیدا می‌کند سرعت حرکت بر روی صفحه
 نشانگر چشمک می‌زند. پدال گاز را رها کنید.
 بعد از چند ثانیه خودرو به طور اتوماتیک به
 سرعت تنظیم شده، بازمی‌گردد.
 سرعت حرکت قابل نگهداری نیست.
 به هنگام رانندگی در یک سرازیری با شیب
 تند، سیستم قادر به حفظ سرعت تنظیم شده
 نیست. سرعت ذخیره شده بر روی صفحه
 نشانگر چشمک می‌زند تا به شما این موقعیت
 را یادآوری کند.



تنظیم سرعت حرکت

سرعت حرکت ممکن است با فشار دادن مکرر
 کلیدهای زیر تغییر کند:

- کلید (+) ۲ برای افزایش سرعت
- کلید (-) ۵ برای کاهش سرعت

عملکرد تنظیم کننده سرعت به
 هیچ عنوان به سیستم ترمز مربوط
 نمی‌باشد.



کروز کنترل / محدود کننده سرعت: عملکرد کنترل سرعت (۴/۴)



32233

غیر فعال کردن عملکرد


عملکرد تنظیم کننده و سرعت با فشار دادن کلید ۱ غیر فعال می‌شود: در این حالت سرعت دیگر ذخیره نمی‌شود.  لامپ نشانگر سبز و  لامپ بر روی صفحه نشانگر خاموش می‌شود تا نشان دهد که این عملکرد غیر فعال شده است.

قرار دادن حالت کنترل سرعت بر روی Standby یا خاموش کردن آن سبب کاهش سریع سرعت نمی‌شود. شما باید با فشار دادن پدال ترمز، ترمز کنید.



استفاده مجدد از سرعت ذخیره شده در صورتیکه یک میزان سرعت را ذخیره کنید، می‌توانید از آن مجدداً استفاده نمایید. هنگامیکه از شرایط جاده مطمئن شدید (ترافیک سطح جاده، شرایط آب و هوایی و...) با سرعت بالای 30km/h کلید ۳ (R) را فشار دهید. نکته: در صورتیکه سرعت از قبل ذخیره شده بسیار بالاتر از سرعت کنونی باشد، خودرو شتاب می‌گیرد تا سریعاً به سرعت آستانه برسد.

هنگامیکه تنظیم کننده سرعت به طور موقت غیر فعال می‌شود فشار دادن کلید ۲ (+) یا کلید ۵ (-) بدون در نظر گرفتن سرعت ذخیره شده این عملکرد را مجدداً فعال می‌کند. این سرعتی است که خودرو با آن حرکت می‌کند



32078

قرار دادن این عملکرد بر روی حالت Standby

این عملکرد در یکی از حالت‌های زیر به طور موقت غیر فعال می‌شود:

- فشار دادن کلید ۴ (O)
- فشار دادن پدال ترمز
- فشار دادن پدال کلاچ یا قراردادن دنده در حالت خلاص
- خودروهای اتوماتیک یا CVT

در تمامی ۳ حالت فوق، پیغام "memorised" و سرعت تنظیم و سرعت تنظیم شده بر روی صفحه نشانگر ظاهر می‌شود.  هنگامیکه لامپ نشانگر خاموش می‌شود، حالت standby تایید می‌شود.

سیستم کمکی پارک (۳/۱)

اصول عملکرد

در خودروهایی که مجهز به این سیستم هستند، سنسورهای مافوق صوتی که بر روی سپرهای جلو و عقب نصب شده (بر حسب سطح خودرو) فاصله بین خودرو مانع را اندازه گیری می کنند. این اندازه گیری با بوقی که فرکانس آن به هنگام نزدیک شدن بر مانع سریع تر شده و بعد از آن هنگامیکه خودرو به فاصله ۲۵ سانتی متری از مانع می رسد، به طور مداوم زده میشود، شنیده خواهد شد.

ویژگی های خاص

دقت داشته باشید که سنسورهای فرا صوتی توسط کثیفی گل و لای، برف و... مسدود نشده باشند.



کنترل فاصله پارک از جلو (بر حسب سطح خودرو) عملکرد:

در هنگام حرکت به جلو در صورتیکه سرعت خودرو کمتر از ۱۲ کیلومتر بوده و مانعی در فاصله تقریبی ۱ متر قرار داشته باشد. یک صدای بوق به شما هشدار خواهد داد.

فعال کردن و غیر فعال کردن اتوماتیک سیستم کمکی پارک

این سیستم در موارد زیر غیر فعال می شود.
- هنگامیکه سرعت خودرو از ۱۲ کیلومتر تجاوز می کند.

هنگامیکه تنها به مدت بیشتر از ۳ ثانیه متوقف باشد: تنها در حالتی که سرعت خودرو از ۱۲ کیلومتر کاهش یافته و هیچ مانعی در ۳۰ سانتی متری از خودرو قرار نداشته باشد.
- هنگامیکه دنده در حالت خلاص بوده و یا در اتومبیلهای دنده اتوماتیک جعبه دنده بر روی موقعیت N یا P قرار داشته باشد.

این عملکرد یک ابزار کمکی جهت تشخیص فاصله بین خودرو و مانع در هنگام عقب رفتن بوده که لذا سیگنال های صوتی استفاده می کند. تحت هیچ شرایطی جایگزین دقت و مسئولیت راننده به هنگام عقب رفتن نمی باشد. راننده باید مراقب خطرهای ناگهانی در حین رانندگی باشد. همواره اطمینان نمایید که هیچ مانعی متحرکی (مثل کودکان، حیوانات، دوچرخه و...) یا اشیاء کوچک مثل سنگ یا جدول در مسیر رانندگی شما قرار نداشته باشد.



سیستم کمکی پارک (۳/۲)

فعال کردن و غیر فعال کردن اتوماتیک سیستم کمکی پارک عقب

این سیستم در موارد زیر غیرفعال می‌شود.

- هنگامیکه ترمز دستی برقی اعمال شده است.
- هنگامیکه سرعت خودرو از ۱۲ کیلومتر تجاوز می‌کند.

هنگامیکه دنده در حالت خالص بوده و یا در اتومبیل‌های دنده اتوماتیک جعبه دنده بر روی موقعیت N یا P قرار داشته باشد.

ضربه خوردن بر قسمت زیرین خودرو به هنگام حرکت به سمت عقب (شاسی) (مثل کشیده شدن بر روی زمین، جدول‌های برآمده و دیگر پوشش‌های خیابانی) ممکن است سبب آسیب رسیدن به خودرو شود. به منظور جلوگیری از خطر تصادف، خودروتان را توسط نمایندگی‌های مجاز سایپادک مورد بازبینی قرار دهید.



در صورتیکه اشیا هم از طریق سنسورهای جلو و هم سنسورهای عقب شناسایی شوند، تنها نزدیکترین شی شناسایی شده و صدای بوق از جلو یا عقب به صدا در خواهد آمد.

در صورتیکه دو شی به طور همزمان از جلو و عقب شناسایی شوند و هر دو در فاصله کمتر از ۳۰ سانتی‌متر خودرو قرار داشته باشند، بوق‌های مربوط به سنسورهای جلو و عقب به طور یک در میان به صدا در خواهد آمد.




32319

سیستم کمکی پارک عقب عملکرد

به هنگام دنده عقب، تمامی اشیا قرار گرفته در فاصله تقریبی ۱/۵ متر از عقب خودرو شناسایی شده و یک بوق به صدا در خواهد آمد.

سیستم کمکی پارک (۳/۳)



فعال کردن و غیرفعال کردن موقتی سیستم

دکمه ۱ را برای غیرفعال کردن این سیستم فشار دهید. لامپ نشانگر بر روی سوئیچ روشن شده و پیام parking sensor off بر روی صفحه نشانگر نمایش داده می‌شود. این سیستم با فشار دادن سوئیچ مجدداً فعال می‌شود.

نکته: در این حالت هرگاه موتور خاموش شود، سیستم مجدداً به صورت اتوماتیک فعال می‌شود.

فعال کردن و غیرفعال کردن طولانی مدت سیستم

سوئیچ را برای مدت سه ثانیه برای غیرفعال کردن سیستم فشار دهید:

لامپ نشانگر بر روی سوئیچ روشن شده و پیام parking sensor off بر روی صفحه نشانگر نمایش داده می‌شود.

این سیستم با فشار دادن مجدد سوئیچ برای مدت ۲ ثانیه دوباره فعال می‌شود.

بروز ایراد در عملکرد

هنگامیکه سیستم یک خطای عملکرد را تشخیص می‌دهد، پیام check parking sensor بر روی صفحه نشانگر روشن شده و لامپ هشدار  روشن شده و یک بوق به صدا درمی‌آید.

با نمایندگی های مجاز سایپا دیک تماس بگیرید.

هنگامیکه خودرو در سرعت زیر 12km/h حرکت می‌کند، برخی نویزهای خاص (موتورسیکلت، کامیون، دریل بادی باران، آلام و...) ممکن است سیستم را دچار اختلال نموده و صدای بوق را فعال کند.

تحت شرایط زیر ممکن است سیستم کمکی پارک کردن کار نکند:

- سنسورها مسدود شده باشند (توسط کثیفی، گل و لای، برف و...)
- سنسورها منجمد شده‌اند.

تحت شرایط زیر ممکن است سیستم کمکی پارک کردن درست کار نکند:

- سطح نامسطح، تپه‌ها، مسیرهای دارای شن و ماسه، مسیرهای جنگلی و...
- غوطه‌وری و حرکت در سیلاب

سیستم ممکن است اشیایی مثل اشیای زیر را تشخیص ندهد:

- اشیای باریک (اشیا دارای کناره‌های تیز، یا طناب)

- موادی که امواج صوتی را جذب می‌کند (مثل کتان، اسفنج، برف و...)
- برخی منابع صوتی و نویزهای خاص (مثل صدای موتورسیکلت، کامیون و...) ممکن است سبب به صدا درآمدن این بوق شوند.

گیربکس اتوماتیک (۳/۱ CVT)

رانندگی در حالت اتوماتیک

موقعیت D را انتخاب نمایید. در بیشتر شرایط ترافیکی، شما نباید اهرم انتخاب دنده را دوباره لمس کنید:


دنده‌ها در زمان مناسب و متناسب با سرعت موتور به طور اتوماتیک تغییر می‌کند. چون سیستم اتوماتیک، بار خودرو و شرایط جاده را در نظر گرفته و خود را با نوع رانندگی انتخاب شده هماهنگ می‌کند.

رانندگی اقتصادی

به هنگام رانندگی، همواره اهرم را در موقعیت D رها کرده و به پدال گاز به مقدار جزئی فشار وارد کنید تا دنده به طور اتوماتیک در سرعت پایین تر تعویض شود.

گاز دادن و سبقت گرفتن

پدال گاز را کاملاً و به طور محکم فشار دهید (فراتر از نقطه تعویض دنده معکوس این کار به شما کمک می‌کند که دنده مناسب را در محدوده موتور انتخاب کنید).



32320

عملکرد

به هنگام قرار داشتن اهرم دنده بر روی موقعیت N یا P خودرو را روشن کنید. برای خارج شدن از موقعیت P، باید پدال ترمز را قبل از فشار دادن دکمه ۱ فشار دهید. به هنگام قرار داشتن پا روی پدال ترمز، (لامپ هشدار  بر روی نمایشگر A خاموش می‌شود) اهرم دنده را از موقعیت P خارج کنید. از دنده D یا R تنها به هنگام توقف خودرو و قرار داشتن پا بر روی پدال ترمز و آزاد بودن پدال گاز استفاده نمایید.



32227

بر حسب سطح خودرو، ممکن است خودرو به جعبه دنده اتوماتیک یا جعبه دنده CVT مجهز باشد.

اهرم انتخاب دنده

نمایشگر A بر روی صفحه نشانگر حالت و دنده انتخاب شده را نشان می‌دهد:

۳: P: پارک

۴: R: دنده عقب

۵: N: خلاص

۶: D: حالت اتوماتیک

۷: حالت دستی

۸: ناحیه نمایش حالت دنده یا دنده استفاده شده در حالت دستی

گیربکس اتوماتیک (۳/۲ CVT)

رانندگی در حالت دستی

به هنگام قرار داشتن اهرم انتخاب دنده در موقعیت D اهرم را به سمت چپ حرکت دهید. تغییر دنده به طور مکرر به شما امکان تغییر دنده به طور دستی را می‌دهد.

– برای رفتن به دنده‌های سنگین، اهرم را به سمت عقب حرکت دهید.

– برای رفتن به دنده‌های سبک اهرم را به سمت جلو حرکت دهید.

دنده انتخاب شده بر روی صفحه نشانگر نمایش داده می‌شود.

حالت‌های خاص

در شرایط رانندگی خاص (مثلاً محافظت از موتور، عملکرد کنترل پایداری الکترونیکی و...) ممکن است سیستم اتوماتیک دنده را تعویض نماید.

همین طور برای جلوگیری از تعویض اشتباه دنده ممکن است که دنده مورد نظر به وسیله سیستم اتوماتیک تایید نشود که در این حالت نمایشگر دنده به مدت چند ثانیه به عنوان هشدار چشمک می‌زند.

موقعیت‌های خاص

– در صورتیکه پیچ و خم جاده به شما اجازه استفاده از دنده اتوماتیک را نمی‌دهد، (مثلاً در جاده‌های کوهستانی) توصیه می‌کنیم که خودرو را به حالت دستی برگردانید. این کار به خاطر اجتناب از تغییر پی‌در پی دنده از حالت اتوماتیک در سربالایی و نیز برای ترمز موتور در سراسیمه می‌باشد.

– در آب و هوای سرد، به منظور جلوگیری از خاموش شدن موتور، قبل از تعویض دنده از موقعیت P یا N به موقعیت D یا R چند لحظه صبر کنید.

– در خودروهایی که به سیستم کنترل لغزش مجهز نمی‌باشند در جاده‌های لغزنده و پایداری کم به منظور جلوگیری از لیز خوردن در هنگام شروع حرکت مناسبتر است که به حالت دستی رفته و با دنده ۲ شروع به حرکت کنید.

در آب و هوای خیلی سرد، این سیستم می‌تواند از تغییر دنده از حالت دستی جلوگیری کند تا دنده اتوماتیک به دمای مناسب برسد.


پارک خودرو

به هنگام خاموش شدن خودرو همزمان با فشار دادن پدال ترمز، دنده را در موقعیت P قرار دهید. در این حالت گیربکس به حالت خلاص در می‌آید و چرخ‌های محرک به صورت مکانیکی توسط سیستم انتقال نیرو قفل می‌شوند. ترمز دستی را کشیده و یا بر حسب سطح خودرو دقت کنید که ترمز دستی برقی نیز فعال شده باشد. (به اطلاعات در خصوص "ترمز دستی" و یا "ترمز دستی برقی" در بخش ۲ مراجعه نمایید.)



ضربه خوردن بر قسمت زیرین خودرو به هنگام حرکت (شاسی) (مثل کشیده شده بر روی زمین، جدول‌های برآمده و دیگر پوشش‌های خیابانی) ممکن است سبب آسیب رسیدن به خودرو شود. به منظور جلوگیری از خطر تصادف، خودروتان را توسط نمایندگی های مجاز سایپادک مورد بازبینی قرار دهید.

گیربکس اتوماتیک / (۳/۳ CVT)



در هنگام خاموش بودن موتور، اگر اهرم تعویض دنده در حالت P قفل شده باشد و حتی با فشار دادن پدال ترمز و دکمه ۱ آزاد نشود، می‌توان آن را به صورت دستی آزاد نمود، برای این کار روکش ۹ در محل پایه اهرم تعویض دنده را باز کنید. سپس به طور همزمان

- دکمه واقع در زیر پوشش ۹ را فشار دهید. (با استفاده از یک پیچ‌گوشتی یا ابزار مشابه)
- پدال ترمز را فشار دهید.
- دکمه ۱ را فشار دهید.
- سپس اهرم را حرکت دهید.

بروز ایراد در عملکرد

- به هنگام رانندگی: در صورتیکه پیام "check gearbox" بر روی صفحه نشانگر ظاهر شد، این نکته بیانگر بروز یک خطا در سیستم می‌باشد. هرچه سریعتر با نمایندگی‌های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

- در هنگام رانندگی در صورتیکه پیام "Auto gearbox overheating" بر روی صفحه نشانگر روشن شد، در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز سایپادک تماس بگیرید.

- در صورتیکه خودرو با دنده اتوماتیک خراب شد، به اطلاعات یدک کشیدن در بخش ۵ مراجعه نمایید.

نکته خاص برای خودروهای مجهز به CVT تحت شرایط خاص در سرعت‌های بالا، ممکن است جعبه دنده به طور موقت دور موتور را محدود نماید، این امر طبیعی است.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



بخش ۳: راحتی و آرامش شما

۲-۳	دریچه‌های هوا (خروجی‌های هوا)
۴-۳	سیستم گرمایشی/تهویه مطبوع دستی
۷-۳	کنترل دما اتوماتیک
۱۳-۳	تهویه هوا: اطلاعات و آگاهی‌های مورد استفاده
۱۴-۳	شیشه‌های برقی
۱۶-۳	سان روف برقی
۱۸-۳	آفتابگیر
۱۹-۳	آینه نظارت بر کودک
۲۰-۳	چراغ‌های داخلی
۲۲-۳	خصوصیات/فضاهای محفظه سرنشین
۲۸-۳	زیرسیگاری / فندک / سوکت تجهیزات جانبی
۲۹-۳	پشت سری‌های عقب
۳۰-۳	عملکرد صندلی عقب
۳۲-۳	صندوق عقب
۳۴-۳	طاقچه عقب
۳۵-۳	حمل بار در صندوق عقب / یدک کش
۳۶-۳	قلاب / توری بار
۳۷-۳	میله‌های بار بند
۳۸-۳	تجهیزات صوتی، تصویری (مولتی مدیا)

دریچه‌های هوا (خروجی‌های هوا) (۲/۱)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۶- خروجی بخارزدایی (گرم کن) شیشه سمت راست

۷- دریچه‌های هوای سمت راست

۸- دریچه‌های هوای زیر پای سرنشین

۹- دریچه‌های هوای زیر پای راننده

۱- دریچه‌های هوای خروجی سمت چپ


۲- خروجی بخار زدایی (گرم کن) شیشه سمت چپ

۳- خروجی بخارزدایی (گرم کن) شیشه جلو


۴- دریچه‌های مرکزی

۵- صفحه کنترل


دریچه‌های هوا (۲/۲)



جهت خارج کردن بوی بد از خودرو فقط از سیستم طراحی شده استفاده نمایید برای این منظور با نمایندگی‌های مجاز سایپا یک مشورت کنید.



جهت کلید ۱ با ۳ را حرکت دهید.
گردش هوا از دریچه‌های عقب (بسته به نوع خودرو)
به اطلاعات موجود در "کنترل دمای اتوماتیک" مراجعه کنید.




گردش هوا
پیچ کنترل شماره ۲ را برای تنظیم گردش هوا بچرخانید.

به سیستم تهویه هوای خودرو چیزی اضافه نکنید. (برای مثال برای خارج کردن بوی بد از خودرو)
این کار خطرناک است و باعث آسیب یا آتش‌سوزی می‌شود.



سیستم گرمایشی / تهویه مطبوع دستی (۳/۱)

32089



حالت گردش مجدد هوا

کلید B را فشار دهید: چراغ نشانگر روشن می‌شود. در این شرایط هوا از محفظه سرنشین گرفته می‌شود و مجدد گردش می‌کند و هیچ هوایی از خارج خودرو گرفته نمی‌شود.

گردش مجدد هوا امکان می‌دهد:

- عایق‌بندی داخل خودرو نسبت به هوای بیرون (در هنگام رانندگی در محیط‌های آلوده و ...)
- محفظه سرنشین به دمای مورد نیاز، سریع‌تر برسد.

تنظیم دما

کنترل A را برای دمای مورد نیاز بچرخانید. حرکت به سمت خط‌های قرمز نشان دهنده دمای بالاتر می‌باشد.

استفاده طولانی مدت از حالت گردش مجدد هوا باعث بخار گرفتگی شیشه‌های جانبی و شیشه جلویی خودرو می‌شود و عدم وجود هوای تازه باعث ناراحتی مسافر می‌گردد. پیشنهاد می‌کنیم در صورتی که نیاز به گردش مجدد ندارید در اسرع وقت به حالت نرمال برگردید (هوای خارج) و با فشار دادن مجدد کلید B از حالت گردش مجدد هوا خارج شوید.

اطلاعات و پیشنهاداتی برای مصرف:

به بخش "تهویه هوا: اطلاعات و پیشنهاداتی برای استفاده" مراجعه کنید.

کنترل‌ها

(بسته به سطح خودرو)

- A- تنظیم درجه حرارت هوا
- B- فعال / غیرفعال کردن گردش مجدد هوا
- C- تنظیم سرعت سیستم تهویه
- D- بخارزدایی / یخ زدایی شیشه عقب و آینه جانبی
- E- کنترل توزیع
- F- کنترل و چراغ نشانگر عملکرد تهویه هوا

سیستم گرمایشی / تهویه مطبوع دستی (۳/۲)

روشن یا خاموش کردن تهویه مطبوع
با استفاده از کلید F کلید تهویه مطبوع روشن
می شود (چراغ نشانگر روشن می شود) یا خاموش
می شود (چراغ نشانگر خاموش می شود)

سیستم تهویه هوا برای موارد زیر استفاده
می شود:

- پایین آوردن درجه حرارت محفظه سرنشین
- به سرعت رطوبت را برطرف می کند

وقتی درجه حرارت خارجی پایین باشد تهویه
هوا عمل نمی کند.


وقتی سیستم تهویه هوا برای مدت طولانی
استفاده شود، ممکن است احساس سرما بکنید.

اگر چنین اتفاقی افتاد، دما را بالا ببرید.

(انتخابگر A را در جهت عقربه های ساعت
بچرخانید)

موقعیت 0
در این حالت :

- سیستم تهویه مطبوع به صورت اتوماتیک
متوقف می شود حتی اگر کلید F فعال شده باشد
(چراغ نشانگر روی دکمه روشن می ماند)
- سرعت تهویه مطبوع صفر است.
- وقتی که خودرو در حال حرکت است، وزش
آرام هوا را احساس می کنید.



تنظیم سرعت تهویه هوا

استفاده معمولی

کنترل C را به یکی از چهار موقعیت بچرخانید
تا سیستم تهویه روشن شده و قدرت آن تنظیم
شود.

موقعیت ۱ را برای کمترین سرعت تهویه و
موقعیت ۴ را برای حداکثر سرعت تهویه انتخاب
کنید.


سیستم گرمایشی / تهویه مطبوع دستی (۳/۳)

32089

بخار زدایی / یخ زدایی شیشه عقب
کلید D را فشار دهید: چراغ نشانگر روشن می‌شود. این عملکرد برای جلوگیری از بخارگرفتگی در شیشه عقب صورت می‌گیرد. برای خاموش کردن آن کلید D را دوباره فشار دهید.

عملکرد دید واضح

برای جلوگیری از یخ‌گرفتگی تمام کنترل‌ها را در موقعیت  قرار دهید (دما، سرعت تهویه مطبوع و توزیع در محفظه سرنشین) مطمئن شوید که کنترل بر روی استفاده از هوای خارجی تنظیم شده است (چراغ نشانگر B خاموش می‌شود).



 **برای جلوگیری از بخار گرفتگی، جریان هوا بین شیشه جلوی خودرو، شیشه‌های کناری و پایین پای سرنشین توزیع می‌شود. این تنظیم دما را در هوای سرد به سطح بهینه می‌رساند.**

 **برای جلوگیری از بخار گرفتگی، جریان کامل هوا مستقیماً از سمت شیشه جلوی خودرو و شیشه‌های کناری خارج می‌شود.**

توزیع هوا در محفظه سرنشین
کنترل E را برای انتخاب حالت مورد نیاز بچرخانید.

 **جریان هوا مستقیم از دریچه‌های داشبورد بیرون می‌آید.**

 **جریان هوا مستقیم از دریچه‌های داشبورد و زیر پای سرنشین بیرون می‌آید: این تنظیم، دما را در هوای گرم به سطح بهینه می‌رساند.**

 **جریان هوا مستقیم و کامل از سمت پایین پاها بیرون می‌آید.**

۶-۳

کنترل دمای اتوماتیک (۶/۱)

تنظیم دما

- درجه ۱ را برای تنظیم دما سمت راننده بچرخانید:
دما روی صفحه ۲ نمایش داده می شود.

- درجه ۹ را برای تنظیم دما سرنشین بچرخانید:
دما روی صفحه ۱۰ نمایش داده می شود.


نکته ویژه: تنظیم دما HI و LO به میزان ۳۲ درجه و ۱۶ درجه سانتی گراد به سیستم، امکان رسیدن به حداکثر و حداقل درجه حرارت را می دهد.

عملکرد دوگانه

کلید ۳ را فشار دهید و به میزان ۲ ثانیه نگه دارید تا درجه حرارت قسمت مسافر با درجه حرارت قسمت راننده تنظیم شود.

یک چراغ نشانگر بر روی هرکدام از دکمه ها وجود دارد:

- روشن بودن چراغ نشانگر، عملکرد فعال است.
- خاموش بودن چراغ نشانگر، عملکرد غیرفعال است.



32090

کنترل ها

(بسته به سطح خودرو)

۱. تنظیم دما سمت چپ
۲. نمایش دما سمت چپ
۳. کلید On/Off حالت اتوماتیک عملکرد DUAL
۴. کلید On/Off تهویه مطبوع
۵. کلید اصلی On/Off

اطلاعات و پیشنهاداتی برای مصرف

به بخش تهویه هوا: اطلاعات و پیشنهاداتی برای استفاده مراجعه کنید.

کنترل دمای اتوماتیک (۶/۲)



حالت اتوماتیک

دکمه ۳ حالت اتوماتیک را فشار دهید. چراغ روی دکمه روشن خواهد شد.

سیستم کنترل دمای اتوماتیک، سیستمی است که (به جز در حالت‌های استفاده حداکثر) راحتی محفظه سرنشین و سطح مناسبی از دید را تضمین می‌کند و در عین حال میزان مصرف (سوخت) را بهینه می‌نماید. استفاده از این حالت را به شما توصیه می‌کنیم.

برای رسیدن و رساندن در سطح مناسب آسایشی و حفظ میزان دید مناسب، سیستم موارد زیر را کنترل می‌کند:


- سرعت تهویه هوا
- توزیع هوا
- توقف / شروع تهویه مطبوع
- دمای هوا
- فقط درجه‌های دما و چراغ نشانگر روی دکمه ۳ روشن می‌شوند.

در حالت اتوماتیک (یا روشن بودن چراغ نشانگر کلید ۳)، سیستم به طور اتوماتیک کلیه عملکردها را کنترل می‌کند، وقتی شما برخی از عملکردها را تغییر می‌دهید، چراغ نشانگر روی دکمه ۳ خاموش می‌شود. تنها عملکرد تغییر یافته از کنترل سیستم خارج می‌شود.

کنترل دمای اتوماتیک (۶/۳)

دمای نشان داده شده، بیانگر سطح رفاهی می‌باشد. وقتی خودرو در هوای گرم یا سرد روشن می‌شود، کاهش یا افزایش دما نمی‌تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد. سیستم تهویه با سرعت حداکثر شروع به کار نمی‌کند و به تدریج افزایش می‌یابد تا زمانی که دمای موتور به حد کافی برسد اینکار می‌تواند از چند ثانیه تا چند دقیقه به طول بیانجامد) به طور کلی مادامیکه ایراد خاصی وجود نداشته باشد، درجه‌های هوای داشبورد باید باز بماند.

۹-۳




روشن و خاموش کردن تهویه مطبوع

در حالت اتوماتیک سیستم با توجه به شرایط هوا، تهویه مطبوع را روشن یا خاموش می‌کند. کلید ۴ را برای روشن نمودن تهویه مطبوع فشار دهید (چراغ نشانگر روشن می‌شود) یا (چراغ نشانگر خاموش می‌شود) نکته: با فعال شدن عملکرد دید واضح، به طور اتوماتیک تهویه هوا نیز فعال می‌شود. کلید ۳ را برای فعال شدن حالت اتوماتیک دوباره فشار دهید..

تغییر سرعت تهویه هوا

در حالت اتوماتیک، سیستم از مقدار هوای مناسبی برای رسیدن و ماندن در حالت مناسب و دلخواه استفاده می‌کند. برای کاهش یا افزایش سرعت تهویه هوا از کلید ۶ استفاده نمایید. در این موقعیت حالت اتوماتیک خاموش می‌شود.

کنترل دمای اتوماتیک (۶/۴)



32090

عملکرد دید واضح

کلید ۸ را فشار دهید، چراغ نشانگر کاملاً روشن می‌شود. این عملکرد به سرعت بخار و یخ را از شیشه جلو، شیشه عقب و آینه جانبی می‌زداید. عملکرد یخ زدایی شیشه عقب و تهویه هوا باید فعال شوند. کلید ۷ را برای توقف گرمکن شیشه عقب فشار دهید. در این زمان چراغ نشانگر کلید ۷ کاملاً خاموش می‌شود. شما می‌توانید سرعت تهویه هوا را با استفاده از چرخاندن کلید ۶ تغییر دهید.

برای خروج از این عملکرد:

- کلید ۸ را دوباره فشار دهید.
- کلید ۳ را فشار دهید.

بخارزدایی / یخ‌زدایی شیشه عقب

کلید ۷ را فشار دهید: چراغ نشانگر روشن می‌شود. این عملکرد باعث می‌شود که بخارزدایی / یخ‌زدایی به سرعت در شیشه عقب و آینه‌های جانبی انجام گیرد. (در خودروهای مجهز به این سیستم) برای خروج از این عملکرد کلید ۷ را دوباره فشار دهید.

سیستم بخارزدایی به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.

در هوای سرد در حالت اتوماتیک، سیستم تهویه به طور اتوماتیک با حداکثر سرعت کار نمی‌کند: دمای تهویه هوا به تدریج افزایش می‌یابد تا زمانی که موتور به اندازه کافی برای بالا بردن دمای محفظه سرنشین گرم شود این عملکرد ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه به طول بیانجامد.

کنترل دمای اتوماتیک (۵/۶)

 جریان هوا فقط به قسمت پای سرنشین هدایت می شود.

 هوا مستقیماً به سمت دریچه‌های ضدبخار شیشه جلو و دریچه‌های داشبورد و پای سرنشین می‌وزد. این حالت در هوا گرم، بهینه‌ترین دما را در اتاق خودرو حفظ می‌نماید.

 هوا مستقیماً به سمت دریچه‌های ضدبخار شیشه جلو می‌وزد.



32090



 تمام جریان هوا مستقیماً به سمت دریچه‌های ضدبخار شیشه جلو، شیشه‌های جانبی می‌وزد.


 تمام جریان هوا مستقیماً به سمت دریچه‌های ضدبخار شیشه جلو، شیشه‌های جانبی و دریچه‌های داشبورد می‌وزد. این حالت در هوای سرد بهینه‌ترین دما را در اتاق خودرو حفظ می‌نماید.

توزیع هوا در محفظه سرنشین
پنج ترکیب برای توزیع هوا وجود دارد که می‌توانید با فشار دادن کلید ۱۲ یکی از آنها را انتخاب کنید.

چراغ نشانگر روی کلید، نشان دهنده حالت انتخابی می‌باشد.

اگر برای توزیع هوا از حالت دستی استفاده می‌کنید چراغ نشانگر ۳ خاموش می‌شود (حالت اتوماتیک) تنها عملکرد توزیع هوا توسط سیستم به صورت اتوماتیک کنترل نمی‌شود کلید ۳ را برای بازگشت به حالت اتوماتیک فشار دهید.

کنترل دمای اتوماتیک (۶/۶)



وزش هوا از دریچه‌های هوای عقبی


(بسته به سطح خودرو)

مرتباً کلید ۱۳ یا ۱۷ را برای بدست آوردن سرعت تهویه دلخواه در محفظه سرنشین عقب فشار دهید، تنظیمات متفاوت را اعمال کنید:

- سرعت کم (چراغ ۱۴ یا ۱۸ روشن می‌شود)

- سرعت زیاد (چراغ ۱۵ یا ۱۶ روشن می‌شود)

- در حالت توقف.



تنظیم حالت گردش مجدد هوا:

کلید ۱۱ را برای فعال‌سازی حالت گردش مجدد فشار دهید (چراغ نشانگر کاملاً روشن می‌شود) در طول زمان گردش مجدد هوا، هوا از قسمت محفظه سرنشین گرفته می‌شود و می‌چرخد و هیچ هوایی از خارج وسیله نقلیه گرفته نمی‌شود. گردش مجدد هوا این اجازه را به شما می‌دهد که هوای داخل را نسبت به هوای بیرون عایق‌بندی نمایید. (در هنگام رانندگی در محیط‌های آلوده و ...)

تهویه هوا: اطلاعات و توصیه‌هایی برای استفاده

بروز ایراد در عملکرد

به طور کلی برای رفع مشکلات با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

- کاهش کارایی در سیستم تهویه هوا بخارزایی/ یخ زدایی، که ممکن است به دلیل مسدود شدن فیلتر محفظه سرنشین باشد.

- هوای خنک تولید نمی شود. وضعیت صحیح کلیدها و سالم بودن فیوزها را کنترل نمایید.

اگر در این قسمت ایرادی مشاهده نشد، تهویه مطبوع را خاموش کنید.

مصرف سوخت

وقتی که از تهویه هوا استفاده می کنید طبیعتاً باید به افزایش مصرف سوخت توجه داشته باشید (مخصوصاً وقتی که در شهر رانندگی می کنید)

برای خودروهایی که در آنها تهویه هوای دستی نصب شده است، زمانیکه نیاز ندارید سیستم را خاموش کنید. توصیه ای برای کاهش مصرف و کمک به محیط زیست سالم با پنجره بسته و دریچه های هوای باز رانندگی کنید.

توصیه هایی برای استفاده

در برخی موقعیت ها (تهویه هوای خاموش، گردش مجدد هوا فعال، سرعت تهویه مطبوع صفر یا خیلی کم) شما باید توجه داشته باشید که تراکم هوا (بخار) در کنار پنجره ها یا شیشه جلویی ایجاد می شود.

اگر بخار جمع شد، از عملکرد دید واضح را از بین می برد تهویه هوا را در حالت اتوماتیک قرار دهید تا تشکیل مجدد بخار متوقف شود.

اگر خودرو در زیر آفتاب پارک شده است درها را باز کنید تا هوای گرم خارج شود و سپس موتور را روشن کنید.

نکته:

وجود آب در زیر خودرو

بعد از استفاده طولانی مدت از سیستم تهویه مطبوع وجود آب در زیر خودرو طبیعی می باشد. این مساله ناشی از تراکم بخار آب (میعان) می باشد.

نگهداری و محافظت


برای نگهداری از خودرو خود در شرایط خوب، به بخش سرویس و نگهداری مراجعه نمایید.

مدار مایع سیستم خنک کننده را باز نکنید این مایع برای چشم و پوست خطرناک می باشد.




شیشه بالابرهای برقی (۲/۱)

نکته ویژه: شیشه‌های برقی حدوداً تا ۴۵ ثانیه پس از خاموش شدن موتور قبل از بازشدن در سمت راننده کار می‌کنند.



برای سرنشینان عقبی و جلویی
کلید ۶ را فشار دهید.



در حالت سوئیچ باز، کلید را برای تنظیم ارتفاع شیشه در موقعیت دلخواه فشار دهید کلید را برای بالا رفتن شیشه بکشید تا به ارتفاع دلخواه برسید.

برای راننده

کلیدها را به شرح زیر استفاده کنید:

- ۱ برای شیشه راننده
- ۲ برای شیشه سرنشین جلو
- ۳ و ۵ برای شیشه‌های عقب

وظایف راننده



هیچ‌گاه خودرو را در صورتیکه کارت رنو داخل آن بوده و کودک (یا حیوان خانگی) بدون کنترل بزرگترها داخل خودرو می‌باشند، ترک نکنید. حتی برای یک زمان کوتاه آنها ممکن است با روشن کردن موتور، فعال نمودن تجهیزاتی نظیر شیشه‌های برقی و یا قفل درها، خود و یا دیگران را به خطر بیاندازند. اگر چیزی بین شیشه‌ها گیر کرد، در سریع‌ترین زمان ممکن جهت حرکت شیشه کلید مربوطه را در جهت معکوس فشار دهید. خطر زخم و جراحت جدی!

ایمنی مسافران عقب



راننده می‌تواند با فشار دادن کلید ۴ عملکرد تنظیم شیشه‌های برقی را برای سرنشینان عقب غیر فعال سازد.

شیشه بالابرهای برقی (۲/۲)

بروز ایراد در عملکرد:

در حالتی که هنگام بسته شدن شیشه ایرادی رخ دهد، سیستم به حالت طبیعی برمی گردد (از حالت اتوماتیک) کلید را برای بستن پنجره کاملاً به سمت بالا بکشید و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. (در حالیکه شیشه کاملاً بسته است) سپس شیشه را به طور کامل باز و بسته نمایید تا سیستم اتوماتیک مجدداً راه اندازی شود. در صورت لزوم با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

کنترل از راه دور بستن شیشه ها

(برای خودروهای دارای شیشه های مجهز به بالابر برقی)
وقتی که شما در خودرو را از بیرون قفل می کنید، دکمه قفل رازوی کارت رنو فشار دهید یا در حالت دست آزاد (هندزفری) دکمه روی دستگیره دریا در صندوق را دوبار سریع فشار دهید، شیشه ها به صورت اتوماتیک بسته خواهند شد. پیشنهاد می گردد راننده زمانی از این سیستم استفاده کند که خودرو در معرض دید باشد و یا هیچ کس در داخل خودرو نباشد.
نکته ویژه: برای خودروهایی که با عملکرد قفل ایمنی ثانویه مجهز هستند، به اطلاعات کارت رنو: قفل ایمنی ثانویه در بخش ۱ مراجعه نمایید.
نکته: بستن شیشه ها با استفاده از کارت رنو، حالت هندزفری را غیر فعال می کند.

شیشه بالابرهای برقی با سیستم اتوماتیک

وقتی خودرو با این عملکرد تجهیز شده باشد، عملکرد تک لمسی علاوه بر عملکرد پنجره های برقی که بیشتر توضیح داده شده کار می کند.
- کلید مربوطه را کامل و مختصر در جهت پایین فشار دهید: شیشه کاملاً باز می شود.
- کلید مربوطه را کامل و مختصر در جهت بالا بکشید: شیشه کاملاً بسته می شود.
فشار دادن مجدد کلید در زمان حرکت شیشه موجب توقف حرکت می شود.
این حالت می تواند فقط بر روی شیشه راننده یا همه پنجره ها نصب شود. کلیدهای ۱-۲-۳-۵ یا ۶ را فشار دهید.

مشخصات ویژه:

چنانچه شیشه در هنگام بسته شدن مقاومتی را احساس نماید (برای مثال: وجود انگشتان لای آن، شاخه درخت و ...) خود به خود متوقف شده و سپس چند سانتی متر به سمت پایین حرکت می کند.

از قرار دادن وسایل بر روی شیشه نیمه باز جلوگیری نمایید: خطر آسیب دیدگی شیشه های برقی وجود دارد.


بسته شدن شیشه ها می تواند باعث آسیب شود.



سانروف برقی (۲/۱)

سیستم در مواقع زیر عمل می کند:

- وقتی که سوئیچ باز است.
- وقتی که سوئیچ بسته است، تا زمانیکه در سمت راننده باز/ بسته شود (تقریباً به مدت ۴۵ ثانیه)



زاویه دار کردن سانروف

باز کردن: آفتابگیر سانروف را باز کنید، سپس کلید ۲ (سمت A) را فشار دهید: سانروف به حالت زاویه دار باز می شود.


بستن: کلید ۲ (سمت B) را فشار دهید.

حالت کشویی بودن سانروف:

باز کردن: آفتابگیر را باز کرده و کلید ۲ (سمت A) را برای مدتی کوتاه فشار دهید.

از کلید ۲ برای توقف حرکت سانروف استفاده کنید.

بستن: کلید ۲ (سمت B) را کاملاً فشار دهید.



آفتابگیر سانروف

برای باز کردن آفتابگیر سانروف دستگیره ۱ را به سمت طرفین بکشید تا باز شود.

- هرگز از سانروف با آفتابگیر بسته استفاده نکنید.
- هرگز با سانروف باز و آفتابگیر بسته رانندگی نکنید.

مسئولیت های راننده



هیچگاه خودرو را در صورتیکه کارت رنو داخل آن بوده و کودک (یا حیوان خانگی) بدون کنترل بزرگترها داخل خودرو می باشند، ترک نکنید. حتی برای یک زمان کوتاه آنها ممکن است با روشن کردن موتور، فعال نمودن تجهیزاتی نظیر شیشه های برقی و یا قفل درها، خود و یا دیگران را به خطر بیندازند. اگر چیزی بین سانروف گیر کرد در اسرع وقت جهت حرکت سانروف را با فشار دادن قسمت عقب کلید ۲ (سمت A) معکوس نمایید.


خطر صدمات جدی وجود دارد

سانروف برقی (۲/۲)

احتیاط‌هایی در زمان استفاده

- قبل از ترک کردن خودرو مطمئن شوید که سانروف کاملاً بسته است.
- پیشنهاد می‌شود هر سه ماه یکبار نوار آب‌بندی روی سانروف را با مواد مخصوص تمیز کنید.
- از موادی که توسط بخش فنی شرکت رنو توصیه شده استفاده نمایید.
- بعد از کارواش یا بارش باران فوراً سانروف را باز نکنید.
- خودرو با باربند سقف

طبق قانون کلی، اگر باری روی سقف وجود دارد، استفاده از سانروف توصیه نمی‌شود. قبل از استفاده از سانروف، وسایل و یا تجهیزات جانبی (باربند دوچرخه، باربند صندوق و ...) که بر روی باربند نصب شده‌اند را بررسی نمایید: آنها باید به خوبی در جای خود قرار گرفته باشند. چیدمان آنها مرتب بوده و از ایمنی بالایی برخوردار بوده و نباید مانع عملکرد سانروف شوند. برای اطلاع از جزئیات و تنظیمات ممکن با نمایندگی‌های مجاز سایپا پدک تماس بگیرید.



مشکلات عملکردی سانروف

در این حالت، بررسی کنید که مانعی وجود ندارد و کلید ۲ را به سمت موقعیت B حرکت دهید تا سانروف کاملاً بسته شود.

مهم: در طول این عملکرد، برنامه anti pinch سانروف غیر فعال می‌شود. در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز سایپا پدک تماس بگیرید.

بستن سانروف با کنترل از راه دور

برای خودروهایی که با سیستم اتوماتیک تجهیز شده‌اند) وقتی شما در خودرو را از بیرون قفل می‌کنید، دکمه قفل را روی کارت رنو فشار دهید یا در حالت دست آزاد (هندزفری) دکمه روی دستگیره در یا در صندوق را دوبار سریع فشار دهید. شیشه‌ها و سانروف به صورت اتوماتیک بسته می‌شوند.

نکته ویژه:


خودرو شما مجهز به سیستم ایمنی anti-pinch می‌باشد: وقتی سانروف در هنگام بسته شدن با مقاومتی روبه‌رو شود، (انگشت دست مانع بسته شدن شود و ...) سانروف خاموش شده و سپس چند سانتی‌متر به عقب برمی‌گردد. توصیه می‌کنیم زمانی از این سیستم استفاده کنید که خودرو کاملاً در معرض دید باشد و کسی درون خودرو نباشد.

نکته: برای خودروهایی که با عملکرد قفل ایمنی ثانویه مجهز هستند. به اطلاعات کارت رنو: قفل ایمنی ثانویه در بخش ۱ مراجعه نمایید.

بستن سانروف می‌تواند باعث صدمات جدی شود.




آفتابگیر (۲/۱)



آینه آفتابگیر با چراغ

کاور ۴ را بکشید.

چراغ ۵ به طور اتوماتیک روشن می شود. (مسئولیت محدود)



آفتابگیر جلو

آفتابگیر (شماره ۱) بر روی شیشه جلویی را پایین بکشید یا با آن را از گیره جدا نموده و به سمت شیشه جانبی بچرخانید.

آینه آفتابگیر بدون چراغ ۳

کاور ۲ را بکشید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

وقتی در حال رانندگی هستید،


مطمئن شوید که کاور آینه آفتابگیر

بسته باشد.

خطر زخم و جراحت جدی!



آفتابگیر / آینه نظارت بر کودک (۲/۲)




آینه نظارت بر کودک

(بسته به سطح خودرو)

این آینه برای نگاه کردن به صندلی عقب تعبیه شده است.

- باز کردن: کلید ۸ را فشار دهید. آینه ۹ پایین می آید.

- بستن: آینه ۹ را به سمت بالا حرکت دهید. این آینه می تواند به صورت عمودی قرار گیرد.



پرده کشویی شیشه جانبی

با استفاده از زبانه ۶ پره آفتابگیر را به سمت بالا بکشید تا قلاب های ۷ در محل مربوطه ثابت شوند (بررسی کنید که کاملاً وصل شده باشند)

چراغ‌های داخلی (۲/۱)




چراغ‌های جعبه داشبورد (۵)

چراغ شماره ۵ زمانی که در داشبورد باز است روشن می‌شود. (مسئولیت محدود)



چراغ‌های در

هر کدام از چراغ‌ها ۴ در صورت باز بودن در روشن می‌شوند.



چراغ‌های سقفی

از کلید ۳ استفاده کنید.

- سمت چپ: چراغ زمانی که شما در خودرو را باز می‌کنید روشن می‌شود. پس از بسته شدن تمام درها، چراغ خاموش می‌شود، اگر سوئیچ و در خودرو بسته باشند چراغ تقریباً بعد از ۳۰ ثانیه خاموش می‌شود.

- سمت راست : چراغ حتی اگر در خودرو باز باشد نیز روشن نمی‌شود.

چراغ‌های خواندن نقشه

در صندلی‌های جلو، روکش چراغ ۱ را برای راننده و روکش چراغ ۲ را برای مسافر جلویی فشار دهید.

وقتی که درها یا در صندوق عقب باز هستند چراغ‌های سقفی و جلو پایی موقتاً روشن می‌شوند.

چراغ‌های داخلی (۲/۲)



چراغ صندوق عقب ۹

از کلید ۸ استفاده کنید.

- در حالت پایین و بالا: چراغ خاموش است.
- در حالت مرکزی: وقتی که در صندوق عقب باز است، چراغ روشن می‌شود و وقتی در صندوق بسته است، چراغ خاموش می‌شود.



چراغ عقب ۷


از کلید ۶ استفاده کنید.

- در حالت بالا: چراغ خاموش می‌شود.
- در حالت مرکزی: وقتی درباز می‌شود چراغ نیز روشن می‌شود. وقتی که در بسته می‌شود چراغ نیز خاموش می‌شود. وقتی که سوئیچ باز است و درها بسته هستند، چراغ تقریباً ۱۵ ثانیه بعد خاموش می‌شود.
- موقعیت پایین: چراغ به طور ثابت روشن است.

خصوصیات / فضاهای محفظه سرنشین (۶/۱)



محفظة نگهدارنده روی در جلو ۶



این صندوق شامل موارد زیر می باشد:


- نگهدارنده کارت ۲

- دریچه خنک کننده جعبه داشبورد: بسته به سطح خودرو از کنترل ۳ برای بازو بسته کردن آن استفاده کنید. هوای مورد نیاز از فضای بیرون یا از سیستم تهویه هوا می آید.

محفظة برای تلفن موبایل ۴

محفظة نگهداری مدارک خودرو ۵

مطمئن شوید که هیچ وسیله سفت، سنگین یا تیزی در محفظه های باز قرار نداشته باشد به نحوی که امکان افتادن و برخورد آنها با سرنشینان در حال گردش های ناگهانی ترمزگیری و یا در حین تصادف باشد.



جعبه داشبورد

دستگیره ۱ را بکشید تا باز شود.

شما می توانید مستنداتی را به ابعاد A4 و یا یک بطری آب بزرگ و... را در این صندوق قرار دهید.

هیچ شی نباید زیر پای راننده در کف خودرو قرار بگیرد زیرا ممکن است.



در حین حرکت به زیر پدال سربخورد و مانع ترمز یا گاز دادن شود.

خصوصیات / فضاهاى محفظه سرنشین (۶/۲)




صندوق کنسول مرکزی A
کنترل ۱۳ را بکشید سپس روکش ۱۲ را بکشید.

صندوق کنسول متحرک

(بسته به سطح خودرو)

برای جابه جا کردن صندوق دستگیره ۱۴ را بکشید. سپس آن را به سمت بالا بیاورید. برای نصب کردن صندوق از محل خود، دستگیره ۱۴ را به سمت پایین فشار داده و صندوق را نصب کنید (جهت حرکت B)

محفظه سکه شماره ۱۵



محفظه نگهدارنده تلفن همراه و جاسیگاری ۱۰

(بسته به سطح خودرو)

نکته: از این محفظه برای نگهداری بطری یا لیوان استفاده نکنید.

نگهدارنده لیوان ۱۱

هنگام دور زدن در پیچ‌ها، شتابگیری و یا ترمزگیری، مطمئن شوید که ظرفی که داخل نگهدارنده لیوان است، از جای خود بلند نشده باشد. در صورت ریختن مایع داغ به بیرون خطر سوختگی و جراحت جدی وجود دارد.




نگهدارنده عینک آفتابی ۸

محفظه آفتابگیر شماره ۹

شما می‌توانید مدارکی که می‌بایست در حین رانندگی در دسترس باشد، در این مکان قرار دهید.

(قبض عوارض بزرگراه، نقشه راه‌ها و ...)

خصوصیات / فضاهاى محفظه سرنشین (۶/۳)




بیرون آوردن کنسول عقب

تسمه ۲۱ را بکشید تا باز شود.



سمت چپ کنسول را فشار دهید (در جهت حرکت E) سپس بین D را در همان سمت آزاد کنید (در جهت حرکت F) کنسول از جای خود در می آید.

برای نصب مجدد، نخست پین نقطه C را وارد نموده سپس پین سمت D را وارد نمایید. تسمه ۲۱ را به موقعیت قبل برگردانید. کنسول را دوباره ببندید و از عملکرد صحیح آن (باز و بسته شدن) اطمینان حاصل نمایید.



دریچه چوب اسکی:

اگر می خواهید وسایل بلند را در صندوق عقب حمل کنید، (مثل وسایل اسکی و ...) کنسول ۱۶ را پایین بیاورید، زبانه ۲۰ را فشار داده و به سمت جلو بکشید.



کنسول مرکزی عقب ۱۶

بسته به نوع خودرو، ممکن است کنسول مرکزی عقب مجهز به یک محفظه نگهداری باشد. کنسول ۱۶ را پایین بیاورید و قاب ۱۷ را با آزاد کردن دستگیره ۱۸، بکشید.

جالیوانی شماره ۱۹
(بسته به نوع بستن)



هنگام دور زدن در پیچ‌ها، شتابگیری و یا ترمزگیری، مطمئن شوید ظرفی که داخل نگهدارنده لیوان است، از جای خود بلند نشده باشد. در صورت ریختن مایع داغ به بیرون خطر سوختگی و جراحت جدی وجود دارد.


خصوصیات / فضاهای محفظه سرنشین (۶/۴)



جیب در عقب ۲۷

می‌توانید از این محفظه برای نگهداری کتاب‌ها، نقشه‌ها یا نوشیدنی‌ها استفاده کنید.

مطمئن شوید که هیچ وسیله سخت، سنگین و یا تیزی در محفظه‌های باز قرار نداشته باشد. به نحوی که امکان افتادن و برخورد آنها با سرنشینان در حال گردش‌های ناگهانی ترمزگیری و یا در حین تصادف باشد.



سینی پشت صندلی عقب

(بسته به سطح خودرو)

آن را پایین بکشید تا به صورت افقی قرار بگیرد.

محفظة های نگهدارنده ۲۵

کشی عقبی نگهدارنده کنسول وسط ۲۶

(بسته به سطح خودرو)



دستگیره برای بستن کیف‌ها در هنگام

حرکت ۲۲


برای نگهداری و بستن کیف‌ها در حین حرکت از این دستگیره استفاده کنید. برای سوار شدن یا خارج شدن از خودرو از آن استفاده نکنید.

آویز لباس ۲۳


خصوصیات / فضاهای محفظه سرنشین (۵/۶)



محفظه کف صندوق عقب ۳۲
 فلاپ ۳۲ در دو طرف قسمت صندوق عقب وجود دارد. روکش را با کشیدن تسمه ۳۳، بردارید. از این محل می‌توانید برای نگهداری توری داخل صندوق استفاده کنید.



محفظه کف ماشین قسمت سرنشین ۳۰
 (بسته به سطح خودرو)
 فلاپ ۳۰ در دو طرف محفظه قسمت عقب وجود دارد. روکش آن را با استفاده از تسمه ۳۱ به سمت بالا بکشید. از این محل می‌توانید برای نگهداری چراغ قوه، کتاب‌ها با لباس‌هایتان استفاده کنید.




کشی زیر صندلی مسافر ۲۹
 دستگیره ۲۸ را نگهدارید و کشی ۲۹ را به بیرون بکشید. از این کشی می‌توانید برای نگهداری نقشه راه، کتاب‌ها و استفاده کنید.


مطمئن شوید که هیچ وسیله سخت، سنگین و یا تیزی در محفظه‌های باز قرار نداشته باشد. به نحوی که امکان افتادن و برخورد آنها با سرنشینان در حال گردش‌های ناگهانی ترمزگیری و یا در حین تصادف باشد.




خصوصیات / فضاهای محفظه سرنشین (۶/۶)



بسته به سطح خودرو، در صندوق عقب محفظه‌هایی برای قرار دادن اشیاء مختلف مطابق شکل وجود دارند.




دستگیره را بکشید سپس قلاب ۳۵ را به حلقه ۳۶ وصل کنید.



محفظه زیر کف پوش صندوق عقب کنترل ۳۴ را فشار دهید تا به دستگیره دسترسی پیدا کنید.

زیر سیگاری / فندکی / سوکت تجهیزات جانبی



اگر خودرو شما با فندک و یا زیرسیگاری تجهیز نشده است می‌توانید آنها را از نمایندگی‌های مجاز سایپا یدک خریداری کنید.

فقط از تجهیزات جانبی با حداکثر توان ۱۲۰ وات استفاده نمایید
خطر آتش‌سوزی!




سوکت‌های تجهیزات جانبی ۴ و ۵

(بسته به سطح خودرو)
بسته به سطح خودرو، این سوکت‌ها می‌توانند به جای فندک ۲ نصب شوند.

این سوکت برای نصب تجهیزاتی با ماکزیمم توان مصرفی ۱۲۰ وات (ولتاژ ۱۲ ولت) که توسط بخش فنی رنو تایید شده، طراحی شده است.

برای اطلاعات بیشتر با نمایندگی‌های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.




زیر سیگاری ۱

یک زیر سیگاری متحرک وجود دارد که ممکن است بر روی یکی از پایه‌های لیوان یا محفظه شماره ۳ نصب شود.

فندک (شماره ۲)

زمانیکه سوئیچ باز است فندک را به داخل فشار دهید زمانی که آماده شد بیرون می‌پرد آن را بیرون بکشید و استفاده نمایید، بعد از مصرف بدون فشار دادن آن را در جای خود قرار دهید.

پشت سری‌های عقب



26342



31899

برای برداشتن پشت سری‌ها

زبانه ۱ یا ۲ را فشار داده و پشت سریها را بردارید. برای نصف مجدد آنها میله‌های پشت سری را داخل حفره‌ها قرار داده و زبانه های ۱ و ۲ را به طور همزمان فشار داده و پشت‌سری‌ها را پایین بیاورید.

نکته: برای درآوردن با نصب مجدد پشت سری‌ها، پشت صندلی باید کمی کج شود. به اطلاعات در خصوص صندلی‌های عقب در بخش ۳ مراجعه نمایید.

پشت سری یک جز ایمنی مهم است. دقت کنید که در جای خود قرار گرفته و در موقعیت صحیح



باشد.

۲۹-۳



31898


وضعیت پشت سری برای استفاده

در حین کشیدن پشت سری ها به سمت جلو آنها را بالا یا پایین بیاورید.

وضعیت کاملاً پایین (عدم استفاده)

زبانه ۱ یا ۲ را فشار داده و پشت سری را کاملاً پایین بیاورید. هنگامیکه پشت سری در موقعیت پایین تنظیم می‌شود، این موقعیت فقط برای مرتب کردن داخل خودرو بوده و به هنگام سوار شدن سرنشین نباید از این حالت استفاده شود.

عملکرد های صندلی عقب (۲/۱)




برای برگشتن صندلی به موقعیت اصلی خود

- پشتی صندلی را بکشید و به موقعیت اصلی خود برگردانید.

- پایه صندلی ۲ را به سمت پایین خم کنید.

- مطمئن شوید که صندلی به درستی در جای خود قفل شده است.

وقتی که کمربند ایمنی استفاده نمی شود آن را به قلاب ۵ آویزان کنید.




برای خواباندن صندلی عقب از سمت داخل صندل مسافر

- پشت سری را پایین بیاورید
- صندلی جلو را تا جایی که لازم است به سمت جلو حرکت دهید.

- کمربند ایمنی را به گیره ۵ برگردانید.

- اهرم ۳ را بکشید پایه صندلی بالا آزاد می شود.

- دستگیره ۴ را بکشید و پشتی صندلی را به سمت پایین خم کنید.



برای خواباندن صندلی عقب از سمت صندوق عقب

(بسته به سطح خودرو)

- پشت سری را پایین بیاورید.

- صندلی جلو را تا جایی که لازم است به سمت جلو حرکت دهید.

- کمربند ایمنی را به گیره ۵ برگردانید.

بررسی کنید که هیچ شخص یا هیچ

حیوانی در هنگام کشیدن دستگیره ۱

روی صندلی عقب یا در مجاورت آن



نباشد.


خطر زخم و جراحت جدی!



وقتی که صندلی را تنظیم می کنید، مطمئن شوید که کمربند ایمنی توانایی برگشتن به محل اصلی خود را دارد. وقتی که صندلی را مجدداً نصب می نمایید مطمئن شوید که به درستی قفل شده است.


عملکرد های صندلی عقب (۲/۲)

وقتی که صندلی را تنظیم می کنید. مطمئن شوید که کمربند می تواند به جای اصلی خودش برگردد و قتی که صندلی عقب را حرکت می دهید مطمئن شوید که محل تکیه گاه ها تمیز باشد (آنها باید عادی از هرگونه کثیفی و گرفتگی یا پارچه و ... باشند) وقتی پشتی صندلی را مجدداً نصب می نمایید مطمئن شوید که به درستی در جای خود قفل شده باشد. اگر کاور صندلی نصب شده است. مطمئن شوید که مانع وصل شدن قفل پشتی صندلی نشود. مطمئن شوید که کمربندهای ایمنی در جای درست خود قرار گرفته اند. پشت سری را به جای خود برگردانید.




برای تنظیم پشتی صندلی عقب (بسته به سطح خودرو)
۵ موقعیت برای تنظیم و شیب صندلی عقب وجود دارد. وقتی که اهرم ۶ را می کشید پشتی صندلی را کج کنید.

صندوق عقب (۲/۱)



حداکثر وزن مجاز بر روی قسمت پایینی در زمان بازبودن در صندوق 200kg می باشد و این وزن باید در کل محفظه صندوق عقب پخش باشد. مطمئن شوید که وسایل در هنگام حرکت خودرو (زمانی که در صندوق عقب باز است) به بیرون نمی ریزد. قسمت پایین در صندوق عقب را در هنگام باز شدن نگه داشته و به آرامی به سمت پایین بیاورید، آن را به صورت ناگهانی رها نکنید.




باز کردن کامل در صندوق: وقتی که قسمت بالایی باز شد، دستگیره ۲ را بکشید و قسمت B را کاملاً به سمت پایین راهنمایی کنید.

وقتی که قسمت پایینی در صندوق عقب باز است، در این شرایط با خودرو رانندگی نکنید.




رانندگی با در باز صندوق عقب ممکن است برای سرنشینان ناخوشایند باشد چرا که باعث وارد شدن گاز به اتاق سرنشینان می شود. فقط در زمان حمل کردن وسایل بزرگ که مانع بسته شدن در صندوق عقب می شود، رانندگی در مسیر کوتاه با در باز صندوق عقب اشکالی ندارد. در این مورد، پنجره ها و سانروف را بسته و تهویه هوا را در حالت متوسط یا حداکثر تنظیم کنید تا از جمع شدن گاز آگروز درون اتاق خودرو جلوگیری شود.



در دوتکه صندوق عقب باز کردن:

دسترسی سریع کلید ۱ را فشار دهید و قسمت بالایی A را به سمت بالا بکشید.

صندوق عقب (۲/۲)



باز کردن در از داخل خودرو

اگر نتوانستید در را از بیرون باز کنید، می‌توانید آن را از داخل خودرو باز کنید.

- صندلی‌های عقب را به سمت جلو کشیده و خم کنید تا به صندوق عقب وارد شوید.
- کاور ۵ را برداشته و از آچار پیچ‌گوشتی یا هر وسیله مناسبی استفاده کنید.
- اهرم ۴ را حرکت دهید.
- بخش بالایی را هل داده و در صندوق عقب را باز کنید.



بعد، قسمت بالایی در A را ببندید.

برای راحتی خود، از دستگیره ۳ برای بستن درها استفاده کنید. نکته: همیشه مطمئن شوید که بخش پایینی در کاملاً بسته شده و سپس بخش بالایی را ببندید.



بستن در صندوق عقب:


قسمت پایینی در B را بکشید و سپس آن را ببندید.

طاقچه عقب




محفظه طاقچه عقب

قفسه بار را بردارید (در جهت حرکت A)
کاور صندوق عقب را بردارید و آن را در موقعیت B بگذارید.



طاقچه عقب را بردارید

هر دو طرف انتهایی قسمت ۳ را فشار دهید و به سمت مرکز صندوق عقب بکشید، سپس کاور را کج کرده و بردارید.



برای باز کردن طاقچه عقب بخش متحرک دستگیره ۱ در زیر طاقچه بکشید و انتهایی طاقچه را در شکاف ۲ قرار دهید.

برای جابه جاکردن بخش متحرک

دستگیره ۱ را بکشید سپس تا باز شدن آن را نگهدارید.


وسایل سنگین خود را روی طاقچه عقب قرار ندهید. این کار ممکن است سبب به خطر افتادن سرنشینان خودرو شود اگر راننده به صورت ناگهانی اقدام به ترمزگیری کند یا در صورتیکه خودرو دچار تصادف شود.



احتیاط: طاقچه عقب سنگین است. برای نصب، طاقچه عقب، همین کارها را برعکس انجام دهید.

نکته: اگر قسمت پایینی در صندوق عقب بسته باشد بیرون آوردن آسان تر می شود.

حمل و جابه جایی بار در صندوق عقب



C: 1138 mm

حداکثر وزن مجاز قسمت جلوی خودرو، حداکثر وزن یک کش، با ترمز مجزا و بدون ترمز مجزا: به اطلاعات بخش ۶ اوزان مراجعه کنید.

۳۵-۳



همیشه بارهای سنگین را مستقیماً روی کف خودرو بگذارید. اگر خودروی شما مجهز به نگهدارنده در کف صندوق عقب باشد، از آنها جهت نگهداری اشیاء استفاده کنید.


وسایل را به نحوی در صندوق قرار دهید که هیچ یک از آنها در هنگام ترمزگیری ناگهانی و شدید روی سرنشینان پرتاب شود.

هنگامیکه کسی در عقب خودرو نشسته است، بهتر است که کمربندها را ببندید.




همیشه وسایلی که می‌خواهید حمل کنید را به صورتی قرار دهید که قسمت بزرگتر آنها مقابل پشتی صندلی‌های عقب قرار گیرد، برای بارهای عادی (مثل A) یا طوری قرار دهید که پشت صندلی‌های جلو قرار گیرد در حالتی که صندلی‌های عقب خوابیده‌اند (مثل B).

قلاب / توری بار صندوق



توری باز صندوق

توری را می‌توانید به نقاط ۱ و ۲ یا ۳ ببندید.



نقاط دارای قلاب داخل صندوق

نصب توری بار صندوق به قلاب‌های قسمت ۳ در صورتیکه آنها توسط صندلی بچه مورد استفاده قرار گرفته‌اند (صندلی بچه به قلابها وصل است) ممنوع می‌باشد. (به اطلاعات ایمنی کودک در بخش ۱ مراجعه کنید)
خطر زخم و جراحت جدی به علت برخورد وجود دارد!



توری نباید برای مهار کردن و نگهداشتن وسایل استفاده شود.
خطر زخم و جراحت جدی!



همیشه بارهای سنگین را مستقیماً روی کف خودرو بگذارید اگر خودروی شما مجهز به نگهدارنده در کف صندوق عقب باشد. از آنها جهت نگهداری اشیاء استفاده کنید.
وسایل را به نحوی در صندوق قرار دهید که هیچ یک از آنها در هنگام ترمزگیری ناگهانی و شدید روی سرشینان پرتاب شود.
هنگامیکه کسی در عقب خودرو نشسته است، بهتر است که کمربندها را ببندید.




باربند

در هنگام وارد شدن به کارواش اتوماتیک قرار دادن باربند به صورت عرضی اکیدا ممنوع می باشد.

حداکثر بار مجاز بر روی باربند: به اطلاعات بخش ۶ در مورد وزنها مراجعه کنید. لطفاً به دستورالعمل‌های سازنده در مورد نصب و استفاده از باربندها مراجعه کنید. لطفاً این دستورالعمل‌ها را در کنار مدارک خودرو نگهداری نمایید.

۳۷-۳



نقاط نصب میله‌های باربند ۲

برای دسترسی به نقاط نصب، با استفاده از آچار پیچ‌گوشتی یا چیزی شبیه آن بخش ۲ را به سمت بالا برگردانید. به دستورالعمل‌های سازنده در مورد نصب و استفاده از باربند مراجعه کنید.

قبل از نصب باربند، کاورهای خالی زیر بخش ۲ را بردارید و در جای مطمئن نگهدارید. بعد از باز کردن باربند آنها را به جای خود برگردانید.



باربند ۱


(بسته به نوع خودرو)

بار را می‌توانید بر روی میله‌های سقفی باربند خودرو حمل کنید. لطفاً به دستورالعمل‌های سازنده در مورد نصب و چگونگی استفاده از این میله‌ها مراجعه کنید.


چنانچه باربندهای اصلی که توسط قسمت فنی رنو تایید شده را به همراه پیچ‌های مخصوص تحویل گرفته‌اید، جهت نصب باربند فقط از این پیچ‌ها استفاده نمایید.




تجهیزات صوتی، تصویری (مولتی مدیا)



30203



30206



30204



30202

وجود و محل قرار گیری این تجهیزات بسته به سطح تجهیزات صوتی، تصویری (مولتی مدیا) خودرو متفاوت است.

۱- رادیو

۲- صفحه نمایش

۳- کنترل های روی فرمان خودرو

۴- میکروفون

۵- دکمه های تجهیزات صوتی، تصویری (مولتی مدیا)

کنترل تلفن تعبیه شده به صورت Hands-Free

روی خودروهای مجهز شده به این سیستم ها، میکروفون را از قسمت ۴ و کنترل های روی فرمان خودرو را از قسمت ۳ می توانید استفاده کنید.

برای استفاده از این تجهیزات، به دستورالعمل تجهیزات که باید با سایر اطلاعات خودرو نگهداری شود مراجعه نمایید.

استفاده از تلفن



درخصوص استفاده از این تجهیزات، ما به شما نیاز به مطابقت با قوانین جاری را یادآوری می کنیم.



شرکت پارس خودرو
تهران کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج
کد پستی: ۱۳۸۹۴

صندوق پستی: ۳۷۷-۱۳۴۴۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۴۵۰۴۰۸۶-۹۲

نمابر: ۰۲۱ ۴۴۵۰۴۶۱۴

مدیریت ارتباط با مشتری: ۰۲۱ ۴۸۹۱۳۲۶۱

پایگاه اینترنتی: www.parskhodro.ir

خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



سازمان خدمات پس از فروش سایپا

توجه

مشتری گرامی لطفا جهت اطلاع از آخرین تغییرات و مشاهده نسخه معتبر این دفترچه به سایت شرکت سایپا پدک بخش خدمات مشتری قسمت راهنمایی مشتری و ضوابط گارانتی مراجعه فرمایید. بدیهی است در صورت وجود اختلاف، نسخه موجود بر روی سایت قابل استناد می باشد.

تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش تلفن: ۰۲۱ ۶۱۶۱۰۰۱ دورنگار، ۰۲۱ ۶۱۶۱۱۹۰۱ صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۸۳۶

امور مشتریان و امداد خودرو: ۰۹۶۵۵۰ پیامک: ۰۲۰۰ ۱۹۶۷۷۰ صندوق پستی امور مشتریان: ۳۷۵۱۵-۱۴۱۴

پست الکترونیک: CRM@saipacorp.com وب سایت سایپا پدک: www.saipayadak.org وب سایت سایپا: www.saipacorp.com