



علامت اختصاری	نام	(آمپر)
IF02	فیوز چراغ‌های بیرونی مربوط به BCM	15A
IF04	فیوز تغذیه IG1	10A
IF05	فیوز قفل درب مربوط به BCM	25A
IF06	فیوز دنده عقب	15A
IF07	فیوز سانروف	20A
IF08	فیوز سوکت عیب‌یاب	10A
IF09	فیوز گرمکن آینه بغل	10A
IF10	فیوز شیشه بالابر برقی - راست	25A
IF11	فیوز شیشه بالابر برقی - چپ	25A
IF13	فیوز بسته بودن سوئیچ	10A
IF14	فیوز IG1 کیسه هوا	10A
IF15	فیوز IG1 ابدنه	10A
IF17	فیوز چراغ داخلی مربوط به BCM	10A
IF18	فیوز آمپلی فایر	25A
IF19	فیوز ورودی اطلاعات	10A

IF20	فیوز گرمکن شیشه عقب	25A
IF21	فیوز چراغ دنده عقب	10A
IF22	فیوز چراغ مه‌شکن عقب	10A
IF23	فیوز IG1 مربوط به شاسی	10A
IF24	فیوز IG1 مربوط به BCM	10A
IF25	فیوز آینه بغل و برف پاک‌کن شیشه عقب	15A
IF26	فیوز تغذیه سوکت شارژ تجهیزات جانبی - وسط	15A
IF28	فیوز یونیت کنترل سیستم BCM و PEPS	10A
IF29	فیوز چراغ کوچک مربوط به BCM	10A
IF30	فیوز سیستم تهویه مطبوع	10A
IF31	فیوز سیستم صوتی	15A
IF33	فیوز IG1 مربوط به تجهیزات داخل خودرو	10A
IF34	فیوز ذخیره برق تغذیه	10A
IF35	فیوز فن‌دک	20A
IF36	فیوز سیستم صوتی	10A
IF37	فیوز تغذیه سوکت شارژ تجهیزات جانبی - عقب	15A
IF39	فیوز صفحه کیلومتر	10A

رله	IR
رله IG1	IR01
رله باز شدن آینه بغل	IR02
رله چراغ‌های داخل خودرو	IR03
رله چراغ دنده عقب	IR04
رله جمع شدن آینه بغل	IR05
رله تجهیزات جانبی (ACC)	IR07
رله چراغ مه‌شکن عقب	IR08