

### Front Window Winder

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق ( بالای پدال ترمز)	BFH3
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
کلید شیشه بالابر جلو چپ	6007
کلید شیشه بالابر جلو راست	6017
موتور شیشه بالابر جلو چپ	6032
موتور شیشه بالابر جلو راست	6045
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001

