

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
رله شيشه بالابر سمت راننده	6020
موتور شيشه بالابر سمت راننده	6040
يونيت شيشه بالابر	6030
كليد شيشه بالابر اتوماتيك	6000
كليد شيشه بالابر سمت شاگرد	6005
موتور شيشه بالابر سمت شاگرد	6045
كليد شيشه بالابر شاگرد	6015

