



جدول راهنمای فیوزها

| عملکرد | شدت جریان | شماره فیوز |
|--|-----------|------------|
| ***** | RES | F21 |
| ***** | RES | F22 |
| ***** | RES | F23 |
| ***** | RES | F24 |
| تغذیه شیشه بالا بر عقب | 30A | F25 |
| تغذیه دائم رادیو | 10A | F26 |
| تغذیه نود مرکزی | 20A | F27 |
| تغذیه نود مرکزی | 20A | F28 |
| تغذیه نود مرکزی و تحریک رله‌های در صندوق و باز کن در جلو چپ | 30A | F29 |
| ***** | RES | F30 |
| شیشه گرمکن عقب | 30A | F31 |
| تغذیه فن بخاری | 40A | F32 |
| تغذیه صندلی برقی | 30A | F33 |
| تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (تحریک رله‌های فن بخاری و شیشه گرمکن عقب، نود در راننده، سانروف، جلو امپر، نود جلو) | 10A | F34 |
| تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (فندک) | 20A | F35 |
| تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (سیستم ضد قفل ترمز ABS، ایمو بلازر، جلو امپر، کانکتور عیب‌یابی، سوئیچ ترمز) | 10A | F36 |
| ***** | RES | F37 |
| تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (نود مرکزی، سیستم تهویه) | 10A | F38 |
| تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (یونیت موتور، سنسور فشار گاز کولر) | 10A | F39 |

* در صورت نصب در خودروی شما

جعبه فیوز و رله داشبورد*

جعبه فیوز، زیر داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد. برای باز کردن، در جعبه فیوز را به طرف جلو بکشید.

جدول راهنمای رله‌ها

| شماره رله | عملکرد رله | شدت جریان - نوع |
|-----------|--------------------------|-----------------|
| RLY1 | محرک برقی در صندوق عقب | 30A-1CONTACT |
| RLY2 | گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها | 30A-1CONTACT |
| RLY3 | محرک برقی فن بخاری | 35A-1CONTACT |
| RLY4 | رزرو | ***** |
| RLY5 | رزرو | ***** |
| RLY6 | رزرو | ***** |
| RLY7 | رزرو | ***** |
| RLY8 | رزرو | ***** |
| RLY9 | رزرو | ***** |
| RLY10 | رزرو | ***** |
| RLY11 | رزرو | ***** |

