

ABS-405 SLX TU5 BOSCH ABS BOSCH PETROL

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	CA00
جعبه فيوز	BF00
جلو آمپر	0004
میکرو سوئیچ ترمز دستي و روغن ترمز	4400-4410
مدول اخطار ABS	7025
يونيت كنترل ABS	7020
كانكتور عيب ياب	C001
اولين سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015
سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
سنسور ترمز چرخ شاگرد	7005
سنسور ترمز چرخ راننده	7000
لامپ ترمز عقب چپ و راست	2630-2635
میکروسوئیچ ترمز	2100

