

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عيب يابي	C001
ناك سنسور	1120
كوئل دوپل	1135
سوئيچ اينرسي	1203
شير برقي كنيستر	1215
سنسور دماي مايع خنك كننده موتور (ECU موتور)	1220
استپر موتور	1225
سنسور فشار هواي ورودي	1312
سنسور دور موتور	1313
سنسور موقعيت دريچه گاز	1316
موتور ECU	1320
انژكتور سيلندر 1	1331
انژكتور سيلندر 2	1332
انژكتور سيلندر 3	1333
انژكتور سيلندر 4	1334
سنسور اكسيژن	1350
سنسور سرعت	1620
پمپ بنزين	4310
رله اصلي سيستم سوخت رساني	RLYa
رله پمپ بنزين	RLYb

