

رله	رنگ رله	نوع رله	عملکرد رله
RL1	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	رله پمپ بنزین
RL2	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	-----
RL3	خاکستری روشن	Mini 4P (12V/40A)	رله دویل
RL4	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	رله مه شکن جلو
RL5	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	رله بوق
RL6	سیاه	HC Micro 5P (12V/35A/20A)	رله ۳ موتور فن
RL7	قهوه ای	HC Micro 4P (12V/35A)	-----
RL8	سیاه	Ultra Micro 4P(12V/20A)	-----
RL9	سیاه	Ultra Micro 4P(12V/20A)	-----
RL10	سیاه	Ultra Micro 4P(12V/20A)	-----
RL11	خاکستری	Micro 5P (12V/20A/10A)	رله کلاچ کمپرسور کولر
RL12	سیاه	HC Micro 5P (12V/35A/20A)	رله ۱ موتور فن
RL13	سیاه	HC Micro 5P (12V/35A/20A)	رله ۲ موتور فن
RL14	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	-----
RL15	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	-----

فیوز	آمپر	نوع فیوز	عملکرد
F1	10	Mini	برق پمپ بنزین
F2	40	J-Case	برق ۱ ABS
F3	30	J-Case	برق ۲ ABS
F4	50	J-Case	برق باتری برای AA و CC سونچ استارت
F5	50	J-Case	برق باتری برای KK سونچ استارت
F6	50	J-Case	برق باتری برای کلیه رله ها و فیوز های داخل جعبه فیوز داخل داشبورد
F7	40	J-Case	۱- برق باتری کله رله ها و فیوز های IPFRB ۲- برق ورودی دسته راهنما ۳- برق رله مدیریت تانک ۴- برق ECU
F8	40	J-Case	۱- اینژکتور موتور ۲- شیر برقی گستر ۳- سنسور سرعت ۴- کویل چراغ ۵- سنسور موقعیت میل پادانگ
F9	---	---	-----
F10	5	Mini	برق بوئین رله های جعبه فیوز داخل محوطه موتور
F11	5	Mini	برق بجای آژیر (آیشن)
F12	5	Mini	آژیر (آیشن)
F13	15	Mini	مه شکن جلو
F14	20	Mini	بوق
F15	---	---	-----
F16	---	---	-----
F17	10	Mini	گرمکن فریجده گاز
F18	10	Mini	سنسور اکسیژن
F19	30	J-Case	فن موتور دور تند
F20	30	J-Case	فن موتور دور کند
F21	---	---	-----
F22	10	Mini	کلاچ کمپرسور کولر
F23	5	Mini	برق بوئین رله های (کمپرسور کولر - فن موتور)
F24	20	Mini	برق باتری برای ECU
F	15	Mini	ذخیره
F	20	Mini	ذخیره

نکته: فقط یکی از فیوز های F11 یا F12 باید در محل اش وجود داشته باشد.