

WINDOW WINDER REAR SAMAND LX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
جعبه فیوز	BF00
رله شیشه بالابر عقب	6126
کلید قطع کن شیشه بالابر (قفل کودک)	6120
کلید شیشه بالابر	6105
کلید شیشه بالابر عقب چپ در اختیار سرنشین (مسئولیت محدود)	6100
کلید شیشه بالابر جلو راست (شاگردعقب)	6115
کلید شیشه بالابر عقب چپ (راننده ، عقب)	6110
موتور شیشه بالابر عقب چپ	6130
موتور شیشه بالابر عقب راست	6135

WINDOW WINDER REAR SAMAND LX

