



نکته ۱: بین‌های با علامت \*\* مربوط به سیستم تهویه اتوماتیک دو منطقه‌ای هستند. علامت \*\*\* مربوط به مدل RHD (فرمان سمت راست) است.