

Alternator and starter – P6L SP MUX

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

