

### جعبه فیوز داخل اتاق تندر L۹۰



\*شماره فیوزها در پشت درب جعبه فیوز نوشته و مشخص شده است.

شماره فیوز	آمپر	عملکرد
F۱	۲۰A	موتور برف پاک کن - سویچ مجموعه برف پاک کن و شیشه شوی - واحد کنترل محفظه سرنشین - کلید کنترل رله گرم کن شیشه عقب
F۲	۵A	صفحه نمایشگرها - کلید کنترل رله پمپ سوخت - واحد کنترل الکترونیکی سوخت رسانی (ECU)
F۳	۱۰A	میکروسوییچ چراغ ترمز
F۴	۱۰A	UCH - سوکت عیب یابی - محفظه ترانسپاندر - شیفت لاک تعویض دنده
F۵	۵A	جعبه دنده اتومات - کلید کنترل رله استارت
F۶	--	خالی
F۷	--	خالی
F۸	--	خالی
F۹	۱۰A	چراغ نور پایین چپ - صفحه نمایشگرها
F۱۰	۱۰A	چراغ نور پایین راست

شماره فیوز	آمپر	عملکرد
F11	۱۰A	چراغ نور بالا چپ - صفحه نمایشگرها
F12	۱۰A	چراغ نور بالا راست
F13	۳۰A	کلید کنترل شیشه بالابر برقی عقب چپ و راست
F14	۳۰A	کلید کنترل شیشه بالابر برقی راننده و سرنشین
F15	۱۰A	واحد کنترل الکتریکی سیستم ضد قفل چرخ ها
F16	۱۵A	کلید گرم کن صندلی راننده و سرنشین
F17	۱۵A	بوق الکترومغناطیسی اصلی و ثانویه
F18	۱۰A	چراغ جانبی چپ - چراغ عقب چپ-چراغ پلاک مرکزی
		چراغ جانبی راست-چراغ عقب راست-چراغ جعبه داشبورد سرنشین- چراغ پلاک خودرو راست-صفحه نمایشگرها-واحد کنترل محفظه سرنشین-کلید کنترل چراغ های خطر-صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع-راديو-قفل مرکزی درب ها-فندک ردیف اول-کلید کنترل گرم کننده شیشه عقب-کلید کنترل شیشه بالابر راننده و سرنشین-کلید کنترل گرک کننده اتوماتیک-کلید کنترل ایمنی کودک-کلید کنترل کاروان خودرو در ایران
F19	۱۰A	جلوگیری از لغزندگی
F20	۷/۵A	چراغ مه شکن عقب-چراغ عقب سمت چپ-صفحه نشانگرها
F21	۵A	گرم کن آینه های جانبی راننده و سرنشین
F22	--	خالی
F23	۱۵A	رله بوق
F24	۵A	مجموعه الکترو پمپ فرمان هیدرولیک
F25	۵A	واحد کنترل الکتریکی گاز مایع-کلید کنترل رله مخزن گاز مایع
F26	۵A	واحد کنترل پیش کشنده کمربند ایمنی و کیسه هوا
F27	۲۰A	موتور برف پاککن عقب-کلید ترکیبی برف پاککن و شیشه شوی- سوییچ چراغ های دنده عقب-مجموعه جعبه دنده اتومات

شماره فیوز	آمپر	عملکرد
۴۲۸	۱۵A	قطع مصرف کننده ها-صفحه نمایشگرها-رادیو-واحد کنترل سرنشین-چراغ صندوق عقب-چراغ داخلی مرکزی-چراغ داخلی ردیف ۳
۴۲۹	۱۵A	واحد کنترل محفظه سرنشین-سوکت عیب یابی
۴۳۰	۲۰A	واحد کنترل محفظه سرنشین
۴۳۱	۱۵A	چراغ مه شکن چپ و راست-چراغ نشانگر صفحه نمایشگرها-تغذیه از طریق رله چراغ مه شکن جلو
۴۳۲	۳۰A	تغذیه گرمکن شیشه عقب از طریق کلید کنترل گرم کن شیشه عقب در مدل مستقیم-تغذیه گرمکن شیشه عقب از طریق رله گرم کن شیشه عقب در مدل تغذیه رله-صفحه نمایشگرها چراغ نشانگر
۴۳۳	--	خالی
۴۳۴	--	خالی
۴۳۵	--	خالی
۴۳۶	۳۰A	تغذیه دمنده هوای سرد از طریق رله دستگاه دمنده هوای سرد-صفحه نمایشگرها-واحد کنترل تهویه مطبوع
۴۳۷	۵A	کلید کنترل برقی آینه های جانبی
۴۳۸	۱۵A	رادیو-فندک ردیف اول
۴۳۹	۱۰A	کلید کنترل رله دستگاه دمنده هوای سرد

