

## Air Conditioning -Pars CEC XU7( Manual HVAC)

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
کنترل یونیت موتور	1320
رله کمپرسور کولر	RL11
<b>دسته راهنما</b>	<b>0002</b>
سنسور اواپراتور	8006
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
پنل کولر بخاری	8025
کنترل یونیت موتور فن	8047
مدول انتخاب سرعت فن بخاری	8040
موتور فن سیستم تهویه	8050
رله مجموعه بخاری	8015
رله مجموعه بخاری	8015A
رله مجموعه بخاری	8015B
موتور کنترل یونیت موتور فن	8070
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
رله کولر بخاری	R1(8048)

