





در کویل دسته سیم اصلی موتور در پشت پدال کلاچ قرار دارد.  
 در کویل دسته سیم شاسی زیر صندلی راننده قرار دارد.  
 در کویل دسته سیم سمت راست جعبه اتصال فرعی قرار دارد.

- E22 سیستم کمکی فرمان برقی
- F04 سیستم کنترل ایربگ
- M41 سیستم کنترل پایداری الکتریکی
- سیستم کنترل موتور
- جعبه ترمینال داخلی هوشمند

- EPS سرعت پایین CAN
- SRS سرعت بالا CAN
- ESC سیستم کنترل کننده کنترل
- ECU صفحه نمایشگر پشت آمپر
- SJB عیب یابی های مختلف OBD-II