



جعبه فیوز ورله داشبورد- HB ۲۰۷ و صندوقدار

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F21	40A	تغذیه فن بخاری
F22	30A	تغذیه شیشه گرمکن
F23	30A	تغذیه قفل مرکزی
F24	20A	تغذیه نود مرکزی
F25	20A	تغذیه نود مرکزی
F26	30A	تغذیه شیشه بالابر جلو
F27	30A	تغذیه شیشه بالابر عقب
F28	10A	تغذیه دائم رادیویچی
F29	10A	تغذیه تحرک رله پمپ شیشه شور - تغذیه نود مرکزی (آنتی تریپ - لامپ دنده عقب)
F30*	20A	برف پاک کن عقب
F31	10A	تغذیه چراغ روز - یونیت باد لاستیک
F32	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۳) - جلو آمپر حیاطک - ایموبلایزر - سوئیچ سه حالته کولر
F33	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت باد لاستیک - سنسور باران - فرمان برقی - سیستم ضد قفل ترمز ABS و ECU
F34	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - تغذیه نود مرکزی - پمپ خلا - گیربکس اتوماتیک - چراغ سوم ترنز
F35	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت کیسه هوا
F36	20A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۱) - قندک
F37	10A	"تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۱) - بخاری - رادیو - شیشه بالابر جلو - نود مرکزی - جلو آمپر - تغذیه لامپ داشبورد - چراغ نقشه خوان - چراغ داشبورد"
F38	.....	رزر
F39	.....	رزر
F40	30A	تغذیه صندلی برقی

عملکرد	شدت جریان - کنتاکت	شماره رله
پمپ شیشه شوی جلو	30A-2CONTACT	RL1
پمپ شیشه شوی عقب	30A-2CONTACT	RL2
فن بخاری	35A-1CONTACT	RL3
"برف پاک کن عقب"	30A-2CONTACT	RL1*
در پارکین در صندوق "	"20A-2CONTACT"	
گرم کن شیشه عقب و آینه‌ها	30A-1CONTACT	RL2
رله چراغ روز	20A-1CONTACT	RL3
.....	.....	RL4

\* در صورت نصب در خودروی شما



شرکت دیجیتال خودرو  
سامانه (مسئولیت محدود)