



دفترچه راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی **ریو**

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو و سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بنام خدا

ریو

دفترچه راهنمای مشتری

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی، مطالعه
دقیق مطالب این دفترچه توصیه می گردد



به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی، مطالعه دقیق مطالب این دفترچه به مالکین خودرو توصیه می‌گردد.

توجه ⚠

از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا انجام این سرویس ها (از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور) مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو (فصل گارانتی همین دفترچه) در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج خودرو از شرایط گارانتی خواهد شد. لذا ضروری است جهت استفاده از گارانتی خودرو، با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا، نسبت به انجام سرویس های مربوطه (با حداکثر اختلاف ۱۰۰۰ کیلومتر از سررسید پیمایش و یا یک ماه از سررسید زمانی مشخص شده در جدول سرویس های ادواری) اقدام نمایید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

سایپا کارت طلایی



سایپا کارت طلایی

مشتري گرامی،

با توجه به اینکه ارائه خدمات پس از فروش مناسب و مطابق نیازهای مشتریان از اولویت های اصلی گروه خودرو سازی سایپا می باشد در صورت تمایل شما می توانید در هنگام خرید خودرو و یا پس از فرآیند خرید در نمایندگی های مجاز سراسر کشور از خدمات ویژه ای همچون امداد تکمیلی، گارانتی بدنه خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها، خدمات در محل مشتری، افزایش مدت گارانتی خودرو و خدمات جذاب دیگر در قالب سایپا کارت طلایی بهره مند گردید. جهت اطلاع بیشتر از سایت www.saipayadak.org بازدید نمایید و یا به نمایندگی های مجاز سراسر کشور مراجعه فرمایید.

پیشگفتار

با تشکر از حسن انتخاب شما و با تبریک جهت خرید خودرو جدید.

قبل از رانندگی با خودروی خود، کتابچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید. این کتابچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید. این کتابچه شامل اطلاعات مفید و ضروری در مورد رانندگی با خودرو بوده و تجهیزات خودرو را به شما معرفی خواهد کرد.

این کتابچه همچنین نحوه نگهداری و مراقبت از خودرو و نیز سرویس آن را به شما خواهد آموخت.

امیدواریم با آگاهی از نحوه رانندگی و آشنایی با تجهیزات خودرو، رانندگی راحت و آسوده ای را با رنو تجربه نمایید.

تاریخچه شرکت سایپا

شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل های سیتروئن در سال ۱۳۴۵ در زمینی به مساحت ۲۴۰ هزار متر مربع و زیربنای ۲۰ هزار مترمربع با سرمایه اولیه ۱۶۰ میلیون ریال تاسیس شد. و هم اکنون در زمینی به مساحت ۴۱۵ هزار مترمربع (کارخانه مرکزی) در حال فعالیت می باشد.

این شرکت در بدو تاسیس، فعالیت خود را با ۳۰ نفر شروع نمود و پس از یک سال حدود ۶۰۰ نفر در شرکت مشغول به کار شدند که از این تعداد حدود ۱۵۰ نفر در خط مونتاژ فعالیت می نمودند.

در ۲۶ خرداد سال ۱۳۴۷ قبل از ورود نخستین تولیدات شرکت به بازار، مدیر عامل شرکت، ثبت علامت --- و کلمه SAIPAC (حروف اول عبارت: Societe Anonymr Iranienne de Production Automobile Citroen) در ذیل آن و همچنین ثبت کلمه ژيان را برای انواع اتومبیل های تولیدی شرکت تقاضا نمود.

در سال ۱۳۵۳ شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل های سیتروئن پس از جلب موافقت شرکت رنو در فرانسه تصمیم گرفت خودروی رنو را در شرکت تولید نماید. و در پی موافقت وزارت صنایع و معادن با درخواست شرکت و به جهت رفع عدم انطباق میان عنوان شرکت و نوع فعالیت مقرر گردید کلمه سیتروئن حذف و نام شرکت به شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل ((سایپا)) تغییر یابد.

تا قبل از سال ۱۳۶۴، آرم مورد استفاده شرکت سایپا آرم رنو و سیتروئن بود. با توجه به تغییر سیاست های تولیدی شرکت و ایجاد تنوع در تولید و برنامه هایی که در سال ۱۳۶۳ برای آینده شرکت تنظیم گردید، ضروری بود که

آرم مستقل برای شرکت تهیه شود. پس از مطالعات بسیار از هنرمند ارجمند استاد ممیز طراحی آرم شرکت ها و سازمانهای بزرگی چون هواپیمایی ملی، شهرداری تهران و... را برعهده داشتند نشان سایپا را با الهام از آجر کاری سنتی ایران در دوران سلاجقه که دارای توازن هندسی مثال زدنی در طراحی و اجرا می باشد، طراحی نمود.

تولیدات شرکت سایپا:

- سال ۱۳۴۷ تولید انواع مدل های خودروی ژيان
- سال ۱۳۵۵ تولید انواع مدل های خودرو رنو ۵
- سال ۱۳۶۴ انتقال تولید خودروی وانت نیسان از شرکت زامیاد به شرکت سایپا
- سال ۱۳۷۱ تولید خودروی رنو ۲۱
- سال ۱۳۷۲ تولید خودروی پراید
- سال ۱۳۷۶ طراحی و تولید خودروی پراید استیشن (سفری)

- سال ۱۳۷۶ طراحی و ساخت اولین خودرو ایرانی به نام کاروان
- سال ۱۳۷۹ تولید خودروی زانتیا
- سال ۱۳۸۱ طراحی و تولید خودروی سایپا ۱۴۱
- سال ۱۳۸۴ تولید خودروی رنو
- سال ۱۳۸۶ طراحی و تولید خودروی سایپا ۱۳۲
- سال ۱۳۸۷ طراحی و تولید خودروی تمام ایرانی به نام مینیاتور (سایپا ۲۳۱)
- سال ۱۳۸۷ طراحی و تولید خودروی سایپا ۱۱۱

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۱

۱

مقدمه

۲

خودرو در یک نگاه

۳

معرفی خودرو و تجهیزات

۴

رانندگی با خودرو

۵

نکات رانندگی

۶

فوریتهای فنی

۷

اولین سامانه دیجیتال تعهدکارسازی خودرو در ایران

۸

مشخصات خودرو

۹

گارانتی خودرو

۱۰

لیست نمایندگی های مجاز



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فصل ۱ - مقدمه

نحوه استفاده از دفترچه راهنمای مشتری

آب بندی خودرو

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



بودن بر روی خودرو قابل استفاده خواهد بود.

آب بندی خودرو

برای آب بندی اولیه خودرو اقدام خاصی ضرورت نداشته و با رعایت چند مورد ایمنی و احتیاط به خصوص در ۱۰۰۰ کیلومتر اول می توانید نحوه کار و شرایط اقتصادی خودرو را بهبود بخشیده و عمر آن را طولانی سازید. بدین منظور توجه داشته باشید که:

-در حین رانندگی موتور را تحت فشار قرار ندهید.

-برای مدت طولانی در یک سرعت ثابت رانندگی نکنید تغییر در سرعت موتور باعث بهبود شرایط آب بندی موتور خواهد شد.

-از ترمزهای ناگهانی به جز در موارد اضطراری بپرهیزید.

-هنگام روشن کردن خودرو و شروع به حرکت از گاز دادن بیش از حد خودداری کنید.

هشدار

کلمه هشدار، مواردی را که باعث بروز آسیب دیدگیها و جراحات جدی و یا حتی منجر به مرگ می شود، یادآوری می کند.

احتیاط

کلمه احتیاط، مواردی را که باعث بروز جراحات شدید به سرنشینان خودرو می گردد، یادآوری می کند.

توجه

کلمه توجه، شرایطی را که باعث آسیب دیدگی خودرو می شود، یادآوری می کند.

نحوه استفاده از دفترچه راهنمای مشتری هدف از تهیه این دفترچه، فراهم آوردن شرایطی می باشد که امکان استفاده هرچه بهتر و راحت تر از خودرو را بوجود می آورد. این دفترچه در موارد مختلفی بعنوان یک منبع کمکی به حساب می آید.

اکیدا توصیه می شود که تمامی موارد قید شده در این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.

لذا جهت جلوگیری از بروز آسیب دیدگیها و جراحات جدی در هنگام تصادف یا رانندگی، بایستی موارد احتیاطی و هشدارهایی را که در کل این دفترچه قید شده است بدقت مورد مطالعه قرار دهید.

تصاویر موجود در دفترچه شما را در استفاده هرچه بهتر از خودرو یاری خواهد داد.

با مطالعه این دفترچه مشخصات فنی، موارد مهم ایمنی و نیز نحوه رانندگی در شرایط مختلف به شما راننده محترم یادآوری خواهد شد.

ضمنا با موارد مختلفی از خطاها، نکات احتیاطی و قابل توجه روبرو خواهید شد که بایستی به دقت آن را مورد مطالعه قرار داده و تمامی توصیه ها و مراحل قید شده را دنبال نمایید.

* موارد ستاره دار به عنوان آپشن بوده و در صورت انتخاب توسط مشتری و موجود

فصل ۲- خودرو در یک نگاه
نمای داخلی و بیرونی خودرو
نمای داشبورد

۱۰

۱۱

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




نمای داخلی و بیرونی خودرو

- ۱ - آینه بغل
- ۲ - درب
- ۳ - پشت سری
- ۴ - صندلی
- ۵ - چراغهای عقب
- ۶ - درب باک
- ۷ - قفل ایمنی محافظت از کودک (درب عقب)
- ۸ - سوئیچ شیشه بالابر برقی



1B3102001H



نمای کلی داشبورد

- ۱ - دسته راهنما
- ۲ - غربیلک فرمان
- ۳ - اهرم شیشه شوی و برف پاک کن
- ۴ - دسته دنده (*اتوماتیک - دستی)
- ۵ - کلید فلاشر
- ۶ - سیستم صوتی
- ۷ - جعبه داشبورد (بالایی)
- ۸ - کلیدهای تنظیم گرمایش و تهویه
- ۹ - جعبه داشبورد (پایینی)
- ۱۰ - جالیوانی
- ۱۱ - فندک
- ۱۲ - جاسیگاری
- ۱۳ - اهرم ترمز دستی
- * ۱۴ - کیسه هوا سمت راننده
- ۱۵ - اهرم بازکن در موتور
- ۱۶ - کلید چراغ مه شکن عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فصل ۳- معرفی خودرو و تجهیزات

کلیدها

قفل‌های درب

پنجره ها

صندلیها

کمربندهای ایمنی

کیسه هوا

در صندوق عقب

درب موتور

درب باک

غریبک فرمان

آینه ها

چراغهای داخل اتاق

تجهیزات داخلی

آنتن

۱۴

۱۵

۱۸

۲۱

۲۴

۳۶

۳۹

۴۱

۴۳

۴۵

۴۶

۴۸


۴۹

۵۱

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



قفل کردن درب بدون استفاده از کلید
جهت قفل کردن درب، بدون استفاده از کلید، ضامن قفل روی درب را به سمت پایین فشار داده و درب را ببندید.

توجه
همیشه در هنگام ترک خودرو، سوئیچ موتور را برداشته، ترمز دستی را کشیده و تمامی دربها و پنجره ها را ببندید.



کلیدها
کد کلید بر روی صفحه همراه مجموعه کلیدها حک شده است.
صفحه حاوی کد کلید را از مجموعه کلیدها جدا کرده و در محل امنی نگهداری نمائید.
همچنین کد مذکور را یادداشت کرده و در محلی امن غیر از داخل خودرو نگهداری نمائید.

هشدار
تنها گذاشتن کودک در داخل خودرو حتی اگر که کلید نیز داخل مغزی سوئیچ نباشد، بسیار خطرناک است.
کودکان در تقلید از بزرگسالان، ممکن است کلید را در داخل مغزی سوئیچ قرار دهند و سیستمهای کنترلی خودرو نظیر شیشه بالابر برقی و را فعال نموده یا با به حرکت در آوردن خودرو باعث آسیب دیدگیهای جدی یا مرگ گردند.
هیچ گاه هنگام ترک خودرو کلید را داخل خودرویی که کودکان در آن قرار دارند، جا نگذارید.
احتیاط
دقت نمائید صرفاً از کلیدهای اصلی شرکت سازنده خودرو استفاده گردد. در غیر این صورت، ممکن است کلید پس از START به حالت ON برنگردد. در این حالت، استارت به فعالیت خود ادامه داده و در نهایت باعث سوختن موتور استارت و حتی آتش سوزی در محفظه موتور بعلت عبور جریان زیاد خواهد شد.


هشدار:

فرستنده الکترونیکی نصب شده بر روی سوئیچ خودروی شما از مهم ترین اجزای این سیستم می باشد. توجه فرمائید که کلید در معرض دماهای بالای ۸۵ درجه سانتی گراد، فشار، ضربه یا میدان مغناطیسی شدید قرار نگیرد. در غیر این صورت باعث ایجاد ایراد بر روی سوئیچ خودروی شما شده و سیستم اجازه روشن شدن موتور را نمی دهد.

هشدار:

در صورت هرگونه دست کاری یا تغییر بر روی سیستم که باعث ایجاد عیب بر قسمت های دیگر خودرو شود، سیستم های معیوب جزء شرایط گارانتی قرار نمی گیرد.


خودروی شما به سیستم ضد سرقت الکترونیکی مجهز می باشد که احتمال سرقت خودرو را کاهش می دهد. این سیستم مجهز به یک فرستنده الکترونیکی است که بر روی سوئیچ خودرو نصب شده است و آنتن گیرنده این سیستم که بر روی طوقه سوئیچ قرار دارد با واحد الکترونیکی سیستم ضد سرقت (ICU) در ارتباط می باشد. اگر کلید خودروی خود را در طوقه سوئیچ بگذارید و کلید را در موقعیت ON قرار دهید، آنتن سیستم ضد سرقت سیگنالهایی را از فرستنده (سوئیچ) دریافت می کند و سپس آن را به واحد کنترل الکترونیکی ایموبیلایزر (ICU) ارسال می نماید. واحد الکترونیکی ضد سرقت، کد سوئیچ شما را چک کرده و در صورت درست بودن این کد، فرمان روشن شدن موتور را به واحد الکترونیکی موتور (ECU) ارسال می نماید.



قفل‌های درب

قفل کردن و باز کردن درب با کلید

- می توان از کلید برای قفل و باز کردن هر دو درب جلو استفاده نمود.
- جهت باز کردن درها، کلید را در جهت عقربه های ساعت و جهت قفل کردن عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
- پس از باز شدن قفل، جهت باز کردن درب، دستگیره در را بکشید.
- ۱: جهت قفل کردن درب
- ۲: جهت باز کردن درب



احتیاط


جهت جلوگیری از باز شدن ناگهانی دربها هنگام رانندگی، بایستی بطور کامل بسته و قفل شده باشند. این کار همچنین در جلوگیری از هرگونه سرقت در هنگام توقف خودرو یا حرکت آهسته نیز مؤثر می باشد.

هشدار

هنگام ترک خودرو، کودکان را تنها داخل خودرو نگذارید. زیرا، داخل خودرو بسیار گرم شده و باعث بروز خطرات و آسیب دیدگیهای جدی به افراد داخل آن می شود.

قفل کردن درب از داخل خودرو

- جهت قفل کردن درب از داخل خودرو، ضامن قفل روی در را به سمت پایین فشار دهید.
- جهت باز کردن قفل درب، ضامن قفل روی درب را به سمت بالا بکشید.
- جهت باز کردن درب، دستگیره درب را به سمت داخل خودرو بکشید.
- در صورت عدم بسته شدن کامل درب، چراغ اخطار باز بودن دربها روشن خواهد شد.
- در صورتی که درب را کاملاً ببندید، چراغ اخطار خاموش خواهد شد.



قفل مرکزی

با قفل یا باز کردن دربهای جلو توسط کلید و یا ضامن قفل درب، سایر دربهای خودرو بصورت خودکار قفل یا باز خواهد شد.

قفل ایمنی محافظت از کودک

این قفلها، در دربهای عقب خودرو قرار گرفته اند و از باز شدن دربهای عقب از داخل توسط کودکان جلوگیری می کنند.

- برای قفل کردن، قبل از بستن درها، زائده قفل را در موقعیت LOCK قرار دهید.
- جهت باز کردن درب عقب به هنگام فعال بودن قفل ایمنی کودک، درب را از بیرون باز نمائید.

هشدار

در صورتیکه هنگام حرکت خودرو دربهای عقب توسط کودکان باز شود، باعث بروز آسیب دیدگیهای جدی خواهد شد. لذا ضامن قفل ایمنی محافظت از کودک را در حین رانندگی فعال نمائید.



کلیدهای شیشه بالابر برقی روی درب سمت راننده
 با استفاده از کلیدهای روی درب سمت راننده،
 کلیه شیشه ها تحت کنترل قرار می گیرند.
 جهت پایین آوردن شیشه، کلید مربوطه را به سمت پایین فشار دهید و جهت بالا بردن شیشه، کلید مربوطه را به سمت بالا بکشید.


کلید اتوماتیک شیشه بالابر برقی سمت راننده
 شیشه سمت راننده دارای سیستم پایین رونده خودکار می باشد. جهت فعال کردن این سیستم، در یک لحظه قسمت جلوی کلید را به مدت چند لحظه فشار دهید.
 جهت غیر فعال کردن سیستم، قسمت جلوی کلید را به سمت بالا کشیده و رها نمایید.

شیشه بالابر برقی

جهت فعال شدن شیشه بالابر برقی، سوئیچ موتور باید در موقعیت ON قرار داشته باشد.
 کلیه درب ها دارای کلید شیشه بالابر برقی می باشند.

توجه

جهت جلوگیری از آسیب دیدن فیوز شیشه بالابر یا معیوب شدن سیستم، بیشتر از دو شیشه را بطور همزمان باز یا بسته ننمائید.



هشدار

-کلید قفل کننده روی درب سمت راننده را همیشه در حالت ON قرار دهید، مگر در مواقعی که شخصی قصد استفاده از شیشه سمت مسافر جلو را داشته باشد. استفاده غیرعمدی این کلید توسط کودکان یا سایر افراد، ممکن است باعث بروز آسیب دیدگیهای جدی شود.

- مانند انگشت، دست، سر و سایر اشیاء، میان شیشه برقی در حال بسته شدن می تواند جراحات جدی ایجاد نماید. لذا این موارد را بطور دقیق بررسی نمایید.

کلید قفل کننده عملکرد شیشه بالابر برقی

با فعال کردن این کلید که بر روی درب سمت راننده قرار دارد، تمامی دکمه های شیشه بالابر برقی روی سایر درها غیر فعال خواهد شد. هنگامی که این کلید درب موقعیت ON قرار داشته باشد، فقط کلیدهای کنترل روی در سمت راننده فعال خواهند بود. در صورت روشن بودن چراغهای اصلی خودرو، چراغهای داخل این کلیدها نیز روشن خواهند شد

۱: حالت Off

۲: حالت On


کلید شیشه بالابر برقی سمت راننده این کلید دارای ۲ نوع عملکرد می باشد:

- با فشار دادن کامل این کلید، شیشه به صورت اتوماتیک پایین خواهد آمد.

جهت غیر فعال کردن این حالت، قسمت جلوی کلید را به سمت بالا کشیده و رها کنید.

- با فشار دادن لحظه ای و موقت این کلید، کنترل دقیقی جهت پایین آمدن شیشه وجود خواهد داشت.

جهت بستن شیشه سمت راننده، کلید شیشه بالابر برقی را به سمت بالا بکشید.




دکمه های کنترل کننده شیشه بالا بر روی درب سمت مسافر جلو جهت پایین آوردن شیشه، قسمت جلویی کلید را به سمت پایین فشار دهید. جهت بالا بردن شیشه، قسمت جلویی کلید را به سمت بالا بکشید.

توجه

در صورت وجود لرزش ناشی از باد هنگام باز بودن یکی از شیشه ها، شیشه مقابل را جهت تعدیل این حالت کمی به سمت پائین بکشید.

هشدار

از دستکاری کلیدها توسط کودکان، جلوگیری بعمل آورید، زیرا ممکن است موجب آسیب دیدگیهای جدی شود.



تنظیم پشتی صندلی های جلو

۱- برای تنظیم زاویه پشتی صندلی جلو، کمی به جلو خم شده و دستگیره تنظیم را که در قسمت بیرونی صندلی واقع شده است، به طرف بالا و عقب بکشید.

۲- پشتی صندلی را به زاویه دلخواه تنظیم کنید.

۳- دستگیره را رها کرده و از قرار گیری پشتی صندلی در محل مورد دلخواه خود، اطمینان حاصل کنید.

(جهت قفل شدن موقعیت پشتی صندلی، دستگیره تنظیم بایستی در موقعیت اولیه خود قرار گیرد.)

صندلی جلو

جهت جلو و عقب بردن صندلی
۱- اهرم تنظیم صندلی را که در زیر لبه جلویی صندلی قرار دارد به سمت بالا کشیده و نگهدارید.

۲- صندلی را به اندازه دلخواه خود، حرکت دهید.

۳- اهرم را رها کرده و از قفل شدن صندلی در موقعیت خود، اطمینان حاصل نمایید.

احتیاط

از قرار دادن اشیاء در زیر صندلی های جلو اجتناب نمایید. این اشیاء ممکن است در عملکرد حرکتی صندلیها اختلال ایجاد کرده و یا با غلتیدن به زیر پای راننده، باعث ایجاد اشکال در استفاده از پدالهای ترمز، کلاچ و گاز شود.

هشدار

- از تنظیم کردن صندلی راننده و یا پشتی آن در هنگام رانندگی، اجتناب ورزید.


انجام این عمل باعث کاهش قدرت کنترل درحین رانندگی شده و ممکن است باعث بروز صدمات و آسیب دیدگی گردد.

- از قرار دادن اشیاء بر روی صندلی که باعث تغییر موقعیت عادی صندلی یا پشتی آن می شود، اجتناب ورزید.

این اشیاء ممکن است با جلوگیری از قفل شدن صندلی در هنگام بروز تصادفات یا ترمزهای ناگهانی، موجب صدمات جدی یا حتی مرگ گردد.

- همیشه در حین رانندگی، پشتی صندلی را در حالت عمودی قرار دهید. همچنین کمر بند ایمنی را به نحوی که از روی قسمت پایین کمر بگذرد، ببندید.

- در صورتی که کودکی روی صندلی جلویی سرنشین قرار گرفته باشد، پشتی صندلی بایستی در موقعیت کاملاً عمودی قرار گیرد.



*تکیه گاه کمر در پشتی صندلی

می توان تکیه گاه کمر را با حرکت دادن اهرم کنار صندلی راننده تنظیم کرد. چرخش اهرم به سمت جلو بر آمدگی تکیه گاه پشتی صندلی را بیشتر و چرخش اهرم در جهت عکس باعث کاهش بر آمدگی آن می شود.




تنظیم ارتفاع نشیمنگاه صندلی راننده

به منظور تغییر ارتفاع صندلی، دستگیره تنظیم واقع در کنار صندلی را بچرخانید.
- برای پایین بردن صندلی، دستگیره را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
- برای بالا آوردن صندلی، دستگیره را جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

هشدار

جهت جلوگیری از لغزش شخص از قسمت پایین کمر بند ایمنی و روی نشیمنگاه صندلی، که باعث بروز آسیب دیدگیها و جراحات خواهد شد، هیچگاه در حین حرکت خودرو، صندلی جلو را ن خوابانید.

در صورتی که پشتی صندلی خوابیده باشد، بر اثر تصادفات امکان لغزش از زیر کمر بند وجود دارد. در این شرایط کمر بند ایمنی از سر نشین صندلی جلو محافظت نکرده و نیروی فشاری موجود در کمر بند باعث آسیب دیدن نواحی شکم و در برخی موارد منجر به مرگ خواهد شد. لذا، هنگام حرکت خودرو، پشتی صندلی های جلو را به حالت عادی برگردانید.



صندلیهای عقب

هشدار


- حتی الامکان به منظور کاهش آسیب‌دیدگی های سر و گردن، پشت سری را خارج ننمائید.

- از تنظیم پشت سری در هنگام رانندگی خودداری نمائید.

- ارتفاع پشت سری را طوری تنظیم نمائید که نزدیک به گوشه‌ها باشد تا از آسیب دیدگی‌ها در تصادفات جلوگیری نماید.

هشدار

قبل از حرکت، صندلی و پشت سری را تنظیم کرده و سپس آینه‌ها و چراغهای حرکت در روز / شب را تنظیم نمائید.

**تنظیم پشت سری**

برای بلندکردن پشت سری، آنرا به سمت بالا بکشید. جهت پایین بردن پشت سری، اهرم سمت چپ پایه آنرا فشار داده و پشت سری را تا ارتفاع مناسب پایین ببرید. برای برداشتن پشت سری، آنرا تا حد امکان به سمت بالا کشیده، اهرم را درهمین حالت فشار دهید تا پشت سری خارج شود.

۱: اهرم تنظیم پشت سری

هشدار

جهت افزایش کارایی سیستم پیش سفت کن کمر بند ایمنی، به نکات زیر توجه نمائید.

۱- لازم است کمر بند ایمنی به نحو صحیح بسته شود.

۲- لازم است تسمه کمر بند ایمنی در مکان صحیح خود تنظیم شود.

توجه

- پیش سفت کن کمر بندهای جلو، در تصادفات خودرو از جلو فعال می شوند. در صورتی که تصادف شدید باشد، پیش سفت کن به همراه کیسه هوا فعال می شود.

سیستم پیش سفت کن در ضربات ناشی از تصادفات، حتی در صورتی که شخصی روی صندلی نباشد، فعال می گردد.

فعال شدن سیستم پیش سفت کن، همراه با صدای بلند و متعاضد شدن دود، داخل اتاق خواهد بود که این دود بی خطر است.

- علیرغم بی خطر بودن گاز متعاضد شده، احتمال بروز حساسیت پوستی وجود دارد و

پیش سفت کن نیز فعال می شود و کمر بند ایمنی را با نیروی بیشتری به سمت صندلی می کشد.

اجزای سیستم پیش سفت کن کمر بندهای ایمنی به شرح زیر می باشد:

۱- چراغ هشدار دهنده تجهیزات ایمنی تکمیلی کیسه هوا (SRS) بر روی مجموعه کیلومتر شمار خودرو

۲- مجموعه پیش سفت کن کمر بند ایمنی

۳- واحد کنترل الکتریکی کنترل تجهیزات ایمنی تکمیلی کیسه هوا (SRS)



کمر بندهای ایمنی

*پیش سفت کن کمر بند ایمنی

کمر بندهای ایمنی صندلیهای جلو خودرو مجهز به سیستم پیش سفت کن می باشند.

وظیفه این سیستم کشیدن مسافر به سمت صندلی و محافظت از مسافین هنگام تصادفات است.

سیستم پیش سفت کن هنگام بروز تصادفات شدید از قسمت جلو خودرو، به همراه کیسه های هوا عمل می کند.

هنگام ترمزگیری شدید و یا حرکت سریع مسافین به سمت جلو، در صورتی که سوئیچ در موقعیت ON باشد، جمع کن کمر بند قفل می شود. در تصادفات از سمت جلوی خودرو،

هشدار

- سیستم پیش سفت کن کمربند ایمنی باید پس از هر بار فعال شدن تعویض گردد.
- سیستم پیش سفت کن کمربند ایمنی پس از فعال شدن بشدت گرم می شود. لذا از تماس با مجموعه پیش سفت کن تا چند دقیقه پس از ضربه زدن به مجموعه پیش سفت کن خودداری نمائید.
- جهت حفظ موارد ایمنی از مبادرت به تعمیر و یا تعویض این سیستم، شخصاً و یا توسط افراد متفرقه خودداری کنید و در صورت نیاز به یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمائید.
- بستن کمربند ایمنی توسط کلیه سرنشینان الزامی است.

نباید برای مدت طولانی استشمام شود. لذا پس از بروز تصادف دست و صورت خود را بشوئید.

احتیاط

- سنسور فعال کننده سیستم کیسه هوا در تجهیزات ایمنی تکمیلی (SRS) با سنسور سیستم پیش سفت کن کمربند جلو مشترک است. لذا چراغ هشداردهنده آن پس از قرار گرفتن سوئیچ در موقعیت ON به مدت ۶ ثانیه روشن (و یا چشمک زن) می ماند و سپس خاموش می شود.
- در صورت عدم عملکرد صحیح سیستم پیش سفت کن، علیرغم سالم بودن SRS، چراغ مربوط به آن روشن می شود.
- در صورتی که چراغ مربوط به SRS پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت ON روشن نشود، یا بیش از ۶ ثانیه روشن بماند و یا در حین حرکت روشن شود، لازم است جهت بازدید سیستم به یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

هشدار

کمربندهای ایمنی را به طور متناوب مورد بازدید قرار دهید. بدین ترتیب که کمربندها را کاملاً بیرون کشیده و تسمه آن را از لحاظ فرسودگی، بریدگی، سوختگی و هرگونه آسیب دیدگی بررسی نمایید. از عملکرد جمع کن کمربندها مطمئن شوید. قفلها را امتحان نمایید تا از نظر عملکرد معیوب نباشند.

در صورت وجود هر یک از ایرادهای فوق، لازم است کمر بند تعویض گردد.

احتیاط

هنگام بستن دربهای خودرو دقت نمایید قسمتی از کمر بند لای درب نماند زیرا وارد آمدن هرگونه آسیبی به تسمه و یا قفل کمر بند ایمنی، باعث کاهش کارایی آن در تصادفات می گردد.

احتیاط

پس از هر بار تصادف جهت صحت عملکرد کمر بند ایمنی به نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه فرمائید.

کمر بند قسمت وسط صندلی عقب بدلیل نداشتن قفل داخل جمع کن، همواره به حالت قفل است. این قسمت از صندلی عقب مناسبترین محل جهت نصب صندلی کودک است.

هشدار

دقت نمائید تسمه کمر بند ایمنی تاب نداشته و گیر نکرده باشد. در صورت عدم امکان آزاد کردن آن سریعاً به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمائید.

هشدار

- هرگز کمر بند ایمنی را از زیر بازو و یا دور گردن خود عبور ندهید.
- هر کمر بند ایمنی برای استفاده یک نفر طراحی شده، هرگز از یک کمر بند ایمنی برای چند نفر استفاده نکنید.

هشدار

بعد از تصادف، احتمال آسیب دیدن و یا قفل شدن مجموعه کمربندها وجود دارد. لذا بعد از هر بار تصادف مجموعه کمربندها، جمع کن کمربندها، قلابها و قسمتهای آسیب دیده را مورد بازدید قرار دهید.

سیستم نگهدارنده کمر بند ایمنی

روش استفاده صحیح از کمر بند ایمنی به شرح زیر است:

- پستی صندلی در موقعیت عمودی باشد.
- سرنشینان به صورت طبیعی نشسته باشند(نخوابیده و یا خم نشده باشند).
- قسمت گذرنده کمر بند از زیر شکم باید کاملاً راحت و در پایین ترین محل خود قرار گرفته باشد.

- قسمت گذرنده از روی شانه باید راحت بوده و کاملاً از روی قفسه سینه رد شود.
- نشستن سرنشینان روی صندلی نباید بصورت مایل باشد.

جهت یادآوری بستن کمر بند ایمنی راننده، چراغ هشدار دهنده تعبیه شده است.

به جز قسمت وسط صندلی عقب، کمر بند سایر صندلیهای عقب دارای تسمه گذرنده از روی شانه و زیر شکم می باشد.
کمر بند قسمت وسط صندلی عقب فقط دارای تسمه گذرنده از زیر شکم است.

قفل داخل جمع کن کمربندها در حین رانندگی عادی، فعال نمی باشد و امکان حرکت سرنشینان به میزان کم باعث راحتی آنها هنگام رانندگی می گردد.

در صورت ترمزگیری و یا دور زدن شدید و تصادفات

جمع کن کمربندهای ایمنی به طور خودکار قفل می شود.

سیستم های ایمنی کودک

- تسمه کمر بند گذرنده از روی شانه نباید با گردن و صورت کودک تماس داشته باشد.

- استفاده نادرست از کمر بند ایمنی می تواند به کودک صدمات جدی وارد آورد.

طبق قوانین راهنمایی و رانندگی نشستن کودکان روی صندلی عقب نسبت به صندلی جلو از ایمنی بیشتری برخوردار است.

ضمناً کودک باید توسط صندلی کودک یا کمر بند ایمنی کاملاً محافظت گردد. در صورتی که صندلی ایمنی کودک بطور صحیح نصب و استفاده نشود امکان آسیب دیدن وی در تصادف وجود دارد. قبل از خریدن صندلی کودک دقت کنید در خودروی شما قابل نصب باشد.

هنگام نصب صندلی کودک به توصیه های شرکت سازنده در این خصوص، توجه نمایید.

هشدار

از نشانیدن کودک بر روی پاهای خود، هنگام حرکت خودرو خودداری نمایید. زیرا در صورت بروز کوچکترین تصادف، امکان کنترل کودک وجود ندارد.

احتیاط

روکش صندلیها و کمر بند ایمنی خودرو در طول روزهای گرم بشدت داغ می شود و می تواند موجب آسیب دیدن کودک گردد. لذا قبل از قرار دادن کودک در صندلی روکش صندلی و قفلها و قسمتهای فلزی نزدیک وی را بررسی کنید.

اگر با بستن کمر بند، تسمه گذرنده از شانه، گردن و یا صورت کودک را آزار می دهد، وی را به وسط صندلی عقب نزدیکتر نمایید. در صورتی که مشکل برطرف نگردید لازم است همچنان از صندلی کودک استفاده شود.

استفاده از کمر بند برای بانوان باردار

استفاده از کمر بند ایمنی برای بانوان باردار، مگر در صورت داشتن دستورات خاص از سوی پزشک معالج، الزامی است. قسمتی از کمر بند که زیر شکم بسته می شود، لازم است کاملاً به نرمی و در پایین ترین قسمت ممکن قرار گیرد.


بانوان باردار دقت نمایند که کمر بند را نباید از روی شکم و یا از بالای شکم عبور دهند.

استفاده از کمر بندهای ایمنی برای کودکان

برای حفاظت کودکان در سنین مختلف باید از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کرد.

هرگز اجازه ندهید کودکان در خودروی در حال حرکت بایستند و یا زانو بزنند.

هرگز از یک کمر بند ایمنی برای دو کودک و یا یک کودک به همراه یک فرد بزرگسال استفاده نکنید.



طریقه نصب صندلی کودک بوسیله کمربند ایمنی گذرنده از شانه و زیر شکم
۱- صندلی کودک را در موقعیت مناسب قرار دهید.

۲- تسمه کمربند ایمنی وسط را مطابق شکل از محل مربوطه در صندلی کودک رد نمایید.

کمکی استفاده کنید تا سطح نشیمنگاه کودک را کمی بالاتر آورد.

- هرگز به کودک اجازه ایستادن و زانو زدن در خودروی در حال حرکت را ندهید.

- هرگز در خودروی در حال حرکت، کودک را در آغوش بزرگسالان قرار ندهید.

این کار در ترمزگیرهای شدید و یا تصادفات خطرناک است.

در آغوش گرفتن کودک در خودروی در حال حرکت به هیچ وجه جنبه محافظت از او را ندارد.

زیرا در صورت بروز تصادف، حتی اگر فرد بزرگسال کمربند ایمنی را بسته باشد، تضمینی بر حفاظت کودک نخواهد بود.

توجه

- قبل از نصب صندلی کودک، به دفترچه راهنمای تولید کننده صندلی توجه نمایید.

هشدار

- صندلی کودک باید روی صندلی عقب خودرو قرار گیرد. از قرار دادن صندلی کودک روی صندلی جلوی خودرو اکیداً خودداری نمائید.

- در مواقعی که از صندلی کودک استفاده نمی شود، صندلی را در صندوق عقب قرار داده و یا روی صندلی عقب با کمربند محکم کنید تا بر اثر ترمزگیری شدید پرتاب نشود.

- در صورتی که کودک امکان استفاده از کمربند ایمنی را دارد، وی را روی صندلی عقب مستقر نمایید. از نشستن کودکان روی صندلی جلو، خودداری نمایید.

- هنگام بستن کمربند ایمنی مطمئن شوید که قسمت گذرنده شانه از روی قفسه سینه کودک عبور کند و قسمت گذرنده از زیر شکم در پایینترین محل ممکن قرار گرفته باشد. نزدیکتر کردن وی به وسط صندلی عقب این امر را امکانپذیر می کند. قسمت گذرنده از شانه، هرگز نباید از گردن یا صورت کودک بگذرد.

- در صورتی که کمربند به هیچ وجه قابل تنظیم نباشد، پیشنهاد می شود از صندلی



طریقه نصب صندلی کودک به وسیله کمربند ایمنی گذرنده از زیر شکم

۱- صندلی کودک را در قسمت وسط صندلی عقب قرار دهید.

۲- زبانه کمربند گذرنده از زیر شکم را بکشید.



۳- تسمه کمربند را از قسمت ذکر شده در راهنمای شرکت تولید کننده صندلی کودک، بگذرانید.

۴- کمربند را قفل کنید و آن را از نظر محکم بودن بوسیله کشیدن قسمت آزاد تسمه کمربند تنظیم کنید. پس از نصب، صندلی را در جهات مختلف حرکت دهید تا از محکم شدن آن اطمینان حاصل کنید.

۴- کمربند ایمنی را قفل و لقی صندلی را بررسی نمایید. سپس صندلی را در جهات مختلف حرکت دهید تا از محکم شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

در صورت نیاز به سفت بودن بیشتر کمربند، آن را از قفل بیرون بیاورید تا جمع کن کمربند بصورت خودکار کشش بیشتری را به آن وارد کند.

۳- قسمت گذرنده از روی شانه را با توجه به راهنمای صندلی کودک از محل مربوطه بگذرانید.



طریقه بستن کمربند ایمنی صندلی جلو
 ۱- زبانه قفل کمربند را با دست بکشید.
 ۲- تسمه کمربند را به آرامی از داخل جمع کن
 کمربند به بیرون بکشید.
 چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنی
 چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنی راننده چه
 کمربند بسته باشد یا باز باشد، پس از باز کردن
 سوئیچ این چراغ روشن می شود (حدود ۶
 ثانیه) و سپس خاموش می شود.

محافظة از صندلی کودک توسط قلاب
 سفت کن
 این قلاب ها روی تاقچه عقب قرار دارند.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

هشدار


- پشتی صندلیهای جلو خودرو در حین حرکت، باید در حالت عمودی و مناسب باشند. در این موقعیت کمربند ایمنی بیشترین کارایی را دارد.

- هرگز قسمت گذرنده از شانه کمربند را، از زیر بازو و یا از پشت خود عبور ندهید.


- قسمت گذرنده از زیر شکم را طوری تنظیم نمائید که روی شکم و یا کمر نباشد و در حد امکان پایین تر قرار بگیرد.

- از کمربندهای تاب خورده و یا گیر کرده استفاده ننمائید. در صورتی که قادر به برطرف کردن عیوب فوق نیستید به نمایندگیهای




مجاز شرکت سایپا یکم مراجعه نمایید. عدم رعایت موارد فوق، امکان جراحات و آسیب دیدگی در تصادفات را افزایش می دهد.



۴- تسمه گذرنده از زیر شکم را طوری تنظیم نمائید که در پایین ترین محل ممکن قرار گیرد تا هنگام بروز تصادف، از لغزش شخص از زیر کمربند جلوگیری شود. کمربند را از سمت شانه به بالا بکشید تا با بدن فاصله نداشته باشد. جمع کن کمربند بصورت خودکار نیروی کششی اعمال می کند. جهت ایمنی بیشتر کمربند را از بدن دور ننمائید.



۳- زبانه را داخل محفظه قفل نمایید تا صدای کلیک قفل شدن آن شنیده شود.



طریقه بستن کمربند ایمنی عقب (وسط
صندلی عقب)



۱- قسمت دارای قفل را از زیر شکم عبور
دهید.
۲- زبانه قسمت دیگر کمربند را داخل قفل
نموده و با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن آن
مطمئن شوید. دقت نمائید تسمه کمربند تاب
نداشته باشد.

*تنظیم کننده قسمت گذرنده از شانه

۱- قلاب تنظیم شونده قسمت شانه کمربند را
متناسب با خود تنظیم کنید. برای تنظیم موقعیت
قلاب، دکمه را کشیده و قلاب را به سمت بالا یا
پایین حرکت دهید.
پس از تنظیم از قفل شدن قلاب اطمینان حاصل
کنید.

آزاد کردن کمربند ایمنی
دکمه روی قفل را فشار دهید.

۱: قلاب تنظیم شونده قسمت شانه کمربند

**هشدار**

دقت کنید کمربند وسطی صندلی عقب کاملاً دو طرف زیر شکم قرار گیرد و دور کمر نباشد. در غیر این صورت هنگام بروز تصادف احتمال آسیب دیدن و جراحت وجود دارد.

۵- قسمت اضافی تسمه را تا جایی بکشید که کاملاً زیر شکم قرار بگیرد و با بدن در تماس باشد.

۳- برای بلندتر کردن تسمه کمربند، زبانه را تحت زاویه صحیح بکشید تا طول تسمه افزایش یابد.

۴- برای کوتاه کردن طول تسمه، زبانه را تحت زاویه صحیح به سمت قسمت اضافی آن بکشید تا به طول مورد نظر دست یابید.

عمل نکردن کیسه هوا در برخی از تصادفات

در بسیاری از تصادفات نظیر برخوردهای جانبی یا از عقب، چپ کردن، اصابت‌های دوم و یا سوم در تصادف‌های بین چند خودرو و یا تصادف با سرعت‌های پایین، کیسه های هوا نمی تواند نقش حفاظتی ایفا کند. به خاطر داشته باشید کیسه های هوا فقط در مواردی که سرنشین به طرف کیسه هوا و یا با انحراف ناچیزی به چپ یا راست به سمت آن پرتاب شوند، عمل می کند. لذا در صورتی که خودروی شما تا حدی صدمه ببیند که حتی قابل استفاده نباشد، الزامی بر عمل کردن کیسه هوا نیست.

اهمیت استفاده از کمربند ایمنی

چهار دلیل بسیار مهم در الزام بستن کمربند ایمنی به همراه کیسه هوا قابل توجه است.

۱- نگهداشتن سرنشین در یک وضعیت، تا از پرتاب شدن او به سمت کیسه هوا جلوگیری شود.

۲- حفاظت از سرنشین در چپ کردن، تصادف‌های جانبی و از عقب که کیسه هوا در آنها عمل نمی کند.

۳- جلوگیری از آسیب دیدن سرنشین در

-پس از باز کردن کمربند، دقت کنید جمع کن، کاملاً تسمه را داخل کشیده و جمع کند.

*تجهیزات ایمنی تکمیلی - کیسه هوا

وظیفه کیسه هوا در خودرو

خودرو مجهز به یک سیستم دو واحدی تجهیزات ایمنی تکمیلی است (SRS)، که شامل کیسه هوا راننده و کیسه هوای مسافر جلو می باشد. در برخی مدل‌ها خودرو فقط مجهز به یک کیسه هوای راننده است.

کیسه هوا به منظور افزایش ایمنی سرنشینان خودرو می باشد. لازم به تذکر است که کیسه هوا جایگزین کمربند ایمنی نیست.

توصیه هایی در خصوص استفاده از کمربند ایمنی

جهت اطمینان از عملکرد صحیح کمربندهای ایمنی به موارد زیر توجه نمائید.

- استفاده از کمربند ایمنی حتی در فواصل کوتاه الزامی است.

- اگر تسمه کمربند تاب و یا پیچ خوردگی دارد قبل از استفاده آن را برطرف سازید.

- از تماس اشیاء زیر و تیز با تسمه کمربند که موجب آسیب دیدن تسمه می شود، خودداری نمائید.

کمربندها را بطور منظم از نظر کشش، قلاب، قفلها و سایر قسمت‌ها و عدم فرسایش یا آسیب دیدگی اجزاء آن بازدید نمایید. در صورت مشاهده آسیب دیدگی قطعات مورد نظر را تعویض نمائید.

- برای تمیز کردن تسمه کمربند، از محلول رقیق آب و صابون که جهت تمیز کردن روکشهای داخلی بکار می رود، استفاده نمائید.

از بکار بردن مواد سفید کننده و خشک کردن تسمه کمربند خودداری نمائید زیرا این کار باعث کاهش خاصیت کششی آن می شود.

خودرو را جهت تعمیر به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک منتقل نمائید.

تصادفهای جزئی از جلو که در آنها کیسه هوا عمل نمی کند.
۴- جلوگیری از پرتاب شدن سرنشین به بیرون از خودرو در تصادفات.

هشدار

در خودروهای مجهز به کیسه هوا، بستن کمربند ایمنی برای کلیه سرنشینان الزامی است زیرا باعث کاهش احتمال آسیب دیدگیهای شدید در تصادفات می شود.
- کمربند ایمنی هنگام بروز تصادفات، راننده را از کیسه هوا دور نگه می دارد.
- کیسه های هوا فقط در تصادفات شدید از جلو عمل می کند و اصابت های پی در پی در تصادف بین چندخودرو الزامی بر عمل کردن آن نخواهد بود.

- هنگام گیر کردن خودرو در سیل (نظیر وارد شدن آب داخل خودرو)، هرگز قبل از جدا کردن سر باتری، سوئیچ را باز و یا استارت نزنید. این کار ممکن است موجب عمل کردن کیسه هوا و آسیب دیدن سرنشین گردد. لذا

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



طریقه عملکرد سیستم کیسه هوا
کیسه هوای راننده در وسط غربلیک فرمان و کیسه هوای مسافر جلو، در بالای داشبورد قرار گرفته است.

در صورت تصادف از جلو، کیسه های هوا به منظور محافظت از سرنشینان جلوی خودرو، عمل می کنند.

هیچ علائمی مبنی بر اینکه کیسه های هوا در چه سرعتی عمل می کنند وجود ندارد. عملکرد کیسه هوا در تجهیزات ایمنی تکمیلی (SRS)، به شدت و جهت تصادف بستگی دارد.

این دو فاکتور مهم، ارسال سیگنال عمل کردن کیسه هوا را مشخص می کند. ضمناً عمل کردن کیسه های هوا به عوامل

برای تشخیص مجهز بودن خودرو به کیسه هوا روی قاب فرمان و داشبورد علامت SRS حک شده است.

اجزای سیستم کیسه هوا*
اجزای اصلی سیستم SRS خودرو به شرح زیر است:

- یک کیسه هوا در فرمان برای راننده و کیسه هوای دیگر (در صورت وجود) در داشبورد برای مسافر جلو تعبیه شده است.
- یک سیستم عیب یاب که بطور دائم عملکرد سیستم را بررسی می کند.
- چراغ هشدار دهنده ای که در صورت بروز ایراد در سیستم روشن می شود.
- برق اضطراری کیسه هوا مربوط به مواقعی که در تصادفات، برق خودرو به طور ناگهانی قطع گردد.


صدا و دود متصاعد شده

عمل کردن کیسه های هوا، صدای شدید و دود متصاعد شده ناشی از انفجار در داخل اتاق را به دنبال خواهد داشت. لذا پس از عمل کردن کیسه های هوا، تنفس در خودرو بسیار مشکل خواهد بود زیرا علاوه بر بسته بودن کمر بند ایمنی و باز شدن کیسه هوا، دود و غبار ناشی از انفجار این امر را مشکل ساخته است.

توصیه می شود پس از تصادف و عمل کردن کیسه های هوا جهت ایجاد آسایش بیشتر و امکان تنفس، درب ها و پنجره ها را هرچه سریعتر باز کنید.

هشدار

پس از عمل کردن کیسه های هوا مجموعه غربیلک فرمان و داشبورد بدلیل انفجار صورت گرفته بسیار داغ هستند و در صورت لمس آنها امکان سوختگی وجود دارد. لذا از تماس با قسمتهای داخلی نگهدارنده کیسه های هوا خودداری کنید



خطرناکی می گردد.

حتی الامکان هنگام تنظیم موقعیت صندلی جهت کنترل بیشتر، در خودرو مجهز به کیسه هوا، صندلی را در دورترین فاصله ممکن از غربیلک فرمان تنظیم نمایید این کار از آسیبهای شدید و یا مرگ در تصادفات جلوگیری می کند.
۱: کیسه هوای راننده

هشدار

- از قرار دادن اشیاء روی محفظه کیسه هوا و پایین کیسه هوا و خودتان خودداری کنید زیرا پس از عمل کردن کیسه هوا و پرتاب شدن این اشیاء احتمال آسیب دیدگی شدید وجود دارد.

دیگری چون سرعت خودرو، زاویه برخورد، استحکام خودروها و یا اجسامی که خودرو به آنها برخورد می کند، بستگی دارد.

کیسه های هوا در فاصله زمانی ۰/۱ ثانیه فعال و غیر فعال می شوند.

این فاصله زمانی بین فعال و غیرفعال شدن کیسه هوا، در کنترل خودرو توسط راننده تاثیر خواهد داشت.

این مسئله در تصادفاتی حائز اهمیت است که پس از اصابت، خودرو همچنان در حال حرکت است و راننده کنترل محدودی بر فرمان، ترمزها، سرعت و گیربکس دارد.

لذا مشاهده صحنه فعال شدن کیسه هوا تقریباً غیرممکن است. اولین صحنه ای که مشاهده می شود کیسه هوای عمل کرده ای است که پس از تصادف بیرون از محفظه خود قرار گرفته است.

لازم به ذکر است عملکرد کیسه هوا می تواند باعث خراش، کبودی و شکستگی استخوانها گردد.

دربارخی موارد به خصوص اگر راننده صندلی خود را نزدیک غربیلک فرمان تنظیم کرده باشد، عمل کردن کیسه هوا منجر به صدمات بسیار



چراغ هشداردهنده کیسه هوا

وظیفه چراغ هشداردهنده کیسه هوا در خودرو، اعلام بروز عیب در سیستم ایمنی تکمیلی (SRS) است. در موارد زیر سیستم را بازدید و بررسی نمایید.

- پس از باز کردن سوئیچ چراغ کیسه هوا روشن نمی شود.
- پس از روشن شدن موتور چراغ کیسه هوا بطور دائم روشن می ماند.
- در حین حرکت چراغ کیسه هوا روشن است یا چشمک می زند.

هشدار


ترمزهای شدید قبل از تصادف برای مسافر جلو که کمربند ایمنی نبسته است، خطرناک بوده زیرا ممکن است بر اثر این ترمزگیری به سمت کیسه هوا پرتاب گردد.

در این حالت امکان عمل کردن کیسه هوا و آسیب دیدن مسافر جلویی که کمربند ایمنی را نبسته وجود دارد. بدلیل وجود کیسه هوا، از نصب صندلی کودک بر روی صندلی جلو جدا خودداری کنید. در صورت عملکرد کیسه هوای جلو امکان بروز صدمات جبران ناپذیری برای کودک وجود دارد.

تعمیر سیستم تجهیزات ایمنی تکمیلی


سیستم تجهیزات ایمنی تکمیلی در خودرو به جز در موارد زیر قابل تعمیر نمی باشد.

- در صورتی که کیسه هوا عمل کند، باید تعویض گردد. هرگز شخصا این کار را انجام ندهید و به یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.
- اگر چراغ هشداردهنده کیسه هوا روشن شد، سیستم را هرچه سریعتر بوسیله نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مورد بررسی قرار دهید.



اهمیت نشستن صحیح سرنشیمان روی صندلی کیسه هوا سمت مسافر جلو از کیسه هوای راننده بزرگتر است و با نیروی بیشتری عمل می کند. در صورتی که مسافر جلو در موقعیت صحیح روی صندلی قرار نگرفته باشد و کمربند ایمنی خود را نبسته باشد، مرگ و یا صدمه دیدن بسیار شدید وی جدی است.

لازم است صندلی کنار راننده نیز تا حد امکان در عقب ترین موقعیت خود باشد.




درب صندوق عقب

- برای باز کردن درب صندوق عقب کلید را داخل قفل، در جهت ساعتگرد بچرخانید تا صدای کلیک شنیده شود.
- برای بستن درب صندوق عقب آن را با دو دست به سمت پایین فشار دهید تا صدای قفل شدن آن شنیده شود.
- از محکم بستن درب صندوق عقب بپرهیزید.
- پس از بستن در یک بار با دست آنرا به سمت بالا بکشید تا از بسته بودن آن مطمئن شوید.
- به منظور جلوگیری از فرسودگی و آسیب دیدن زود هنگام درب صندوق عقب و سیلندرهای بازکننده آن، قبل از حرکت، دقت کنید درب صندوق بسته باشد.

هشدار

- هرگز در غریبک فرمان و سایر قسمتهای تجهیزات ایمنی تکمیلی تغییری ایجاد نکنید.
- هرگز در اجزاء و سیم کشی سیستم تغییری ایجاد نکنید. این امر باعث عمل کردن غیرمنتظره کیسه هوا و آسیب رسیدن به اطرافیان می شود. ضمناً این کار باعث غیرفعال شدن کیسه هوا و در نتیجه عمل نکردن به موقع آن می گردد.



چراغ داخل صندوق عقب

این چراغ هنگام باز بودن در صندوق عقب روشن می شود و تا بستن مجدد آن روشن می ماند.

توجه

هنگام بستن درب صندوق دقت کنید درب کاملاً بسته باشد، در غیر این صورت بسته نشدن صحیح درب موجب روشن ماندن چراغ و نهایتاً دشارژ باطری می شود.



هشدار

در صورت باز بودن درب صندوق عقب در حین حرکت گازهای خروجی اگر از به داخل اتاق خودرو وارد شده و خطرناک خواهند بود.

باز کننده درب صندوق عقب

این اهرم در گوشه سمت چپ صندلی راننده قرار دارد. برای باز شدن درب صندوق، اهرم را بالا بکشید

اگر مجبور به رانندگی با درب صندوق عقب باز هستید، با بازنگهداشتن پنجره ها جریان هوا را به داخل اتاق هدایت کنید.





۲- به قسمت جلوی خودرو رفته و در ب موتور را به سمت بالا بکشید. سپس قفل دوم را که در وسط در موتور و زیر آن واقع شده، آزاد کنید. قرار دهید. نگهدارنده در موتور را در شیار مربوطه روی درب ۳- درب موتور را بلند کرده و سر آزاد میله

باز کردن درب موتور
۱- برای باز کردن در ب موتور، دستگیره مربوط به آن را که در قسمت زیر داشبورد، سمت چپ قرار دارد، به سمت بالا بکشید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

هشدار

هنگام جازدن میله نگهدارنده در موتور، قسمت بالایی آن را که دارای روکش لاستیکی است در دست بگیرید در غیر این صورت ممکن است بر اثر داغ شدن با حرارت موتور، موجب سوختگی پوست شود.



باز کردن درب باک بصورت دستی
چنانچه به هر دلیلی باز کردن درب باک توسط اهرم داخلی امکان پذیر نباشد، با کنار زدن لبه بالایی موکت های جانبی سمت چپ داخل صندوق عقب و فشردن اهرمی که در سمت بالایی قفل تعبیه شده، درب باک باز خواهد شد.

باز کردن درب باک با استفاده از اهرم
اهرم مربوط به باز کردن درب باک را که در گوشه سمت چپ صندلی راننده قرار دارد، بالا بکشید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرات

احتیاط


قبل از بستن درب موتور، دقت کنید کلیه قطعات تعویض شده و ابزار از داخل محفظه خارج شده باشد و از قطعات مربوط به داخل موتور، قطعه ای بیرون نمانده باشد.

بستن درب موتور

- قبل از بستن درب موتور میله را در خارج نگه دارنده اش جا بزنید تا از صدای لقی آن در حین حرکت جلوگیری گردد.

- داخل محفظه موتور را بازدید کنید تا از محکم بودن درب مخازن و خارج کردن قطعات تعویض شده از داخل محفظه موتور اطمینان حاصل نمائید.

- درب موتور را محکم فشار دهید تا صدای بسته شدن قفل آن شنیده شود. هرگز در موتور را محکم نبندید.



باز کردن درپوش باک

- برای باز کردن درپوش، آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
- برای بستن درپوش، آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک که نشان دهنده بسته شدن صحیح درپوش است، شنیده شود.

۱: در پوش باک

۲: جهت باز کردن در پوش باک

۳: جهت بستن در پوش باک

به گلوئی باک خودداری نمایید.

هشدار

- با توجه به احتمال وجود فشار در محفظه باک، درپوش داخلی را با احتیاط و به آرامی باز کنید. در حالی که از درپوش باک، بنزین بیرون می ریزد و یا صدای فش فش شنیده می شود، تا هنگام برطرف شدن این حالت از باز کردن درپوش خودداری نمایید. در صورت عدم توجه، احتمال خروج بخارات بنزین با فشار وجود دارد که بسیار خطرناک خواهد بود.

- بخارات بنزین خطرناک و قابل اشتعال است لذا هنگام سوخت گیری موتور را خاموش کرده و از نزدیک کردن جرقه، شعله یا سیگار

در دیجیتال خودرو

ضربات آرام، آن را باز نمائید. (مسئولیت محدود)

توجه اولین سامانه در حیطه تعمیرکاران خودرو در ایران

یخ زدگی، در باک بنزین به راحتی باز نشود، در پوش را به آرامی فشار داده و با وارد کردن

توجه از ریختن بنزین به اطراف دهانه باک و سطوح خارجی خودرو، خودداری کنید زیرا همه انواع بنزین باعث آسیب دیدن سطوح رنگ کرده می شوند.

توجه

شل بودن درپوش ممکن است باعث روشن شدن چراغ عیب یاب  روی صفحه کیلومتر شمار شود. لذا همواره از محکم و صحیح بسته شدن درپوش باک بنزین اطمینان حاصل کنید.

توجه

اگر درپوش باک نیاز به تعویض داشته باشد دقت کنید از قطعه استاندارد استفاده گردد. استفاده از درپوش متفرقه در خودرو منجر به اختلال در عملکرد سیستم سوخت رسانی و کنترل آلودگی خواهد شد.

در صورتی که در هوای سرد به دلیل



غریبک فرمان*

بوق (در خودرو دارای کیسه هوا)

برای به صدا در آوردن بوق کافی است آن قسمت از غریبک فرمان را که تصویر بوق روی آن می باشد، فشار دهید. عملکرد بوق را بطور مرتب بررسی کنید.

بوق (در خودرو فاقد کیسه هوا)

برای به صدا در آوردن بوق کافی است آن قسمت از غریبک فرمان را که تصویر بوق روی آن می باشد، فشار دهید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

آینه ها

آینه های بغل

خودرو دارای دوآینه بغل درسمت راست و چپ می باشد. این آینه ها را بسته به مدل خودرو می توان با استفاده از اهرم مربوطه و یا کلید اتوماتیک تنظیم کرد. می توان آینه ها را هنگام کارواش اتوماتیک، به عقب خم کرد تا از آسیب دیدن آینه ها جلوگیری گردد.

احتیاط



- آینه سمت راست خودرو محدب است لذا اشیاء نزدیکتر از فاصله ای هستند، که در آینه به نظر میرسند. -هنگام تغییر مسیر دادن، از آینه وسط داخل خودرو استفاده کنید و یا با نگاه کردن مستقیم فاصله خود را با خودرو عقبی تخمین بزنید.

توجه

هرگز یخ را از روی سطح آینه با شدت پاک نکنید زیرا باعث آسیب دیدن سطح آینه می شود. در صورتی که یخ زدگی مانع حرکت آینه گردد، با اعمال نیرو اصرار به تنظیم آن نداشته باشید. در این مواقع می توان از اسپری های مخصوص ذوب کردن یخ و یا از یک تکه اسفنج یا پارچه نرم به همراه آب گرم استفاده نمود.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



احتیاط

- به خاطر داشته باشید، قرار دادن آینه در حالت شب، وضوح دید عقب را کاهش می دهد.

- دقت داشته باشید اشیاء موجود بر روی صندلی عقب، مانع دید شما نشوند.

آینه داخل خودرو (حالت شب / روز)

۱: اهرم تنظیم حالت شب و روز

۲: حالت شب


۳: حالت روز

آینه داخل خودرو را طوری تنظیم کنید که از شیشه عقب دید کافی داشته باشید. این تنظیم را قبل از شروع به حرکت و هنگامی که اهرم تنظیم، روی حالت روز قرار داشته باشد، انجام دهید.

برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهای عقبی، اهرم تنظیم را به سمت خود کشیده تا در وضعیت شب قرار گیرد.

تنظیم دستی آینه

جهت تنظیم آینه بغل از اهرم دستی که در قسمت جلوی قاب شیشه تعبیه شده است (مطابق شکل)، استفاده نمایید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

چراغهای داخلی

چراغ سقفی

۱: روشن



۲: خاموش

چراغ سقفی که در قسمت وسط سقف قرار دارد، دارای سه حالت زیر است:

OFF: چراغ حتی زمانی که درب باز باشد، خاموش می ماند.

با باز و بسته شدن درب، به ترتیب چراغ، روشن و خاموش می شود.

ON: چراغ حتی در حالتیکه درب ها بسته باشند روشن می ماند.



فندک

برای روشن کردن فندک کافی است آن را به داخل فشار داده و رها کنید. هنگامی که کاملاً گرم شود بطور خودکار جهت استفاده بیرون می آید. در صورتی که موتور خاموش باشد، لازمست جهت استفاده از فندک، سوئیچ را در موقعیت ACC قرار دهید.

از بکار بردن وسایل غیر استاندارد از طریق سوکت فندک خودداری نمایید زیرا ممکن است باعث آسیب دیدن سوکت و یا بروز اختلال در مدار برقی خودرو گردد.

توجه

-هرگز از بیرون زدن فندک هنگامی که گرم شده است، جلوگیری ننمائید .



-از انواع فندک استاندارد استفاده کنید. استفاده از وسایل غیر استاندارد (نظیر ریش تراش، جاروبرقی های دستی، قهوه ساز) ممکن است موجب آسیب دیدن سوکت و یا اختلال در مدار برقی گردد.

-در صورتی که فندک پس از ۳۰ ثانیه بطور خودکار بیرون نیاید به منظور جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، آن را با دست بیرون بیاورید.

مشخصات داخلی جالیوانی

هشدار

- از قرار دادن لیوان بدون درپوش حاوی مایعات داغ، در جالیوانی، هنگامی که درحین حرکت هستید، خودداری کنید.
-به منظور جلوگیری از آسیب دیدن بر اثر ترمزگیری شدید و یا تصادفات، از قرار دادن بطری، شیشه، کنسرو، داخل جالیوانی یا کنسول وسط، در حین حرکت، خودداری نمایید.



آفتابگیرها

جهت استفاده از آفتابگیر، آن را به سمت پایین بکشید. به منظور استفاده از آفتابگیر برای شیشه کناری، آن را به سمت پایین کشیده و از داخل براکت نگهدارنده خارج نمایید. سپس آن را به سمت شیشه بچرخانید.

* آفتابگیرها

هر دو آفتابگیر جلو دارای آینه و درپوش محافظ می باشند.

جعبه داشبورد

برای باز کردن درب جعبه داشبورد، دستگیره آن را به سمت خود بکشید.

احتیاط


جهت جلوگیری از آسیب دیدگی هنگام بروز تصادف و یا ترمزگیری شدید، همواره هنگام رانندگی درب جعبه داشبورد را ببندید.

جاسیگاری

برای بیرون آوردن جاسیگاری، آن را تا حد امکان بیرون آورده، سپس صفحه فنری آن را به پایین فشار داده و جاسیگاری را کاملاً بیرون بکشید.

هشدار

- از جاسیگاری به جای سطل زباله استفاده نکنید.
- انداختن سیگار یا کبریت روشن داخل جاسیگاری حاوی برخی زباله های مشتعل شونده، ممکن است منجر به آتش سوزی گردد.



آنتن


در صورتی که خودرو دارای سیستم صوتی است، مجهز به آنتن تقویت نیز می باشد. می توان هنگام شستن خودرو آنتن را به بالا و پایین حرکت داد و یا از روی خودرو باز کرد.

احتیاط

جهت جلوگیری از صدمه دیدن آنتن هنگام شستشوی خودرو، آن را از روی خودرو باز نکنید.

می توان دکمه R را فشار داد. پس از فشار دادن دکمه، عدد ساعت نشان داده خواهد شد. به عنوان مثال، با فشردن دکمه R زمانی که ساعت بین ۹:۰۱ تا ۹:۲۹ باشد، صفحه نمایش ساعت ۹:۰۰ و در صورتی که ساعت بین ۹:۳۰ تا ۹:۵۹ باشد، صفحه نمایش ساعت ۱۰:۰۰ را نشان خواهد داد.

021 62 99 92 92



ساعت دیجیتال

هنگامی که سوئیچ باز باشد، دکمه های ساعت شرح زیر عمل می کنند.

ساعت

جهت تغییر دادن عدد ساعت روی صفحه نمایشگر، دکمه H را فشار دهید.

دقیقه

جهت تغییر دادن عدد دقیقه، دکمه M را فشار دهید.

RESET

برای حذف کردن اعداد دقیقه از روی صفحه

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فصل ۴ - رانندگی با خودرو

- سوئیچ موتور

- روشن کردن خودرو

- گیربکس معمولی

- گیربکس اتوماتیک

- سیستم ترمز

- فرمان هیدرولیک

- صفحه کیلومتر شمار

- نشانگرها

- چراغهای نشانگر و هشدار دهنده

- چراغها

- گرمکن شیشه عقب

- چراغ فلاشر

- برف پاک کن و شیشه شوی

- سیستم گرمایش و تهویه

- گرمکن شیشه جلو

۵۴

۵۵

۵۷

۵۹

۶۳

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۴


۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۶



سوییچ موتور

موقعیت سوئیچ موتور

وضعیت LOCK

در این وضعیت فرمان به منظور محافظت در برابر سرقت قفل می شود. کلید فقط در وضعیت LOCK، خارج می شود در خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک، در وضعیت LOCK، دسته دنده نیز در موقعیت پارک (P) قفل می شود.

وضعیت ACC

با قرار دادن سوئیچ موتور در این حالت قفل فرمان باز می شود و استفاده از برخی تجهیزات الکتریکی مثل رادیو هنگام خاموش بودن موتور،

امکان پذیر می گردد.

وضعیت ON

با قرار دادن سوئیچ در این وضعیت می توان چراغهای هشداردهنده را قبل از روشن کردن موتور تست کرد. پس از چرخاندن سوئیچ روی وضعیت استارت و روشن شدن موتور، سوئیچ مجدداً به وضعیت ON برمی گردد و در همین وضعیت ثابت می ماند.

هرگز سوئیچ را به مدت طولانی هنگام خاموش بودن موتور در حالت ON قرار ندهید زیرا باتری خودرو تخلیه خواهد شد.

وضعیت استارت

در این وضعیت موتور روشن می شود و در صورتی که سوئیچ را رها کنید به وضعیت ON باز می گردد. همچنین چراغهای هشداردهنده ترمز جهت بازدید آنها روشن می شوند. در صورتی که کلید در مغزی سوئیچ نمی چرخد، احتمالاً به علت فشار روی میل فرمان است. در این حالت جهت آزاد کردن فرمان، آن را کمی به راست یا چپ گردانده سپس کلید را بچرخانید. جهت قرار دادن سوئیچ موتور روی وضعیت LOCK، سوئیچ را در موقعیت ACC به داخل فشار داده سپس به سمت وضعیت LOCK بچرخانید.

هشدار

سوئیچ موتور

- هرگز هنگام حرکت خودرو، سوئیچ موتور را به سمت وضعیت LOCK یا ACC نچرخانید. با این عمل امکان کنترل خودرو و ترمز گیری کم می شود و ممکن است باعث تصادف گردد.

- هرگز در حین حرکت خودرو، برای دسترسی به سوئیچ موتور و سایر کلیدهای جلو داشبورد، دست خود را از میان غریبک فرمان عبور ندهید.

چرا که این عمل می تواند منجر به کاهش کنترل خودرو و نهایتاً تصادف گردد.

روشن کردن خودرو

۱- مطمئن شوید که ترمز دستی بالا باشد.

۲- پدال کلاچ را تا آخر فشار داده و دسته دنده را در حالت خلاص (در گیربکس اتوماتیک حالت P) قرار دهید.

هنگام روشن کردن موتور، پدال کلاچ را تا آخر فشار دهید.

۳- با چرخاندن سوئیچ به سمت وضعیت

START، استارت بزنید و تا زمان روشن شدن موتور (حداکثر ۱۰ ثانیه) در همان وضعیت نگهدارید.

در هوای بسیار سرد زیر ۱۸ درجه سانتی گراد، یا هنگامی که موتور به مدت چند روز روشن نشده است، لازم است موتور به اندازه کافی گرم شود.

این کار را بدون فشردن پدال گاز انجام دهید. به منظور روشن کردن خودرو بدون در نظر گرفتن گرم یا سرد بودن موتور، از فشردن پدال گاز خودداری کنید.

موتور در حالی که سرد است روشن نمی شود

احتیاط

در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک در صورتی که موتور در حین حرکت خاموش شود، دسته دنده را در حالت P (پارک) قرار ندهید. با در نظر گرفتن تردد خودرو و شرایط جاده و رعایت موارد ایمنی دسته دنده را روی موقعیت (خلاص N) قرار داده و در حین حرکت، استارت بزنید.

(دمای مایع خنک کننده زیر صفر) این شرایط ممکن است به علت خفگی موتور (وجود سوخت بیش از حد در داخل سیلندر) روی بدهد. در چنین حالتی اقدامات زیر را انجام دهید.

۱- مطمئن شوید ترمز دستی بالا باشد.

۲- پدال کلاچ و ترمز را همزمان فشار دهید و دسته دنده را در وضعیت خلاص (در گیربکس اتوماتیک در وضعیت P) قرار دهید.

پدال کلاچ را در هنگام راه اندازی موتور پایین نگهدارید..

۳- پدال گاز را تا آخر فشار داده، در همان حالت نگهدارید.

۴- در حالیکه پدال گاز را تا انتها فشرده اید، استارت زده و سوئیچ را در همان وضعیت نگهدارید. (حداکثر ۱۰ ثانیه) تا سوخت اضافی از داخل موتور تخلیه شود.

در صورتی که موتور روشن شود، به صورت ناگهانی سرعت آن افزایش خواهد یافت لذا سوئیچ و پدال گاز را سریعاً رها کنید.

۵- بدون اینکه پدال گاز را فشار دهید، (حداکثر ۱۰ ثانیه) استارت بزنید تا موتور روشن شود.

موتور در حالی که گرم است روشن نمی شود وقتی موتور گرم است و به طور طبیعی (پس از

توجه

هرگز بیش از ۱۰ ثانیه سوئیچ را در وضعیت START نگه ندارید.

اگر پس از استارت زدن موتور روشن نشود و یا خاموش گردد، استارت زدن مجدد را ۵ تا ۱۰ ثانیه بعد تکرار کنید.


استفاده نادرست از استارت خودرو ممکن است باعث صدمه دیدن آن بشود.

صدای بیش از اندازه موتور (از ناحیه سوپاپها) ممکن است به دلیل عدم کارکرد موتور پس از مدت طولانی باشد.

این صدا باید بعد از اینکه دمای موتور به حد استاندارد رسید قطع شود، در غیر این صورت جهت رفع صدای موتور، به نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یا دک مراجعه کنید.

چند مرتبه استارت زدن بدون فشار دادن پدال گاز (روشن نمی شود، اقدامات زیر را انجام دهید.

- ۱- مطمئن باشید ترمز دستی بالا باشد.
- ۲- پدال کلاچ و ترمز را کاملاً فشار داده، دسته دنده را در وضعیت خلاص (در گیربکس اتوماتیک در وضعیت P قرار دهید.
- ۳- هنگام استارت زدن پدال کلاچ را فشار دهید.
- ۴- در حالیکه پدال گاز را تا نیمه فشرده اید استارت بزنید. (بیش از ۱۰ ثانیه سوئیچ را در وضعیت START نگه ندارید.)
- ۵- پس از روشن شدن موتور به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا موتور در دور آرام کار کند سپس حرکت نمایید.



گیربکس معمولی

عملکرد گیربکس معمولی

تعویض دنده ها با پنج دنده مطابق شکل فوق صورت می گیرد.

پدال کلاچ را تا انتها فشار دهید و پس از تعویض دنده آن را به آرامی رها نمایید.

نوعی سیستم ایمنی در خودرو تعبیه شده است تا از تغییر غیرعمدی دنده ۵ به دنده عقب (R) جلوگیری کند. لذا دسته دنده به موقعیت خلاص بر می گردد و سپس در موقعیت دنده عقب قرار می گیرد.

توجه

صرفاً هنگامی دنده را در موقعیت دنده عقب (R) قرار دهید که خودرو کاملاً متوقف شده باشد.

توجه

برای جلوگیری از ساییدگی و فرسایش زود هنگام سیستم کلاچ، هرگز از پدال کلاچ بعنوان تکیه گاه پا استفاده نکنید. همچنین از نیم کلاچ جهت نگهداشتن خودرو در سطوح شیبدار (مثلاً پشت چراغ راهنما و غیره) استفاده نکنید.

هشدار

قبل از ترک خودرو دقت کنید اهرم ترمز دستی کاملاً بالا و موتور خاموش باشد، سپس دسته دنده را در موقعیت دنده ۱ قرار دهید. در غیر این صورت احتمال حرکت ناگهانی و غیرمنتظره خودرو وجود دارد.

احتیاط

-در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک هیچگاه وقتی ترمز گرفته یا ترمز دستی را کشیده اید و گیربکس در یکی از موقعیتهای دنده جلو یا عقب (R) قرار دارد، پدال گاز را فشار ندهید.

-هنگامی که خودرو در یک سربالایی متوقف است، آن را توسط نیروی موتور نگه ندارید از ترمز یا ترمز دستی استفاده کنید.

-در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک هرگز وقتی دور موتور بالاتر از دور آرام است دنده را از حالت خلاص (N) یا پارک (P) به ۱، ۲، D یا دنده عقب (R) تغییر ندهید.

عنوان مثال هنگام رانندگی در سربالایی ها و یا هنگام سبقت گرفتن که به قدرت بیشتری نیاز است. مراقب باشید هرگز دور موتور به حداکثر مقدار خود نرسد.

دنده معکوس

وقتی مجبور هستید در ترافیک سنگین سرعت خودرو را کاهش دهید و یا در سربالایی ها رانندگی کنید، قبل از آنکه به موتور فشار آید، از دنده معکوس مناسب استفاده نمایید.

دنده معکوس رپ زدن موتور را کاهش می دهد و هنگام افزایش سرعت، شتاب مناسبتری به موتور می دهد.


در سرازیری ها یک دنده معکوس دستیابی به سرعت ایمن و افزایش عمر ترمزها را امکانپذیر می کند.

توصیه هایی در خصوص تعویض دنده
به منظور رسیدن به شتاب نرمال، موقعیت هر دنده متناسب با سرعتهای زیر پیشنهاد می شود.

موقعیت دنده ها	سرعت km/h (کیلومتر بر ساعت)
دنده ۱ به ۲	۲۵
دنده ۲ به ۳	۴۵
دنده ۳ به ۴	۶۲
دنده ۴ به ۵	۷۴

این مقادیر با استفاده از تستهای انجام شده بدست آمده است.

گاهی ممکن است در سرعتهایی بالاتر از سرعتهای پیشنهادی فوق دنده را تغییر دهید به



*گیربکس اتوماتیک

۱: در این حالت ها باید دکمه آزاد کننده را هنگام حرکت دسته دنده را فشار دهید.

۲: در این حالت ها می توان دسته دنده را بدون فشردن دکمه آزاد کننده حرکت داد.

۳: دسته دنده

۴: دکمه آزاد کننده

۵: سیستم (O/D) اوردرایو

با فشار دادن این دکمه سیستم O/D غیرفعال می شود.

با فشار دادن مجدد این دکمه سیستم O/D (اوردرایو) فعال می شود.

امکان کنترل خودرو می شود.

توجه

قرار دادن دنده در حالت P (پارک) هنگام حرکت، به گیربکس صدمه می رساند.

هشدار

- از حالت P (پارک) دنده، بعنوان ترمز دستی هنگام ترک خودرو استفاده نکنید.

پس از قرار دادن دنده در حالت پارک (P) اطمینان حاصل کنید که دسته دنده در جای خود قفل شده باشد به طوری که فقط با فشردن دکمه آزاد کننده، قابل حرکت باشد و ترمز دستی نیز کاملاً کشیده شده باشد.

- هنگام ترک خودرو حتی بطور موقت، موتور را خاموش کنید.

هرگز خودرو را در حالت موتور روشن رها نکنید. عدم رعایت موارد احتیاطی بالا ممکن است منجر به حرکت غیرمنتظره و ناگهانی خودرو شود.

- هرگز کودک را در خودرو تنها رها نکنید.

گیرد سیستم O/D به طور خودکار غیر فعال می شود.

چراغ نشانگر OFF O/D

این چراغ روی صفحه کیلومترشمار قرار دارد و با غیر فعال شدن سیستم اوردرایو، روشن می شود.

توجه

در صورتی که چراغ نشانگر OFF O/D چشمک بزند، نشان دهنده وجود عیب الکتریکی در گیربکس است. در این حالت به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

عملکرد عادی

موقعیت P (پارک)

در این حالت گیربکس و چرخهای جلو قفل می شوند.

قبل از قرار دادن دنده در این موقعیت از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل کنید.

هشدار

قرار دادن دنده در حالت P (پارک) هنگام حرکت، باعث قفل شدن چرخهای جلو و عدم

نحوه عملکرد گیربکس اتوماتیک

کلیه حالت های رانندگی به سمت جلو، با قرار دادن دسته دنده در موقعیت D انجام می شود. به منظور نرم عمل کردن گیربکس هنگام تعویض دنده از موقعیت N (خلاص) به دنده جلو یا عقب، پدال ترمز را فشار دهید.

هشدار


قبل از ترک خودرو اطمینان حاصل کنید که دنده در حالت P (پارک) قرار دارد. سپس ترمز دستی را کامل بالا کشیده و موتور را خاموش کنید. در صورتی که موارد احتیاطی فوق رعایت نشود، ممکن است خودرو به طور غیرمنتظره و ناگهانی حرکت کند.

سیستم اوردرایو (O/D)

فشار دادن دکمه سیستم اوردرایو (O/D) این سیستم را فعال و غیر فعال می کند. هنگامی که این سیستم غیر فعال است (دکمه یک بار فشرده شده است) چراغ نشانگر OFF O/D روشن می شود و گیربکس در دنده های ۱ تا ۳ قرار می گیرد.

تا زمانی که دکمه سیستم اوردرایو را مجدداً فشار ندهید گیربکس در دنده ۴ قرار نمی گیرد.

زمانی که سوئیچ موتور در موقعیت OFF قرار



روغن گیربکس اتوماتیک (ATF)

بازدید

- ۱ - خودرو را روی سطح صاف قرار دهید.
- ۲ - ترمز دستی را بکشید و چرخها را مهار کنید تا از حرکت خودرو جلوگیری نمائید.
- ۳ - موتور را گرم کنید تا دمای روغن گیربکس اتوماتیک (ATF) به ۷۰~۶۰ درجه سانتیگراد برسد.

سربالائی ها، جهت دسترسی به قدرت اضافی موتور، پدال گاز را تا انتها فشار دهید تا گیربکس به صورت اتوماتیک به یک دنده پایین تر، تغییر وضعیت دهد.

موقعیت ۲ (دنده ۲)

هنگام رانندگی در تراقیک سنگین و یا سربالائی ها که خودرو به آرامی حرکت می کند همچنین کسب نیروی ترمزی موتوری هنگام حرکت در سرازیری و نیز حرکت روی سطوح لغزنده، از این دنده استفاده می شود.

موقعیت ۱ (دنده ۱)

هنگام نیاز به حداکثر قدرت و یا بالا رفتن و پایین آمدن از شیبهای تند دسته دنده را در این موقعیت قرار دهید.

شروع حرکت در سربالائی

پدال ترمز را فشار دهید، دسته دنده را روی موقعیت D (دنده حرکت) یا موقعیت ۲ و یا موقعیت ۱ (دنده سنگین) قرار دهید.

دنده را با توجه به بار روی خودرو و شیب و سربالائی، انتخاب نمایید و اهرم ترمز دستی را آزاد کنید.

پدال گاز را به تدریج در حالی که همزمان پدال ترمز را رها می کنید، فشار دهید.

موقعیت R (دنده عقب)

این دنده برای حرکت خودرو به عقب به کار می رود.

احتیاط

دقت کنید هنگام تعویض هر دنده به دنده عقب و بالعکس خودرو کاملاً متوقف شده باشد.
تعویض دنده به دنده عقب در حین حرکت، به جز مواردی که خودرو در گل و لای گیر کرده است، به گیربکس آسیب می رساند.

موقعیت N (دنده خلاص)

در این حالت گیربکس و چرخها قفل نیستند و خودرو تا زمان کشیدن ترمز دستی و یا ترمز گرفتن به راحتی در کمترین شیب قادر به حرکت است.

موقعیت D (دنده حرکت)

این حالت، موقعیت عادی رانندگی به جلو است و گیربکس به طور خودکار بین چهار دنده با توجه به مصرف بهینه سوخت و دسترسی به حداکثر قدرت موتور تغییر وضعیت می دهد.

هنگام سبقت گرفتن یا رانندگی در

اگر هنگام قفل شدن چرخها ترمز می گیرید احتمال شنیدن صدای (تیک تیک) از سمت ترمزها و یا حس کردن لرزش پدال ترمز وجود دارد. این امر طبیعی بوده و نشان دهنده عملکرد صحیح سیستم ترمز ABS است. جهت افزایش کاربرد سیستم ABS در شرایط اضطراری نیاز به اقدام خاصی جهت ترمز گرفتن نیست تنها کافی است که پدال ترمز را محکم فشار دهید تا سیستم ABS با توجه به نیروی وارد بر پدال ترمز کنترل ترمز را به عهده بگیرد.

- با وجود سیستم ترمز ABS خودرو همچنان مسافتی را پس از ترمزگیری طی می کند. لذا همواره فاصله ایمنی تا خودروی جلویی را رعایت نمایید.

- هنگام دور زدن از سرعت خودرو بکاهید زیرا سیستم ترمز ABS از حوادث ناشی از سرعت بالا جلوگیری نمی کند.

- در سطوح لغزنده یا ناهموار، مسافت پیموده شده پس از ترمزگیری با سیستم ABS ممکن است بیشتر از ترمز بوستری در همان شرایط باشد.

سیستم ترمز

ترمز بوستری

خودرو مجهز به سیستم ترمز بوستری است که بصورت اتوماتیک هنگام روشن بودن موتور، فعال می شود.

در مواردی که سیستم ترمز به دلایل مختلف مانند خاموش شدن موتور، از کار بیفتد می توانید خودرو را با اعمال نیروی بیشتری به پدال ترمز متوقف کنید. در این حالت مسافت توقف طولانی تر خواهد بود.

هنگامی که موتور خاموش است، با هر بار فشردن پدال ترمز، نیروی کمکی بوستر تقلیل می یابد. لذا از ترمز گرفتن بیجا در این مواقع بجز در موارد اضطراری جهت کنترل خودرو روی سطوح لغزنده، خودداری کنید.

*ترمز ضد قفل ABS

سیستم ABS مرتباً سرعت چرخها را تشخیص می دهد. هنگامی که چرخها در حال قفل شدن باشند سیستم ABS، کنترل فشار مدار ترمز را با قطع و وصل کردن پی در پی مدار، به عهده می گیرد.

۴ - پدال ترمز را فشار داده و اهرم تعویض دنده را در موقعیتهای:

$P \rightarrow R \rightarrow N \rightarrow D \rightarrow$
 $D \rightarrow N \rightarrow R \rightarrow 2 \rightarrow 1$ قرار دهید
(در هر موقعیت حداقل بیش از ۳ ثانیه صبر کنید)

توجه: محدوده خنک (یعنی ۲۰) را به عنوان سطح مرجع در نظر بگیرید.

۵ - مطمئن شوید که سطح روغن گیربکس اتوماتیک در محدوده داغ (گرم) یعنی ۶۵ قرار داشته باشد. در غیر این صورت در صورت نیاز روغن گیربکس اتوماتیک اضافه نمایید.



W-78

توجه

- در صورتی که لامپ مربوط به اخطار ABS دائم روشن بماند، نشان دهنده وجود عیب در مدار سیستم ABS است.
در این وضعیت ترمزهای خودرو به صورت طبیعی کار می کند.
- پس از روشن کردن موتور، چراغ ABS به مدت ۴-۵ ثانیه روشن می ماند.
در این فاصله مجموعه ABS سیستم را عیب یابی کرده و در صورت عدم وجود عیب، چراغ خاموش خواهد شد.
در صورتی که چراغ ABS روشن بماند، نشان دهنده وجود عیب در مدار است.
به هنگام بروز این عیب، به نمایندگی های مجاز

نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه کنید.

توجه

- در سطوحی مانند سطوح یخ زده که چسبندگی کمتری با چرخهای خودرو دارند، در صورت ترمزگیری مکرر سیستم ABS بطور مداوم فعال شده و چراغ هشداردهنده ABS روشن می شود. در این حالت خودرو را به یک مکان امن رسانده و موتور را خاموش کنید.
- موتور را مجدداً روشن کنید. اگر چراغ هشدار دهنده ABS خاموش شده بود، سیستم عادی است. در غیر این صورت احتمال بروز عیب در سیستم ABS وجود دارد و باید به

- قبل از شروع به حرکت با خودرو، باتری را

- هنگام پایین آمدن از سرازیری طولانی با شیب تند، با دنده سنگین حرکت نموده و از ترمز گرفتن پی در پی خودداری نمایید. این کار باعث بالا رفتن دمای ترمز و کاهش کارایی آن خواهد شد.

-خیس شدن ترمزها باعث کاهش کارایی در متوقف کردن خودرو یا کشیدن فرمان به یک طرف می شود.

در این شرایط پدال ترمز را به نرمی فشار دهید. پس از عبور از منطقه پرآب ترمزها را تست کنید. برای خشک کردن ترمزها، چندبار به آرامی ترمز بگیرید تا سرعت خودرو کاهش یابد و عملکرد ترمزها به وضعیت عادی برگردد.

تعمیرکاران خودرو در ایران

شرایط عدم عملکرد سیستم ترمز

در شرایط اضطراری که ترمزها در حین حرکت خودرو عمل نکنند، می توانید با استفاده از ترمز دستی خودرو را متوقف کنید.

در این حالت مسافت پیموده شده پس از ترمزگیری بیشتر از حالت عادی خواهد بود.

هشدار

بالاکشیدن ترمز دستی در هنگام حرکت خودرو در سرعت طبیعی می تواند آن را از کنترل راننده خارج کند. لذا در صورتی که مجبور به استفاده از ترمز دستی جهت متوقف کردن خودرو هستید، نهایت توجه و احتیاط را بنمایید.

هشدار

-هرگز از پدال ترمز جهت تکیه گاه یا استفاده نکنید زیرا باعث افزایش حرارت در ترمزها و سائیدگی زودرس لنت ترمز و در نتیجه افزایش مسافت پیموده شده پس از ترمزگیری می شود.

کاملاً شارژ کنید.

هشدار

با وجود مجهز بودن خودرو به ترمز ABS توجه داشته باشید که این سیستم توانایی جلوگیری از حوادث ناشی از رانندگی در شرایط زیر را ندارد.

- رانندگی با سرعت زیاد بدون توجه به موارد ایمنی و عدم رعایت فاصله ایمنی تا خودرو جلویی

- رانندگی با سرعت زیاد در سطوح لغزنده

- سیستم ترمز ABS به منظور افزایش کارایی ترمز در بزرگراهها و جاده های استاندارد طراحی شده است.

لذا در جاده های ناهموار (نظیر سنگریزه) از کارایی مؤثر ترمز ABS کاسته می شود.

ترمزهای عقب

ترمزهای عقب علامتی جهت هشدار سائیدگی لنتها ندارند.

در صورت شنیدن صدای سائیدن فلز یا هنگام تعویض چرخهای عقب و یا در زمان تعویض لنتهای جلو، لنتهای عقب را نیز بازدید و در صورت نیاز تعویض کنید.

همواره هنگام تعویض لنتهای جلو و یا عقب، تعویض را برای مجموعه جلو یا عقب به صورت کامل انجام دهید.

علائم سائیدگی دیسک ترمز



ترمزهای جلو خودرو از نوع دیسکی می باشد. در صورت سائیدگی لنتهای ترمز جلو، دائماً صدای سوت کشیدن از ترمزها به گوش می رسد.

هشدار

سوت کشیدن ترمزها نشان دهنده سائیدگی لنتها می باشد و عدم توجه به این صدا، منجر به کاهش توان ترمزی و حوادث ناشی از آن خواهد شد.

به منظور جلوگیری از هزینه های تعمیرات سیستم ترمز، هرگز با لنتهای سائیده و فرسوده، رانندگی نکنید.

در ابتدای حرکت در شرایط جوی خاص نظیر هوای برفی یا بارانی، ممکن است صدای سوت کشیدن ترمزها در ابتدای ترمزگیری شنیده شود. این مسئله عادی است و سیستم ترمز سالم می باشد.



در صورتی که پس از آزاد کردن اهرم چراغ مربوطه همچنان روشن بود، احتمال بروز عیب در سیستم ترمز دستی وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
در این شرایط خودرو را متوقف کنید و اگر این امر امکان پذیر نبود، با احتیاط تا اولین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک حرکت نمایید.

احتیاط

هرگز هنگام ترک خودرو فقط به ترمز دستی اکتفا نکنید. پس از کشیدن اهرم ترمز دستی، اهرم تعویض دنده را در گیربکس اتوماتیک در حالت P (پارک) و در گیربکس معمولی در دنده یک یا دنده عقب قرار دهید.

همواره پس از روشن کردن موتور به چراغ ترمز دقت کنید. در صورتی که اهرم ترمز دستی پس از روشن شدن موتور کاملاً پایین نباشد این چراغ روشن می شود. لذا قبل از حرکت از پایین بودن اهرم و خاموش شدن چراغ مربوطه اطمینان حاصل کنید.

ترمز دستی

- برای استفاده از ترمز دستی، در حالی که پدال ترمز را فشار می دهید، اهرم ترمز دستی را محکم به سمت بالا بکشید.

احتیاط

هرگز در حالتی که اهرم ترمز دستی بالا است رانندگی نکنید. این کار باعث سائیدگی زود هنگام لنتهای ترمز جلو و عقب می شود.
جهت آزاد کردن اهرم ترمز دستی ابتدا آن را کمی به سمت بالا بکشید سپس دکمه انتهای آن را فشار داده و اهرم را به آرامی بخوابانید.

فرمان هیدرولیک

فرمان هیدرولیک با استفاده از توان موتور، جهت فرمان پذیری بهتر خودرو بکار می رود.

در حالت خاموش بودن موتور و یا از کار افتادن سیستم فرمان هیدرولیک، فرمان پذیری خودرو بطور عادی امکان پذیر است ولی نیاز به اعمال نیروی بیشتری دارد.

اگر هنگام کارکرد عادی موتور فرمان پذیری به سختی انجام می شود و نیاز به اعمال نیروی بیشتر دارد، به یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

توجه

- هرگز هنگام توقف خودرو، در حالی که موتور روشن است، غربلیک فرمان را بیش از ۵ ثانیه در یک موقعیت (کاملاً چپ یا راست) نگه ندارید. این کار باعث آسیب دیدن پمپ هیدرولیک فرمان می شود.

در صورت پاره شدن تسمه هیدرولیک فرمان و یا معیوب بودن پمپ، نیروی لازم جهت فرمانپذیری، به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

- هنگامی که خودرو به مدت طولانی در هوای سرد (با دمای زیر ۱۰ - درجه سانتی گراد) متوقف باشد، لزجت (ویسکوزیته) روغن هیدرولیک به دلیل سرما افزایش یافته لذا پس از روشن کردن موتور، ممکن است عملکرد سیستم هیدرولیک فرمان برای مدت کوتاهی به تاخیر بیفتد. این امر طبیعی است. در این شرایط لازم است خودرو را در دور آرام گرم کنید.



صفحه کیلومتر شمار

- ۱: نشانگر چراغهای راهنما
- ۲: چراغهای علائم هشدار دهنده
- ۳: دورسنگ موتور
- ۴: مسافت سنج
- ۵: سرعت سنج
- ۶: *A/T گیربکس اتوماتیک
- ۷: چراغهای علائم هشدار دهنده
- ۸: نشانگر درجه حرارت موتور
- ۹: نشانگر سطح بنزین
- ۱۰: دکمه صفر کن مسافت سنج

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



این امر عادی است و در نمایش دور موتور پس از روشن شدن اثری نخواهد داشت. دو مسافت طی شده انتخابی توسط راننده است. این دو مسافت سنج را می توان با فشار دادن دکمه صفر کن مسافت سنج، به مدت یک ثانیه صفر کرد.

نشانگرها

سرعت سنج

سرعت حرکت خودرو را در حین حرکت به جلو نشانمی دهد.

کیلومتر شمار

کیلومتر شمار کل مسافت طی شده توسط خودرو را نشان می دهد.

مسافت سنج

شما می توانید با فشردن دکمه صفر کن یکی از حالات کیلومتر شمار، مسافت سنج A یا مسافت سنج B را انتخاب کنید. مسافت سنج A و مسافت سنج B نشان دهنده

دور سنج موتور



دورسنج موتور، دور موتور درهر دقیقه را با واحد (RPM) نمایش می دهد.

به منظور جلوگیری از آسیب دیدن موتور، دنده را متناسب با دور موتوری که دور سنج نشان می دهد تعویض کنید.

هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت ACC یا ON قرار دارد و موتور خاموش است، ممکن است عقربه دورسنج حرکت ناچیزی داشته باشد

توجه

هرگز اجازه ندهید موتور به مدت طولانی در حالی که عقربه دورسنج در محدوده قرمز رنگ است کار کند. این کار به موتور آسیب جدی می رساند



عدم عملکرد هر یک از این چراغها به نمایندگان مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید پس از روشن کردن موتور باید کلیه چراغها به جز چراغ ترمز دستی خاموش شوند در غیر اینصورت هر یک از چراغهایی که روشن مانده اند نیاز به بازرسی دارند. پس از آزاد کردن اهرم ترمز دستی، چراغ هشدار ترمز دستی نیز باید خاموش شود.

نشانگر درجه حرارت موتور

این نشانگر دمای آب خنک کننده موتور را هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت ON باشد، نشان می دهد. در صورتی که عقربه نشانگر در محدوده H بایستد نشان دهنده دمای بالای موتور است که منجر به آسیب دیدن جدی موتور می شود. در صورت بروز این عیب به حرکت با خودرو ادامه ندهید و به قسمت درجه حرارت بالای موتور در بخش ضمیمه مراجعه کنید.

نشانگرها و چراغهای هشدار دهنده

تعدادی از چراغهای هشدار دهنده وقتی سوئیچ موتور در موقعیت ON است (نیازی به روشن کردن موتور نیست) عمل می کنند. در صورت

نشانگر سطح بنزین

نشانگر سطح بنزین میزان تقریبی بنزین موجود در داخل باک را نشان می دهد. حجم باک بنزین ۴۵ لیتر است. نشانگر سطح بنزین با چراغ هشدار دهنده بنزین در صفحه پشت آمپر مرتبط است.

سالم بودن لامپ چراغ ترمز است

* چراغ هشدار دهنده سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)



در صورتی که چراغ ABS و EBD همزمان در حین رانندگی روشن شوند، سیستم ABS و EBD خودرو معیوب است. در این شرایط ممکن است ترمزهای خودرو و سیستم ABS عملکرد مطلوب را نداشته باشند. جهت رفع عیب به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

* چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنی

چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنی بصورت استاندارد به محض اینکه سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد به مدت ۶ ثانیه روشن و سپس خاموش خواهد شد و در غیر اینصورت سیستم فوق مشکل دارد.

در صورتی که سیستم به شرح فوق عمل نکند، به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

هشدار

حرکت با خودرو در شرایطی که چراغ هشدار دهنده ترمز روشن است، خطرناک بوده و در صورتی که این چراغ دائماً روشن بماند سریعاً جهت بازدید و تعمیر ترمزها به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه کنید.

* چراغ هشدار دهنده ترمز ABS



این چراغ پس از روشن شدن خودرو روشن می شود و نشان دهنده سالم بودن سیستم ترمز ABS است.

همچنین وقتی سوئیچ موتور در موقعیت ON قرار گیرد، چراغ ABS به مدت ۳ تا ۴ ثانیه روشن شده و در صورت سالم بودن سیستم ABS خاموش می شود.

در صورتی که در حین رانندگی این چراغ روشن شود باید جهت بازدید سیستم ترمز به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.



چراغ هشدار دهنده ترمز دستی

این چراغ هنگامی که اهرم ترمز دستی بالا باشد و موتور روشن یا سوئیچ موتور در موقعیت ON باشد، روشن می شود. پس از آزاد کردن اهرم ترمز دستی، این چراغ خاموش می شود.

چراغ هشدار دهنده سطح پایین روغن ترمز

روشن ماندن چراغ ترمز پس از آزاد کردن اهرم ترمز دستی، می تواند نشان دهنده پایین بودن سطح روغن ترمز باشد. در این حالت به روش زیر عمل کنید.

۱- در مکان مناسبی خودرو را متوقف کنید.
۲- درحالی که موتور خاموش است، سطح روغن ترمز را بازدید کرده و مقدار مورد نیاز روغن را اضافه نمایید. همچنین اجزاء سیستم ترمز را از نظر نشتی بازدید نمایید.

۳- در صورت وجود نشتی یا روشن ماندن چراغ ترمز به یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نموده تا سیستم ترمز بازدید و در صورت نیاز تعمیر گردد.

روشن شدن چراغ ترمز هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت ON قرار دارد، نشان دهنده



* چراغ هشدار دهنده کیسه هوا

این چراغ با هر بار قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت ON چشمک می‌زند و یا به مدت ۶ ثانیه روشن می‌شود و در صورت عدم عملکرد صحیح آن و یا روشن ماندن دائمی چراغ، به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

کنید. را بازدید نمائید.

در صورت خاموش نشدن چراغ، یا در دسترس نبودن روغن موتور به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

توجه

در صورتی که خودرو را سریعاً متوقف نکنید، صدمات جدی به موتور وارد می‌شود.

توجه

هرگز با تسمه دینام معیوب یا پاره حرکت نکنید. به دلیل متصل بودن این تسمه به واتر پمپ احتمال افزایش دمای موتور و آسیب دیدن آن وجود دارد.

هشدار

در صورت روشن ماندن چراغ ABS و EBD ترمزهای خودرو به طور مطلوب عمل نمی‌کنند. لذا امکان عدم ترمزگیری وجود دارد. در این شرایط با سرعت بالا حرکت نکنید و جهت رفع عیب به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

چراغ هشدار دهنده فشار روغن موتور



روشن شدن این چراغ نشان دهنده پایین بودن فشار روغن موتور است. در صورت روشن شدن این چراغ هنگام حرکت به روش زیر عمل کنید.

۱- خودرو را به مکان امنی برسانید.
۲- موتور را خاموش کنید و سطح روغن موتور

چراغ نشانگر ایموبیلایزر

IMMO

هنگام استفاده از روش تاخیری limp Home این چراغ، انجام مراحل آن را مشخص می‌کند.



چراغ هشدار دهنده شارژ باتری

روشن شدن این چراغ نشانگر وجود عیب در دینام یا سیستم شارژ خودرو می‌باشد. در صورتی که پس از روشن شدن موتور این چراغ همچنان روشن بماند، به روش زیر عمل

چراغ نشانگر OFF O/D (در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک)
هنگام غیر فعال شدن سیستم اوردرایو این چراغ روشن می شود.

چراغ هشدار دهنده باز بودن درب ها
این چراغ در هر موقعیتی از سوئیچ موتور نشان دهنده باز بودن یک یا چند درب می باشد.

چراغ نشان دهنده گرمکن شیشه عقب
هنگام روشن بودن گرمکن شیشه عقب روشن می شود.

چراغ نشان دهنده نور بالا
این چراغ هنگام روشن بودن چراغهای جلو در وضعیت نور بالا یا هنگام اخطار به خودروی جلویی به منظور سبقت گیری روشن می شود.

***آلارم جاماندن سوئیچ در خودرو**
هنگامی که سوئیچ موتور داخل مغری آن قرار داشته باشد و درب راننده باز شود، صدای آلارم هشدار دهنده جاماندن سوئیچ موتور شنیده می شود و اخطار می دهد که قبل از ترک خودرو سوئیچ موتور را از آن خارج نمائید.

احتیاط

-رانندگی طولانی مدت با وجود روشن بودن چراغ عیب یاب موجب آسیب دیدن سیستم کنترل آلایندگی خودرو و همچنین افزایش مصرف سوخت خواهد شد.
-در صورتی که این چراغ چشمک بزند، احتمال معیوب بودن کاتالیست و در نتیجه کاهش توان موتور وجود دارد.
جهت بازدید سیستم به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

توجه

گاهی عدم بستن صحیح درب باک موجب روشن شدن چراغ عیب یاب می گردد. لذا در این حالت از بسته بودن صحیح درب باک نیز اطمینان حاصل کنید.




چراغ عیب یاب موتور

این چراغ یکی از اجزای سیستم عیب یابی خودرو در کنترل آلایندگی است.
در صورتی که این چراغ در حین رانندگی روشن شود، ایرادی در یکی از قسمتهای سیستم کنترل آلایندگی سیستم بوجود آمده است.
در این وضعیت خودرو قادر به حرکت است ولی برای بازدید موتور به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.





برای حالت نور بالا، اهرم چراغها را به سمت جلوی خودرو فشار دهید. برای حالت نور پایین آن را به حالت اولیه برگردانید. در صورتی که چراغهای جلو در موقعیت نور بالا روشن باشند چراغ نشانگر مربوط به آن نیز روشن می شود. اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران به منظور جلوگیری از دشارژ شدن باتری، هرگز چراغها را هنگام خاموش بودن موتور، روشن باقی نگذارید.

موقعیت دوم
علاوه بر چراغهای موقعیت اول، چراغهای جلوی خودرو نیز روشن می شوند.



چراغها
کنترل چراغها
جهت روشن کردن چراغها، انتهای دسته چراغ را که در سمت چپ غربیلک فرمان قرار دارد بچرخانید.

موقعیت اول
چراغهای عقب، پلاک خودرو، چراغهای بغل خودرو و چراغهای پشت صفحه کیلومتر روشن می شود.



*ابزار تنظیم کننده چراغ های جلو

این ابزار جهت تنظیم چراغ های جلو بوده به طوری که نور آن مانع دید رانندگان خودروهای مقابل در شب یا روز، نشوند.

تشریح کلید تنظیم نور چراغ های جلو

به منظور تنظیم نور چراغ های جلو در راستای عمودی، مطابق جدول ذیل عمل نمائید.

موقعیت	بار روی خودرو		
	صندلیهای جلو	صندلیهای عقب	صندوق عقب
صفر	۱ یا ۲ نفر	---	---
۱	۲ نفر	۳ نفر	---
۲	۲ نفر	۳ نفر	۵۰ کیلوگرم
۳	۱ نفر	---	۱۵۰ کیلو

چراغهای راهنما

- ۱: گردش به راست
- ۲: گردش به چپ
- ۳: خاموش

جهت روشن کردن چراغهای راهنما سوئیچ موتور باید در موقعیت ON باشد.


هنگام گردش به راست، اهرم دسته چراغ را به سمت بالا و هنگام گردش به چپ، آن را به سمت پایین فشار دهید.

با گردش کامل فرمان، اهرم به جای اولیه خود بر می گردد.

در صورت عدم خاموش شدن نشانگر چراغ راهنما پس از دور زدن، اهرم را با دست به قسمت وسط (خاموش) برگردانید.

نور بالای اخطار دهنده

برای روشن کردن لحظه ای نور بالای اخطار دهنده چراغهای جلو، مطابق شکل، اهرم دسته چراغ را به طرف خود بکشید. سپس اهرم را رها کنید، تا خود به خود به حالت اول برگردد. برای استفاده از نور بالای اخطار دهنده لزومی به روشن بودن کلید چراغها نمی باشد.



گرمکن شیشه عقب فقط در مواقعی که موتور روشن است، استفاده کنید.


*گرمکن آینه های بغل

در صورتی که خودرو مجهز به سیستم گرمکن آینه باشد، می توان بخار، غبار و لایه نازک یخ را با فشار دادن کلید گرمکن شیشه عقب، از روی آینه های بغل پاک کرد.

خاموش کردن آن، مجدداً کلید گرمکن را به داخل فشار دهید. در صورتی که برف روی شیشه عقب انباشته شده است، برفها را از روی شیشه به آرامی پاک کنید.

توجه

- هرگز از اشیاء زیر و تیز جهت پاک کردن برف از روی شیشه عقب استفاده نکنید زیرا باعث صدمه دیدن گرمکن شیشه عقب می شود.
- برای جلوگیری از دشارژ شدن باتری، از



گرمکن شیشه عقب



گرمکن شیشه عقب با ایجاد گرما، بخار، غبار و لایه نازک یخ سطح داخل و خارج شیشه را پاک می کند.

جهت استفاده از گرمکن شیشه عقب سوئیچ باید در موقعیت ON قرار بگیرد.

جهت روشن کردن گرمکن شیشه عقب دکمه روی کنسول وسط را فشار دهید.

چراغ مربوط به گرمکن شیشه عقب بر روی کلید تا زمانی که گرمکن روشن است، روشن می ماند.

گرمکن شیشه عقب پس از ۱۵ دقیقه و یا در صورت خاموش شدن موتور بطور خودکار خاموش می شود در غیر این صورت جهت



حرکت یک مرحله ای برف پاک کن

برای یک بار حرکت تیغه های برف پاک کن
اهرم برف پاک کن را مطابق شکل به جلو
بکشید و آن را در موقعیت OFF رها کنید.

برف پاک کن و شیشه شوی

برف پاک کن های جلو

برای روشن کردن برف پاک کن، لازم است که
سوئیچ موتور در وضعیت ON قرار گرفته و سپس
اهرم برف پاک کن را مطابق شکل به سمت
پایین بکشید تا به شرح زیر عمل نماید.

INT- دور کند قابل تنظیم برف پاک کن

۱ - دور کند برف پاک کن

۲ - دور تند برف پاک کن

OFF- مرحله خاموش بودن برف پاک کن

چراغ فلاشر

در صورت روشن شدن چراغ فلاشر، چراغهای
راهنمای جلو و عقب همزمان روشن و خاموش
می شوند و بعنوان چراغ هشداردهنده برای
رانندگانی است که در حال نزدیک شدن و
سبقت گرفتن از خودروی شما می باشند.

برای روشن کردن فلاشر کلید مربوط به آن را در
وسط کنسول قرار دارد، فشار دهید. این کلید در
کلیه موقعیتهای سوئیچ عمل می کند.

برای خاموش کردن چراغهای فلاشر، کلید را
مجدداً فشار دهید.

توجه

- به منظور جلوگیری از آسیب دیدن برف
پاک کن ها و شیشه جلو، هرگز برف پاک
کن ها را در حالی که شیشه خشک است
روشن نکنید.

- برای جلوگیری از آسیب دیدن تیغه های
برف پاک کن، از نزدیک کردن بنزین، نفت و



عملکرد شیشه شوی

اهرم برف پاک کن را مطابق شکل به سمت خود کشیده و در همان حالت نگهدارید. اگر اهرم برف پاک کن در موقعیت OFF یا INT باشد، برف پاک کن ها به صورت خودکار، بین ۱ تا ۳ مرتبه پس از رها کردن اهرم کار میکنند.

گرمکن شیشه جلو را کاملاً گرم نمایید در غیر این صورت مایع شیشه شوی در سطح شیشه جلو یخ زده و مانع دید راننده می شود.

توجه

به منظور جلوگیری از آسیب دیدن پمپ شیشه شوی، دقت کنید هنگام خالی بودن مخزن شیشه شوی، از بکار انداختن آن خودداری نمائید.

تینر و سایر حلالهای دیگر به تیغه های برف پاک کن خودداری نمایید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن بازوهای برف پاک کن، هیچگاه آنها را با دست حرکت ندهید.

شیشه شوی

جهت شستشوی شیشه جلو، لازم است سوئیچ در وضعیت ON باشد.

احتیاط

در صورتی که دمای محیط به قدری پایین باشد که احتمال یخ زدن وجود داشته باشد، دقت کنید قبل از استفاده از شیشه شوی با

سیستم گرمایش و تهویه

A: کلید کنترل درجه حرارت هوا


B: کلید تنظیم سرعت فن

C: کلید تنظیم توزیع جریان هوا

D: کلید کنترل هوای ورودی

E: کلید تهویه مطبوع





کلید تنظیم توزیع جریان هوا

هوا از طریق دریچه های متفاوتی جریان دارد. با تنظیم کلید مربوطه می توان دریچه جریان هوای دلخواه را انتخاب کرد.

کلید تنظیم سرعت فن

برای عملکرد این کلید لازم است سوئیچ در وضعیت ON قرار بگیرد. فن دارای چهار سرعت متفاوت است که به ترتیب شماره افزایش می یابند.
۰: حالت خاموش بودن فن

۱: حالت گردش فن با سرعت کم


۲: حالت گردش فن با سرعت متوسط

۳: حالت گردش فن با سرعت زیاد

۴: حالت گردش فن با حداکثر سرعت

کلید کنترل درجه حرارت هوا

این کلید جهت کنترل درجه حرارت هوای جریان یافته به داخل اتاق می باشد. جهت تغییر دمای هوای داخل اتاق با چرخاندن کلید به طرف راست هوای گرم و به طرف چپ هوای سرد داخل اتاق جریان می یابد.



حالت دمیدن به صورت

در این وضعیت باد مستقیماً به صورت شما خواهد وزید. هر یک از خروجی های B و D جهت هدایت جریان هوا قابل تنظیم هستند. از دریچه D هوا در همه حالات جریان پیدا می کند در صورت عدم نیاز به جریان هوا می توانید خروجی ها را ببندید.

احتیاط

استفاده طولانی مدت از حالت فوق و گردش هوای داخل منجر به افزایش رطوبت هوا و بخار کردن شیشه و در نتیجه کم شدن دید راننده می شود.

هشدار

هرگز در خودروئی که در آن سیستم تهویه مطبوع و موتور روشن است، نخوابید. این کار به دلیل کاهش میزان اکسیژن و افت دمای بدن ممکن است به مرگ و یا صدمات جدی منجر شود.

 **کلید ورود هوای بیرون به داخل اتاق**
در این حالت هوای تازه از خارج وارد اتاق می شود. با هر بار روشن کردن مجدد موتور، کنترل جریان هوا به طور خودکار در حالت ورود هوای بیرون به داخل اتاق تنظیم می شود. در صورت عدم تمایل به این حالت، کلید مربوطه را مجدداً فشار دهید.

به سیستم تهویه مطبوع اجباری (در بخش گرمکن شیشه جلو، مراجعه نمایید.



حالت گرمکن شیشه جلو

در این حالت قسمت اعظم هوای گرم به شیشه جلو وزیده و مقدار کمی از آن به شیشه های کناری و زیر پا می وزد.

(دریچه های خروجی A و D)

در صورت انتخاب این حالت، هوای بیرون به طور خودکار وارد اتاق خودرو می شود.

در صورت عدم نیاز به ورود هوای بیرون، به مبحث (عدم نیاز به سیستم تهویه مطبوع اجباری) در بخش گرمکن شیشه جلو، مراجعه کنید.



کلید گردش هوای داخل اتاق

در این حالت از ورود جریان هوای بیرون به داخل خودرو ممانعت شده و فقط هوای داخل اتاق در گردش می باشد.

در صورتی که خودرو مجهز به سیستم تهویه مطبوع باشد از این حالت بطور موقت برای حداکثر گرمایش و سرمایش در اتاق خودرو استفاده می شود.



حالت دمیدن به صورت و زیر پا

در این حالت باد به زیر پا و صورت شما می وزد. جز در مواقعی که کنترل دما در موقعیت کاملاً سرد تنظیم شده باشد هوایی که به زیر پا می وزد از هوایی که به صورت می وزد گرم تر است . (دریچه های خروجی B و C و D)



حالت دمیدن به زیر پا

در این حالت قسمت اعظم هوا به زیر پا وزیده و مقدار بسیار کمی از آن به شیشه جلو و شیشه های کناری می وزد.

حالت دمیدن به زیر پا و گرم کننده شیشه جلو



در این حالت قسمت اعظم هوای گرم به شیشه جلو و زیر پا وزیده و مقدار بسیار کمی از آن به شیشه های کناری می وزد.

(دریچه های خروجی A و C و D)

در صورت انتخاب این حالت ، هوای بیرون بطور خودکار وارد اتاق خودرو می شود. در صورت عدم نیاز به ورود هوای بیرون، به مبحث (عدم نیاز

هنگام روشن شدن موتور در صورت نیاز به ممانعت از ورود هوای بیرون به طور اجباری به مبحث (گرمکن شیشه جلو) مراجعه کنید.



کلید سیستم تهویه مطبوع

جهت استفاده از سیستم تهویه مطبوع، کلید A/C را فشار دهید. هنگامی که فن روشن شود چراغ داخل کلید تا هنگام روشن بودن سیستم، روشن باقی می ماند.

گردش هوا

- ۱- کلید را روی حالت  قرار دهید.
- ۲- کلید هوای ورودی را در جهت مورد نظر تنظیم کنید.
- ۳- کلید دمای هوای ورودی را در موقعیت مورد نظر قرار دهید.
- ۴- کلید انتخاب سرعت فن را روی سرعت مورد نظر تنظیم کنید.

بخاری

- ۱- کلید را روی حالت  قرار دهید.
- ۲- کلید هوای ورودی را در جهت مورد نظر تنظیم کنید.
- ۳- کلید دمای هوای ورودی را در موقعیت مورد نظر قرار دهید.
- ۴- کلید انتخاب سرعت فن را روی سرعت مورد نظر تنظیم کنید.
- ۵- اگر تمایل دارید که هوای گرم و خشک بدون رطوبت در خودرو جریان داشته باشد، دستگاه تهویه مطبوع را روشن کنید.
- در صورتی که هوای سردتر برای صورت مورد نظر است کلید را روی حالت  قرار دهید.
- در صورتی که سطح شیشه جلو را بخار پوشانده است، لازم است کلید را روی حالت  قرار دهید.

قرار دهید. به علاوه کلید کنترل سرعت فن باید روی بالاترین سرعت قرار بگیرد.

توجه

هنگامی که از سیستم تهویه مطبوع استفاده می کنید و در سربالائی ها، ترافیک سنگین و یا هوای بسیار گرم در حال حرکت هستید، دمای موتور را مرتباً مورد توجه قرار دهید. در این شرایط سیستم تهویه مطبوع باعث گرم شدن بیش از حد موتور می گردد. اگر دمای موتور بیش از حد بالا باشد، می توان در حالی که فن روشن است، کلید A/C را خاموش کرد تا دمای موتور مجدداً به حد نرمال برسد.

سیستم تهویه مطبوع

سیستم تهویه مطبوع خودرو حاوی گاز R134a است که به لایه ازن صدمه نمی رساند.

۱- موتور را روشن کنید و کلید تهویه مطبوع A/C را فشار دهید.

۲- کلید کنترل جریان هوا را در جهت صورت قرار دهید.

۳- کلید کنترل هوای ورودی را روی یکی از حالت های ورود هوا ی خارج به داخل خودرو و یا گردش هوا در داخل خودرو قرار دهید.

۴- کلید کنترل دما را روی موقعیت مورد نظر تنظیم نمائید.

۵- کلید کنترل سرعت فن را روی سرعت مورد نظر تنظیم کنید.

- در صورتی که در قسمت زیر پا به هوای گرمتر نیاز است، کلید جهت وزش باد را روی موقعیت مورد نظر قرار داده و آن را در مناسبترین دمای مورد نظر تان تنظیم کنید.

- اگر تمایل دارید که هوای کولر حداکثر خنکی و سرما را داشته باشد، کلید کنترل دما را روی آخرین حد خود قرار داده و کلید کنترل هوای ورودی را روی حالت گردش هوا در داخل خودرو



رطوبت زدایی سطح بیرونی شیشه جلو
 ۱- کلید را روی حالت گرمکن شیشه جلو قرار دهید.
 ۲- سرعت فن را در موقعیت ۳ یا ۴ قرار دهید.
 ۳- کلید کنترل دمای هوا را روی گرمترین حالت قرار دهید.
 ۴- سیستم تهویه مطبوع با توجه به دمای مرطوب روی سطح شیشه روشن می شود و در صورت عدم تمایل به ورود هوای بیرون می شود. داخل، توسط کلید مربوطه گردش هوای داخل خودرو را انتخاب کنید.


احتیاط

در شرایطی که در حال رانندگی در نواحی بسیار مرطوب هستید از سیستم تهویه مطبوع برای خشک کردن رطوبت شیشه استفاده نکنید زیرا اختلاف دمای موجود بین هوای بیرون و دمای شیشه باعث می شود سطح شیشه را به سرعت بخار گرفته و دید راننده محدود شود. در این شرایط از گرمکن شیشه استفاده نمایید.



خشک کردن و از بین بردن رطوبت شیشه جلو

رطوبت زدایی داخل شیشه جلو
 ۱- کلید گرمکن شیشه جلو و زیر پا یا گرمکن شیشه جلو را انتخاب کنید.
 ۲- دمای مورد نظر را تنظیم نمایید.
 ۳- سرعت فن را انتخاب کنید. (به جز موقعیت سرعت ۰)
 - سیستم تهویه مطبوع بطور خودکار روشن شده و حالت ورود جریان هوای خارج به داخل خودرو انتخاب می شود.
 در صورت عدم تمایل به ورود جریان هوای بیرون به داخل خودرو توسط کلید مربوطه گردش هوای داخل را انتخاب کنید.



۲- حالت گرمکن شیشه جلو  را انتخاب کنید.

۳- پنج بار پشت سر هم کلید هوای گردش داخل را فشار دهید.

چگونه عملکرد اجباری سیستم تهویه مطبوع و ورود اجباری هوای بیرون را متوقف کنیم؟
هنگامی که حالت گرمکن شیشه جلو و زیر پا یا حالت گرمکن شیشه جلو را انتخاب می کنید، سیستم به طور خودکار ورود هوای بیرون به داخل را انتخاب می کند.

در صورت عدم تمایل به ورود هوای بیرون به داخل و عملکرد اجباری سیستم تهویه مطبوع می توانید سیستم را طی مراحل زیر خاموش کنید.

۱- کلید کنترل سرعت فن را روی موقعیت قرار دهید.

۴- جهت حداکثر رطوبت زدائی کلید کنترل دما را کاملاً به سمت راست (گرم) بگردانید و کنترل سرعت فن را روی حالت حداکثر قرار دهید.

در صورتی که علاوه بر رطوبت زدائی، وزش هوای گرم به زیر پا نیز مورد نیاز است، کلید را روی حالت گرمکن شیشه جلو و زیر پا  قرار دهید.

- به هنگام بارش برف، قبل از حرکت برفها را از روی شیشه جلو و عقب و شیشه های بغل و همچنین آینه های بغل پاک کنید.

- برفها را کاملاً از روی درب موتور و بادگیر زیر شیشه جلو پاک کنید تا عملکرد بخاری و گرمکن شیشه جلو بیشتر شود. این کار باعث جلوگیری از تشکیل بخار داخل شیشه جلو نیز



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۸
۹۸

- فصل ۵ - نکات رانندگی
- مشخصات لازم سوخت مصرفی
 - سیستم کنترل آلودگی
 - نکات قابل توجه قبل از رانندگی با خودرو
 - پیشنهاداتی در خصوص استفاده اقتصادی از خودرو
 - رانندگی در شرایط خاص
 - برچسبهای خودرو
 - بار اضافی روی خودرو

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



در صورت اجبار کلیه شیشه های خودرو باید پایین باشد.

- هرگز در مکانهای بسته (پارکینگهای سرپوشیده) خودرو را روشن رها ننمائید. دقت نمائید حداکثر زمانی که موتور در این مکانها روشن می ماند جهت حرکت دادن خودرو و خارج شدن از پارکینگ باشد.

- در صورتی که در محیط باز خودرو با موتور روشن متوقف است، اهرم تهویه را در وضعیت ورود هوای خارج به داخل قرار دهید. در صورت استشمام بوی دود فوراً موتور را خاموش نمائید.

- هرگز داخل خودروئی که به مدت طولانی با موتور روشن متوقف است، ننشینید.

سیستم کنترل آلاینده ها

ایجاد هرگونه تغییر در خودرو توسط مالک می تواند بر عملکرد، ایمنی و عمر خودرو تاثیر داشته و موجب نقض قوانین کنترل آلودگی محیط زیست گردد.

علاوه بر این، هرگونه آسیب دیدگی یا نقص در عملکرد خودرو که در اثر تغییرات بکار رفته توسط مشتری صورت پذیرفته باشد شامل خدمات گارانتی نخواهد گردید.

اقدامات احتیاطی موتور

(مونوکسید کربن) گازهای خروجی از آگروز حاوی مونواکسید کربن است. این گاز بیرنگ و بی بو در صورت استشمام بسیار خطرناک می باشد.

- گاز مونواکسید کربن همراه با سایر گازهای خروجی از آگروز بوده و لذا در صورت استشمام هر نوع گاز و دود در داخل اتاق خودرو، سریعاً به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمائید.

در صورت عدم دسترسی به تعمیرگاه هرگز به رانندگی با خودرویی که دود و گازهای خروجی به داخل اتاق آن نشت می کند، ادامه ندهید

مشخصات لازم سوخت خودرو

در این خودرو لازم است از بنزین بدون سرب و با عدد اکتان ۹۱ یا بالاتر استفاده شود. این خودرو بهترین عملکرد را در صورت استفاده از بنزین بدون سرب خواهد داشت. بنزین بدون سرب باعث کاهش آلایندههای خروجی از آگروز و رسوب سر شمع می شود.

توجه

هرگز از بنزین سرب دار استفاده نکنید. استفاده از بنزین سرب دار باعث آسیب دیدن کاتالیزر می شود. تنها در صورتی از مکمل های بنزین جهت پاک کردن سیستم سوخت رسانی استفاده نمائید که نوع آن به تایید شرکت سایپا یدک رسیده باشد.

بنزین حاوی سرب به سنسور اکسیژن در سیستم کنترل موتور آسیب جدی رسانده و مانع عملکرد صحیح سیستم کنترل آلاینده های خودرو می شود.

عدم رعایت اقدامات احتیاطی فوق منجر به صدمه دیدن کاتالیست و باطل شدن شرایط گارانتی خودرو خواهد شد.

اقدامات احتیاطی مربوط به کاتالیست
این خودرو مجهز به سیستم کنترل آلاینده ها توسط کاتالیست است.

لذا اقدامات احتیاطی زیر را مد نظر قرار دهید:

- فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.

- هرگز بر روی مواد قابل اشتعال (نظیر علف خشک، کاغذ، برگ خشک، مواد سوختنی و...) توقف و یا رانندگی نکنید زیرا کاتالیست بسیار داغ بوده و احتمال آتش سوزی وجود دارد.

- در صورت مشاهده هر نشانه ای مبنی بر عدم عملکرد صحیح موتور نظیر لرزش موتور یا مشاهده کاهش توان موتور، به رانندگی با خودرو ادامه ندهید.

- بیش از حد توان موتور، آنرا تحت فشار قرار ندهید. بعنوان مثال، هرگز در سرازیری با موتور خاموش حرکت ننمائید.

- از گاز دادن در حالت در جا به مدت طولانی (بیش از ۵ دقیقه) خودداری نمائید.

- در اجزاء موتور و سیستم کنترل آلاینده ها هیچ گونه تغییری ندهید.

کلیه تغییرات و تنظیمات باید توسط متخصصین تعمیرگاههای مجاز شرکت سایپا یدک انجام گردد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

قبل از رانندگی

قبل از نشستن در خودرو به موارد زیر دقت کنید:

- آینه های بغل و آینه وسط را تنظیم کنید.
- از صحت عملکرد کلیه چراغها اطمینان حاصل کنید.
- نشانگرهای صفحه کیلومتر شمار را بررسی نمائید.
- با قرار دادن سوئیچ در حالت ON، مطمئن شوید کلیه چراغهای هشدار دهنده صحیح عمل می کنند.
- اهرم ترمز دستی را کاملاً پایین ببرید و مطمئن شوید چراغ مربوط به آن در صفحه کیلومتر شمار، خاموش شده است.
- به منظور حفظ ایمنی بیشتر قبل از حرکت اطمینان حاصل نمائید که به کلیه قسمت‌ها و تجهیزات خودرو آشنا شده اید .

- از تمیز بودن سطوح بیرونی شیشه های عقب و جلو، آینه ها و سطح چراغها اطمینان حاصل کنید.

- وضعیت لاستیکها را بازدید کنید.

- قسمت زیر خودرو را از نظر هرگونه نشستی بازدید کنید.

- در صورتی که تصمیم به حرکت با دنده عقب دارید مطمئن شوید مانعی پشت خودرو نباشد.

بازدیدهای مهم

قبل از شروع به حرکت با خودرو سطوح روغن موتور، مخزن آب رادیاتور، روغن ترمز، روغن گیربکس و سطح مایع مخزن شیشه شوی را طبق معیار مناسب بازدید نمایید. جزئیات هر یک در بخش تعمیر و نگهداری مطرح شده است.

قبل از استارت زدن

- مطمئن شوید کلیه دربها بسته و قفل هستند.

- صندلی خود را تنظیم نمائید.

رانندگی پس از مصرف دارو

رانندگی پس از مصرف برخی از داروها بسیار خطرناک است.

در صورت مصرف دائم داروئی حتماً با پزشک در مورد رانندگی پس از مصرف دارو مشورت نمائید .

تا از ترمزگیری های شدید و در نتیجه سائیدگی لاستیکها و لنت های ترمز جلوگیری شود و نیز در مصرف بنزین اضافی برای شتابگیری مجدد صرفه جویی گردد.

- از قرار دادن بار غیر ضروری در خودرو خودداری کنید.

- هنگام رانندگی پای خود را برای استراحت روی پدال ترمز تکیه ندهید. این کار باعث سائیدگی زودرس لنت های ترمز و افزایش مصرف سوخت می شود.

- تنظیم نبودن زاویه چرخها باعث سائیدگی زودرس لاستیکها و افت توان موتور و نهایتاً مصرف سوخت بیشتر می شود.

- باز بودن پنجره ها در سرعتهای بالا، باعث افزایش مصرف سوخت می شود.

- وزش باد در جهت مخالف رانندگی باعث افزایش مصرف سوخت می شود. در چنین شرایطی بهتر است با سرعت کمتری حرکت نمائید.

توصیه هایی درخصوص کارکرد اقتصادی خودرو میزان مصرف بنزین به نحوه رانندگی، زمان و مکان رانندگی بستگی دارد.

جهت استفاده اقتصادی تر از خودرو و صرفه جویی در مصرف سوخت توصیه های زیر را رعایت نمائید:

- برای گرم کردن موتور در حالت در جا، زمان طولانی صرف ننمائید .

- به خاطر داشته باشید که در روزهای سرد، گرم شدن موتور کمی بیشتر طول می کشد.

- هنگام حرکت از حالت سکون، به آرامی شتاب بگیرید.

- از تنظیم بودن موتور خودروی خود همواره اطمینان حاصل نمائید و از جدول زمانبندی سرویسهای دوره ای پیروی نمائید. این کار باعث افزایش عمر قطعات خودرو خواهد شد.

- از استفاده غیر ضروری سیستم تهویه مطبوع خودداری کنید.

- هنگام رانندگی در جاده های ناهموار از سرعت خودرو بکاهید.

- به منظور افزایش عمر لاستیکها و کاهش مصرف سوخت فشار باد لاستیکها را همواره در حد استاندارد نگهدارید.

- فاصله ایمنی تا خودروی جلویی را حفظ کنید

نمائید.
- هنگام شروع حرکت در برف، گل یا ماسه از دنده ۲ استفاده کرده و به آرامی پدال گاز را بفشارید تا از یکسوات کردن چرخهای جلو، جلوگیری شود. در صورت نیاز می توان از دنده های سنگین تر ۱ (و عقب) استفاده کرد.
- در صورتی که خودرو در برف، یخ یا گل و لای گیر کرده است، از شن، نمک، زنجیر چرخ یا مواد دیگری که اصطکاک را زیاد کند (نظیر موکت) در زیر چرخهای جلو استفاده نمائید.

دهید و به آرامی پدال گاز را بفشارید.
در گیربکس معمولی این عمل را بطور مکرر بین دنده یک و دنده عقب تکرار نمائید.
زیاد گاز ندهید. اگر پس از انجام موارد فوق هنوز خودرو در گل یا برف گیر کرده بود، از یک یدک کش جهت بیرون آوردن آن استفاده نمائید. در غیر این صورت بدلیل بالا رفتن دمای موتور، به موتور و گیربکس آسیب می رسد.

هشدار (مسئولیت محدود)

هرگز با سرعت بیش از ۵۶ کیلومتر در ساعت دور در جا نزنید. دور زدن در جا با سرعتهای بالا موجب داغ شدن و ترکیدن لاستیکها و مصدوم شدن افراد کنار خودرو می گردد.
از گاز دادن شدید در شروع حرکت یا رها نمودن ناگهانی پدال کلاچ که موجب در جا چرخیدن چرخها می گردد خودداری نمائید. این عمل موجب داغ شدن لاستیکها و یا حتی ترکیدن آنها و در نتیجه صدمه رساندن به افراد کنار خودرو خواهد شد.

هشدار
حرکت با موتور خاموش
هرگز در سراسیمگی ها و یا در هر موقعیتی که خودرو در حال حرکت است، موتور را خاموش ننمائید.
سیستم تقویتی هیدرولیک فرمان و ترمز هنگام خاموش بودن موتور، عمل نخواهد کرد.
لذا در سراسیمگی ها بهتر است با استفاده از دنده سنگین از اثر ترمزی موتور استفاده نمائید.

هشدار
استفاده از دنده معکوس روی سطوح لغزنده خطرناک است. این کار باعث تغییر ناگهانی سرعت چرخها و سر خوردن خودرو می گردد.

درآوردن خودرو از گل و لای و برف
در صورت گیر کردن خودرو در برف، گل و ماسه به منظور بیرون آوردن آن، بطور مکرر دنده را (در گیربکس اتوماتیک) از وضعیت D (رانندگی) به وضعیت R (دنده عقب) تغییر

رانندگی در شرایط خاص
هنگام رانندگی در شرایط خطرناک نظیر برف، یخ، گل و لای و ماسه و موارد مشابه به توصیه های زیر توجه کنید:
- با احتیاط رانندگی کنید و با حفظ فاصله ایمنی تا خودروی جلویی، مسافت ترمزگیری را بیشتر کنید.
- از ترمز گیری یا دور زدن های ناگهانی خودداری نمائید.
- هنگام ترمزگیری با خودروهایی که به سیستم ABS مجهز نیستند، با چند بار فشار دادن و رها کردن پدال ترمز به آرامی خودرو را متوقف

راندنگی در شب

نظر به اینکه خطرات راندنگی در شب بیشتر از روز است، توصیه های زیر را مورد توجه قرار دهید:

- از سرعت خودرو بکاهید و فاصله ایمنی را تا خودرو جلویی حفظ کنید زیرا دید راندنگی در شب بخصوص در خیابانهای بدون چراغ، کاهش می یابد.

- آینه ها را طوری تنظیم کنید که از انعکاس نور چراغهای سایر خودروها، بکاهد.

- سطح چراغهای جلو را همواره تمیز نگهدارید. عدم تمیز بودن چراغها و یا معیوب بودن آنها، از دید در شب می کاهد.

- از نگاه کردن مستقیم به نور چراغهای خودروهائی که از روبرو می آیند، بپرهیزید. زیرا این کار باعث کاهش دید شما شده و چندین ثانیه زمان لازم است تا چشمهایتان مجدداً به تاریکی شب عادت کنند.

راندنگی در باران

راندنگی در جاده های مرطوب و لغزنده خطرناک است و لازم است آمادگی لازم را جهت راندنگی در این شرایط داشته باشید. لذا به توصیه های زیر در این خصوص توجه نمایید.

- از صحت عملکرد برف پاک کنهای شیشه جلو اطمینان حاصل نمائید.

- با سرعت کمتری راندنگی کنید زیرا علاوه بر اینکه دید راننده در بارش شدید باران کاهش می یابد جهت متوقف کردن خودرو به مسافت ترمزگیری بیشتری نیاز است.

- در صورتی که لاستیکها فرسوده باشند، ترمز گرفتن روی سطوح لغزنده منجر به سر خوردن خودرو و سانحه خواهد شد.

- چراغهای جلو را روشن کنید تا خودروی شما از روبرو قابل رعایت باشد.

- عبور از گودال های آب با سرعت بالا موجب کاهش کارایی ترمزها خواهد شد. عبور از گودال آب را حتماً به آهستگی انجام دهید.

- در صورتیکه احتمال میدهید ترمزها خیس شده اند برای خشک کردن آنها، خودرو را به آرامی برانید و چند بار به نرمی ترمز بگیرید تا نیروی ترمزی عادی مجدداً حاصل شود.

نکات ایمنی جهت راندنگی در زمستان

- به همراه داشتن وسایل کمکی نظیر زنجیر چرخ، مایع مخصوص یخ زدایی شیشه جلو، یک کیسه شن یا نمک، چراغ قوه، یک بیلچه کوچک

و کابل باتری کمکی توصیه می گردد.
- از کافی بودن میزان ضد یخ در رادیاتور مطمئن شوید.

- وضعیت باتری و کابلهای آنرا بازدید نمائید. سرما باعث کاهش کارایی باتری می شود لذا بهتر است از باتری با کیفیت خوب در زمستان استفاده شود تا نیروی استارت در زمستان افزایش یابد.

- سیستم جرقه را از نظر هرگونه قطع شدگی اتصالات و آسیب دیدگی بازدید نمائید.

- از ضد یخ مخصوص مایع شیشه شوی در مخزن استفاده نموده و دقت نمائید مایع شیشه شوی به میزان کافی در مخزن موجود باشد.

(از ضد یخ خنک کننده موتور استفاده ننمائید.)

- در صورت احتمال یخ زدگی از ترمز دستی استفاده ننمائید. این امر اصولاً پس از راندنگی در برف و باران و افت دما تا دمای یخ زدگی، اتفاق می افتد. در این حالت بجای ترمز دستی در گیربکس اتوماتیک دنده را در موقعیت P (پارک) و در گیربکس معمولی در موقعیت دنده ۱ و یا عقب قرار دهید.

هشدار

سایز لاستیکهای مخصوص برف

پیش از استفاده از لاستیکهای یخ شکن از قوانین و مقررات منطقه ای در مورد استفاده از این نوع تایرها مطلع شوید.

لاستیک مخصوص برف

هنگام استفاده از این لاستیکها، به برجسب مربوط به چرخها دقت نمائید.

توصیه می شود در صورت استفاده از لاستیک مخصوص برف هر چهار چرخ را مجهز به این لاستیک ها نمایید، چرا که در غیر این صورت کنترل خودرو کمی مشکل می شود.

سرعت خودرو، هنگام استفاده از این لاستیکها، نباید بیش از ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد.

فشار باد لاستیک ها باید

($4\text{psi} (28\text{kpa}, 0,3\text{kg/cm}^2)$ بیشتر از مقدار پیشنهاد شده روی بر چسب بوده ولی فشار هرگز نباید از فشار حداکثر لاستیک سرد که روی کناره تایر درج شده، بیشتر شود.

زنجیر چرخ

انتخاب زنجیر چرخ

استفاده از زنجیر چرخ باید متناسب با قوانین محلی باشد. فقط از زنجیر چرخي که دارای استاندارد S ، SAE می باشد استفاده نمائید. زنجیر چرخ باید متناسب با سایز لاستیک باشد در این خصوص به توصیه شرکت سازنده توجه نمائید.

نصب زنجیر چرخ

به توصیه های شرکت سازنده هنگام نصب دقت کنید.

زنجیر چرخ باعث خراشیدگی سطح قالیاق می شود لذا قبل از نصب زنجیر چرخ، قالیاقها را جدا کنید.

هشدار

زنجیر چرخ

- استفاده از زنجیر چرخ کنترل خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد.

- هنگام استفاده از زنجیر چرخ، سرعت خودرو نباید بیشتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت و یا به پیشنهاد شرکت سازنده (در صورتی که کمتر از این مقدار است) باشد.

- با احتیاط رانندگی نمائید و حتی الامکان از عبور از روی دست اندازها، چاله ها، پیچهای تند و سایر مواردی که منجر به پرش خودرو می شود، بپرهیزید.

- از تغییر جهت ناگهانی و یا ترمزگیری های شدید بپرهیزید.

زنجیر چرخ را روی چرخهای جلو تا حد امکان محکم نمائید. استفاده از زنجیر برای چرخهای عقب توصیه نمی شود. پس از طی مسافت حدود نیم تا یک کیلومتر مجددا آنها را محکم نمائید.

رانندگی در شرایط خاص



در صورت نیاز به عبور از منطقه پر آب دقت نمائید سطح آب پایین تر از طوقه چرخها باشد. به آرامی حرکت نمائید زیرا ترمزها به دلیل خیس شدن کارایی عادی خود را ندارند و فاصله توقف در اثر ترمز گیری زیاد می شود. پس از عبور از منطقه پر آب در حالیکه خودرو را به آرامی می رانید، چند بار به نرمی ترمز بگیرید تا ترمزها خشک شوند.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



برچسب مشخصات و فشار باد لاستیکها

برچسب های خودرو

تعدادی برچسب مهم و شماره های شناسائی در قسمتهای مختلف خودرو وجود دارد.

احتیاط

بار اضافی روی خودرو

بر روی ستون در سمت راننده حد مجاز بار روی اکسل و حد مجاز بار داخل خودرو مشخص شده است. عدم توجه به این دو محدوده، منجر به حوادث و آسیب دیدن خودرو می شود. لذا قبل از قرار گیری وسایل (یا افراد) داخل خودرو از مناسب بودن وزن آن مطمئن شوید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۷
۱۱۶
۱۱۷
۱۲۱


فصل ۶- فوریت‌های فنی
تجهیزات هشدار دهنده
گرمای بیش از حد موتور
روشن کردن خودرو در شرایط اضطراری
محافظت مدارهای الکتریکی
بکسل کردن
تعویض چرخها
وسایل ایمنی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





تجهیزات هشدار دهنده فلاشر

فلاشر برای هشدار دادن به رانندگانی که در حال نزدیک شدن و سبقت گرفتن از خودروی شما می باشند، جهت احتیاط بیشتر بکار می رود. مواقع تعمیرات ضروری یا توقف در کنار جاده لازم است فلاشر را بکار بیندازید.

برای بکار انداختن فلاشر دکمه آنرا فشار دهید، به کار افتادن فلاشر وابسته به موقعیت سوئیچ نمی باشد.

این کلید مطابق شکل بر روی کنسول وسط قرار دارد.

- چراغ فلاشر در حالت خاموش بودن موتور نیز قابل استفاده می باشد.
- در حالتی که فلاشر روشن است، چراغ راهنما عمل نمی کند.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

هشدار

هنگام گرم بودن موتور درب رادیاتور را باز ننمایید. چرا که ممکن است، بخار و آب داغ به بیرون پاشیده و صدمات جدی به شما وارد سازد.

اگر موتور دائماً جوش می آورد نسبت به تعمیر و بازدید سیستم خنک کاری موتور، اقدام نمایید.

نمی زند، اجازه دهید که موتور در دور آرام کار کند، درب موتور را بالا زده و منتظر بمانید تا موتور آرام آرام خنک شود.

اگر دمای موتور در دور آرام، پایین نیامد، موتور را خاموش نموده و مدت کافی صبر نمایید تا خنک شود.

۴- در مرحله بعد سطح مایع خنک کننده را بررسی نمایید. اگر سطح مایع خنک کننده در مخزن پایین بود، درب رادیاتور و شیلنگهای آن، پمپ آب، شیلنگ ها و اتصالات بخاری و رادیاتور را بازدید نمایید.

در صورت وجود نشتی قابل ملاحظه یا عیب دیگری که می تواند باعث جوش آوردن موتور گردد، موتور را تا زمان رفع عیب روشن ننمایید و با یکی از نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک تماس بگیرید.

اگر نشتی یا مشکل دیگری را در سیستم خنک کاری خودرو نیافتید، با احتیاط، به مخزن، مایع خنک کننده بیافزایید.

گرمای بیش از حد موتور

اگر نشانگر دمای موتور دمای بیش از اندازه را نشان دهد، یا موتور دچار افت توان گردد، و یا اگر صدای بلند کوبش از موتور شنیده شود، احتمالاً دمای موتور بیش از حد بالا رفته است. در صورت بروز هر یک از علائم فوق طبق دستورالعمل زیر عمل نمایید:

۱- چراغ فلاشر را روشن نمایید، به نزدیکترین محل ایمن رفته و خودرو را متوقف نمایید. دنده را خلاص کرده، در صورتی که گیربکس خودروی شما اتوماتیک می باشد آنرا در وضعیت P (پارک) قرار داده و ترمز دستی را بکشید.

۲- اطمینان حاصل نمایید که کولر خاموش است.

۳- اگر مایع خنک کننده یا بخار از رادیاتور بیرون می زند، موتور را خاموش نموده، سوئیچ را در موقعیت ON قرار دهید، لیکن موتور را روشن ننمایید. وقتی که سوئیچ در وضعیت ON باشد، فن به طور خودکار به کار می افتد.

در صورتی که فن عمل نمی کند، به یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

چنانچه مایع خنک کننده از رادیاتور بیرون

توجه

تنها از سیستم باتری کمکی ۱۲ ولت استفاده نمایید، زیرا استفاده از ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت (دو باتری ۱۲ ولت به صورت سری یا یک ژنراتور ۲۴ ولت) می تواند به استارت، سیستم جرقه و سایر قسمت های الکتریکی صدمه بزند.

هشدار


- هرگونه جرقه یا شعله ای را از باتری دور نگه دارید. زیرا باتری در شرایط عادی تولید گاز هیدروژن نموده که در صورت تماس با شعله یا جرقه می تواند باعث بروز انفجار گردد.
- در صورتی که باتری تخلیه شده (ضعیف) یخ زده یا سطح الکترولیت آن پایین است از روش باتری به باتری استفاده ننمایید، چرا که در این حالت ممکن است باتری منفجر شود.

روشن کردن خودرو در شرایط اضطراری

استفاده از باتری کمکی

استفاده از باتری کمکی به روش نادرست می تواند خطر آفرین باشد.
بنابراین برای آنکه آسیبی به خودتان، خودرو یا باتری وارد نیاید، اتصال باتری به باتری را آنگونه که در این دفترچه راهنما آورده ایم، انجام دهید.

اکیدا توصیه میگردد که در صورت عدم اطمینان از نحوه صحیح انجام این روش، از یک مکانیک مجرب و یا واحد تعمیر سیار بخواهید تا خودروی شما را برایتان روشن نماید.



اجزای مرتبط به قرار زیر می باشند:

۱: قطب مثبت باتری دشارژ شده خودرو

۲: قطب مثبت باتری کمکی

۳: قطب منفی باتری کمکی

۴: اتصال بدنه

۵: کابل کمکی

روش اتصال باتری به باتری

۱- اطمینان حاصل نمایید که باتری کمکی ۱۲ ولت است و قطب منفی آن اتصال بدنه شده باشد.

۲- سطح الکترولیت هر خانه باتری را بررسی نمایید.

۳- اگر باتری کمکی روی خودروی دیگری قرار دارد، مطمئن شوید که دو خودرو با هم تماس نداشته باشند.

احتیاط

هیچ گاه از بکسل کردن برای روشن نمودن خودرو استفاده نکنید، زیرا حرکت ناگهانی رو به جلوی خودرو، در هنگام روشن شدن موتور آن، ممکن است باعث برخورد دو خودرو با یکدیگر شود.

پیدا نکند.

هنگام متصل نمودن کابلها بر روی باتری خم نشوید.

۶- ابتدا خودرویی را که باتری کمکی بر روی آن سوار است روشن نموده و دور موتور آنرا به ۲۰۰۰rpm دور در دقیقه برسانید، سپس خودرویی که باتری تخلیه شده روی آن قرار دارد (گیرنده) را روشن نمایید.

اگر علت خالی شدن باتری به درستی معلوم نیست (غیر از مواردی چون روشن ماندن اتفاقی چراغها) لازم است خودرو توسط نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک بررسی شود.

روشن کردن خودرو به وسیله هل دادن

خودرویی که مجهز به گیربکس اتوماتیک است با هل دادن روشن نمی شود، همچنین روشن کردن خودروی مجهز به گیربکس معمولی با هل دادن، ممکن است باعث صدمه دیدن سیستم کنترل آلایندهی آن شود.

اتصال کابلهای رابط

کابلها را طبق ترتیب اعداد ذکر شده در شکل متصل

نموده و جهت جدا کردن به روش عکس عمل نمایید.


۴- کلیه تجهیزات برقی غیر ضروری خودرو را خاموش نمایید.

۵- کابلهای رابط را دقیقاً مانند ترتیبی که در شکل قبل می بینید، متصل نمایید، به این ترتیب که، ابتدا سر کابل رابط را به قطب مثبت (+) باتری تخلیه شده (۱)، سر دیگر آن را به قطب مثبت باتری کمکی (۲) متصل نمایید.

سپس سر کابل دوم را به قطب منفی باتری کمکی (۳) متصل نموده و سر دیگر آن را به یک نقطه فلزی ثابت و محکم (مثل دسته موتور یا هر سطح رنگ نشده دیگر) از خودروی گیرنده متصل نمایید. دقت کنید که اتصال بدنه از باتری دور باشد.

دقت کنید که نباید قطب منفی (-) باتری کمکی را به قطب منفی (-) باتری تخلیه شده، متصل نمود.

احتیاط نمایید که سر هر کابل جز به قطب یا اتصال بدنه گفته شده، به نقطه دیگری تماس



محافظت مدارهای الکتریکی

۱: فیوز معمولی

۱-A: سالم

۱-B: سوخته

۲: فیوز اصلی

۲-A: سالم

۲-B: سوخته

فیوزها

فیوزها اتصالات ساده ای هستند که جریان برق را هنگام عبور جریان بیش از حد قطع نموده تا تجهیزات الکتریکی آسیب نبینند.

این خودرو دارای دو جعبه فیوز است، یکی از آنها داخل اتاق و داخل محفظه ای در سمت چپ

راننده (قسمت پایینی داشبورد) قرار داشته و دیگری داخل محفظه موتور، نزدیک باتری قرار گرفته است.

جدول فیوزهای داخل این دو جعبه فیوز در ادامه همین بخش آورده شده است.

اگر هر یک از قسمت‌های سیستم روشنایی، تجهیزات جانبی یا واحدهای کنترلی عمل نمی‌کند، فیوز مدار مربوطه را بازدید نمایید.

توجه داشته باشید که اگر فیوزی بسوزد قطعه فلزی داخل فیوز ذوب می‌شود.

همیشه فیوز سوخته را با فیوزی با همان ظرفیت تعویض نمایید.

اگر فیوز تعویضی مجدداً سوخت، نشان می‌دهد که در سیستم الکتریکی خودرو مشکلی

وجود دارد، بنابراین از سیستم الکتریکی مربوطه استفاده ننموده و سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

در این خودرو دو نوع فیوز وجود دارد:

(۱) فیوز معمولی برای آمپراژهای پایین

(۲) فیوز اصلی برای آمپراژهای بالا



۲- با استفاده از انبرک قرار گرفته داخل جعبه فیوز اصلی (داخل محفظه موتور)، فیوز معیوب را، به صورت صاف و مستقیم، از محل خود بیرون بکشید. سپس برای پی بردن به مشکل فیوز مربوطه (یا مدار الکتریکی)، به جدول فیوزها که بر روی درب جعبه فیوز وجود دارد، مراجعه نمایید.

۳- اگر فیوزی را که بیرون کشیده اید، سوخته است، آن را تعویض نمایید.

پنج عدد فیوز یدکی داخل جعبه فیوز محفظه موتور وجود دارد.

۴- فیوزی با همان ظرفیت به جای فیوز سوخته قرار داده و مطمئن شوید که در جایش محکم است.

اتصال کوتاه پدید آورده و به سیستم الکتریکی صدمه بزند.
اگر یکی از سیستمهای الکتریکی خودرو کار نمی کند، ابتدا جعبه فیوز داخل اتاق سرنشین (سمت چپ راننده) را بازدید نمایید (به شکل توجه نمایید).

برای این منظور:

۱- سوئیچ موتور را بسته و تمامی تجهیزات برقی را خاموش نمایید.

تعویض فیوز


هشدار

- تنها از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمایید.

- استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود.

- توجه داشته باشید حتی به صورت موقتی نیز، از سیم به جای فیوز استفاده ننمایید. این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی گردد.

فلزی دیگر استفاده ننمایید، زیرا ممکن است



اگر متوجه شدید که فیوز در جایش محکم نمی شود، با یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مشاوه نمایید.

اگر فیوز یدکی به همراه ندارید، فیوزی با همان ظرفیت را از مداری که برای راه اندازی خودرو ضروری نیست (مانند فیوز سیستم صوتی یا فندک) استفاده نمائید.

اگر فیوزهای داخل اتاق سالم بوده لیکن چراغهای جلو یا سایر تجهیزات برقی کار نمی کنند، جعبه فیوز داخل محفظه موتور را بررسی نمایید و چنانچه یکی از فیوزها سوخته است، آنرا تعویض نمایید. برای این منظور:

۱- سوئیچ موتور را بسته و تمامی تجهیزات برقی را خاموش نمایید.

- ۲- جعبه فیوز را باز کنید، برای این منظور، قلابهای یک طرف در جعبه فیوز را آزاد نموده، آن را به سمت دیگر برگردانید.
- ۳- فیوزها را بازدید نمایید و اگر یکی از فیوزها سوخته است، آن را با فیوزی با همان ظرفیت تعویض نمایید.

*راهنمای فیوزهای داخل جعبه فیوز
جعبه فیوز سمت چپ راننده
-تنها از فیوز معرفی شده استفاده نمایید.
-برای نگهداری و تعمیر فیوزها به دفترچه
راهنمای مشتری مراجعه نمایید.


ILLUMI 10A	MIRROR DEF 10A	TAIL (RH) 10A	WIPER (FRT) 15A
START 10A	POWER SOCKET 15A	TAIL (LH) 10A	WIPER(RR) 15A
A/BAG 10A	HAZARD 10A	CIGAR 15A	WARMER 15A
METER 10A	STOP 15A	AUDIO 10A	TURN LAMP 10A

مدارهای تحت محافظت	ظرفیت فیوز	نام فیوز
جعبه فیوز سمت چپ راننده		
کیسه هوای ایمنی *	۱۰ آمپر	A/BAG *
چراغ راهنما	۱۰ آمپر	TURN LAMP
صفحه کیلومتر شمار، چراغ دنده عقب ، آلارم هشدار دهنده	۱۰ آمپر	METER
روشنایی کلیدها	۱۰ آمپر	ILLUMI
خروجی الکتریسیته * ، چراغ صندوق عقب	۱۵ آمپر	POWER SOCKET *
چراغ فلاشر	۱۵ آمپر	HAZARD
چراغ ترمز ، سیستم ABS	۱۵ آمپر	STOP
چراغهای کوچک (عقب سمت راست، جلو سمت چپ) ، روشنایی کلیدها	۱۰ آمپر	TAIL (RH)
چراغهای کوچک (عقب سمت چپ ، جلو سمت راست)	۱۰ آمپر	TAIL (LH)
فندک	۱۵ آمپر	CIGAR
سیستم صوتی ، آینه های برقی	۱۰ آمپر	AUDIO
برف پاک کن (جلو) ، شیشه شوی (جلو) ، دریچه سقفی *	۱۵ آمپر	WIPER (FRT)
برف پاک کن (عقب) ، شیشه شوی (عقب)	۱۵ آمپر	WIPER (RR)
گرم کن صندلی *	۱۵ آمپر	WARMER *
گرم کن آینه ها *	۱۰ آمپر	MIRROR DEF*
واحد کنترل الکترونیکی موتور (ECU) ، واحد ECAT	۱۰ آمپر	START

*جعبه فیوز محفظه موتور


-فقط از فیوز معرفی شده استفاده نمایید.

-برای نگهداری و تعمیر فیوزها به دفترچه راهنمای مشتری مراجعه نمایید.



مدارهای تحت محافظت	ظرفیت فیوز	توضیحات
جعبه فیوز سمت چپ راننده		
*سیستم ترمز ضد قفل	۱۵ آمپر	(ABS)
*چراغ مه شکن جلو	۱۵ آمپر	(F/FOG)
باتری ، قابل شارژ مجدد نیست	۸۰ آمپر	MAIN
(به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل است) فندک ۱۵ آمپر ، سیستم صوتی ۱۰ آمپر ، سیستم جرقه ۱۵ آمپر ، راهنما ۱۰ آمپر ، کیسه هوا ۱۰ آمپر ، برف پاک کن عقب ۱۵ آمپر ، برف پاک کن جلو ۱۵ آمپر ، رله ۱۰ آمپر ، استارت ۱۰ آمپر	۳۰ آمپر	IG 1
بخاری	۳۰ آمپر	BLOWER
فن رادیاتور	۳۰ آمپر	COOLING
*سیستم ABS	۳۰ آمپر	(ABS 1)
فن کندانسور	۲۰ آمپر	COND.FAN
چراغ جلو ، نور بالا	۱۵ آمپر	HEAD-HI
چراغ جلو ، نور پایین	۱۵ آمپر	HEAD-LOW
سنسورهای موتور	۱۰ آمپر	EMS
انژکتور ، سنسور اکسیژن	۱۵ آمپر	INJECT
پمپ سوخت	۱۰ آمپر	F/PUMP
واحد کنترل موتور (ECU) واحد ECAT ، رله اصلی	۱۰ آمپر	ECU
موتور فن بخاری ، شیشه بالا بر برقی ، گرمکن شیشه عقب ، چراغ جلو (در خودروی مجهز به کیسه هوا)	۱۰ آمپر	RELAY
*وسیله تنظیم نور چراغ جلو	۱۰ آمپر	(HLLD)

مدارهای تحت محافظت	ظرفیت فیوز	فیوز
جعبه فیوز سمت چپ راننده		
(به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل خواهد شد) EMS 10A, INJECT 15A F/PUMP 10A, ECU 10A	۲۵ آمپر	MAIN RELAY
چراغ مه شکن عقب	۱۰ آمپر	Rr/FOG
(به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل خواهد شد) HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A	۲۵ آمپر	HEAD
	۳۰ آمپر	IG
(به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل خواهد شد) TAIL (LH) 10A, TAIL(RH) 10A	۱۵ آمپر	TNS
بوق	۱۰ آمپر	HORN
گرمکن شیشه عقب	۲۵ آمپر	RR DEF
سیستم ABS	۳۰ آمپر	ABS2
شیشه بالابر برقی	۳۰ آمپر	P / WIN
(به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل خواهد شد) ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A	۳۰ آمپر	BTN
قفل مرکزی	۲۵ آمپر	D / LOCK
کوئل	۱۵ آمپر	IG COIL
چراغ داخل اتاق ، سیستم صوتی ، صفحه کیلومتر شمار ، آلامر هشداردهنده صوتی	۱۵ آمپر	ROOM



فیوز حافظه

خودروی شما مجهز به فیوز حافظه بوده تا از تخلیه شدن باتری خودرو، هنگامی که خودرو یک ماه یا بیشتر بدون استفاده می ماند، جلوگیری نماید.



قبل از متوقف نگهداشتن خودرو بمدت طولانی، طبق روش زیر عمل نمائید:

- ۱- موتور را خاموش نمایید.
- ۲- چراغهای جلو و همچنین چراغهای کوچک را خاموش کنید.
- ۳- در جعبه فیوز داخل محفظه موتور را برداشته و فیوز اتاق سرنشین (ROOM, ۱۵A) را بیرون بکشید تا خودرو در حالت فیوز حافظه

قرار گیرد. در این حالت از تخلیه شدن باتری جلوگیری می شود.

احتیاط

- اگر فیوز حافظه از محل خود، در جعبه فیوز، خارج شود چراغهای اتاق و سیستم صوتی کار نمی کنند، و پس از نصب مجدد فیوز لازم است کد و فرکانس محرمانه سیستم صوتی وارد گردد.
- در آوردن فیوز حافظه نمی تواند از تخلیه باتری بدلیل روشن شدن چراغهای جلو و سایر تجهیزات الکتریکی، جلوگیری کند.



توجه

خودرو را از پشت (در حالی که چرخهای جلو روی زمین باشد) بکسل ننمائید. زیرا ممکن است به گیربکس خودرو آسیب برسد.

بکسل کردن باید به گونه ای باشد که چرخهای جلوی خودرو بر روی سطحی صاف قرار بگیرد، در نتیجه از خودرو برهائی که با زنجیر و بست این عمل را انجام می دهند، استفاده ننمائید.

از تجهیزاتی چون قلاب و زنجیر استفاده نگردد. از بالابرهایی که در آن چرخها روی سطح صاف قرار می گیرند استفاده کنید.

باشد (گردد، از نقاله مخصوص در زیر چرخها استفاده نمایید.

قبل از بکسل کردن (چه در گیربکس اتوماتیک یا گیربکس معمولی) باید اقدامات زیر انجام شود:




- ۱- سوئیچ را در حالتی قرار دهید که قفل فرمان آزاد شود (یعنی در وضعیت ACC)
- ۲- دنده را خلاص نمایید (در گیربکس اتوماتیک در وضعیت N قرار دهید).
- ۳- ترمز دستی را آزاد نمایید.

بکسل کردن خودرو

توصیه می شود، که اگر مجبور به بکسل کردن خودرو هستید، این کار را توسط نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک یا خودروی یدک کش مناسب انجام دهید. دقت کنید که در طی این عمل آسیبی به خودرو نرسد. قوانین موجود در این زمینه می بایست رعایت گردد.

به عنوان یک قاعده کلی، خودرو باید به گونه ای بکسل شود که چرخهای محرک آن از زمین بلند گردد. (در خودروی ريو چرخهای محرک چرخهای جلو هستند.)

اگر خسارت زیاد یا برخی شرایط دیگر مانع از بکسل کردن خودرو به صورت صحیح (یعنی به گونه ای که چرخهای محرک از روی زمین جدا



نحوه بیرون آوردن جک
برای باز کردن جک پیچ سر آن را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

تعویض چرخها
چرخ زاپاس و ابزار پنچرگیری
چرخ زاپاس، جک، آچار جک و مجموعه ابزار در زیر موکت کف صندوق عقب قرار دارند.


۱: جک

۲: چرخ زاپاس

۳: آچار چرخ

احتیاط

هرگز از قلابهایی که در قسمت زیرین جلو و عقب خودرو وجود دارد، برای بکسل کردن خودرو استفاده ننمایید.
این قلابها تنها به منظور ثابت نگه داشتن خودرو در حین نقل و انتقال است. و اگر از آنها برای بکسل کردن استفاده شود، احتمال صدمه دیدن سپرها و یا حتی جدا شدن خودرو در هنگام بکسل کردن وجود دارد.



تعویض چرخها

- باری، بیش از حد مجاز به جک وارد نیاورید.

- هنگام جک زدن، تنها از محل‌های مناسب تعیین شده استفاده نمایید.

دقت نمایید که هیچ گاه نباید زیر سپرها و سایر نقاط خودرو (به جز محل‌های تعیین شده) جک زد.

- هنگامی که خودرو را با جک بالا برده اید هرگز زیر آن نروید و مراقب باشید که هیچ قسمت بدنتان زیر خودرو قرار نگرفته باشد.

- هنگامی که زیر خودرو جک زده اید استارت زده و موتور را، روشن نمایید.

هشدار

- برای تعویض چرخ و سایر تعمیرات، خودرو را کاملاً به خارج از جاده ببرید.


اگر احساس کردید که به درستی قادر به تعویض چرخ نیستید، خودرو را به کنار جاده برده و از یک سرویس سیار کمک بگیرید.

نحوه بیرون آوردن چرخ زاپاس:

برای بیرون آوردن چرخ زاپاس، پیچی که چرخ را در جایش نگه داشته، خلاف جهت عقربه های ساعت، بچرخانید.

برای قرار دادن چرخ زاپاس در محل مخصوص عکس عمل فوق را انجام دهید.

برای جلوگیری از سر و صدای ناشی از لرزش کردن ابزار (جک، آچار جک، مجموعه ابزار و چرخ زاپاس) در حین حرکت خودرو، آنها را بطور مناسب در جای خود قرار دهید.



تعویض چرخ

- ۱- خودرو را بر روی سطحی صاف نگه داشته و ترمز دستی را کاملاً بالا بکشید.
- ۲- اگر خودروی شما دارای گیربکس اتوماتیک است، آن را در وضعیت P (پارک) قرار دهید و اگر از نوع گیربکس معمولی می باشد، دسته دنده را در وضعیت R (دنده عقب) قرار دهید.
- ۳- چراغهای چشمک زن (فلاشر) را روشن نمایید.
- ۴- ابزار پنچرگیری (آچار مهره چرخ، جک، آچار جک و چرخ زاپاس) را از صندوق عقب خودرو، بیرون آورید.
- ۵- جلو و عقب چرخي را که در حالت قطري (مطابق شکل)، روبروي چرخ پنچر قرار دارد،



مانع قرار دهید.

هشدار

تعویض چرخ جلو

هنگامي که زیر یکی از چرخهای جلو جک زده اید، درگیر کردن دنده (هم گیربکس معمولی و هم اتوماتیک) و قرار دادن صحیح جک به زیر خودرو نمی تواند از حرکت خودرو و دررفتن احتمالی آن از روی جک جلوگیری نماید.

در این حالت باید حتماً ترمز دستی را کاملاً بالا کشیده و دو طرف چرخي که به حالت قطري، روبروي چرخ پنچر قرار دارد مانعي قرار دهید.



و یا سر خوردن آن وجود ندارد.
۱۰- تمامی مهره ها را با پیچاندن در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کرده و چرخ پنچر شده را بیرون بکشید.
۱۱- چرخ زاپاس را به جای چرخ پنچر قرار داده و مهره ها را با دست سفت نمایید.
دقت نمایید که لبه پخ خورده مهره ها به طرف داخل باشند.

۱۲- آچار جک را در خلاف جهت عقربه های ساعت پیچر خاندن تا هنگامی که خودرو با زمین تماس پیدا کند.

هشدار

برای جلوگیری از صدمه و یا خطر احتمالی، تنها از جکی که داخل این خودرو قرار داده شده است و فقط از محل های مناسب تعیین شده برای جک زدن، استفاده نمایید.

۹- از آچار جک استفاده کرده و جک را در جهت عقربه های ساعت (مطابق شکل) بچرخانید و خودرو را تا حدی بالا ببرید که چرخ آن ۳ سانتی متر از روی زمین بلند شود.
قبل از باز کردن مهره های چرخ، مطمئن شوید که خودرو در جایش محکم بوده و احتمال تکان

۶- برای مدل هایی که رینگ آنها اسپرت است، درپوش مرکزی را بردارید.
۷- هر یک از چهار مهره چرخ را یک دور، در خلاف جهت عقربه های ساعت، بچرخانید. ولی هیچ یک از مهره ها را تا قبل از بالا بردن خودرو و جدا شدن چرخ از روی زمین، باز ننمایید.
۸- جک را در نزدیک ترین محل مخصوص جک زدن به چرخ پنچر، قرار دهید (مطابق شکل)

۴- خروجی کپسول را به حالت جارو مانند بر روی محل آتش گرفته جلو و عقب ببرید و این عمل را تا زمانی انجام دهید که آتش خاموش گردد.
دقت کنید که آتش دوباره شعله ور نشود.

جعبه کمک‌های اولیه
در این جعبه مجموعه ای از وسایل مانند قیچی، باند، نوار چسب، و ... که برای درمان‌های ابتدایی و ساده به کار می‌روند، قرار گرفته است.

مثلاً ایمنی
در مواقع اضطراری که خودرو به خاطر مشکلی در کنار جاده متوقف مانده است این مثلث را در جاده قرار دهید تا خودروهایی که به سمت خودروی شما در حال حرکت هستند، متوجه وضعیت اضطراری و وجود خودروی متوقف در جاده بشوند.

فشار باد چرخ زاپاس: ۳۰ psi
برای جلوگیری از سر و صدای ناشی از لرزش ابزار (جک، آچار جک، مجموعه ابزار و چرخ زاپاس) در حین حرکت خودرو، آنها را به طور مناسب در جای خودرو قرار دهید.

***وسایل ایمنی**
وسایل ایمنی که داخل خودرو وجود دارد جهت استفاده در شرایط اضطراری است.

کپسول آتش نشانی
یک کپسول آتش نشانی در صندوق عقب وجود دارد.
در صورت بروز آتش سوزی مختصر و آشنایی به نحوه کار با کپسول آتش نشانی، مراحل زیر را با دقت انجام دهید:

- ۱- ضامن بالای کپسول آتش نشانی را بیرون بکشید.
 - ۲- سر شیلنگ کپسول را دقیقاً به طرف قسمت پایین آتش بگیرید.
 - ۳- تقریباً ۵/۲ متر دور از آتش ایستاده و دسته کپسول را فشار دهید تا مواد داخل کپسول را به طرف آتش بپاشد.
- اگر دسته را رها کنید، پاشش متوقف می‌شود.

مهره های چرخ را به صورت ضربدری (مطابق شکل) سفت نمایید.
بعد از آنکه مهره ها را سفت نمودید، خودرو را کامل پایین بیاورید و مهره ها را کاملاً سفت نمایید.
اگر از محکم بودن مهره های چرخ مطمئن نیستید، نسبت به کنترل آنها در نزدیکترین تعمیرگاه اقدام نمایید.
گشتاور تعیین شده جهت سفت کردن ۱۰۳ N.m می باشد.

هشدار

اگر پیچهای نگهدارنده چرخ صدمه دیده باشند، ممکن است قادر به نگه داشتن چرخ نبوده و باعث بروز سانحه گردند.

توجه

پس از انجام عملیات فوق هرچه سریعتر، فشار باد چرخ را بازدید نمایید و در صورت نیاز در حد تعیین شده تنظیم کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۱۲۴

۱۲۵

۱۲۷

۱۲۸

۱۳۰

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۱

۱۴۴

۱۴۸

۱۵۲

۱۵۴

فصل ۷- نگهداری خودرو

سرویس و نگهداری خودرو

نگهداری توسط مالک خودرو

محفظه موتور

روغن موتور و فیلتر روغن

سیستم خنک کاری موتور

کلاچ و ترمز

ترمز دستی

فرمان هیدرولیک

گیربکس معمولی

گیربکس اتوماتیک

روغن ها و مایعات

هواکش

تیغه های برف پاک کن

باتری

لاستیک و رینگها

تعویض لامپها

تعویض روغنها

نگهداری بدنه خودرو

سرویس و نگهداری خودرو

هنگام انجام هرگونه سرویس یا بازدید، می بایست نهایت دقت را برای جلوگیری از صدمه به خود یا خودرو به عمل آورید. چنانچه هرگونه تردیدی درباره نحوه انجام دادن سرویس و بازدیدها دارید، توصیه می شود به یک نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

از آنجاییکه در نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک، تعمیرکاران تعلیم دیده در زمینه خودرو شما حضور دارند بنابراین برای انجام تعمیرات باکیفیت مطلوب و همچنین مشورت با افراد متخصص بهتر است به نمایندگیهای شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

اگر سرویس های خودرو شما نادرست یا ناقص انجام شوند، می توانند در کارکرد خودرو مشکلاتی پدید آورده، که باعث بروز صدمه به خودرو یا حتی پدید آمدن سوانح گردند.

وظیفه مالک خودرو

وظیفه مالک خودرو نگهداری خودرو و انجام سرویسیها و یادداشت کردن زمان انجام آن است.

شما باید سوابق انجام سرویسیها را نگه دارید،

تا نشان دهد خودروی شما به نحوی مطلوب و طبق جدول تعمیر و نگهداری که در صفحات بعد آمده است، نگهداری و تنظیم شده است. شما برای استفاده از گارانتی شرکت سایپا یدک، نیازمند به اطلاعات مربوط به انجام نگهداری و تنظیمات (مطابق ضوابط سایپا یدک) خواهید بود.

اطلاعات دقیقتر درباره شرایط گارانتی در بخش راهنمای گارانتی آورده شده است. تعمیرات و تنظیماتی که در اثر انجام ندادن یا انجام نادرست سرویس ها لازم شود، شامل گارانتی نمی باشد. توصیه می شود که انجام سرویس و تعمیرات را توسط نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک که دارای تجهیزات مورد تایید سایپا یدک می باشد، انجام دهید. هر چند این گونه عملیات تعمیر و نگهداری می تواند توسط سایر تعمیرگاهها با تعمیرکاران مجرب و تجهیزات مناسب با استفاده از قطعات اصلی روی خودروی شما صورت گیرد.

(توجه داشته باشید که چکیدن قطرات آب از سیستم کولر پس از استفاده از آن ، عادی است.)

در حین رانندگی با خودرو

- به هر گونه تغییر صدای آگروز و یا تغییر بوی گازهای خروجی از آگروز توجه نمایید.
- به وجود آمدن لرزش در غربیلک فرمان را بررسی نمایید.
- مراقب هرگونه افزایش یا کاهش نیروی لازم برای چرخاندن فرمان خودروی خود بوده و دقت کنید که غربیلک نسبت به جهت مستقیم خود تغییر ننماید.
- در هنگام حرکت بر روی جاده صاف و بدون شیب، مراقب هرگونه کشیده شدن دائم و جزئی فرمان به یک سمت باشید.
- در هنگام متوقف کردن خودرو نسبت به شنیده شدن صدای غیر عادی، کشیده شدن خودرو به یک سمت، افزایش اندازه حرکت پدال یا سفت شدن پدال، دقت نمائید.
- اگر هرگونه تغییر در عملکرد گیربکس به وجود آمده باشد، سطح روغن گیربکس را بررسی نمایید.
- در خودروهای گیربکس اتوماتیک، عملکرد دنده وضعیت P (پارک) را بررسی نمایید.
- عملکرد ترمز دستی را بررسی نمایید.
- هرگونه نشانه نشستی مایعات از خودرو بر روی زمین را بررسی نمائید.

نگهداری توسط مالک خودرو

- موارد زیر مجموعه ای از بررسی ها و بازدیدهایی است که باید در فواصل زمانی ذکر شده (بسته به نوع کارکرد خودرو) ، توسط مالک خودرو یا مکانیک ماهر، انجام پذیرد، تا رانندگی راحت تر و با اطمینان بیشتری صورت گیرد.
- هرگونه مشکلی را سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک یا یک مکانیک مجرب اطلاع دهید، تا شما را برای تعمیر یا تنظیم، راهنمایی نمایند.
- هزینه های مربوط به نگهداری توسط مالک خودرو شامل گارانتی نبوده و هزینه خدمات، قطعات و روغن مصرفی از مالک دریافت می شود.
- هنگامی که برای بنزین زدن توقف می نمایید:
- سطح روغن موتور را بررسی نمایید.
- سطح مایع خنک کننده موجود در مخزن را بررسی نمایید.
- سطح مایع شیشه شوی را بررسی نمایید.
- فشار باد لاستیک ها را (از نظر کم نبودن) بررسی نمایید.

هشدار

- انجام سرویس و تعمیرات بر روی خودرو می تواند خطرناک باشد و در انجام برخی از آنها، احتمال آسیب دیدگی و جراحات شدید وجود دارد. در صورت نداشتن اطلاعات فنی، تجربه یا ابزار و تجهیزات مناسب، این کار را به یک مکانیک ماهر بسپارید.

- کار بر روی قطعات داخل محفظه موتور می تواند خطرناک باشد. به خصوص اگر زینت آلات یا لباسی گشاد بر تن داشته باشید، زیرا احتمال گیرکردن آنها در بین قطعات متحرک و در نتیجه صدمه دیدن شما وجود دارد.

بنابراین جداً توصیه می گردد، اگر می خواهید هنگامی که موتور روشن است بر روی قطعات داخل محفظه موتور کار ننمائید، تمامی زینت آلات خود (از جمله انگشتر، دست بند، ساعت و گردن بند)، دستمال گردن، روسری و لباس یا هر چیز مشابهی را که گشاد و آزاد باشد، قبل از نزدیک شدن به موتور و هر قطعه متحرکی درآورید.

- بررسی نمایید که لاستیک چرخها فرسوده نشده و مهره های چرخ شل نباشد.

حداقل هر سال یک مرتبه

- سوراخهای تخلیه آب درها و بدنه را، تمیز نمایید.

- لولاهای کلیه درها، شامل در صندوق عقب و درب موتور را روغنکاری نمایید.

- قفل درب موتور و کلیه درها را روغنکاری نمایید.

- نوار لاستیکی دور درها را روغنکاری نمایید.

- قبل از فصل گرما، سیستم تهویه مطبوع (کولر) را بررسی نمایید.

- سطح روغن هیدرولیک فرمان را بازدید نمایید.

- اتصالات و سیستم تعویض دنده گیربکس اتوماتیک را بازدید و روغنکاری نمایید.

- قطبهای باتری را تمیز نمایید و سطح الکترولیت را در صورتی که از باتری معمولی استفاده می گردد، بازدید نمایید.

- سطح روغن ترمز را بررسی نمایید.

حداقل هر ماه یک مرتبه

- سطح مایع خنک کننده موتور را، در مخزن آن بازدید نمایید.

- عملکرد چراغهای بیرونی خودرو را که شامل چراغهای ترمز، چراغهای راهنما و فلاشر می باشد، بررسی نمایید.

حداقل هر سال دو مرتبه (مثلاً هر بهار و پاییز)

- رادیاتور، بخاری، لوله های سیستم تهویه مطبوع (کولر) را از نظر هرگونه نشتی یا صدمه بررسی نمایید.

- عملکرد برف پاک کن و پاشش مایع شیشه شوی را بررسی نمایید. تیغه های برف پاک کن را با پارچه ای تمیز که با مایع شیشه شوی مرطوب شده است، پاک ننمائید.



- تنظیم بودن نورچراغهای جلو را بررسی ننمائید.

- گردگیرهای پلوس را بازدید نمایید.

- عایق حرارتی، بست ها، لوله ها و منبع سیستم اگزوز را بررسی نمایید.

- کمر بند ایمنی را به جهت قرارگیری و عملکرد صحیح آن بررسی کنید.

- فشار باد چرخ زاپاس را بررسی نمایید.



روغن موتور و فیلتر روغن

بررسی سطح روغن موتور

- ۱- خودرو را در سطحی صاف قرار دهید.
- ۲- موتور را روشن نموده و بگذارید تا به دمای معمول کاری خود برسد.
- ۳- موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر کنید تا روغن به کارتل برگردد.
- ۴- میل نشانگر سطح روغن را بیرون کشیده، تمیز نمایید و دوباره آنرا کاملاً در محل خود داخل نمایید.
- ۵- میله نشانگر سطح را دوباره بیرون بکشید و این بار به محلی که روغن به آن رسیده است (سطح روغن) توجه نمایید، سطح روغن باید بین دو علامت F و L باشد.

* ۱- میل نشانگر سطح روغن گیربکس

اتوماتیک

- ۲- مخزن روغن ترمز
- ۳- جعبه فیوز
- ۴- هواکش
- ۵- باتری
- ۶- مخزن مایع خنک کننده موتور
- ۷- در رادیاتور
- ۸- در محفظه روغن
- ۹- میل نشانگر سطح روغن موتور (گیج روغن)
- ۱۰- مخزن مایع شیشه شوی
- ۱۱- مخزن روغن هیدرولیک فرمان

۴- با یک تکه پارچه تمیز محل نصب فیلتر را پاک نمائید.

۵- اورینگ جدید را به مقداری روغن موتور آغشته نمایید.

۶- پس از آنکه روغن کاملاً تخلیه شد، پیچ تخلیه را با گشتاور (۳۰ نیوتن متر) ببندید.

۷- موتور را با روغن تازه به حدی پر نمایید که سطح روغن به علامت F بر روی میل نشانگر برسد و دقت نمایید که بیش از حد روغن اضافه ننمایید.

۸- با دقت در محفظه روغن را ببندید.

۹- موتور را روشن کنید و بررسی نمائید که اطراف اورینگ فیلتر روغن، نشتی وجود نداشته باشد.

۱۰- سطح روغن را بازدید نمایید و در صورت نیاز تعالمت F روی نشانگر پر نمائید.

۱-موتور را برای چنددقیقه روشن نموده و سپس آنرا خاموش نمائید. درب محفظه روغن موتور را بردارید.

۲-با برداشتن درب روغن و باز کردن پیچ تخلیه، روغن را در یک ظرف مناسب، تخلیه نمایید.

احتیاط

هم موتور و هم روغن آن داغ هستند. احتیاط نمایید که آسیبی به خودتان نرسانید.

۳- در این مرحله فیلتر روغن را با آچار مخصوص آن باز نمایید.

توجه

مراقب باشید که اورینگ فیلتر روغن قدیمی بر روی محل نصب شدن فیلتر باقی نماند، در غیر اینصورت ممکن است باعث بروز نشت روغن و در نتیجه صدمه دیدن موتور گردد.

اگر سطح روغن نزدیک یا روی L بود، مقدار کافی روغن بیافزایید تا سطح آن به F برسد.

توجه کنید که نباید بیش از حد روغن اضافه کرد.

تنها از روغن موتور مورد تایید استفاده نمائید. (به قسمت روغنهای توصیه شده در همین فصل رجوع نمایید.)

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن

فواصل زمانی تعویض روغن موتور و فیلتر آن را طبق برنامه زمانی نگهداری خودرو که در ابتدای همین فصل آمده است، رعایت نمایید.

هشدار

-تماس طولانی مدت پوست با روغن موتور کار کرده می تواند باعث سرطان پوست گردد.

بنابراین پس از کار با روغن موتور کارکرده، پوست خود را با آب و صابون بشوئید.

- روغن موتور را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

ظرفیت روغن

۳/۴ لیتر

- دقت نمایید که روغن مصرفی حتماً باید با درجه کیفیت مشخص شده باشد.

توجه

- هرچند که فیلترهای روغن ممکن است از نظر ظاهری یکی باشند، لیکن طراحی داخلی آنها میتواند متفاوت باشد. اینگونه فیلترها قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند.

برای جلوگیری از آسیب دیدن احتمالی موتور تنها از فیلتر تعیین شده استفاده نمایید (در این زمینه با نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مشورت نمایید.)

- دستورالعملهای داده شده را به دقت مورد توجه قرار داده و انجام دهید، زیرا نصب نادرست فیلتر روغن می تواند نشتی روغن و در نتیجه آسیب موتور را به همراه داشته باشد.

سیستم خنک کننده موتور

سیستم خنک کننده موتور از نوع تحت فشار بوده و شامل یک مخزن حاوی ضد یخ چهار فصل می باشد.

پیش از شروع زمستان و مسافرت به نواحی سردسیر سیستم خنک کننده را از نظر وجود ضد یخ و سطح مایع خنک کننده در مخزن بازدید نمایید.

هشدار

برداشتن در رادیاتور

- هرگز، هنگام روشن بودن موتور در رادیاتور را باز ننمایید.

انجام این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیستم خنک کاری و همچنین خود موتور گردد. و مهمتر اینکه خارج شدن آب جوش و بخار می تواند آسیب های جدی به شما وارد آورد.

برای باز کردن در رادیاتور به صورت زیر عمل نمایید:


ابتدا موتور را خاموش کرده و صبر کنید تا خنک شود. هنگام باز کردن در رادیاتور احتیاط

نمائید.

دستمالی ضخیم را به دور در رادیاتور ببندید و آنرا به آرامی در خلاف جهت عقربه های ساعت تا اولین پله باز نمایید.

صبر نمایید تا فشار داخل رادیاتور کاملاً تخلیه شود، هنگامی که مطمئن شدید فشار سیستم خنک کاری کاملاً تخلیه شده است، با استفاده از دستمال ضخیم در رادیاتور را فشار داده و آنرا در جهت خلاف عقربه های ساعت به حدی بچرخانید که کاملاً باز شود.

- حتی اگر موتور روشن نیست، تا زمانی که موتور و رادیاتور داغ هستند، در رادیاتور یا پیچ تخلیه را باز ننمایید، زیرا مایع داغ و بخار تحت فشار می تواند به بیرون پاشیده شده و صدمات جدی به شما وارد نماید.



نمایید. اگر مایع خنک کننده خودرو مرتباً کاهش می یابد، برای بازدید مدار سیستم خنک کاری به یک نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید. هرگز از الکل و متانول در مایع خنک کننده استفاده ننمایید و آنها را با مایع خنک کننده مخلوط ننمائید.

تعویض مایع خنک کننده
برنامه زمانی نگهداری خودرو را درباره تعویض مایع خنک کننده، رعایت نمایید.

-تنها از آب مقطر (بدون املاح) در مخلوط مایع خنک کننده استفاده نمایید.

- از آن جایی که در موتور خودروی شما اجزای آلومینیومی به کار رفته است برای محافظت آنها در برابر خوردگی و یخ زدگی از موادی با پایه اتیلن گلیکول در مایع خنک کننده استفاده


بررسی سطح مایع خنک کننده
وضعیت تمامی اتصالات و شیلنگهای سیستم خنک کاری و بخاری را بررسی نمایید و هرگونه شیلنگ باد کرده و معیوب را تعویض نمایید. سطح مایع خنک کننده، هنگامی که موتور سرد است، در رادیاتور باید پر بوده و بر روی میله نشانگر سطح در مخزن نیز بین F (پر) و L (پایین) باشد.

سطح مایع خنک کننده را با استفاده از میله نشانگر سطح، بررسی نمایید.

در صورت کم بودن مایع، مقدار کافی درسیستم اضافه نمایید تا از یخ زدن مدار خنک کاری جلوگیری شود و سطح مایع به F برسد. دقت نمایید که بیش از اندازه مایع اضافه نکنید.

- از محلولی با بیش از ۶۰٪ و یا کمتر از ۳۵٪
ضد یخ استفاده نکنید، زیرا چنین مایع خنک
کننده ای دارای خاصیت و توانایی مناسبی
نیست.
برای دانستن تاثیر مقدار ضدیخ به جدول زیر
مراجعه نمایید.

درجه حرارت محیط	درصد مخلوط (حجم)	
	مایع خنک کننده	آب
-۱۵ سانتیگراد	۳۵	۶۵
-۲۵ سانتیگراد	۴۰	۶۰
-۳۵ سانتیگراد	۵۰	۵۰
-۴۵ سانتیگراد	۶۰	۴۰



اتیلن گلیکول بیافزایید. نموده و در صورت نیاز، به سیستم، مایع خنک کننده اضافه کنید.

۵- در حالی که درب رادیاتور باز است، موتور را روشن نمائید و بگذارید تا در دور آرام کار کند. در صورت نیاز، به آرامی مایع خنک کننده بیافزایید.

۶- در این مرحله، صبر نمائید تا موتور به دمای عادی کار خود برسد.

پدال گاز را دو یا سه مرتبه فشار دهید، سپس در صورت نیاز مایع خنک کننده را افزایش دهد. مراقب باشید، دچار سوختگی نشوید.

۷- درب رادیاتور را ببندید و تمامی اتصالات را از نظر نشتی بازدید نمائید. دوباره سطح مایع خنک کننده را در مخزن بررسی نمائید.

پس از چند روز رانندگی موارد فوق را بررسی

۱- درب رادیاتور را (آنگونه که توضیح داده شد) در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت، باز نمائید.


۲- پیچ تخلیه رادیاتور را شل کرده و مایع خنک کننده را در ظرفی مناسب تخلیه نمائید.

۳- جریان آب را در حالیکه پیچ تخلیه باز است از سیستم عبور دهید.

۴- سیستم خنک کننده را کاملاً تخلیه نموده و پیچ تخلیه را ببندید.

مقدار ضروری آب و اتیلن گلیکول را اضافه نمائید تا از یخ زدن و فرسایش سیستم جلوگیری شود.

در مناطق دارای آب و هوای خیلی سرد، طبق دستور سازنده، مقداری مناسب ضد یخ با پایه



ترمز دستی

بررسی عملکرد ترمز دستی:

با شمردن تعداد صداها، تیک اهرم ترمز دستی، از وضعیت غیر درگیر تا کاملاً درگیر، دامنه حرکت آنرا بسنجید.


همچنین آزمایش دیگری که باید روی ترمز دستی صورت پذیرد این است که:

ترمز دستی باید به تنهایی بتواند خودرو را در جاده ای با شیب نسبتاً زیاد، به صورتی ایمن نگه دارد.

اگر متوجه شدید که سطح روغن خیلی پایین است، خودرو را برای بررسی سیستم ترمز به یک نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک ببرید. تنها از روغن ترمز معرفی شده، استفاده نمایید و آنرا با روغن دیگری مخلوط نکنید. (به قسمت روغنهای توصیه شده در همین فصل رجوع نمایید.)

توجه

چنانچه سطح مایع ترمز دائماً کاهش می یابد و نیاز به اضافه نمودن پی در پی دارد به یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.




بررسی سطح روغن ترمز

قبل از افزودن روغن، اطراف درب مخزن را کاملاً پاک کنید تا روغن ترمز باعث، ایجاد آلودگی نشود.

اگر قصد دارید، روغن ترمز به مخزن آنها بیافزایید، سطح روغن را به آخرین حد (MAX) برسانید. زیرا سطح روغن با مرور زمان و با کارکرد خودرو کاهش می یابد.

این یک امر طبیعی بوده و مربوط به فرسایش لوله های روغن این دو سیستم می باشد.

هرچند وقت یک بار سطح روغن را در مخزن بررسی نمایید. این سطح باید بین دو علامت MAX و NIN که در کنار مخزن وجود دارد باشد.



روغن هیدرولیک

بررسی سطح روغن هیدرولیک:

مخزن، روغن بیافزایید.
در صورتی که مرتباً نیاز به افزودن روغن پیدا می شود، خودرو را برای بازدید به یک نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک ببرید.

بازدید شود. برای این منظور:

موتور باید خاموش بوده و خودرو در سطحی صاف باشد.

سطح روغن هیدرولیک را در مخزن آن بررسی نمایید.

این سطح باید بین دو نشانه MIN و MAX روی مخزن باشد.



قبل از افزودن روغن هیدرولیک اطراف درب مخزن روغن را کاملاً تمیز نمائید تا از آلوده کنندگی آن جلوگیری شود.

اگر سطح روغن پایین است، تا نشانه MAX روی

اگر صداهای تیک- ترمز دستی، بیشتر یا کمتر از حد مشخص شده باشد، ترمز دستی باید توسط نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک تنظیم شود.

دامنه حرکت:

تعداد صداهای تیک شنیده شده، با وارد آوردن نیروی ۹۸ نیوتن باید ۴-۶ تا باشد.



نمایید که نباید بیش از حد روغن اضافه نمود.
تنها از روغن توصیه شده برای گیربکس معمولی
استفاده نمایید. (به قسمت " روغن های توصیه
شده" در همین فصل مراجعه نمایید.)
"۶- چرخ دنده کیلومتر شمار" را نصب نموده و
اطمینان حاصل نمایید که هیچ گونه نشت روغن
وجود نداشته باشد.


گیربکس معمولی
بررسی سطح روغنهای گیربکس معمولی
۱- خودرو را در سطحی صاف متوقف کرده و
ترمز دستی را بکشید، سوئیچ خودرو را در وضعیت
قفل (LOCK) یا ACC، قرار دهید.
"۲- چرخ دنده کیلومتر شمار" را از مجموعه
گیربکس بیرون بیاورید.
"۳- چرخ دنده کیلومتر شمار" را خوب پاک
کرده و دوباره آنرا کاملاً درجایش قرار دهید.
"۴- چرخ دنده کیلومتر شمار" را بیرون کشیده و
سطح روغن را بررسی نمایید.

۵- اگر کمتر از حد مجاز خود می باشد، روغن
اضافه نمایید، تا به محدوده مجاز برسد. دقت

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن پمپ
هیدرولیک فرمان، به مدت طولانی از
خودرویی که سطح روغن هیدرولیک آن
پایین است، استفاده ننمایید.

تنها از روغن هیدرولیک تعیین شده استفاده
نمایید (به قسمت "روغنهای توصیه شده" در
همین فصل مراجعه نمایید.)




گیربکس اتوماتیک*

بازدید سطح روغن گیربکس اتوماتیک

سطح روغن گیربکس اتوماتیک باید به طور منظم بازدید گردد. حجم این روغن بر اثر تغییرات دما تغییر می کند، لذا بهتر است سطح آن را پس از ۳۰ دقیقه رانندگی بازدید نمائید. در صورت لزوم قبل از رانندگی با خودرو نیز سطح روغن گیربکس آن را بازدید نمائید.

هشدار

برای جلوگیری از حرکت ناگهانی خودرو و به منظور عملکرد بهتر ترمز دستی، هنگام بالا کشیدن اهرم ترمزدستی، پدال ترمز را فشار دهید.



روغن‌ها و مایعات

بازدید سطح مایع شیشه شوی:

سطح مایع شیشه شوی داخل مخزن شیشه شوی را بازدید نموده و در صورت نیاز به آن مایع بیافزایید.

اگر مایع شیشه شوی در اختیار ندارید، از آب تمیز استفاده نمایید. لیکن در صورتی که درجه حرارت هوا پایین بوده و احتمال یخ زدن آب وجود دارد، از محلولی که خاصیت ضدیخ دارد، برای مایع شیشه شوی استفاده نمائید.

احتیاط

- از مایع خنک کننده داخل رادیاتور و ضد یخ موجود در آن، بعنوان مایع داخل مخزن شیشه شوی استفاده نکنید.


- اگر مایع خنک کننده داخل رادیاتور بر روی شیشه پاشیده شود به شدت دید راننده را کم کرده و باعث عدم کنترل خودرو و در نتیجه تصادف می گردد.

ضمناً مایع خنک کننده ممکن است به بدنه و تزئینات خودرو صدمه بزند.

روغنکاری بدنه:

در هنگام تعویض روغن موتور، تمامی قطعات متحرک بدنه، مانند درها، لولاها و قفل های درب موتور، را نیز روغنکاری نمایید.

در صورتی که هوای بیرون سرد است بر روی قفل از روغنی که یخ نمی زند، استفاده نمایید. اطمینان حاصل کنید هنگامی که قفل مرحله اول درب موتور باز شود، قفل دوم از باز شدن آن جلوگیری می نماید.



احتیاط

با خودرویی که هواکش آن باز است رانندگی ننمایید، زیرا باعث فرسایش بیش از حد موتور می گردد.


رانندگی با خودروی بدون هواکش، احتمال پس زدن شعله را زیاد نموده که می تواند باعث آتش سوزی در محفظه موتور گردد.

و خاک کار می کند، تعویض فیلتر را در فواصل زمانی کوتاهتری انجام دهید.

هواکش

تعویض فیلتر هوا

- ۱- گیره های درپوش هواکش را باز نمایید.
 - ۲- داخل محفظه هواکش را با یک پارچه تمیز و نمناک تمیز کنید.
 - ۳- فیلتر هوا را تعویض کنید.
 - ۴- عکس مراحل قبل عمل نمایید تا عملیات به پایان برسد.
- فواصل زمانی گفته شده در (برنامه زمانی نگهداری خودرو) را برای تعویض فیلتر هوا رعایت نمایید.
- اگر خودروی شما در منطقه ماسه ای یا پر گرد



۱- بازوی برف پاک کن را از روی شیشه بلند کرده و آنرا به گونه ای بچرخانید که بست پلاستیکی قفل کننده قابل دیدن باشد. بست را فشرده و تیغه را به سمت شیشه بلغزانید، سپس آنرا از بازوی برف پاک کن خارج نمایید.

توجه

احتیاط کنید که بازوی برف پاک کن بر روی شیشه نیفتد.

تعویض تیغه های برف پاک کن

هنگامی که برف پاک کن دیگر شیشه ها را به صورت مناسبی پاک نمی کند، ممکن است تیغه هایش ترک خورده یا پاره شده باشند. در این حالت تیغه ها را باید تعویض نمود.

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن به بازوهای برف پاک کن و سایر اجزاء، برف پاک کن را با فشار دست حرکت ندهید.

تیغه های برف پاک کن نگهداری تیغه های برف پاک کن

توجه

طبق تجربه، مواد جلا دهنده گرم که توسط کارواشها مورد استفاده قرار می گیرند به شیشه خودرو و شفافیت آن صدمه می زنند.




توجه داشته باشید که برف پاک کن در صورت آلوده شدن شیشه یا تیغه برف پاک کن توانایی خود را از دست می دهد.

منابع این آلودگی ها حشرات، شیره یا صمغ درختان و مواد جلا دهنده گرم که در کارواشها مورد استفاده قرار می گیرند، می باشند.

اگر شیشه ها به صورت مناسبی پاک نمی شوند، شیشه و تیغه های برف پاک کن را با پاک کننده ای خوب و بی ضرر تمیز نموده و کاملاً با آب تمیز نمایید.

توجه

برای آنکه تیغه های برف پاک کن صدمه نبیند، گازوئیل، نفت، تینر و سایر حلالها را بر روی آنها (یا حتی نزدیک آنها) به کار نبرید.



۴- با دقت تیغه لاستیکی را در جایش داخل نموده و عکس مراحل قبل را، برای نصب نمودن تیغه برف پاک کن انجام دهید.

تیغه را به گونه ای نصب نمایید که قسمت نشان داده شده در شکل به سمت انتهای بازوی برف پاک کن باشد.

۳- بست های فلزی را از روی تیغه لاستیکی بیرون آورده و آنها را بر روی تیغه پلاستیکی جدید نصب نمایید.
۱: بست فلزی

۲- انتهای قسمت لاستیکی تیغه را گرفته و آنرا بکشید تا از پایه فلزی خود جدا شود.

۱: پایه فلزی
۲: قسمت لاستیکی
۳: جهت بیرون کشیدن

توجه

بستهای فلزی را نباید خم کنید.

هشدار



همواره قبل از کار کردن با باتری دستورالعمل های زیر را به خاطر بسپارید.



هرگونه سیگار، آتش و یا جرقه را از باتری دور نگهدارید.



هیدروژن گازی شدیداً قابل اشتعال میباشد. این گاز مرتباً، در هر خانه (سلول) باتری تولید می شود، و در صورتی که شعله ور شود می تواند باعث انفجار گردد.



اگر الکترولیت (آب باتری) با چشمان شما تماس پیدا کند، آنها را حداقل ۱۵ دقیقه، با آب شستشو دهید و سریعاً برای انجام فعالیتهای درمانی اقدام نمایید. در صورتی که امکان دارد تا پیش از رسیدن کمکهای پزشکی از اسفنج یا پارچه ای نمناک برای پاک کردن چشمتان استفاده نمایید.

در صورتی که الکترولیت (آب باتری) با پوست شما تماس پیدا کرد، پوستتان را کاملاً با آب بشوید. در صورتی که احساس درد یا

سوختگی دارید، سریعاً برای انجام فعالیتهای درمانی اقدام نمایید.



باتری را دور از دسترس کودکان نگه دارید، زیرا داخل باتریها، اسید سولفوریک غلیظ وجود دارد.




احتیاط کنید که اسید باتری با پوست، چشم و لباس شما و یا با رنگ جایی تماس پیدا نکند.

همیشه هنگام شارژ باتری یا کار در نزدیکی آن از عینک ایمنی استفاده نمایید.

اگر در مکانی بسته که باتری در آن وجود دارد کار می نمائید، مطمئن شوید که تهویه فعال است.

– هنگامی که باتری با بدنه پلاستیکی را حمل می نمائید، احتیاط نمائید که به بدنه آن فشار نیاید زیرا ممکن است اسید آن نشت کرده و باعث آسیب دیدن پوست شما گردد.

برای حمل باتری باید از وسایل مخصوص استفاده نمود یا اگر با دست این کار را انجام می دهید، دستتان را دو گوشه باتری قرار دهید.



نگهداری باتری

- باتری را در جایش محکم و ایمن نمایید.
- باتری را باید کاملاً خشک و تمیز نگه داشت.
- دقت نمایید قطب ها و اتصالات باتری تمیز و محکم باشند و روی قطب های باتری مقداری وازلین یا گریس بمالید.
- اگر بر روی باتری و قطب های آن الکترولیت (آب باتری) ریخت، سریعاً آنرا با استفاده از محلول آب و جوش شیرین شستشو دهید.
- اگر قصد دارید از خودرو برای مدت زمان طولانی استفاده نکنید، کابل های مثبت و منفی را از روی آن باز نمایید.

شارژ مجدد باتری

- اگر باتری در مدت کوتاهی دشارژ شد (مثلاً اگر چراغ های جلو و یا چراغ های داخل در مدتی که خودرو مورد استفاده نیست، روشن مانده باشند.)
- آنرا با روش طولانی شارژ (به مدت ۱۰ ساعت) شارژ نمایید.
- اگر باتری در دراز مدت (به علت جریان بالایی که از باتری هنگام روشن بودن خودرو گرفته می شود)
- دشارژ شد، آنرا با روش سریع، یعنی با ۲۰-۳۰ آمپر در طی ۲ ساعت شارژ نمایید.

توجه

- قبل از اقدام به شارژ باتری یا تعمیر و نگهداری آن، موتور و تمامی تجهیزات برقی را خاموش نمائید.
- هنگام باز کردن باتری از روی خودرو، ابتدا کابل منفی (-) را جدا نمایید. و در موقع سوار کردن باتری، کابل منفی (-) را در آخر متصل نمائید.


هشدار

در هنگام شارژ مجدد باتری، موارد ایمنی زیر را در نظر بگیرید:
- باتری باید از روی خودرو باز شده و در محلی با تهویه مناسب قرار بگیرد.
- احتیاط نمائید، سیگار، شعله و یا جرقه ای به باتری نزدیک نشود.
- هنگام شارژ باتری آن را تحت نظر داشته باشید و در صورتی که خانه های آن شروع به جوشیدن کرد یا اگر دمای آب باتری به بالای ۴۹ درجه سانتی گراد رسید زمان شارژ را کاهش داده یا آنرا قطع نمائید.
- در طول مدت شارژ باتری از عینک ایمنی استفاده نمائید.
- برای جدا نمودن باتری از شارژر، طبق دستورالعمل زیر اقدام نمائید:
۱- کلید اصلی شارژر باتری را خاموش نمائید.
۲- اتصال منفی را از روی قطب منفی باتری باز نمائید.
۳- اتصال مثبت را از روی قطب مثبت باتری باز نمائید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



درب جلو چسبانده شده، ذکر شده است (مطابق

شکل.)

فشار باد لاستیک

لازم است باد لاستیک تمامی چرخها (شامل چرخ زاپاس) را هر ماه بررسی نمائید. اندازه گیری فشار باد لاستیکها را هر ماه و هنگامی که سرد هستند انجام دهید. (سرد بودن لاستیک یعنی اینکه بیشتر از سه ساعت رانندگی نکرده باشید یا مسافت رانندگی شما کمتر از ۶/۱ کیلومتر باشد.)

لاستیکها و چرخها

مراقبت از لاستیکها

جهت نگهداری صحیح خودرو، ایمنی بیشتر آن و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت، همواره فشار باد لاستیکها را تنظیم نمائید. و نیز حد مجاز بار روی خودرو و پراکندگی توصیه شده بار روی خودرو (روی هر چرخ)، را رعایت نمائید.

توجه نمائید که فشار توصیه شده باد لاستیک باید جهت رانندگی مطلوب و کنترل خودرو و حداقل فرسایش لاستیکها رعایت گردد. تمامی مشخصات (شامل اندازه ها و فشار باد)، بر روی برجسی که در پایین نوار آب بندی

توجه

- فشار باد لاستیکی که گرم باشد حدود $4-6 \text{ psi}$ (28 kpa تا 41 kpa) نسبت به لاستیک سرد افزایش می یابد. به همین علت، باد لاستیک گرم را برای تنظیم فشار باد آن خالی نکنید، زیرا هنگام سرد شدن لاستیک فشار باد کمتر از حد خواهد بود.

- اگر باد لاستیک کمتر از حد مجاز باشد باعث افزایش فرسایش لاستیک و افزایش مصرف سوخت و سخت شدن کنترل خودرو می گردد.

همچنین کم بودن فشار باد لاستیک، می تواند باعث انفجار لاستیک گردد. کم بودن فشار باد لاستیک مانع آب بندی کافی لاستیک با رینگ می گردد. در صورتی که فشار باد بیش از اندازه کم شود می تواند باعث تغییر فرم دادن چرخ یا جدا شدن لاستیک شود. بنابراین فشار باد لاستیک را در محدوده مجاز نگه دارید.


در صورتی که فشار باد لاستیک، مرتباً کاهش می یابد، به نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک یا یک تعمیرگاه پنچرگیری مراجعه نمائید.

- باد بیش از حد مجاز لاستیکها، باعث کوبش در هنگام رانندگی، ایجاد مشکلاتی در کنترل خودرو و فرسایش شدید لاستیک در وسط آن می گردد و احتمال واژگون شدن خودرو در خطرات جاده ای افزایش می یابد.

هشدار

باد لاستیک

فشار باد بیشتر یا کمتر از حد مجاز لاستیک علاوه بر آنکه باعث کاهش عمر لاستیک می شود، بر کنترل خودرو در زمان رانندگی هم اثر نامطلوبی می گذارد. همچنین احتمال از بین رفتن ناگهانی لاستیک (ترکیدن یا بی باد شدن) وجود دارد. این امر نیز باعث از دست رفتن کنترل خودرو می گردد.



جابه جا کردن چرخها

برای آنکه فرسایش لاستیک ها به صورت یکنواخت انجام پذیرد توصیه می شود که چرخها را هر ۱۰ هزار کیلومتر با یکدیگر جابه جا نمائید. اگر فرسایش بیش از اندازه وجود دارد، جابه جا کردن چرخها را زودتر انجام دهید. هنگام جابه جا کردن چرخها بالانس بودن چرخها را بررسی نمائید. همچنین بررسی نمائید که فرسایش و خوردگی ناهموار و نابرابر وجود نداشته باشد. غالبا فرسایش غیرعادی در اثر فشار نامناسب لاستیکها، تنظیم نامناسب زاویه چرخها، بالانس نبودن آنها، ترمزهای شدید یا گردشهای تند و داغ کردن رینگ به وجود می آید.

دقت نمائید که نشانه ای از تورم، در قسمت آج یا دو طرف لاستیک وجود نداشته باشد. در صورتی که متوجه هر یک از علائم مذکور شدید، لاستیک را تعویض نمائید. همچنین اگر سائیدگی لاستیک به مرحله ای رسید که نخ آن قابل مشاهده بود، لاستیک باید تعویض گردد. هنگامی که جابجایی چرخها انجام شد، فشار باد لاستیکهای جلو و عقب را به میزان توصیه شده تنظیم کرده و مهره چرخها را محکم نمائید. هر زمان که چرخها را با یکدیگر جابه جا می نمائید، خوردگی لنت های ترمز را بازدید نمائید.

توجه

هنگام جابه جا کردن لاستیک های رادیال که آج لاستیک آنها به صورت غیر متقارن است، چرخها را تنها با چرخ جلوئی خود (همان سمت) تعویض کنید و توجه داشته باشید که آنها را به صورت ضربدری تعویض ننمائید.

توجه

در هنگام تعویض لاستیکها، هرگز انواع مختلف لاستیک (رادیال، بایاس و...) را همزمان با هم به کار نبرید، و دقت نمائید که لاستیکهای چهار چرخ خودرو باید دارای اندازه، طراحی و ساختار یکسان باشند. تنها از لاستیکهایی که نوع آنها روی پرچسب درب مسافر ذکر شده است، استفاده نمائید.

دقت نمائید که لاستیک هر چهار چرخ باید تحمل بار یکسانی داشته باشند. هر لاستیک را با چرخ پیشنهاد شده بر روی پرچسب مذکور یا توسط نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک، به کار ببرید. توجه داشته باشید که رعایت نکردن

هر بار که لاستیک از داخل رینگ چرخ بیرون بیاید، باید مجدداً بالانس شود.

- ۱: لاستیک نو
- ۲: لاستیک فرسوده شده
- ۳: نشانگر فرسایش عاج لاستیک

توجه

وزن نامناسب لاستیکهای خودرو، می تواند به رینگهای آلومینیومی صدمه بزند. بنابراین تنها از لاستیکهایی با وزن مناسب استفاده نمائید.

زاویه چرخها و بالانس بودن آنها

علاوه بر تنظیم فشار باد لاستیکها، تصحیح زاویه چرخها عامل دیگری است که به کاهش فرسایش لاستیکها کمک می نماید. تصحیح زاویه چرخهای خودروی شما باید هر ۱۲ ماه یا هر ۲۰ هزار کیلومتر صورت پذیرد.

لاستیکهای خودروی شما در کارخانه بالانس شده اند، لیکن احتمال دارد مجدداً به بالانس شدن نیاز داشته باشند.

اگر در طول رانندگی متوجه لرزش در خودرو شدید، خودروی خود را برای بازدید چرخها به نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک منتقل نمائید.

تعویض لامپ ها تعویض لامپ چراغ جلو

هشدار لامپهای هالوژن

- هنگام تعویض لامپ از عینک ایمنی استفاده نمایید.

قبل از کار بر روی لامپها، اجازه دهید خنک شوند.

- لامپهای هالوژنی حاوی گاز فشرده هستند. در صورتی که لامپ هالوژنی بشکند، منفجر شده و خرده شیشه به اطراف پراکنده می کند.

- همیشه با لامپهای هالوژن بسیار با دقت کار کنید، تا از ضربه دیدن و سوانح ناشی از آن جلوگیری شود.

احتیاط نمایید، هنگامی که لامپ روشن است با مایعات تماس پیدا نکند.

هرگز لامپ را با دست بدون پوشش لمس نکنید، روغن باقی مانده ممکن است سبب شود، لامپ هنگامی که روشن است، بیش از اندازه داغ شده و در نتیجه منفجر گردد.

احتیاط

در صورتی که ابعاد چرخ مناسب نباشند، میتواند تاثیر نامطلوبی بر عمر چرخ و بلبرینگهای آن، توانایی ترمزها و ترمز کردن خودرو، کنترل خودرو، فاصله خودرو تا سطح زمین، فاصله بدنه تا لاستیک، فاصله بدنه تا زنجیرهای یخ شکن، معیار اندازه گیری کیلومتر شمار جهت نور چراغهای جلو و ارتفاع سپرها بگذارد.

تعویض چرخها

هنگام تعویض یک چرخ، اطمینان حاصل نمائید که چرخ جدید از نظر، قطر، پهنا، بیرون آمدگی چرخ از بدنه و سایر مشخصات ابعادی، منطبق با اندازه چرخ های تایید شده توسط کارخانه است.



توصیه های فوق اثر نامطلوبی بر روی کنترل خودروی شما و ایمنی آن می گذارد.

- استفاده از هر نوع و یا اندازه دیگر لاستیک می تواند جدا در رانندگی، کنترل خودرو، فاصله خودرو تا زمین و تا بالای لاستیک و همچنین معیار اندازه گیری کیلومتر شمار تاثیر گذارد.

- رانندگی با لاستیکهای سائیده شده بسیار خطرناک است، زیرا قدرت ترمزها، دقت فرمان و همچنین چسبندگی خودرو به زمین را کاهش می دهد.

- بهترین روش در تعویض لاستیک، تعویض لاستیک هر چهار چرخ به صورت همزمان است، در صورتی که امکان این کار وجود ندارد، چرخهای جلو را با هم و چرخهای عقب را با هم تعویض نمائید.

توجه داشته باشید که تعویض یک لاستیک به تنهایی، می تواند تاثیر زیادی بر روی کنترل خودرو بگذارد.






تعویض لامپ چراغ راهنمای جلو

- ۱- سرپیچ لامپ چراغ راهنما را گرفته، آنرا در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و از مجموعه چراغ جلو جدا نمایید.
- ۲- برای بیرون آوردن لامپ، آنرا از سرپیچ بیرون بکشید.
- ۳- لامپ جدید را گرفته و با هل دادن آنرا داخل سرپیچ نمایید.
- ۴- برای نصب مجدد، سرپیچ لامپ چراغ راهنما را در جهت عقربه های ساعت بگردانید تا در جایش قفل شود.

- ۱- درب محفظه موتور را باز نمایید.
- ۲- کانکتور برق را، با فشار دادن دو طرف کانکتور، از مجموعه چراغ جدا نمایید.
- ۳- برای جدا کردن لامپ چراغ جلو، انتهای خار فلزی را فشار داده و لامپ را بیرون بکشید.
- ۴- لامپ را از محل خود روی مجموعه چراغ جلو بیرون بکشید.
- ۵- لامپ جدیدی در قسمت دارای سه شیار (برای جلوگیری از اشتباه جا رفتن لامپ)، روی مجموعه چراغ جلو نصب نموده و توسط خار فلزی لامپ را در جایش ثابت نمایید.
- ۶- کانکتور برق چراغ جلو را متصل نمایید.

توجه داشته باشید که تنها هنگامی که لامپ در داخل مجموعه چراغ جلو و در جایش نصب شده، می توان آن را روشن کرد.



۷- مجموعه چراغها را با دقت در جایش نصب نمائید.

۳- سرپیچ چراغ را در عکس جهت چرخش عقربه های ساعت بپیچانید تا باز شود، سپس

آنها از محفظه بیرون بیاورید. (مسئولیت محدود)

۴- لامپ را کمی فشار داده و یک چهارم دور

عکس جهت عقربه های ساعت چرخانده و لامپ را از سرپیچ بیرون بیاورید.

۵- لامپ جدید را داخل سرپیچ گذاشته و

مقداری فشار دهید، سپس یک چهارم دور در

جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در جایش

قفل شود.

۶- سرپیچ لامپ را در مجموعه چراغهای عقب


قرار داده و یک چهارم دور در جهت عقربه های

ساعت بپیچانید تا سرپیچ در جایش قفل شود.

تعویض لامپ مجموعه چراغ عقب

۱- با استفاده از یک پیچ گوشتی چهارسو، پیچهای اتصال مجموعه چراغ عقب به بدنه را باز نمائید.

۲- با دقت مجموعه چراغها را از خودرو جدا نمائید.



- ۲- گیره فنری (از نوع فلزی) را به سمت بالا فشار داده تا لامپ بیرون بیفتد لامپ را بردارید.
- ۳- یک لامپ جدید را در جای خود نصب کنید، راحت ترین روش برای این کار این است که ابتدا لامپ را داخل گیره فنری قرار دهید، سپس انتهای دیگر را بلغزانید تا در جایش قرار گیرد.
- ۴- برآمدگی های طلق را با شیارهای محفظه چراغ سقفی همراستا نموده و فشار دهید تا در جایش قفل شود.



تعویض چراغ داخل اتاق

- ۱- با استفاده از یک پیچ گوشتی دوسو، به آرامی و با حرکت اهرم مانند (مطابق شکل) طلق را از محفظه روی چراغ جدا نمائید.

استفاده از روغن موتور با سطح کیفی توصیه شده شرکت سایپا و تعویض آن طبق جدول سرویسهای ادواری (مشروح در فصل گارانتی همین دفترچه) منجر به افزایش عمر مفید قطعات مجموعه موتور شده و از آسیب دیدگی آنها جلوگیری خواهد شد. لذا ضروری است ضمن رعایت موارد فوق از روغن موتور توصیه شده سایپا که با شرایط آب و هوایی ایران سازگاری داشته و با آرم سایپا در کلیه نمایندگیهای مجاز و فروشگاههای سایپا یدک قابل تهیه می باشد استفاده گردد . شایان ذکر است در صورت عدم استفاده از روغن موتور توصیه شده و بروز مشکل فنی در مجموعه موتور خودرو ، گارانتی مجموعه موتور خودرو ابطال می گردد .

مشخصه روغن ها روغنهای توصیه شده

برای کمک به داشتن موتوری سالم و با توان ثابت و عمر بیشتر، تنها از روغن با کیفیت مناسب، استفاده نمائید. استفاده از روغن موتور بازدهی موتور را نیز بهبود بخشیده که نتیجه اش، بهبود مصرف سوخت می باشد. این روغنها صرفاً برای استفاده در این خودرو توصیه شده است.

۱) به اعداد ویسکوزیته پیشنهاد شده توسط استاندارد SAE، در جدول صفحه بعد مراجعه نمائید.

روغن موتورهایی وجود دارد که بر روی برچسب آنها نوشته شده است: روغن کاهنده مصرف انرژی.

این نوع روغنها علاوه بر اینکه با کاهش دادن نیروی لازم برای غلبه موتور بر اصطکاک های داخلی باعث کاهش دادن مصرف سوخت می شوند، مزایای دیگری نیز دارند.

اگرچه اندازه گیری این بهبودها، در یک روز رانندگی سخت است، لیکن در مدت زمان طولانی اثرات محافظتی و بهینه سازی مصرف سوخت خود را نشان می دهند.

استاندارد روغن	روغن
SH/ SG سطح کیفی	روغن موتور
SAE 75W-90 API GL-4	روغن گیربکس معمولی
SK ATF SP-III DIAMOND ATF SP-III	روغن گیربکس اتوماتیک
PSF -III	روغن هیدرولیک فرمان
SAEJ 1703/FMVSS116 DOT -3/DOT-4	روغن ترمز

اعداد ویسکوزیته توصیه شده توسط
استاندارد SAE

هوای سرد می گردد. از سوئی دیگر ویسکوزیته بالای روغن موتور شرایط مناسب برای کارکرد موتور را در هوای گرم فراهم می سازد. دقت نمائید که انتخاب هر ویسکوزیته ای (غلظت) جز آنچه توصیه شده است، می تواند به موتور صدمه بزند.

هنگامی که قصد تعویض روغن موتور را دارید، محدوده دمایی که خودروی شما در آن کار می نماید در نظر گرفته و سپس ویسکوزیته (غلظت) پیشنهادی روغن را از جدول پیدا نمائید

محدوده دمایی مربوط به ویسکوزیته بر اساس استاندارد SAE							دما (درجه سانتیگراد)
-۳۰	-۲۰	-۱۰	۰	۱۰	۲۰	۳۰	
5w-30				30			نوع روغن موتور
5w-20		20w-20			40		
				10w-30			
				10w-50 / 10w-40			
				20w-50 / 20w-40			

توجه

همیشه پیش از بررسی روغن فعال در سیستم، از تمیز بودن اطراف محفظه روغن، محل تخلیه روغن و میله نشانگر سطح روغن، اطمینان حاصل نمائید.

این موضوع در مناطق شنی و هنگام استفاده خودرو در جاده های خاکی و کم تردد اهمیت بیشتری پیدا می نماید.

پاک کردن محل تخلیه روغن و میله نشانگر سطح روغن از وارد شدن گرد و غبار و ریگ به داخل موتور و مکانیزمهایی که ممکن است صدمه ببیند، جلوگیری می نماید.

(ویسکوزیته غلظت) روغن موتور اثر مستقیمی بر میزان مصرف سوخت و کارکرد موتور در هوای سرد دارد. (روشن شدن و جریان یافتن روغن)

ویسکوزیته (غلظت) پایین روغن موتور باعث بهینه سازی مصرف سوخت و کارکرد مناسب در

توجه

برای شستشوی بدنه خودرو از صابونهای قوی، پاک کننده های شیمیایی یا آب داغ استفاده ننمائید. همچنین خودرو را در زیر نور مستقیم خورشید یا هنگامی که بدنه آن داغ است، شستشو ندهید.

دقت نمائید که پس از شستشوی خودرو، از مواد شوینده چیزی بر روی بدنه آن باقی نماند و خشک نشود. برای این منظور سطح خودرو را با آب خنک یا ولرم به صورت کامل را بشویید.

احتیاط

- شستشوی محفظه موتور با آب ممکن است باعث ایجاد اختلال در کار بعضی از مدارهای الکتریکی آن شود. هنگام شستشوی محفظه موتور با آب، بسیار احتیاط نمائید.

را با آب ساده و بدون مواد پاک کننده بشوئید، ممکن است بعضی از این رسوبات باقی بماند. دراین حالت باید از صابون ملایم مخصوص شستشوی خودرو استفاده نمائید.

نگهدارنده بدنه خودرو

احتیاطهای عمومی

دقت کنید که به کار بستن توصیه های سازنده، هنگام استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده و پولیش کننده، اهمیت فراوانی دارد. تمام هشدارها و احتیاط های توصیه شده که بر روی پرچسب ذکر شده است را بخوانید.

نگهداری سطح بدنه خودرو

شستشو

برای حفاظت بدنه خودرو از زنگ زدگی و صدمه دیدن، حداقل ماهی یکبار آن را با آب نسبتاً سرد بشوئید.

توجه داشته باشید که هرگونه ماده باقی مانده و ذرات رسوب کرده از جمله نمک، گل و سایر مواد کثیف را پاک نمائید.

مطمئن شوید که سوراخهای تخلیه آب کف خودرو و لبه های تحتانی درها پاک و تمیز باشد.

حشره، قیر، صمغ یا شیره درختان، فضله پرندگان، فضولات صنعتی و سایر رسوبات، در صورتی که سریعاً از روی بدنه خودرو پاک نشوند، می توانند به سطح آن صدمه بزنند.

حتی اگر سریعاً اقدام نموده و سطح بدنه خودرو

ترمیم آسیب دیدگی سطح بدنه خودرو
خراشهای عمیق یا بریدگی های به وجود آمده در سطح رنگ خودرو باید سریعاً ترمیم شوند، زیرا قسمتی از فلز که رنگ آن از بین رفته است به سرعت زنگ زده و می تواند در اثر پیشروی منجر به هزینه های سنگین تعمیراتی شود.

پاک کردن روغن، قیر و موادی مانند آن توسط برسهای معمولی شستشوی خودرو باعث پاک شدن پولیش آن محل بر روی بدنه خودرو می شود. بنابراین حتماً آن قسمت را پولیش نمائید (حتی اگر سایر قسمتهای بدنه خودرو نیاز به پولیش نداشته باشند.)

احتیاط

- پس از شستشوی خودرو، در حالیکه با احتیاط و آهسته رانندگی می کنید، با گرفتن ترمز بررسی نمائید که توانائی و عملکرد آن در اثر رطوبت دچار مشکل نشده باشد. در صورتی که لنت های ترمز خیس شده باشند. برای خشک کردن آنها ترمز را زیر پا نگه داشته و خودرو را با سرعت کم رو به جلو به حرکت درآورید.
- لطفاً محفظه موتور را با آب نشوئید. شستن محفظه موتور با آب می تواند باعث اختلال در کار مدارهای الکتریکی محفظه موتور شود.

واکس بدنه

همیشه پیش از واکس زدن، بدنه خودرو را بشوئید و خودرو را هنگامی واکس بزنید که قطرات آب بر روی آن باقی نمانده باشد. از ماده جلادهنده (پولیش) جامد یا مایع با کیفیت خوب استفاده نموده و به توصیه های شرکت سازنده عمل نمائید.
همه قسمتهای فلزی تزئینات داخلی را نیز پولیش نمائید تا از سطوح آنها محافظت شود.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

توجه
- پاک کردن گرد و غبار و کثیفی با پارچه خشک از روی بدنه می تواند باعث خراشیدگی سطح رنگ آن شود.
- از برسهای سیمی، پاک کننده هایی با خاصیت خورندگی، شوینده های قوی که دارای مقدار زیاد آلکالاین یا مواد شیمیایی فعال هستند و قطعات آلومینیوم آندی برای شستشوی خودرو استفاده نمائید، زیرا در صورت استفاده از آنها احتمال دارد پوشش محافظ صدمه ببیند و باعث صدمه دیدن رنگ یا از بین رفتن آن شود.

احتیاط

پس از شستشوی خودرو باید آهسته رانندگی کرده، ترمز بگیرد و از خشک شدن لنت های ترمز اطمینان حاصل نماید.

نگهداری رینگ آلومینیومی

رینگهای آلومینیومی با لایه ای محافظ و براق پوشانده شده است.

- از پاک کننده ها با خاصیت خوردندگی، ترکیبات جلادهنده، حلالها و برسهای سیمی برای رینگهای آلومینیومی استفاده ننمائید، زیرا ممکن است سطح آنرا خراش داده، به آن صدمه بزنید.

- برای شستشو تنها از صابونهای ملایم و یا شوینده های طبیعی استفاده نمائید و پس از رانندگی در جاده های نمکی حتما چرخها را بشوئید تا از خوردگی جلوگیری گردد.

- از شستن چرخها در کارواشهایی که دارای برسهایی با سرعت بالا هستند، پرهیز نمائید.

تمیز کردن زیر خودرو

اگرچه کف خودرو با مواد ضد زنگ پوشانده شده است، لیکن مواد خورنده ای که در جاده ها برای آب کردن برف و یخ استفاده می شود یا موادی که برای کنترل گرد و غبار می باشند می تواند، باعث زنگ زدن سریع لوله های بنزین، سیستم اگزوز، سینی کف اتاق و کارتل شوند.

برای جلوگیری از این مسئله، کف خودرو را ماهی یکبار و به خصوص درانتهای فصل زمستان با آب سرد یا نیم گرم بشویید. به شستن این قسمتها توجه خاصی نمائید زیرا در معرض دید نیستند و احتمال دارد، متوجه خرابی آن نشوید. سینی کف لبه های زیرین درها و اجزاء شاسی خودرو دارای سوراخهای آبریز می باشند، این سوراخها نباید مسدود شوند، زیرا آب جمع شده در این قسمتها می تواند باعث زنگ زدگی شود.

توجه داشته باشید که اگر این قسمتها را فقط خیس کرده و به صورت کامل پاک ننمائید، شرایط بدتری به وجود می آید.

توجه

در صورتی که بدنه خودروی شما صدمه دیده و نیاز به هرگونه تعمیری دارد، اطمینان حاصل نمائید که تعمیرگاه صافکاری مربوطه، از مواد ضدزنگ بر روی قسمتهای تعمیر شده یا تعویض شده استفاده نماید.

نگهداری رنگهای متالیک

- برای پاک کردن قیر یا حشره از پاک کننده های مخصوص قیر استفاده نمائید و هرگز از سوهان یا جسم تیز دیگری استفاده ننمائید.

- برای حفاظت از سطوح دارای رنگ روشن متالیک، پوششی از پولیش یا حفاظت کننده های دارای کرم را بر روی آن بمالید.

- در هوای زمستانی یا شرجی کنار دریا سطح بدنه (دارای رنگ روشن متالیک) را با مقدار بیشتری از پولیش یا ماده حفاظت کننده بپوشانید.

در صورت نیاز قطعات را با پارافینی که خورنده نباشد یا سایر ترکیبات محافظ بپوشانید.

کننده مناسب شیشه پاک گردد. برای این منظور به دستورالعمل موجود بر روی قوطی پاک کننده دقت نمایید.

توجه

در هنگام پاک کردن سطح داخلی شیشه عقب، نباید آنرا بخراشید یا با چیزی تیز بر روی آن بکشید، زیرا ممکن است، شبکه گرمکن شیشه عقب صدمه ببینید.

احتیاط

استفاده از هر پاک کننده و روشی جز آنچه توصیه شده است، می تواند باعث صدمه دیدن ظاهر پارچه یا خاصیت مقاومت در برابر آتش آن شود.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

تمیز کردن تسمه کمر بند ایمنی

تسمه های کمر بند ایمنی را با شامپوی ملایم فرش بشوید.

دستورالعملی که بر روی شامپو وجود دارد، اجرا نمایید.

تمیز کردن شیشه های خودرو

اگر سطح شیشه های خودرو با لایه ای از گریس، روغن یا ماده جلادهنده پوشیده شود و دید مناسب از بین برود، شیشه باید توسط پاک

نگهداری تزئینات داخلی خودرو

احتیاط های عمومی

دقت نمایید مواد خورنده مانند عطرها یا کرمهای آرایشی بر روی داشبورد نریزد، زیرا می تواند باعث آسیب دیدن یا از بین رفتن رنگ آن شوند.

در صورتی که یکی از این مواد بر روی داشبورد ریخت، سریعاً آنرا پاک نمایید.

تمیز کردن صندلیها و تزئینات داخلی

صفحه کیلومتر شمار

ابتدا گردوغبار و ذرات باقی مانده بر روی صفحه کیلومترشمار را به کمک جارو دستی یا جاروی برقی تمیز نمایید.

سپس سطح صفحه کیلومتر شمار را با پاک کننده مخصوص وینیل پاک نمایید.

پارچه های تودوزی

ابتدا گرد و غبار روی پارچه را با جارو دستی یا جارو برقی پاک کرده و سپس بوسیله شامپوفرش خوب تمیز نمایید.

لکه هایی را که روی پارچه ها می افتد سریعاً به وسیله لکه بر پارچه پاک نمایید.

اگر این لکه ها را سریعاً پاک ننمایید، احتمال

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مشخصات

مشخصات ذکر شده در جداول زیر جهت اطلاعات عمومی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و جدیدتر به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

R ۱۳۴ a	سیال مبرد با استاندارد SAE J۶۳۹
۴۸۰ ±۲۵ g	میزان شارژ

سیستم کولر (ابعاد میلیمتر)

مدل ۴ درب شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)	
۴۲۴۰	طول خودرو
۱۶۸۰	عرض خودرو
۱۴۲۰	ارتفاع بدون باربند
۱۴۳۰	فاصله مراکز چرخهای جلو
۱۴۳۵	فاصله مراکز چرخهای عقب
۱۵۲	حداقل فاصله تا زمین


وزن ها (کیلوگرم)

موتور 1500 ^{cc} گیربکس اتوماتیک	موتور 1500 ^{cc} گیربکس معمولی	
۱۰۶۵	۱۰۴۰	مدل استاندارد بدون بار
۱۴۴۰	۱۴۱۵	مدل استاندارد با بار

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



چراغها

توان مصرفی (وات)	لامپ مربوطه	
۵۵~۶۰	جلو	چراغهای جلو
۲۱	راهنما	
۵	راهنمای تغییر مسیر جانبی	
۲۷	مه شکن*	چراغهای عقب
۵~۲۱	استپ و صندوق عقب	
۲۱	راهنمای عقب	
۲۱	دنده عقب	
۲۱	مه شکن	
۵	پلاک خودرو	چراغهای داخل
۱۰	داخل اتاق	
۵	داخل صندوق عقب	
۲۱	استپ های بالائی	اتاق

نسبت دنده		نوع دنده
گیربکس معمولی	گیربکس اتوماتیک	
۳/۴۱۷	۲/۸۰۰	دنده ۱
۱/۸۹۵	۱/۵۴۰	دنده ۲
۱/۲۹۶	۱/۰۰۰	دنده ۳
۰/۹۶۸	۰/۷۰۰	دنده ۴
۰/۷۸۰	—	دنده ۵
شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)		دنده عقب

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مدل	(DOHC) 1500 ^{cc}
قطر سیلندر X کورس پیستون (میلیمتر)	۸۳/۴ X ۷۵/۵
حجم جابجایی سیلندرها (سی سی)	۱۴۹۳
نسبت تراکم	۹/۵ : ۱
ترتیب احتراق	۱-۳-۴-۲
دور موتور در دور آرام (RPM)	۷۵۰ ± ۵۰


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

موتور ^{CC} 1500 (DOHC)		
50D 20L MF 60AH		باطری
۱۲ ولت و ۸۰ آمپر		ولتاژ و شدت جریان دینام
۱۲ ولت - ۰/۸۵ کیلو وات شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)	گیربکس معمولی	استارت
	گیربکس اتوماتیک	
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران ۰/۷ ~ ۰/۸	فیلر دهانه شمع (میلی متر)	شمع
	BKR6ES-11	نوع

موتور 1500 ^{cc} (DOHC)		
۳/۴	روغن موتور	
۶/۰	مایع خنک کننده	
۲/۸	گیربکس معمولی	روغن گیربکس
۵/۹	گیربکس اتوماتیک	
۴۵	باک بنزین	

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

فشار باد لاستیک		
Kgf/cm ² , bar (psi)	جلو	عقب
اندازه لاستیک		
۱۵۵/۸۰ R۱۳ ۷۹T	۲/۴ (۳۵)	۲/۴ (۳۵)
۱۷۵/۷۰ R۱۳ ۸۲T	۲/۳ (۳۳)	۲/۳ (۳۳)
۱۷۵/۶۵ R۱۴ ۸۲T	۲/۳ (۳۳)	۲/۳ (۳۳)
تنظیم باد لاستیک باید مطابق جدول بالا باشد.		



لاستیکها

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۱۷۰

۱۷۰

۱۷۰

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۵

۱۷۸

۱۸۱

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

فصل ۹- گارانتی خودرو

گارانتی خودرو

سرویس اولیه

سرویس های دوره ای

کارت هوشمند خدمات خودرو

محدودیت های گارانتی

گارانتی رنگ


استثنائات گارانتی

موارد نقض گارانتی

برنامه سرویس و نگهداری در شرایط عادی

برنامه سرویس و نگهداری در شرایط سخت

عملیات مربوط به سرویس اولیه



حقوق مشتریان محصولات شرکت سایپا

سایپا یدک مبتکر طرحهای نوین خدماتی در صنعت خودرو کشور، در راستای نهادینه کردن فرهنگ مشتری محوری در سطح شبکه نمایندگیهای مجاز در سراسر کشور در نظر دارد مجموعه اطلاعات ضروری در خصوص حقوق فی مابین را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب با حد انتظار مالکین محترم تقدیم نماید. لذا با اعتقاد به این مجموعه قوانین و مقررات گارانتی بعنوان چارچوب تعیین کننده دامنه اختیارات طرفین بشرح ذیل ارائه میگردد که امیداست مثمر ثمر واقع گردد.

ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظایف نمایندگیهای مجاز

- خدمات گارانتی منوط به انجام سرویس اولیه می باشد که دوره زمانی و کیلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروی شما در این دفترچه ذکر شده است.
- استهلاک معمولی قطعات داخلی: تودوزی، روکش های صندلی، موکت کف، لامپ چراغها و همچنین بهای روغن موتور، واسکازین گیربکس، فیلتر روغن، فیلتر هوا و موارد مصرفی: لنت ترمز، صفحه کلاچ و تیغه برف پاک کن جز تعهدات گارانتی نمی باشد.
از آنجائیکه طبق مقررات گارانتی، کلیه قطعات تعویض شده در دوره گارانتی متعلق به شرکت خودروساز می باشد لذا نمایندگی از عودت قطعات داغی به شما مشتری گرامی معذور می باشد.

واحد پذیرش نمایندگی موظف است هزینه تقریبی ارائه خدمات فنی و قطعات یدکی مصرفی و زمان تحویل خودرو را به مالکین محترم اعلام نماید. مسئولیت عیب یابی، تعمیر و یا تشخیص تعویض قطعات معیوب بعهده کارشناس فنی نمایندگی های مجاز می باشد. لذا در هنگام مراجعه به تعمیرگاه صرفا نسبت به اعلام عیوب خودرو خود اقدام فرموده، موضوع کارشناسی یا تعویض قطعات را به نمایندگان مجاز واگذار ننماید.
- نمایندگی موظف به پیش بینی تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوی که خودروی مشتری حداقل زمان توقف در نمایندگی رداشته باشد زیرا نمایندگی در مقابل توقف بی مورد خودرو مسئول می باشد.

نمایندگی موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تایید شرکت می باشد.
تبعات ناشی از تعمیرات غیر استاندارد بعهده نمایندگی مجاز خواهد بود لذا جلب رضایت مشتریان و تحقق تعهدات نمایندگی به مشتریان از وظایف مهم نمایندگی مجاز می باشد.

نمایندگی مجاز موظف به ارائه فاکتور رسمی در قبال ارائه کلیه خدمات اعم از سرویس اولیه، گارانتی و غیر گارانتی می باشد و در صورت وجود هرگونه

ابهام در شرح اقدامات انجام شده و یاهزینه تعمیرات اعم از قیمت قطعات و اجرت تعمیرات پاسخگو خواهد بود.

نمایندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندی (رتبه ارزیابی نمایندگی در آن درج شده است) در محل پذیرش می باشد

نمایندگی مجاز موظف است در دوران گارانتی تعمیرات را فقط براساس موارد ذکر شده در برگ پذیرش انجام دهند و از تعمیرات مازاد برآن خودداری نمایند.

- تعمیرگاههای مجاز موظفند صورتحساب مشتری را براساس فهرست زمان تعمیرات و همچنین نرخ ساعت تعمیرات تنظیم نمایند در صورت درخواست مشتری فهرست تعمیرات خود را به رؤیت ایشان برسانند.

- مجموعه های معیوب قبل از سرویس اولیه نیز بایستی تعمیر یا تعویض گردند .

- کلیه نمایندگیهای مجاز موظف به پذیرش خودرو جهت سرویس اولیه و گارانتی در روز مراجعه می باشند.

- هرگونه عیب و نقص و خسارت مالی و جانی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طی دوران گارانتی ایجاد شود ، مشمول گارانتی نبوده و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر شرکت پارس خودرو و یا شرکت سایپا یدک ایجاد نمی کند.

- هرگونه عملیات لازم تحت عنوان گارانتی می بایست توسط نمایندگی مجاز سایپا یدک صورت پذیرد.

- خدمات گارانتی محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص شرکت سایپا یدک) و دستمزد مربوطه می باشد.

- تعویض یا تعمیر قطعات تحت عنوان گارانتی نمی تواند موجب تمدید دوره گارانتی خودرو گردد.

- برای دریافت خدمات سرویس اولیه و گارانتی حتماً از طریق نمایندگیهای مجاز و یا تعمیرگاههای مرکزی شرکت اقدام شود. این شرکت در قبال هزینه های صرف شده از طریق تعمیرکاران متفرقه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

مدت زمان تعهد خدمات (مجموع دوره های گارانتی و وارانتی) شامل ارائه خدمات تعمیراتی و تأمین قطعات یدکی ، به مدت ۱۰ سال تضمین می گردد.

ضمانت کلیه خدمات و تعمیرات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز به مدت ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر و برای قطعات یدکی ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر می باشد (هر کدام زودتر فرا برسد).

* جهت اطلاع از قانون و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مشتریان لطفاً به سایت شرکت سایپا یدک به آدرس www.saipayadak.org بخش

گارانتی خودرو

خودروی شما مطابق زمان و کیلومتر (هر کدام که زودتر فرارسد) مندرج بر روی کارت هوشمند خدمات خودرو به شرط انجام به موقع سرویس اولیه و سرویس ادواری در نمایندگی های مجاز شرکت سایپا مطابق شرایط درج شده در این دفترچه توسط شرکت سایپادک گارانتی میگردد.

سرویس اولیه

گارانتی خودرو تنها در صورتی معتبر می باشد که سرویس اولیه آن بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر کارکرد اولیه خودرو و حداکثر ۶ ماه پس از شروع گارانتی انجام گرفته باشد.
تبصره: اجرت انجام سرویس اولیه برای مشتری رایگان بوده اما هزینه مواد مصرفی استفاده شده برعهده مشتری می باشد.

سرویس های دوره ای

انجام سرویس های دوره ای مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگیهای مجاز سایپا منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد

کارت هوشمند خدمات خودرو

کارت هوشمند خدمات خودرو که در هنگام تحویل خودرو به مشتری ارائه می گردد، کارتی دو منظوره (بانکی-خدماتی) است که به منظور استفاده از خدمات خودرو ثبت مکانیزه و سیستمی سوابق تعمیراتی خودرو تهیه شده است.

تبصره ۱: همراه داشتن کارت هوشمند خدمات خودرو به هنگام مراجعه به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک جهت استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.

تبصره ۲: کارت هوشمند خدمات بصورت سالم تحویل مشتری می گردد و در صورت بروز هر گونه ایراد فیزیکی و اختلال سیستمی در کارت خدمات، هزینه صدور مجدد کارت بر عهده مشتری خواهد بود.

محدودیت های گارانتی

- ۱ - گارانتی خودرو زمانی معتبر خواهد بود که سرویس اولیه و ادواری در زمان و کیلومتر تعیین شده، توسط نمایندگی های مجاز شرکت سایپا انجام شده باشد.
- ۲ - خدمات گارانتی محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص شرکت سایپا) و دستمزد مربوطه می باشد.
- ۳ - هرگونه عملیات لازم تحت عنوان گارانتی می بایست توسط نمایندگی های مجاز شرکت سایپا صورت پذیرد.
- ۴ - قطعات تعویض شده گارانتی متعلق به شرکت سایپا می باشند.
- ۵ - تعویض یا تعمیر قطعات تحت عنوان گارانتی نمی تواند منجر به تمدید دوره گارانتی خودرو گردد.

گارانتی رنگ خودرو

خودروی شما دارای ۳ سال گارانتی رنگ می باشد و در صورت بروز تغییراتی در رنگ خودرو نظیر ریزش رنگ، دو رنگ شدن، پوسته شدن، مشتری می بایست با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک، مراتب را سریعاً به اطلاع برساند.

تبصره ۱- ریزش مواد شیمیایی و آسیب های ایجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.

تبصره ۲- زدودن چربی و یا تمیز کردن قطعات مکانیکی، زیر اتاق خودرو، قطعات لولادار، قطعات پلاستیکی بیرونی رنگ شده به کمک موادی که مورد تایید فنی نیستند یا وسایل شوینده با فشار توصیه نمی گردد.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

استثنائات گارانتی

موارد ذیل خارج از تعهدات گارانتی می باشد:

- ۱ - عواقب ناشی از فرسودگی متداول خودرو (منظور از فرسودگی متداول خرابی های ناشی از عدم انجام تعمیرات و نگهداری مناسب، عدم انجام بازدید های ادواری، فرسودگی لاستیک و مواردی نظیر لامپ و فیوز می باشد).
- ۲ - هزینه های مربوطه به عملیات سرویس و نگهداری، تنظیمات معمول و سرویس های دوره ای (لازم به یادآوری است در سرویس اولیه کلیه تنظیمات رایگان می باشد).
- ۳ - هرگونه صدمات ناشی از عواملی که مرتبط با ساختار خودرو نباشد (تصادف، جنگ، سرقت، و بلایای طبیعی).
- ۴ - اقلام ضمانت در خودرو شامل مواد و قطعات مصرفی: روغن موتور و گیربکس، روغن هیدرولیک، روغن ترمز، گاز کولر، مایع خنک کننده، آب باتری، فیلترهای هوا و روغن و استهلاک: لنت ترمز، صفحه کلاچ، تسمه ها، درپوش ها و کورکن ها، فیوزها، تیغه برف پاک کن و لاستیک چرخ (بجز اقلام مصرفی) که از طرف عرضه کننده تضمین گرده است.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

تبصره: تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاکی که ناشی از عیب موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد، بر عهده سایپادک بوده و مشمول ضمانت می گردد.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مواد مصرفی

- مدت گارانتی قطعات زیر مطابق با زمان گارانتی خودرو در نظر گرفته می شود.
- ۱ - صافی بنزین (مواردی غیر از کثیفی صافی که ناشی از کیفیت بنزین مصرفی باشد.)
- ۲ - شمع موتور
- ۳ - تسمه های دینام و کولر
- ۴ - رینگ چرخ (در صورت وجود نقص فنی بنا به تشخیص کارشناس نمایندگی)
- گارانتی رادیوپخش بر اساس ضمانت نامه آن و توسط سازنده انجام می شود.
- نکته: لازم به ذکر است که چنانچه قطعات فوق در اثر استهلاک مصرف شده و نقص فنی در قطعه موجود نبوده یا بروز نکرده باشد شرایط گارانتی برای آن قطعه ملحوظ نمی باشد.

هشدار

موارد منجر به جرح سر نشین

مشاهده شده است جهت تمیز ماندن موکت کف اقدام به نصب مشمع در کف اتاق می نمایند که به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی و کمربند ایمنی در هنگام حادثه باعث مجروح شدن سرنشینان شده است.

موارد منجر به آتش سوزی خودرو

- ۱- مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلی، دسته سیم بین اتصالات و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزی خودرو میگردد.
- ۲- مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتی در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو می دهند که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
- ۳- استفاده از وسایل غیر استاندارد (فیوزها، باندھا، چراغ های جلو و عقب و راهنما)
- ۴- استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندک مانند (مدولاتور FM، دستگاه تصفیه هوا، چراغ شارژی)، که این امر موجب آتش سوزی خودرو میگردد.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
تحت شرایط زیر گارانتی خودرو از درجه اعتبار ساقط شده و شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدی در خصوص خودروی مشتری نخواهد داشت:

- ۱- استفاده از قطعاتی که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشد.
- ۲- ایجاد تغییرات بر روی خودرو، بدون تایید و موافقت شرکت سایپا یدک
- ۳- عدم انجام سرویس اولیه و سایر سرویس های ادواری مندرج در همین دفترچه
- ۴- هرگونه تغییر در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو (سوئیچ قطع کن صفحه کیلومتر، تغییر به دلیل نصب دزدگیر)
- ۵- هرگونه عیب و نقص و خسارات مالی و جانی به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طی دوره گارانتی ایجاد شود، مشمول گارانتی نبوده و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر شرکت های سایپا و سایپا یدک ایجاد نمی کند.
- ۶- در صورتیکه هر کدام از قطعات مربوط به سیستم کیلومترشمار دستکاری شود بگونه ای که اختلاف پیمایش در سیستم خودرو رویت گردد.
- ۷- هر گونه تغییر در سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی خودرو مانند نصب دزدگیر، سیستمهای صوتی، تغییر در سیم کشی که منجر به بروز ایراد در خودرو گردد.
- ۸- تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید

۹ - در صورتیکه عیوب حاصله ناشی از استفاده نامناسب از خودرو، غفلت یا خطای راننده، قرار دادن بار بیش از حد در خودرو و یا استفاده غیر معمول نظیر استفاده در مسابقات رانندگی (حتی کوتاه مدت) باشد.

۱۰ - در صورتیکه عیوب حاصله ناشی از سرویس و یا تعمیرات انجام شده توسط افرادی غیر از تعمیرکاران مستقر در نمایندگی های مجاز باشد.

۱۱ - استفاده از تجهیزات غیر استاندارد از جمله رینگ چرخ و تایر غیر استاندارد.

۱۲ - انجام هرگونه عملیات تعمیر یا تعویض قطعه در خارج از شبکه نمایندگی های سایپایدک منجر به ابطال گارانتی مجموعه تعمیر شده می گردد.

توجه: چنانچه به هر دلیل کیلومتر شمار خودروی شما کار نمی کند در اسرع وقت به نزدیکترین نمایندگی مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید. مندرجات این دفترچه به هیچ عنوان ناقض حقوق دارندگان این خودرو نمی باشد و تنها مبین حدود و تعهدات گارانتی بوده که مورد قبول شرکت سایپا می باشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



اطلاعات تکمیلی استثنائات و محدودیت های گارانتی در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس: www.saipayadak.org ارائه شده است.

برنامه سرویس و نگهداری

برنامه زمانی نگهداری که در صفحات بعد آورده شده است مخصوص خودرویی است، که غالباً در شرایط عادی مورد استفاده قرار می گیرد. بعد از ۹۶ ماه یا ۱۲۰ هزار کیلومتر فاصله زمان های قبلی را تکرار نمایید.

در شرایط خاص مانند موارد زیر، خودرو باید به دفعات بیشتری نسبت به آنچه در جدول آمده، بازدید و تنظیم شود.

- رانندگی به دفعات زیاد و در مسافتهای کوتاه
- رانندگی در نواحی پر گرد و غبار
- ترمزگیری شدید حین رانندگی
- رانندگی در مناطقی که نمک یا سایر مواد خورنده زیاد است.
- رانندگی در جاده های ناهموار یا گل آلود
- کار کردن طولانی مدت خودرو در حالت درجا یا در سرعت کم
- رانندگی طولانی مدت در مناطق سرد و یا مناطق دارای آب و هوای مرطوب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ردیف	قسمت مربوطه	زمان انجام								
		کیلومتر و یا مدت زمان کار کرد هر کدام زودتر اتفاق بیافتد								
		ماه	۱۲	۲۴	۳۶	۴۸	۶۰	۷۲	۸۴	۹۶
		کیلومتر	۱۵۰۰۰	۳۰۰۰۰	۴۵۰۰۰	۶۰۰۰۰	۷۵۰۰۰	۹۰۰۰۰	۱۰۵۰۰۰	۱۲۰۰۰۰
۱	تسمه دینام و کولر			بازدید		بازدید		بازدید		بازدید
۲	روغن موتور	هر ۵۰۰۰کیلومتر ویا۱۲ ماه تعویض شود (شرایط جاده ای و رانندگی بر زمان تعویض تاثیر گذار می باشد.)								
۳	فیلتر روغن									
۴	واسگازین گیربکس معمولی	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید
۵	روغن هیدرولیک گیربکس اتوماتیک	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	تعویض
۶	تسمه تایمینگ	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض
۷	شمع موتور	هر ۴۰۰۰کیلومتر								
۸	فیلتر هوا	هر ۵۰۰۰ کیلومتر بازدید و هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض								
۹	لوله های سوخت	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۰	وضعیت باتری	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۱	سیستم الکتریکی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۲	لوله ها،شیلنگهاواتصالات ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۳	پدال ترمز		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	بازدید
۱۴	ترمز دستی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۵	پدال کلاچ		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	بازدید
۱۶	روغن ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۷	دیسک وکاسه چرخ	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۸	روغن هیدرولیک فرمان	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض

۱۹	لوله ها و اتصالات فرمان هیدرولیک	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	
۲۰	اتصالات سیستم تعلیق جلو	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	
۲۱	مایع خنک کننده موتور	هر ۲۴ ماه یا ۴۰۰۰ کیلومتر تعویض شود							
۲۲	سیستم خنک کاری موتور (شامل بررسی سطح مایع خنک کننده)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۳	سیستم تهویه (بجز کمپرسور)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۴	سیستم تهویه (کمپرسور)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۵	فیلتر سوخت	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



یدک کش یا امور بازرگانی
آ: رانندگی با سرعت بیش از ۱۷۰ کیلومتر بر
ساعت

نگهداری خودرو، در صورت استفاده در
شرایط سخت
قطعات و موارد زیر هنگامی که خودرو در شرایط
سخت مورد استفاده قرار می گیرند، باید در
فواصل کوتاهتری تعمیر و نگهداری شوند. برای
فاصله زمانی بین بازدیدها و تعمیرات به جدول
زیر رجوع نمایید.
R: تعویض

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شرایط سخت رانندگی

- A: رانندگی به دفعات زیاد و در مسافت های کوتاه
- B: کارکرد طولانی مدت خودرو در حالت درجا
- C: رانندگی در جاده های ناهموار و پرگرد و غبار
- D: رانندگی در مناطقی که نمک یا سایر مواد خورنده وجود دارد و یا در سرمای شدید
- E: رانندگی در جاده های شن و ماسه ای
- F: هنگامی که بیش از ۵۰ در صد مدت زمان رانندگی با خودرو در ترافیک سنگین و در هوای گرم بالاتر از ۳۲ درجه سانتی گراد باشد
- G: رانندگی در مناطق کوهستانی
- H: یدک کشیدن کاروان سفری
- I: استفاده از خودرو به منظور گشت زنی، تاکسی،

ردیف	قسمت مربوطه	نوع عملیات	زمان و یا کیلومتر کارکرد انجام عملیات	شرایط رانندگی
۱	روغن موتور و فیلتر آن	تعویض	هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا شش ماه	A,B,C,F,H
۲	فیلتر هوا	تعویض	زودتر از موعد معمول	C,E
۳	تسمه تایمینگ	بازدید	هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر	F
۴	شمع موتور	تعویض	زودتر از موعد معمول	B,H
۵	روغن هیدرولیک گیربکس اتوماتیک	تعویض	هر ۴۰۰۰۰ کیلو متر	A,C,E,F,G,H,I
۶	واسکازین گیربکس معمولی	تعویض	هر ۳۰۰۰۰ کیلو متر	C,D,E,G,H,I,J

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



عملیات سرویس اولیه

- ۱ - بازدید وضعیت موتور توسط دستگاه عیب یاب
- ۲ - آچار کشی موتور
- ۳ - بازدید سیستم خنک کننده موتور
- ۴ - بازدید وضعیت باک بنزین، لوله ها، شیلنگها و اتصالات
- ۵ - بازدید وضعیت باتری و اتصالات آن
- ۶ - بازدید وضعیت فیوزها و جعبه فیوز
- ۷ - بازدید سیستم الکتریکی
- ۸ - بازدید عملکرد برف پاک کن و شیشه شوی
- ۹ - بازدید وضعیت عملکرد قفل کمربند ایمنی، بازویی تنظیم صندلی و پشته صندلی و ضامن قفل پشت سری
- ۱۰ - بازدید وضعیت عملکرد ترمز
- ۱۱ - بازدید و تنظیم ترمز دستی
- ۱۲ - بازدید لقی پدال و تنظیم سیم کلاچ
- ۱۳ - بازدید و تنظیم پدال و سیم گاز
- ۱۴ - بازدید سیستم هیدرولیک و فرمان
- ۱۵ - بازدید سیستم تعلیق و وضعیت کمک فنرها
- ۱۶ - بازدید وضعیت تسمه دینام و کولر و تنظیم آنها در صورت نیاز
- ۱۷ - بازدید عملکرد سیستم تهویه مطبوع
- ۱۸ - بررسی وضعیت ظاهری بدنه
- ۱۹ - بازدید وضعیت درب ها
- ۲۰ - بازدید عملکرد درب بازکن ها (درب موتور، درب صندوق عقب و درب باک بنزین)
- ۲۱ - بررسی وضعیت ظاهری داخل خودرو
- ۲۲ - بازدید وضعیت تایرها، رینگها و زاپاس
- ۲۳ - بازدید وضعیت گردگیرها
- ۲۴ - آچار کشی کلی اتصالات و بررسی خودرو

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



جهت اطلاع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش
شرکت سایپا یدک شامل لیست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات به خودروی
شما، لطفاً به بخش خدمات مشتریان فهرست نمایندگان شرکت در سایت شرکت
سایپا یدک به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

www.saipayadak.org

ردیف	استان	شهر	کد کلیه	نام نمایندگی	شماره تماس / پلاک	آدرس	تلفن
۱	اردبیل	اردبیل	۳۷۲	ایابیل نوری	×	میدان جهاد روبروی فروشگاه زنجیره ای رفاه اول جم جم	۰۴۵۱ - ۸۸۱۱۸۹۱
۲	اردبیل	اردبیل	۲۱۰۳	شرکت سیلان کمپن	×	م میدان - گ-ک-جانب پمپ بنزین	۰۴۵۱ - ۳۳۳۳۳۳۳۳ - ۳۳۳۳۳۳۳۳ - ۳۳۳۳۳۳۳۳
۳	اردبیل	مشکین شهر	۲۱۰۲	موتورز غلاممسینی	×	کناکرز مشکین شهر به اهر نرسیده به کارخانه آردساز	۰۴۵۲ - ۵۲۳۳۵۱۲۳
۴	اصفهان	اصفهان	۱۶۱	رضا سلیمی	×	بلوار بوستان صدی سه راه نظر غ و مید	۰۳۱۱ - ۶۶۵۳۲۱۲۳
۵	اصفهان	اصفهان	۱۶۴	مسین و مهدی زاهدی	×	غ امام خمینی جنب پل شهیدفرزای مقابل پارک قلمستان	۰۳۱۱ - ۳۳۳۳۳۳۳۳ - ۳۳۳۳۳۳۳۳ - ۳۳۳۳۳۳۳۳
۶	اصفهان	اصفهان	۱۶۷	محمد سلامتیان	×	غ امام خمینی مقابل غ شریف مرکزخدمات فنی اصفهان	۰۳۱۱ - ۳۳۳۳۳۳۳۳ - ۳۳۳۳۳۳۳۳ - ۳۳۳۳۳۳۳۳
۷	اصفهان	اصفهان	۱۶۶	مصطفی عسارزادگان	×	اتوبان کاوه سه راه ملک شهر غ بهارستان فلکه ملک شهر	۰۳۱۱ - ۴۴۴۴۴۴۴۴ - ۴۴۴۴۴۴۴۴ - ۴۴۴۴۴۴۴۴
۸	اصفهان	اصفهان	۱۷۴	شرکت مافنا قطعات اصفهان	×	غ امام خمینی بلوارعطارالملک شهرک صنعتی امیرکبیر	۰۳۱۱ - ۳۳۳۳۳۳۳۳ - ۳۳۳۳۳۳۳۳ - ۳۳۳۳۳۳۳۳
۹	اصفهان	اصفهان	۳۳۶۶	شرکت بازگانی کیانودرآبادان	×	غ زینبیه - چهارراه عاشق اصفهان - ابتدای عاشق اصفهان غربی	۰۳۱۱ - ۵۵۱۳۳۳۳۳ - ۵۵۱۳۳۳۳۳ - ۵۵۱۳۳۳۳۳
۱۰	اصفهان	اصفهان	۳۳۰۰	احمد رضا فرعی	×	کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان به شیراز، جنب خیابان افوت	۰۳۱۱ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۱۱	اصفهان	اصفهان	۳۳۳۲	شرکت باند ماشین سپاهان	×	التهای غ معراج (مشتون) بعد از پل تمدن روبروی پمپ بنزین	۰۳۱۱ - ۵۵۵۵۵۵۵۵ - ۵۵۵۵۵۵۵۵ - ۵۵۵۵۵۵۵۵
۱۲	اصفهان	آران و بیدگل	۳۳۰۰۷	شرکت آرمان گستر قطب	×	جنب پارک بزرگ شادی	۰۳۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۱۳	اصفهان	خمینی شهر	۳۳۸۱	رهمان هاشمی	×	خمینی شهر - غ امیرکبیر - ۲۰۰ متری میدان بهمن	۰۳۱۲ - ۷۷۷۷۷۷۷۷ - ۷۷۷۷۷۷۷۷ - ۷۷۷۷۷۷۷۷
۱۴	اصفهان	خوراسگان	۳۳۹۴	محمود قاسمیان	×	خوراسگان - غ جی شرقی - روبروی مسجدالمهدی	۰۳۱۱ - ۵۵۵۵۵۵۵۵ - ۵۵۵۵۵۵۵۵ - ۵۵۵۵۵۵۵۵
۱۵	اصفهان	دولت آباد	۳۳۸۲	اصغر (ازغان)	×	اتوبان دولت آباد نرسیده به میدان قائم جنب مخابرات	۰۳۱۲ - ۵۵۵۵۵۵۵۵ - ۵۵۵۵۵۵۵۵ - ۵۵۵۵۵۵۵۵
۱۶	اصفهان	زین شهر	۱۷۸	مسین بیکی ری	×	بلوار معراج جنب استخر شهرداری	۰۳۱۲ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۱۷	اصفهان	شهرضا	۱۷۱	مسین اله کهنی	×	غ ۴۵ متری (بلوار امام خمینی)	۰۳۱۲ - ۵۵۵۵۵۵۵۵ - ۵۵۵۵۵۵۵۵ - ۵۵۵۵۵۵۵۵
۱۸	اصفهان	کاشان	۱۷۵	شرکت میگا خودرو	×	بلوار قطب راهبندی - روبروی صنایع کرب	۰۳۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۱۹	اصفهان	کلیانگان	۱۷۷	محمد رضا صفوی تهرانی	×	بلوار فردوسی کیلومتر ۱	۰۳۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۲۰	اصفهان	نطنز	۳۳۱۱	علیرضا عظیمی	×	میدان تفتی، ابتدای ۴۵ متری مصطفی خمینی	۰۳۶۶ - ۴۴۴۴۴۴۴۴ - ۴۴۴۴۴۴۴۴ - ۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱	ایلام	ایلام	۳۳۸۱	علی محمد سوفته	×	جاده گرماباشه مد فاضل میدان امام حسن و غ دانشگاه	۰۴۴۴ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۲۲	ایلام	دره شهر	۴۰۰۱	اندیشا هاشمی	×	اول کوی طالقانی - نرسیده به ترنیمال مسافری شهر	۰۸۴۶ - ۵۵۵۵۵۵۵۵ - ۵۵۵۵۵۵۵۵ - ۵۵۵۵۵۵۵۵
۲۳	آذربایجان غربی	ارومیه	۲۵۱	شرکت باخترتصمیر ارومیه	×	بلوار آزادی روبروی سیلو	۰۴۴۱ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۲۴	آذربایجان غربی	ارومیه	۲۳۰۹	شرکت امین خودرو ارومیه	×	بلوار شیخ شالوت نرسیده به میدان کره بار	۰۴۴۱ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۲۵	آذربایجان غربی	پوتان	۲۳۱۰	مسین عباسی	×	جاده میاندوآب، بلوار امام خمینی، مقابل فرمونکب ساری - برادران شامه	۰۴۸۲ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۲۶	آذربایجان غربی	قوی	۲۳۰۲	آهنگری و شکاری	×	کیلومتر ۱ جاده تبریزپلین ترانزافاته قنبرروبروی جاده قره شبان	۰۴۶۱ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۲۷	آذربایجان غربی	سلماس	۲۵۳	اسماعیل منصوبی	×	کمبرندی جاده تسع جنب نیروگاه برق	۰۴۴۳ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۲۸	آذربایجان غربی	شاهین دژ	۲۳۰۴	شرکت شاهین صنعت ماتم	×	جاده شاهین دژ، میاندوآب اول بلوارعبیرفم	۰۴۸۲ - ۴۴۴۴۴۴۴۴ - ۴۴۴۴۴۴۴۴ - ۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۹	آذربایجان غربی	مهاباد	۲۵۷	نادر سینا	×	بلوار تومید پلین ترانزافاته میانی واندکی	۰۴۴۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۳۰	آذربایجان غربی	نقده	۲۵۵	کاظم دانش پور	×	التهای بلوار بهشتی - روبروی بازاری تومید	۰۴۴۳ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶
۳۱	آذربایجان شرقی	استو	۲۲۶۶	شرکت روانکار استو	×	جاده استو به فوسر شهر	۰۴۱۲ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶ - ۶۶۶۶۶۶۶۶

ردیف	استان	شهر	کد تلو	نام نمایندگی	نوع	سپهبدی رایجی	آدرس	کد شهر	تلفن
۳۳	آذربایجان شرقی	تبریز	۱۸۱	امیر احمد و بهرام اروسچیان	x		غ را ه آ هن چهارراه قطران	۴۱۱	۴۴۱۰۴۷۳-۶۸۰۶۰۱۸-۶۸۱۳۳۳۳
۳۳	آذربایجان شرقی	تبریز	۱۸۲	علیرضا بارگاه	x		ورودی جاده تهران تبریز جنب رنگ سازي زمين	۴۱۱	۴۳۷۶۷۱۱-۲
۳۴	آذربایجان شرقی	تبریز	۲۲۵۵	سیدعلی فضل آذرشبیانی	x		غ اهورزما	۴۱۱	۴۷۹۵۳۳۹-۴۷۹۵۵۰۵
۳۵	آذربایجان شرقی	تبریز	۲۲۶۴	مسین درفش تیریزی	x		خیابان فلسطين(ملاي مكمه سابق)روبروي كلينيك پردیس	۴۱۱	۵۲۴۰۶۱۶-۱۸-۵۲۴۵۴۶۱-۳۰
۳۶	آذربایجان شرقی	تبریز	۲۲۶۷	غلامرضا مصفری	x		ورودی تبریز اکران-سه راهی اهر سمت راست	۴۱۱	۶۳۷۳۶۶۳
۳۷	آذربایجان شرقی	تبریز	۲۲۷۰	محمود وفا دوست	x		غ امام - روبروی باغ گلستان	۴۱۱	۵۵۱۵۷۰۰-۱
۳۸	آذربایجان شرقی	شیراز	۱۸۵	کریم گلی زاده اصل	x		شند آباد کیلومتر۴جاده سلماس	۴۷۲	۲۲۲۴۹۴۱-۲۲۲۴۷۴۵-۲۲۲۳۹۳۱
۳۹	آذربایجان شرقی	میانه	۲۲۵۷	رضا امینی	x		جاده ترانزیت روبروی سینما عصمرجید	۴۳۳	۲۲۲۲۰۰۵-۴
۴۰	پوشهر	بازاربان	۴۴۰۲	عالی اسماعیلی	x		جاده کمر بندی - روبروی کارخانجات آرد	۷۷۳	۴۱۶۲۸۱۷-۳
۴۱	پوشهر	بازاربان	۴۴۰۸	شرکت خدمات خودرو گروه ۱۳۸۱	x		جاده بازاربان-اهر/کیلومتر یک، جنب پمپ بنزین	۷۷۳	۴۴۲۲۰۰۰-۲
۴۲	پوشهر	پوشهر	۴۴۰۴	بهروز دستگران	x		بزرگراه آیت الله طالقانی	۷۷۱	۵۵۵۱۵۵۱-۵۵۵۱۵۵۱
۴۳	پوشهر	گناوه	۴۴۰۳	شادکرم خدای	x		سه راهی گناوه -خیابان جاده کمر بندی	۷۷۲	۳۲۴۴۷۰۰-۶۱
۴۴	تهران	بومهن	۱۰۳۸	محمد ماحمی	x		نرسیده به دوراهی هراز- فیروزکوه	۲۲۱	۲۲۲۲۱۸۳
۴۵	تهران	تهران		تصمیرگاه مرکزی ۱	x		غ دماوندبصدا(بهاره تهران)پارس	۲۱	۷۷۳۳۱۸۳۹-۷۷۳۳۱۷۸
۴۶	تهران	تهران		تصمیرگاه مرکزی ۲	x		کیلومتر ۷ جاده قدیم کرج، ایپول کن، جنب مجتمع فرهنگی ورزش کارگران	۲۱	۶۶۸۰۲۲۷-۰۷
۴۷	تهران	تهران		تصمیرگاه مرکزی ۳	x		کیلومتر ۷ جاده مفصوص- نبش غ داروپخش	۲۶۲	۳۸۳۵۹۶۹
۴۸	تهران	تهران		تصمیرگاه مرکزی ۴	x		سه راه آذری به سمت میدان قزوین- جنب ایستگاه اتوبوس	۲۱	۶۶۴۳۹۳۳
۴۹	تهران	تهران		تصمیرگاه مرکزی ۵	x		کیلومتر۴جاده مفصوص کرج- بهارراه ایران خودرو- بلوار ایران خودرو به سمت جاده قدیم کرج	۲۱	۴۴۱۸۰۲۵۰-۶
۵۰	تهران	تهران	۱۱۱	شرکت بازگانی پیمان (تایی)	x		غ خدائیان اسلام نبش خیابان بنی هاشم پ ۲۸۲	۲۱	۵۵۰۷۹۶۳۶-۹/۵۵۰۷۴۸۴۹
۵۱	تهران	تهران	۱۰۲	کارنیک الله وردیان	x		غ دکترشریعتی - بالاتر ازاستادمطهری پ ۶۱۲	۲۱	۸۸۴۱۵۴۹-۸۸۴۰۶۵۵-۸۸۴۳۰۵۱۴
۵۲	تهران	تهران	۱۰۹	عبادالله الهز کوه	x		غ تهران نو - ایستگاه قاسم آبادپ ۵۱۹	۲۱	۷۷۸۳۶۲۹۸-۷۷۸۱۳۰۱۹
۵۳	تهران	تهران	۱۰۱	عباس زمانی	x		میدان صادقیه - غ صادقیه پلاکهای ۷۰۷ الی ۲۱۵	۲۱	۴۴۲۱۲۲۶۸-۴۴۲۰۲۴۰۲
۵۴	تهران	تهران	۱۱۲	اکبر ممسنیان	x		غ پاسداران شهیدکاشانیروجنب مسجدمحمیه پ ۴۳۳-۴۳۱	۲۱	۲۲۵۵۹۵۰۴-۲۲۵۴۳۷۷۹-۲۲۵۸۳۷۶۹
۵۵	تهران	تهران	۱۱۴	محمد بهرامی	x		فرمانیه - ایستگاه (زیاپ) ۱۰۰/۲	۲۱	۲۲۵۷۳۳۱۰-۲۲۷۱۹۰۸۱-۲۲۷۰۶۸۳۳
۵۶	تهران	تهران	۱۱۵	میدر حیدرفانی	x		نارمک - ۴۴۷متری غربی مقابل درمانگاه مفصوص پ ۳۵۲	۲۱	۷۷۹۰۸۳۳۳۳-۷۷۹۰۰۰۹۲
۵۷	تهران	تهران	۱۲۹	مستقل خلیفه	x		پرویزی ایستگاه۲۵۰۲۵۰متری مقابل ساختمانهای بانک رهنی پ ۶۲۸	۲۱	۷۷۴۷۹۵۷۸-۷۷۴۷۳۳۲۱
۵۸	تهران	تهران	۱۲۸	شامی و اکبرزادگان	x		غ شهیدمجاهدان(بهاره)راه مصیبه پ ۴۳۴	۲۱	۷۷۵۰۱۳۲۹-۷۷۵۰۶۰۲-۷۷۵۰۹۹۱۲
۵۹	تهران	تهران	۵۰۲	سید مسین دینارمسنینی	x		غ شریعتی بصداغ سیدغفدان اول۴۵متری رسالت پ ۴۳۳ مردمان	۲۱	۸۸۴۶۲۵۰-۷-۱۰
۶۰	تهران	تهران	۵۰۰	مصفر میرهانی آذر	x		غ قزوین پل امامزاده مفصوص اول غ فیروزآباد	۲۱	۵۵۶۴۶۷۶۶-۵۵۶۴۶۹۶۵
۶۱	تهران	تهران	۵۱۶	نا صر معالج	x		جاده مفصوص کرج- کیلومتر ۷	۲۱	۴۴۵۱۵۰۵۱-۴۴۵۱۶۵۳۲-۴۴۵۲۵۱۲-۱۳
۶۲	تهران	تهران	۵۳۰	محمّد مصفر فرعی (۱)	x		غ تهران نو چهارراه خاگانی ایستگاه داریوش	۲۱	۷۷۴۰۴۴۴۳-۴۰۷۷۴۰۸۸۱۲-۱۴

ردیف	استان	شهر	کد کلیه	نام نمایندگی	نوع	سوابق سابق	آدرس	کد تلفن
۶۳	تهران	تهران	۱۰۰۳	امیدرضا رجمی	×		میدان شهدا ۷ شهروزمقابل پمپ بنزین پ ۷۴۵	۳۳۱۲۲۵۴۷-۳۳۱۲۲۵۵۶۹-۳۳۱۲۲۶۰۹۳
۶۴	تهران	تهران	۱۰۰۱	مجید روشن	×		برزگراه رسالت نبش ۶ امتیاز دهم شمالی پ ۱	۲۲۵۱۹۴۴۴-۲۲۳۱۰۷۷۷
۶۵	تهران	تهران	۵۲۴	شرکت خدماتی تعمیراتی پاورفوردو	×		ف لشکرک بعد از سه راه اراک - روبروی شهرک دانشگاه پ ۲۰۹	۲۲۴۴۴۴۷-۲۲۴۴۴۶۱۳
۶۶	تهران	تهران	۱۰۰۸	مسین قدیمی	×		ف امام - بین نواب و روغی پ ۱۹۹	۶۶۸۴۴۴۷۱-۶۶۸۴۴۴۷۰-۶۶۸۴۴۴۷۲
۶۷	تهران	تهران	۱۰۱۳	هوشنگ مشتاقیان	×		خیابان اسکندری جنوبی بین جمهوری و ارومیه پ ۵۲۶	۶۶۴۴۴۴۹۱-۶۶۴۴۴۹۱۳
۶۸	تهران	تهران	۱۰۱۹	سازمان کوثر	×		خیابان آزادی نبش زیمان جنوبی پلاک ۳۴	۶۴۰۲۰-۶۴۰۱۸۰۵۷-۶۴۰۱۳۵۹۶-۶۴۰۱۳۵۹۶
۶۹	تهران	تهران	۱۰۲۸	مسین افشین پور	×		ف آیت اله کاشانی- مقابل پمپ بنزین- پلاک ۱۳۸-۱۳۶	۴۴۰۷۳۳۳۳۳-۴۴۰۸۱۳۳۰۹
۷۰	تهران	تهران	۱۰۲۷	محموددهقان نژاد	×		شهرزی- جاده قدیم قم نرسیده به درب شرقی بهشت زهرا	۵۵۲۱۸۴۴۹-۵۵۲۱۸۴۴۴-۵۵۲۱۰۷۹۱
۷۱	تهران	تهران	۱۰۲۳	پرویز پیرنگین	×		ف ولیعصر. سر پل امیربهادر. ف بنشوی. پلاک ۸۵-۸۳	۵۵۳۶۴۱۴۶-۵۵۳۶۴۴۴-۵۵۳۶۷۶۰۰
۷۲	تهران	تهران	۱۰۴۷	مسین رضایی طلب	×		سه راه آذری- به طرف میدان آزادی- نرسیده به سه متری می- جنب پمپ بنزین	۶۶۶۳۳۵۴۹-۶۶۶۳۳۵۴۹-۶۶۶۳۳۵۴۹
۷۳	تهران	تهران	۱۰۶۴	شرکت معیشت نوین پارت	×		خیابان کارگر ملوی-پایتخت از جمهوری-نبش کوچه آریه-پلاک ۱۹۵	۶۶۶۲۲۱۱۹-۶۶۶۲۰۴۶۰۵۰۶
۷۴	تهران	تهران	۱۰۴۸	دکتران مقدم	×		میدان آزادی-خیابان آزادی- جنب پمپ بنزین، خیابان اصل آفر، پلاک ۱۳	۶۶۰۰۱۳۵۶-۶۶۰۴۷۷۶۰۶-۶۶۰۴۵۴۲۵
۷۵	تهران	تهران	۱۰۶۵	تعمیرگاه ساعی	×		ف ولیعصر-ضلع جنوبی پارک ساعی-پ ۱۰۹۳	۸۸۷۰۶۸۹۳-۹۴۸-۸۸۷۷۶۹۰۸-۸۸۷۷۳۱۳۱۳۱-۸۸۷۰۰۴۹۷
۷۶	تهران	تهران	۱۰۷۴	علی غفاری آشتیانی	×		خیابان تهران نو- بالاتر از سه متری نارنگ- نرسیده به چهارراه خاقلی	۷۷۴۴۶۷۰
۷۷	تهران	تهران	۱۰۷۹	محمد رضا رمغان نسب	×		شهرک مملاتی - کوچه شهیدگمنام - کوچه شهیدشرفی	۲۲۴۴۴۴۴۴-۲۲۴۴۴۴۴۴-۲۲۴۴۴۴۴۴
۷۸	تهران	شهراندیشه	۱۰۲۲	ومید عاصفی	×		بلواراصلی فاز۳جنب پمپ بنزین	۳۵۵۰۶۳۱-۳۵۵۰۵۰۴-۳۵۵۰۵۰۵
۷۹	تهران	شهراندیشه	۱۰۸۷	امید پرویز	×		خیابان اصلی - روبروی فاز ۳	۳۵۳۳۷۳۷
۸۰	تهران	کرج	۱۲۶	سید محمدرضا آقا میر گرمی	×		ف قزوین بعد از میدان جاده دست راست	۴۵۵۲۷۲۷-۴۵۵۲۷۱۵-۴۵۲۲۳۴۸
۸۱	تهران	کرج	۱۰۴۹	عباس ریز دهقان	×		م قدس - بلوار امام اده مسین - روبروی مصلی	۲۲۶۲۸۰۲-۲۲۶۲۸۰۱
۸۲	تهران	کرج	۱۰۶۹	امید صفات	×		جاده فردیس-بعد از انبار نفت-ایستگاه لاله	۶۶۰۰۴۴۴-۶۶۰۰۴۴۴-۶۶۰۰۴۴۴
۸۳	تهران	معمدشهرک	۱۰۶۲	محمعلی کاظمی فروز	×		انتهای جاده محمدشهر بعد از راه آهن	۶۶۰۰۶۶۰۰-۶۶۰۰۶۶۰۰-۶۶۰۰۶۶۰۰
۸۴	تهران	مشکین دشت	۱۱۱۴	مسین امین ترابی	×		انتهای بلوار دشت بهشت- پلاک ۱۱۰	۶۶۱۷۵۷۵-۷
۸۵	تهران	نظرآباد	۱۰۳۵	رشید آزاد خاقل	×		سه راه نظرآباد	۵۳۸۲۳۳۳۳-۴
۸۶	تهران	هشتگرد	۱۰۱۸	سیاوش عالی	×		جنب میدان شهدا	۴۴۲۲۸۹۶-۴۴۲۲۸۹۶-۴۴۲۲۸۹۶
۸۷	تهران	ورامین	۵۲۱	محمد عرب نژاد	×		جاده ورامین بعد از خیابان شهرک مدرس	۳۳۳۳۳۳۳۰۹ / ۳۳۳۳۳۳۳۰۹
۸۸	تهران	پهناصالح و بیفتاری	۳۶۱	بهامین و کریمیان	×		سه راه قطب صنعتی	۳۳۳۳۳۳۳۰۹ / ۳۳۳۳۳۳۳۰۹
۸۹	تهران	فراسان جنوبی	۱۵۳	غلاممسین فولادی	×		ف طالقانی پ ۱۱۰	۳۳۳۳۳۳۳۰۹-۱-۳۳۳۳۳۳۳۰۹
۹۰	تهران	فراسان جنوبی	۳۰۲۹	محمدمسین قربانی راد	×		بلوار شهید هاشمی نژاد-مقابل پایانه مسافربری	۳۳۱۷۰۰۰-۳
۹۱	تهران	کرج مدیریه	۳۰۱۴	مسین شیرنگ	×		جاده آسیایی- میدان همدانمقابل میدان تره بار	۳۳۳۳۴۵۸
۹۲	تهران	فراسان رضوی	۳۰۱۷	غلاممسین کوشکی	×		بلوار شهرک غاوران- جنب بوتان گاز	۴۴۴۴۴۴۴۳۳-۴۴۴۴۴۴۴۰۰
۹۳	تهران	فراسان رضوی	۳۰۰۹	هاشم مصطفی	×	×	بلوار امام رضا (ع) - نبش خیابان معلم	۲۲۲۶۸۰۳-۴

ردیف	استان	شهر	کد ملی	نام نمایندگان	نوع	سرویس اولیه رتبه	آدرس	کد ملی شهر	تلفن
۹۴	خراسان رضوی	قوچان	۳۰۰۶	علی نوری زاده	×		ماده ستکو - روبروی سپاه پاسداران	۰۵۸۱	۲۲۴۵۰۳۳-۲۲۵۸۸۵۵
۹۵	خراسان رضوی	کتاباد	۳۰۰۵	مهدی نوری	×		نیش میدان گل (عقار)	۰۵۳۵	۷۲۵۶۵۵۰-۱
۹۶	خراسان رضوی	مشهد	۱۴۱	مصطفی ومرتضی امیدی	×		خ مشهد مقابل پمپ بنزین	۰۵۱۱	۸۵۴۴۵۷۳
۹۷	خراسان رضوی	مشهد	۱۴۳	امیر پویست توتونچیان	×		ماده مشهد قوچان کیلومتر یک	۰۵۱۱	۶۶۱۲۰۲۴ - ۸۵۹۳۱۱۲-۶۶۱۲۳۸۱
۹۸	خراسان رضوی	مشهد	۱۴۶	سید هادی مجتبیانی	×		خ مافط نیش کوشش ۲۰	۰۵۱۱	۳۴۱۱۰۲۰-۳۴۱۵۷۷۸
۹۹	خراسان رضوی	مشهد	۱۴۸	شرکت امیران صنعت خودرو	×		جاده ستکو مقابل بلوارشاهد (پلیس راه)	۰۵۱۱	۶۶۵۰۰۰۲-۳۰-۶۶۶۰۰۰۲
۱۰۰	خراسان رضوی	مشهد	۳۰۰۸	علیرضا سیا سی	×		بلوار مد اثری مقابل پمپ گاز و میدان خیام	۰۵۱۱	۷۵۲۸۸۱۱
۱۰۱	خراسان رضوی	مشهد	۳۰۳۵	شرکت کوشا صنعت خودرو پارسیان*	×		خ شیرازی مد عامل میدان شهدا، چهارراه رشید پ ۴۸۳	۰۵۱۱	۲۲۳۶۶۶۶
۱۰۲	خراسان رضوی	نیشابور	۳۰۰۶	مهاود سلطان	×		خیابان امام خمینی نیش امام خمینی ۲۲	۰۵۵۱	۳۳۵۳۴۴۷ - ۸ / ۳۳۳۱۴۴۸
۱۰۳	خراسان شمالی	اسفراین	۳۰۰۷	مسعود علیرزاده	×		بلوار مدرس	۰۵۷۲	۷۲۲۴۵۹۰-۷۲۲۲۵۹۰
۱۰۴	خراسان شمالی	بجنورد	۳۰۱۱	رضا سعادت	×		بین بیمارستان تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی	۰۵۸۴	۲۲۳۷۹۸۶
۱۰۵	خراسان شمالی	بجنورد	۳۰۲۰	عبدالله معینی	×		ابتدای جاده بجنورد - مشهد مقابل شهرکای	۰۵۸۴	۲۲۵۹۵۵۵-۲۲۵۹۶۶۶-۲۲۵۹۷۷۷
۱۰۶	خراسان شمالی	کمره چابرج	۳۰۱۰	حسن نجاری	×		ابتدای بلوار امام رضا(ع)	۰۵۸۵	۳۲۵۵۶۷۷
۱۰۷	خراسان	اهواز	۱۲۶	عبدالمیر منانی	×		اتوبان کبک عبدالله روبروی اسلام آباد	۰۶۱۱	۵۵۶۱۸۰۰ - ۲
۱۰۸	خراسان	اهواز	۱۲۳	شرکت کپوراهواز	×		اتوبان آیت الله بهبهانی کبک مدرس	۰۶۱۱	۵۵۳۶۱۶۹، ۵۵۳۶۱۶۱-۶۳، ۵۵۳۶۱۶۵
۱۰۹	خراسان	اهواز	۱۴۱۶	محسن ممدی	×		فلکه بزرگسراة فرمشهرآنهاان میدیة روبروی مسجدالرحمن	۰۶۱۱	۳۳۶۹۱۴۸-۳۳۷۷۷۹۴-۹۵
۱۱۰	خراسان	آبادان	۱۴۱۹	شرکت ستاره آرن مهتاب	×		بلوار میدان طویب	۰۶۳۱	۱۴۳۳۲۹۰۰-۱۴۴۲۸۳۰۰
۱۱۱	خراسان	بهبهان	۴۱۰۷	امسان عقباتی	×		ماده شیراز - ابتدای گرمربی جنب میدان تره بار	۰۶۷۱	۲۲۲۱۹۹۲-۳۰-۲۲۲۱۸۹۸-۲۲۲۱۹۹۰
۱۱۲	خراسان	دزفول	۱۴۱۰	سعید ساعی	×		بلوار میدان تره بار-نیش خ تابستان روبروی بهشت علی	۰۶۴۱	۶۶۶۱۴۰۲ - ۶۶۶۳۲۸۴
۱۱۳	خراسان	شوش	۱۴۱۴	سعید غیائی خیابا	×		بلوار امام خمینی	۰۶۴۲	۵۲۶۹۱۸۳
۱۱۴	خراسان	ماهشهر	۴۱۰۳	عبد الکرم یاسین صدی	×		انتهای خ امام خمینی سایت صنعتی اول هاندجیان	۰۶۵۲	۳۳۳۰۱۱۴-۱۶
۱۱۵	زنجان	ایهر	۲۲۰۲	ممد ممدیبنی	×		بلوار فرمشهر - جنب پمپ بنزین	۰۲۴۲	۵۲۷۸۶۶۰-۵۲۷۸۹۱۲
۱۱۶	زنجان	زنجان	۲۲۰۳	عبدالمسین بزکابی اقدم	×		خیابان خیام -روبروی راه آهن	۰۲۴۱	۳۳۳۳۳۸۸۵-۳۳۳۳۳۳۳
۱۱۷	زنجان	زنجان	۲۲۰۵	ایرج شفتیان	×		میدان بسیج- ابتدای جاده تهران	۰۲۴۱	۷۲۸۳۴۳۴-۷۲۷۳۶۶۶-۷۲۸۳۴۲۴
۱۱۸	زنجان	زنجان	۲۲۰۷	محمود مستندی	×		دروازه تبریزبین بلوار استقلال و میدان جهاندیاک ۶۷۸	۰۲۴۱	۵۲۴۸۰۷۴-۵۲۴۸۸۹۰
۱۱۹	سمنان	دامغان	۳۲۱۲	مسین علی مسینی	×		بلوار آزادگان (مهاد)	۰۲۲۲	۵۲۴۷۱۱۱
۱۲۰	سمنان	سمنان	۳۲۱۴	مسین نیک بین	×		میدان قوسم- روبروی پارک سپهرخ	۰۲۳۱	۳۳۰۰۳۰۸-۳۳۰۰۳۰۰-۶
۱۲۱	سمنان	سمنان	۳۲۱۶	رضا خسروانی	×		بلوار علویان روبروی کارخانه یخ	۰۲۳۱	۳۳۰۰۳۱۹۰-۳۳۰۰۳۱۹-۳۳۰۰۳۱۵۶
۱۲۲	سمنان	شاهرود	۳۲۱۶	فرخ کرانی	×		سر پشمه خ مشهد مقدس جنب اداره کل راه	۰۲۷۳	۲۲۲۶۱۰۸-۲۲۲۳۱۳۶۷-۲۲۲۳۱۳۸۱
۱۲۳	سمنان	کمرشهر	۳۲۱۳	شرکت راه ابریشم گستر	×		بلوار ابریشم،روبروی هنرستان امام (ره)	۰۲۳۱	۱۴۳۳۰۵۵۸
۱۲۴	سیستان وبلوچستان	ایرانشهر	۴۰۰۳	سوالی دهانی	×		بلوار ارتش - جنب بازیستی	۰۵۴۷	۱۳۱۰۱۳۱-۱۳۱۰۱۳۰-۱۳۱۰۱۳۰۱۳۱

WWW.DIGITALKHODRO.COM

ردیف	استان	شهر	کد پستی	نام نمایندگی	نوع	سرویس داریه رنو	آدرس	کد تلفن
۱۵۶	گلستان	گرگان	۳۰۷۵	سید احمد مسینی نژاد	x		روبروی در جریان بیستم	۳۳۵۷۴۱۸-۳۳۵۷۴۱۵
۱۵۷	گلستان	گنبد کاووس	۳۰۳	امیر سلیمانی	x		خ امام خمینی جنوبی - روبروی شرکت گاز	۳۳۵۷۴۱۳-۳۳۵۷۴۱۰
۱۵۸	گلستان	گنبد کاووس	۳۰۷۴	یوسف مومنی	x		خ امام خمینی جنوبی، جنب سیلو	۳۳۵۷۴۱۳-۳۳۵۷۴۱۰
۱۵۹	گیلان	آستارا	۲۰۰۶	مهدی فرخ نژاد	x		بلوار جانپازان جنب پاستگاه مرزی	۵۲۳۳۳۵۹
۱۶۰	گیلان	آستانه اشرفیه	۲۰۰۷	شرکت حبیب ماشقین اشرفیه	x		خ آزادی- پالانزار (میدان امام حسین-اول) جاده لاهیجان	۴۲۳۴۸۱۲-۴۲۳۴۸۱۱-۴۲۳۴۸۱۰-۴۲۳۴۸۰۹
۱۶۱	گیلان	بندر انزلی	۲۰۰۵	شرکت صیاماشین انزل	x		غازیان بالاتر از پمپ بنزین رامتی	۳۳۲۸۵۰۱-۳۳۲۸۴۹۰-۱
۱۶۲	گیلان	تالش	۲۴۴	رمیم آسویار	x		بلوار ولیعصر	۴۲۲۰۵۷۷
۱۶۳	گیلان	رشت	۲۲۱	فلیل زمانی	x		میدان شهرداری در صدی روبروی مدرسه ارامنه	۲۲۳۴۰۲۶-۲۲۳۴۰۲۷-۲۲۳۴۰۲۸
۱۶۴	گیلان	رشت	۲۲۵	مهدی پور نصیر	x		بلوار جاده انزلی ترسیده به فروگاه	۷۷۵۲۰۶۹-۷۷۵۲۰۶۸-۷۷۵۲۰۶۷
۱۶۵	گیلان	رشت	۲۰۰۳	علیرضا و احمد رضا تاسه	x		خ شهدا - بلوار امام رضا روبروی ترمینال فتح کتاره	۸۸۲۴۵۸۹-۸۸۲۴۵۸۸
۱۶۶	گیلان	رشت	۲۰۱۲	شرکت فن آوران صنعت خودرو	x		کیلومتر ۳ جاده مومن	۵۵۹۶۷۵۰-۵۵۹۶۷۴۹
۱۶۷	گیلان	رشت	۲۰۱۴	شرکت خودرو سرویس غزل	x		انتهای خیابان طالقانی، ترسیده به دادای علی، پلاک ۹۳۴	۵۵۳۳۳۷۶-۷
۱۶۸	گیلان	رشت	۲۰۲۰	فدازاد دل افروز	x		خیابان لاهیجان پنج دوم آخ بیشه	۸۸۹۴۵۴۰-۸۸۹۴۴۴۰-۸۸۹۴۴۳۰
۱۶۹	گیلان	لاهیجان	۲۴۲	امیر پور نصیر	x		میدان انتظار	۲۲۳۴۵۵۹-۲۲۳۴۵۵۸
۱۷۰	لرستان	الیگودرز	۳۲۵	اسد الله صادقی	x		خ آیت الله سعیدی	۲۲۲۹۹۹۳-۲۲۲۹۹۹۴
۱۷۱	لرستان	بروجرد	۲۴۵۵	محمدرضا گل آرا	x		میدان (آژان کرلا - جنب ترمینال عرب	۵۳۰۲۰۱۱-۱۴
۱۷۲	لرستان	خرم آباد	۳۲۲	نصرت اسلامی زاده	x		کیلومتر ۱ جاده نورستان - جنب ماهواره مخابراتی شهیدریمی	۴۲۰۴۷۳۶-۴۲۰۷۱۵
۱۷۳	لرستان	درود	۲۴۵۴	شرکت تعاونی نگاه اشتراکگاه	x		رویدی شهر، جنب کارخانه آرد سفیدکوه صندوق پستی ۳۵۳۳۳	۴۲۳۷۵۲۶-۴۲۳۷۵۲۵
۱۷۴	مازندران	امیرکلا	۳۱۵۵	شرکت خدمات خودروی روشن	x		کمربندی بابل، جنب پمپ بنزین	۳۲۴۹۷۹۷-۹-۳۲۴۹۷۹۶
۱۷۵	مازندران	آمل	۲۰۸	شرکت گروه فنی آمل یک جمشیدی	x		جاده تهران پلیس راه جنب سردخانه جمشیدی	۲۲۴۹۹۷۰-۶
۱۷۶	مازندران	آمل	۳۱۴۹	منوچهر هاشم پور	x		خیابان هزار ابتدای بلوار فردوس	۳۳۴۹۰۹۵۰-۱ / ۳۳۴۹۰۹۷۱ / ۳۳۴۹۰۹۵۱
۱۷۷	مازندران	آمل	۳۱۷۴	عباسی صداقت	x		۳۰۰ متر بعد از میدان هزارانستگر - به طرف جاده بابل	۳۳۸۵۰۵۵-۳۳۸۵۰۵۶-۳۳۸۵۰۵۷
۱۷۸	مازندران	آمل	۳۱۷۶	سید مجتبی موسوی	x		جاده محمود آباد ابتدای دوازدهی اوپمی آباد	۳۱۸۰۹۹۱-۳۱
۱۷۹	مازندران	بابل	۳۱۴۵	علی اکبر روشن	x		جاده قلم شهر کیلومتر ۵ بعد از پل گرمی آباد	۲۲۵۷۷۰۴-۲۲۵۰۵۳۰
۱۸۰	مازندران	بابلسر	۲۰۵	محمد علی ابوظحانی	x		جاده بابل به بابلسر کیلومتر ۸	۳۳۸۴۹۰۹-۳۳۸۴۹۰۸-۳۳۸۴۹۰۷
۱۸۱	مازندران	بهشهر	۳۱۷۷	شرکت خدماتی خودرو سازان بهشهر	x		ابتدای اتوبان بهشهر، سازه	۵۲۸۱۹۱۹-۳۱
۱۸۲	مازندران	چالوس	۲۱۶	بهروز دیلم نژاد	x		خ امام خمینی سه راه کمربندی	۲۲۵۰۷۲۱-۲۲۵۰۷۲۲
۱۸۳	مازندران	چالوس	۳۱۶۰	نریمان فقیه عبداللهی	x		خ ۱۷ شهرویر- جنب سازمان صنایع دستی ایران- مقابل دانشگاه آزاد اسلامی	۲۲۱۰۱۱۰-۴
۱۸۴	مازندران	رامسر	۳۱۵۸	مهرداد نشیوان - سعید شاه نظری	x		رویدی شهر، زسمنت تکابین- روبروی فروگاه	۵۲۳۴۶۴۵۰-۵۲۳۳۴۶۷۹-۸۰
۱۸۵	مازندران	رامسر	۳۱۵۹	قاسم علیمردانیان	x		خ تکابین- روبروی پلیس راه میان هاله	۵۲۴۷۱۵۴-۵۲۴۸۸۴۵
۱۸۶	مازندران	زرگرمه	۳۱۷۲	مهرداد بندکان	x		جاده آمل به بابل - ۹ کیلومتری بابل	۲۳۸۳۵۱۱-۹

ردیف	استان	شهر	کد پستی	نام نمایندگی	رد	سرویس دهنده (پایه، ریزه)	آدرس	تلفن
۱۸۷	مازندران	ساری	۲۰۱	مشمیت الله هدایتی	×		غ کرگان بعدازیل تومن بلوار امام رضا آتو سرویس مشمت	۳۲۸۳۳۳۳۳-۳۲۸۱۹۱۹
۱۸۸	مازندران	ساری	۲۰۰	مهدی نادری	×		جاده ساری تکمینی سه راه بیمارستان شهید زارع	۳۲۸۳۳۳۳۳-۳۲۸۴۹۴۹۴
۱۸۹	مازندران	ساری	۳۱۵۱	علیرضا بخشی کیادمی	×		بزرگراه ولی عصر-مقابل بانک صادرات شعبه میدان بار	۳۲۱۲۲۱۱-۳۲۱۱۷۰۰-۳۲۱۸۳۵۰۴
۱۹۰	مازندران	فریدون کتار	۳۱۵۷	شرکت پیشکار فرودو شمال	×		غ امام-جنب شرکت پیلدر	۵۶۶۴۱۱۱-۲
۱۹۱	مازندران	قائم شهر	۳۱۵۶	بهشتی بلو	×		کیلومتر ۳ جاده قلمشهر به ساری-جنب پمپ بنزین اسدی	۳۲۴۵۵۸۳-۴
۱۹۲	مازندران	قائم شهر	۳۱۶۲	محمدرضا صابر	×		جاده بابل-کیلومتر ۳	۲۲۹۲۹۴۷-۸
۱۹۳	مازندران	محمودآباد	۳۱۵۴	ومید رضایور	×		کیلومتر ۶ جاده آمل	۷۳۳۳۳۷۰۳
۱۹۴	مازندران	نگا	۳۱۴۸	مسلمی - ودودی	×		غ انقلاب اسلامی	۵۶۴۰۰۰۱-۴
۱۹۵	مازندران	نور	۲۱۰	عین الله سلطانپور	×		غ شیخ فضل الله نوری	۶۲۲۲۲۹۰
۱۹۶	مرکزی	اراک	۱۳۱	خاوند غیاثی فرد	×		غ مشهود نمایشگاه غیاثی	۲۲۵۸۸۱۱۴ - ۲۲۵۸۸۱۱۴
۱۹۷	مرکزی	اراک	۳۲۶۱	احمد مطهری منش	×		میدان اصفهان - بلوار کرمانشاه - پ ۶۳	۴۱۷۸۰۰۰-۶
۱۹۸	مرکزی	قمین	۳۲۶۴	شرکت میعاد فرودو مرکزی	×		بلوار انقلاب - نیش بلوار چابکداز	۲۳۳۳۷۰۹۹-۳۳۳۸۵۰۰
۱۹۹	مرکزی	دلیجان	۳۲۶۳	علی رحیمی	×		غ امام خمینی - جنب میله ایران	۴۲۲۷۸۶۶-۴۲۲۴۵۵۸-۴۲۳۰۲۱۰
۲۰۰	مرکزی	سکاه	۳۲۶۵	محمدرضا علیفانی	×		میدان دانشگاه مقابل دانشگاهی	۲۲۴۰۴۴۳
۲۰۱	مرکزی	همدان	۱۳۲	ممد و علی یارممدی	×		غ انقلاب اول جاده خمین	۳۲۲۷۰۷۹-۳۲۲۷۰۸۰
۲۰۲	هرمزگان	بندر لنگه	۵۴۰۳	ماشائاله اورنگی	×		بلوار معلم - جنب معاونت ارجمانی و رانندگی	۲۲۲۲۲۶۶-۲۲۲۲۲۵۵
۲۰۳	هرمزگان	بندرعباس	۲۸۴	میلر زهمانیان کوشکی	×		اول آزادگان	۳۲۳۳۳۷۶۴-۳۲۳۳۳۷۶۵
۲۰۴	هرمزگان	شاهی آباد	۵۴۰۴	فریدون دروسگار	×		جنب فلکه رودی شهرستان، ضلع غربی امامزاده سید محمد، پز جاده سیرجان بندرعباس	۴۲۲۲۲۳۷-۴۲۲۲۲۳۷
۲۰۵	همدان	تویسرکان	۲۴۰۸	مسعود امیرالیزری	×		بلوار شهید اشرفی اصفهانی، روبروی گریزان مسافرنری	۴۲۴۲۴۲۳-۱
۲۰۶	همدان	مغانر	۲۴۰۵	فرهاد قنبری	×		بلوار شهیدیهشتی روبروی دریاچه تقریمی	۳۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۷	همدان	همدان	۳۱۱	مومن کوکک عظیمی	×		غ صنعت روبروی بانک ملی ترسیده به میدان امام حسین پ ۳۸۶	۲۶۶۷۸۰۲-۲۶۶۷۸۰۲
۲۰۸	همدان	همدان	۲۴۰۷	مافظ قنم	×		اتکلیه خیابان اکیاتان - جنب ترمینال اتوبوسها	۴۲۲۲۲۲۲۲-۴۲۲۲۲۲۲۲
۲۰۹	همدان	همدان	۲۴۱۲	مهدي بیگاری	×		بلوار کرمانشاه - تقاطع میدان بار همدان	۴۲۴۲۴۲۲۲-۲۵
۲۱۰	یزد	طیلس	۵۳۰۷	مهدي عبدالزاده	×		میدان آزادگان	۴۲۲۲۲۲۲۲-۴۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۱	یزد	یزد	۳۴۲	محمدرضا یزیدیان	×		بلوار جمهوری اسلامی روبروی بیمارستان افشار	۵۲۵۱۶۱۶-۵۲۵۶۶۶۶-۵۲۵۶۶۶۶
۲۱۲	یزد	یزد	۳۴۱	سیدمحمد مصالانی	×		بلوار ۷ شهریور بعداز میانی امام شهر	۵۲۵۱۰۷۷/۸
۲۱۳	یزد	یزد	۵۳۰۱	سیدعلی مسینی پورهدش	×		بلوار مانیاز جاده قدیم نفت	۷۲۱۵۵۵۲-۷۲۱۸۰۰۵
۲۱۴	یزد	یزد	۵۳۱۱	علی بهمان غیاثی	×		بلوار آزادگان(فرورگانه)-جنب هتل کاروان	۷۲۲۴۹۴۶-۴-۷۲۲۱۱۷۰۳
۲۱۵	یزد	یزد	۵۳۱۴	شرکت خدماتی هم تندر یزد	×		بلوار آزادگان چهارراه فقیر آباد	۵۲۵۶۰۰۰-۵۲۵۶۰۰۰-۵۲۵۶۰۰۰

"جهت اطلاع از آخرین لیست نمایندگیهای مجاز شبکه خدمات پس از فروش شرکت سایپا یکد شامل لیست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات به خودروی شما، لطفاً به بخش خدمات مشتریان - فهرست نمایندگان شرکت در سایت شرکت سایپا یکد به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

www.saipayadak.org

هشدارهای نیروی انتظامی

امروزه خودرو به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل و نیز منبع امرار معاش تعداد زیادی از مردم نقش عمده ای را در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارا می باشد.

از طرفی به دلیل قیمت نسبتاً بالا و نیز به عنوان وسیله ای برای انجام سایر جرائم مورد توجه سارقین و سایر تبهکاران قرار گرفته است . بطوریکه سرقت خودرو به یکی از جرائم عمده تبدیل شده است . جهت مقابله با این جرم و ارتقاء امنیت عمومی رده های تخصصی در پلیس آگاهی ایجاد گردیده و با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توفیقات مهمی در این راستا حاصل شده است . بطوریکه در حد بالایی از خودروهای مسروقه کشف می گردد. لیکن از آنجا که پدیده های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می تواند به وقوع بپیوندد که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهیا گردد، از این رو علاج واقعه قبل از وقوع یعنی از بین بردن فرصت وقوع این جرم، بهترین و کم هزینه ترین گزینه (راه حل) خواهد بود. توصیه های پیشگیری از سرقت خودرو در سطح فردی برای رعایت رانندگان به شرح ذیل به اطلاع می رسد. امید است با رعایت موارد مذکور شاهد کاهش وقوع این جرم و افزایش امنیت عمومی باشیم .

هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد دید و روشنایی کافی اجتناب ورزید.
- هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و بالا بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمائید.
- حتی الامکان به ویژه در شبها از پارکینگ های خصوصی و عمومی استفاده کنید.
- توقف های طولانی مدت در معابر به مصلحت نیست لیکن در مواقع ناچاری حتماً از تجهیزات ایمنی تاخیری همچون قفل، زنجیر، دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل عصائی، قفل پدال و ... استفاده کنید.
- نکته : به خاطر داشته باشید هیچکدام از این وسایل جنبه تضمینی ندارد و صرفاً جنبه تاخیری دارند که ضریب ایمنی خودرو را افزایش می دهند.
- از پارک کردن خودرو در کوچه های پرت و دور افتاده خودداری نمائید (توقف در محلهای روشن توصیه می شود).
- در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه ای (مانند هنگام خرید روزنامه) ، از رها کردن خودرو با درهای باز و سوئیچ روشن جداً خودداری کنید.
- به هنگام سوخت گیری در پمپ بنزین، خودرو را خاموش کرده و سوئیچ را بردارید.
- به خاطر داشته باشید هر لحظه غفلت صاحب خودرو یک فرصت برای مجرمین و سارقین محسوب می شود از اینرو توصیه می شود در هر شرایط هوشیاری خود را حفظ کنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت مورد غافل نشوید.
- هنگام توقف در پارکینگ های عمومی فاقد نگهبان، همچون پارکینگ های مترو حتماً از تجهیزات ایمنی استفاده کنید.

- برای مقابله با تعقیب کنندگان احتمالی بلافاصله محل پارک خودرو را ترک نکنید. بهتر است لحظاتی تامل نموده و در اطراف خودرو حضور داشته باشید.
- در توقفگاههای طولانی مدت (مانند رفتن به اماکن تفریحی ، فروشگاههای زنجیره ای و مطب پزشکان) هر از چند گاهی به خودرو خود سرکشی نمائید.
- هنگام رفتن به مراکز درمانی ، بیمارستان ها ، داروخانه ها و یا انتقال مصدومین به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بکارگیری تجهیزات لازم اطمینان حاصل کنید و در صورت امکان فردی را جهت مراقبت در محل بگمارید.
- هنگام رفتن به میهمانی و امثال آن به نقاط ناآشنا با هوشیاری بیشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بیش از پیش رعایت کنید.
- از پارک کردن خودرو در سطوح شیب دار خودداری کنید زیرا امکان حرکت دادن خودرو بدون نیاز به استارت زدن و روشن کردن آن تا مسافتی نسبتاً طولانی برای سارقین فراهم میشود.
- در ایام تعطیلات، چنانچه خودرو خود را در معابر عمومی پارک نمودید حتماً در ساعات اولیه به آن سر بزنید (استراحت نباید مانع از سرکشی شود).
- در روزهای تعطیل، سارقین خودرو در خیابانها و کوچه های منتهی به کوهستان کمین می کنند، لذا ضروری است هنگام عزیمت به کوه، خودرو را به یک پارکینگ معتبر بسپارید.
- ساعات اوج گرما در تابستان (بین ساعت ۱۲ تا ۱۵) و ساعات ۴ تا ۵ صبح در فصل زمستان اوج فعالیت سارقین خودرو است. لذا مراقبت بیشتری از خودرو در این ساعت توصیه میشود.
- در اسفند ماه و روزهای پایانی سال مراقبت از خودرو را چندین برابر ایام دیگر نمائید.
- سعی کنید نشانه خاصی که فقط خودتان از آن با خبر باشید در خودرو تعبیه نمائید.
- در هنگام بارندگیهای شدید و یا بارش برف بیش از حد معمول از خودروهای خود بیشتر سرکشی کنید.
- در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید، چنانچه خریدار جهت تست، رانندگی خودرو را به عهده دارد سعی کنید زمانی از خودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده و خریدار (راننده) از آن پیاده شده و سوئیچ را به شما مسترد نماید. در ضمن از قرار دادن اسناد مالکیت در داخل داشبورد هنگام تست خودرو (توسط خریدار) خودداری و بهتر است فردی از بستگان و دوستان نیز شما را همراهی نمایند.
- در هنگام خریداری خودرو حتماً کلیه سوئیچ ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو توسط کلیه سوئیچ ها مطمئن شوید.
- به خاطر داشته باشید هر لحظه غفلت صاحب خودرو یک فرصت برای مجرمین و سارقین محسوب می شود از اینرو توصیه می شود در هر شرایط هوشیاری خود را حفظ کنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت مورد غافل نشوید.
- به منظور جلوگیری از سرقتهای به زور و اخاذی از سوار نمودن اشخاص ناآشنا و افراد مشکوک به ویژه در حومه شهر جداً خودداری نمایید.

- به هنگام نقص فنی و انجام تعمیر، به تعمیرگاه های مورد اطمینان مراجعه نموده و همچنین از سپردن کلید به افراد غیر مطمئن پرهیز نمائید.
- کلیه شهروندان گرمی به ویژه صاحبان خودرو های گران قیمت و همچنین اشخاصی که خودرو را به صورت لیزینگ و با اخذ وام خریداری می کنند خودرو را در قبال سرقت بیمه نمایند تا در صورت سرقت، با دریافت بخش عمده ای از خسارت از شرکتهای بیمه با مشکلات روحی و مالی شدید مواجه نشوند.
- به هنگام ایجاد نقص فنی در معابر، مواظب باشید فردی که تظاهر به کمک دارد از غفلت شما سوء استفاده ننموده و خودرو را به سرقت نبرد.
- از گذاشتن اشیاء گران قیمت، اسناد و مدارک به ویژه اسناد و مدارک خودرو در داخل آن خودداری کنید و صرفاً در مواقع لزوم آنرا حمل و پس از رفع نیاز به محل مطمئن بازگردانید.
- به هنگام مسافرت در بین راه از استراحت در داخل خودرو در جاهای خلوت و تاریک خودداری نموده و سعی نمائید در کنار مراکز انتظامی و محل های عمومی پر تردد استراحت کنید.
- چنانچه مسافر و افراد غریبه را سوار نموده اید از خوردن و آشامیدن (نظیر غذا، آب و نوشابه) حتی بصورت پلمپ و در بسته تعارف شده از سوی افراد فوق پرهیز نمایید زیرا احتمال دارد شما را مسموم و خودروتان را بربایند.
- چنانچه قصد فروش خودرو را دارید و فروشنده چک تضمینی و یا مسافرتی ارائه می نماید قبل از بررسی اصالت چک از تحویل دادن خودرو به خریدار خودداری نمائید.
- اگر قصد خریداری خودروی دست دوم را دارید ابتدا هویت اصلی فروشنده و مالکیت براساس مطابقت مشخصات خودرو با اسناد را احراز نموده و سپس اقدام به خرید نمائید. در صورت امکان خودرو را از مراکز همگانی معاملات خودرو و با مشورت کارشناس بررسی اصالت آن مراکز، خریداری نمائید.
- چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهی چاپ نمودید و خریداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آنها نزد شما بماند تا خودرو فروشی شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروی ارائه شده آنها مسروقه باشد.
- چنانچه در جاده یا سطح شهر مخصوصاً بزرگراه ها افرادی با خودرو و لباس شخصی شما را متوقف و عنوان نمودند که خودرو شما مسروقه است یا تخلفی مرتکب شده اید به هیچ وجه تسلیم نشوید مگر آنکه از مامور بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
- چنانچه افرادی ملبس به لباس نیروی انتظامی خودروی شما را به هر دلیل متوقف و آن را به پارکینگ منتقل نمودند دقت کنید قبض صادره توسط مسئول پارکینگ باید دارای مهر توقیفی باشد.
- چنانچه خودرو شما مورد دستبرد واقع و سارق یا سارقین با شما تماس گرفته و تقاضای قرار ملاقات یا اخذ وجه نمودند از اقدام خودسرانه پرهیز نموده و سریعاً مراتب را به پلیس آگاهی اطلاع دهید.
- رانندگان محترم که مسافرکشی می نمایند از پذیرش مسافر به حومه شهر به ویژه شب هنگام حتی با پیشنهاد کرایه گزاف جداً پرهیز نمایند.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



سازمان خدمات پس از فروش سایپا

توجه

مشتری گرامی لطفا جهت اطلاع از آخرین تغییرات و مشاهده نسخه معتبر این دفترچه به سایت شرکت سایپا پدک بخش خدمات مشتری قسمت راهنمایی مشتری و ضوابط گارانتی مراجعه فرمایید. بدیهی است در صورت وجود اختلاف، نسخه موجود بر روی سایت قابل استناد می باشد.

تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش تلفن: ۶۱۶۱۰۰۱۹۶۷۷۰۰ دورنگار: ۶۱۶۱۱۹۰۱ صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۸۳۶

امور مشتریان و امداد خودرو: ۰۹۶۵۵۰ پیامک: ۵۰۰۰۱۹۶۷۷۰ صندوق پستی امور مشتریان: ۳۷۵۱۵-۱۴۱۴

پست الکترونیک: CRM@saipacorp.com وب سایت سایپا پدک: www.saipayadak.org وب سایت سایپا: www.saipacorp.com