

Ventilation (Air Condition)

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
رله های کمپرسور کولر و فن بخاری	RL3,RL5
کنترل یونیت موتور	1320
سنسور دمای هوای بیرون	6416B
سنسور دمای هوای اواپراتور	8006
موتور تعیین وضعیت هوا	8071
موتور انتخاب وضعیت کولر یا بخاری	8065
موتور انتخاب گردش هوا از داخل یا خارج	8070
کنترل یونیت فن تهویه	8045
موتور فن تهویه	8050
سوییچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
پنل بخاری و کولر	8080

