

Airbag- P7L (ECO\_SAZEH POYESH)

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
کانکتور عیب یابی	C001
ماژول ایربگ شاگرد	6564
ماژول ایربگ راننده	6565
کلید غیر فعال کننده ایربگ شاگرد	6569
کمربند راننده	6575
کمربند شاگرد	6576

Airbag- P7L (ECO\_SAZEH POUYESH)

