

Hazard Warning & Indicator Lamps	
شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
کلید فلاشر	2300
مجموعه چراغ های جلو چپ	2610
مجموعه چراغ های جلو راست	2615
مجموعه چراغ های عقب چپ	2630
مجموعه چراغ های عقب راست	2635
مجموعه آینه برقی سمت چپ	6411B
مجموعه آینه برقی سمت راست	6416B
دسته راهنما	0002
کنترل یونیت کلید سیستم هشتمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هشتمند	RB001
فلاشر جانبی چپ	2340
فلاشر جانبی راست	2345

