

IMMOBILIZER P7L ECO CROUSE

شرح	کد
باتري	BB00
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئيچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت موتور	1320
یونیت الکترونیکی ایموبیلایزر	8208

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



IMMOBILIZER P7L ECO CROUSE

