

Stop Lamps	
-------------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
کنترل یونیت ترمز ضد قفل	7800
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
کنترل یونیت موتور	1320
سوییچ پدال ترمز	2100
چراغ ترمز سوم (روی طاقچه عقب)	2110
مجموعه چراغ های عقب چپ	2630
مجموعه چراغ های عقب راست	2635
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
مجموعه لیور دسته دنده (داخل اتاق)	1640
کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	1630

Stop Lamps

