

## WINDOW WINDER FRONT PARS TU5

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئچ	SW 00
جعبه فيوز	BF00
رله شیشه بالابر سمت راننده	6020
موتور شیشه بالابر سمت راننده	6040
يونيت شیشه بالابر	6030
کلید شیشه بالابر اتوماتیک	6000
کلید شیشه بالابر سمت شاگرد	6005
موتور شیشه بالابر سمت شاگرد	6045

WINDOW WINDER FRONT PARS TU5

