

Air Bag – Pars ECO MUX

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
مازول ایربگ شاگرد	6564
مازول ایربگ راننده	6565
کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	6569
سوئیچ کمربند ایمنی	4730

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

