

Head lamps - Runna

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615
دسته راهنما	0002
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو	6600

Head lamps - Runna

