

## Coolant Temperature – P6L ECO MUX CRUOSE

شرح	کد
باتري	<b>BB00</b>
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	<b>BF00</b>
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	<b>BF00I</b>
سوئيچ	<b>SW00</b>
نود مركزي داخل اتاق	<b>BCM</b>
نود جلو آمپر	<b>ICN</b>
سنسور دماي مایع خنك کننده موتور	<b>1220</b>
کنترل يونيت موتور	<b>1320</b>
صفحه نمايشگر چند منظوره	<b>7215</b>

دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو و سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Coolant Temperature- - P6L ECO MUX CRUOSE

