

Instrument Panel – P6L SP MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کنترل یونیت موتور	1320
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
کانکتور عیب یابی	C001
یونیت الکترونیکی ایموبلایزر	8208
کلید فلاشر	2300
رله تغذیه	RL002

Instrument Panel - P6L SP MUX

