

Fuel Injection System- 405 SLX &amp; PARS LX TU5 Siemens with Immo-Euro II &amp; IV

0101032

| شرح                           | كد          |
|-------------------------------|-------------|
| باتري                         | BB00        |
| جعبه فيوز كالسكه اي           | BB10        |
| سوئيچ                         | SW00        |
| ECU موتور                     | 1320        |
| نمايشگر جلو آمپر              | 0004        |
| رله دوپل                      | 1304        |
| كانكتور عيب ياب               | C001        |
| سنسور دور موتور               | 1313        |
| رله فن                        | 1500        |
| فيوز تغذيه پمپ بنزين          | C1260       |
| پناسيومتر دريچه گاز           | 1316        |
| گيچ و پمپ بنزين               | 1211 (4310) |
| كويل                          | 1135        |
| استپر موتور دريچه گاز         | 1225        |
| Tmap سنسور                    | 1312        |
| سنسور سرعت                    | 1620        |
| سنسور دماي آب خنك كننده موتور | 1220        |
| سنسور ضربه                    | 1120        |
| فيوز تغذيه ECU موتور          | C1326       |
| سنسور هيدروليك فرمان          | 7113        |
| سوئيچ سه مرحله اي             | 8007        |
| سنسور اكسيژن قبل از كاتاليس   | 1353        |
| شير برقي كنيستر               | 1215        |
| انژكتور بنزين شماره ۱         | 1331        |
| انژكتور بنزين شماره ۲         | 1332        |
| انژكتور بنزين شماره ۳         | 1333        |
| انژكتور بنزين شماره ۴         | 1334        |
| سوئيچ اينرسي                  | 1203        |
| يونيت ايموبلايزر              | 8208        |

2013.10.23

Fuel Injection System- 405 SLX & PARS LX TU5 Siemens with Immo-Euroll & IV 0101032

