

<b>Wiper &amp; Wash Pump</b>	
------------------------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق	EX-BOX
رله برف پاک کن	RL8
سوییچ	SW00
دسته برف پاک کن	0005
موتور برف پاک کن	5015
پمپ شیشه شور	5115

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

Wiper & Wash Pump

