

## عملیات غیر مجاز : سیستم پاشش مستقیم بنزین

### ۱. تمیز کردن

از فشار بالا (هوا یا مایع) برای تمیز کردن استفاده نکنید.  
از هوای فشرده (باد) استفاده نکنید .

### ۲. سیستم تغذیه سوخت

سوخت توصیه شده: بنزین بدون سرب

### ۳. مدار الکتریکی

جایگزینی کنترل یونیت مدیریت موتور با خودرو دیگر باعث روشن نشدن خودرو می گردد .  
اتصال برق ۱۲ ولت به یک یا همه انژکتور ها مجاز نمی باشد

### ۴. پمپ فشار بالای سوخت




Figure : B1BK3XBD



واحد گرمکن (۱):

- شیر برقی تنظیم کننده فشار بالا سوخت (2) غیر قابل تعویض می باشد .
- سوپاپ فشار بالای سوخت غیر قابل تعویض می باشد (۳) .

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

