

## Alarm Control Unit-Samand &amp; Soren EF7&amp;XU7- Siemens Petrol

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
جلوآمپر	0004
لامپ سقفي عقب	3020/3010
استارت	1010
رله استارت	1086
آزير	8605
رله اتوماتيك كولر	8005 B
سوئيچ سه مرحله اي	8007
يونيت كولر	8035
كنترل يونيت قفل مركزي	6235
رله فلاشر كمكي	2350
سنسور كيلومتر	1620
كنترل يونيت موتور (ECU)	1320
آلترناتور	1020
پمپ بنزين	1210
لنت ترمز چپ	4430
لنت ترمز راست	4431
ميكروسوئيچ روغن ترمز	4410
ميكروسوئيچ ترمز دستي	4400
ميكروسوئيچ درب موتور	8611
راهنماي جلو چپ	2340
راهنماي جلو راست	2345
راهنماي جلو راست	2325
راهنماي عقب راست	2635
راهنماي عقب چپ	2630
راهنماي جلو چپ	2320
سوئيچ اينرسي	1203
ميكروسوئيچ صندوق	3100
سوئيچ كمربند صندلي راننده	4730
سنسور دماي خارج	7222
كليد لاي دري	3001/300 3003/3002

Alarm Control Unit-Samand & Soren EF7&XU7- Siemens Petrol

