

Radio & CD Player - Runna ECO MUX

| شرح | کد |
|-------------------------------------|--------------|
| باتري | BB00 |
| فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM | BF00 |
| فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM | BF00I |
| سوئيچ | SW00 |
| نود مركزي داخل اتاق | BCM |
| كانكتور عيب يابي | C001 |
| راديو پخش | 8410 |
| بلندگوي جلو سمت چپ | 8420 |
| بلندگوي جلو سمت راست | 8425 |
| بلندگوي عقب سمت چپ | 8430 |
| بلندگوي عقب سمت راست | 8435 |

Radio & CD Player - Runna ECO MUX

