


INJECTION SYSTEM - (PARS-ECO) TU5	0101062
-----------------------------------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00I
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
جلو آمپر	ICN
کنترل يونيت موتور	1320
رله دويل	1304
سوئيچ اينرسی	1203
کانکتور عيب ياب	C001
کنترل يونيت ECU	7020
سنسور دور موتور	1313
سوئيچ 3 مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کوئل دويل	1135
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور فشار هیدرولیک فرمان	7113
انژکتور 1	1331
انژکتور 2	1332
انژکتور 3	1333
انژکتور 4	1334
موتور پله ای	1225
سنسور فشار هوای ورودی	1312
موقعیت سنسور دریچه گاز	1316
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
ناک سنسور	1120
پمپ بنزین	4310
سنسور اکسیژن بالا	1350A
سنسور اکسیژن پایین	1350B

	2016.26.04
--	------------

INJECTION SYSTEM-(PARS-ECO)TU5

0101062



2016.26.04