





EL-AUDIO-14





تقویت کننده بلندگوی صدای هشدار (B124)

واحد صوتی (M61, M62)

صفحه بعد




EL-AUDIO-15



\*: این سوکت در "جانمایی دسته سیم ها" در بخش EL نمایش داده نشده است.

به موارد زیر مراجعه کنید.  
سوکت اتصالات D1, D31,  
الکتریکی متعدد (SMJ)

EL-AUDIO-16



16	12
15	14

(M61) W

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

(B31) W

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

(B101) W

1	2	3	4
5	6	7	8

(B104) W

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

(B119) W

48	44
47	43

(B123) BR

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

(B124) GY

1	2
---	---

(D83) BR

1	2
---	---

(D106) BR

به موارد زیر مراجعه کنید .  
 سوکت اتصالات (M15)  
 الکتریکی متعدد (SMJ)

EL-AUDIO-17

