

Wiper & Wash Pump (HB) – P6L SP MUX

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، بالاي BCM	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
دسته برف پاك كن	0005
موتور برف پاك كن جلو	5015
موتور آب پاش	5115
موتور برف پاك كن عقب	5215
رله موتور برف پاك كن جلو	RB002
رله موتور آب پاش جلو	RL005
رله موتور آب پاش عقب	RL006
رله موتور برف پاك كن عقب	RL009

Wiper & Wash Pump - P6L HB SP MUX

