



Head Lamp- Samand MUX	
-----------------------	--

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
دسته راهنما	0002
سوئيچ	SW00
نمایشگر جلو آمپر	ICN
نود مرکزی	CCN
نود جلویی	FN
چراغ جلو چپ	2615
چراغ جلو راست	2610

۹۱
۹۰

۹۱
۹۰

--	--

Head Lamp- Samand MUX

