


جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور



جدول رله های محفظه موتور به تفکیک مصرف کننده

ردیف	موقعیت	مدارهای مربوطه
۱	SMALL LIGHT	رله چراغ های کوچک
۲	COMPRESSORE	رله کمپرسور کولر
۳	A/C FAN	رله فن کولر
۴	CHARGING	رله شارژ
۵	HIGH BEAM	نور بالا
۶	LOW BEAM	نور پایین
۷	FOG LAMP	رله چراغ مه شکن
۸	POWER WINDOW	رله شیشه بالابر برقی
۹	FOG LAMP	رله چراغ مه شکن
۱۰	HORN	رله بوق خودرو در ایران
۱۱		رله یدکی
۱۲		رله یدکی
۱۳	A/C RELAY	رله کولر
۱۴		رله یدکی
۱۵	LOW SPEED FAN RELAY	رله دور کند
۱۶	HIGH SPEED FAN RELAY	رله دور تند
۱۷	WIPER/TIMER	رله / تایمر برف پاک کن

جدول فیوزهای محفظه موتور به تفکیک مصرف کننده و آمپر آنها

مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.	آمپر	موقعیت	ردیف
فیوز اصلی	60A	GENERAL FUSE	۱۸
فیوز اصلی	60A	GENERAL FUSE	۱۹
فیوز یدکی			۲۰
فیوز کولر	20A	A/C	۲۱
فیوز چراغ خطر	10A	WARNING LAMP	۲۲
فیوز بوق	15A	HORN	۲۳
فیوز کمپرسور کولر	10A	COMPRESSORE	۲۴
فیوز فن کولر	10A	A/C FAN	۲۵
فیوز چراغ های کوچک	10A	SMALL LAMP	۲۶
فیوز چراغ مه شکن جلو	15A	FRONT FOG LAMP	۲۷
فیوز چراغ مه شکن عقب	10a	REAR FOG LAMP	۲۸
فیوز چراغ نور بالا	15A	HIGH BEAM	۲۹
فیوز چراغ نور پایین	15A	LOW BEAM	۳۰
فیوز سیستم ترمز ABS	5A	ABS	۳۱
فیوز سیستم ترمز ABS	30A	ABS	۳۲
فیوز سیستم ترمز ABS	30A	ABS	۳۳

ردیف	موقعیت	آمپر	مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.
۳۴			
۳۵			
۳۶		10A	فیوز یدکی
۳۷		15A	فیوز یدکی
۳۸		15A	فیوز یدکی
۳۹			دیود
۴۰			دیود یدکی
۴۱			دیود یدکی
۴۲			دیود
۴۳			فیوز یدکی
۴۴	POWER WINDOW	30A	فیوز شیشه بالابر برقی
۴۵	FAN	40A	فیوز فن
۴۶	HEAD LAMP	30A	فیوز چراغ های جلو