

Alternator and Starter – Pars CEC XU7

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Alternator and starter - Pars CEC XU7

