

۱- کد تجهیزات الکترونیک :

| | | | | |
|-------------------------|------|--|---------------------|-------|
| انژکتور ۱ (سمت فلابویل) | 1334 | | سوییچ | CA001 |
| E.C.U | 1320 | | جعبه فیوز داخل اتاق | BH28 |
| کانکشن عیب یاب | C001 | | پنل داشبورد | 0004 |
| انژکتور ۴ | 1331 | | ماکسی فیوز | BMF1 |
| موتور پله ای (stp.mot) | 1225 | | اتصال منفی زیر موکت | MC41 |
| کویل | 1135 | | جلو راست کنار رکاب | |
| روی میل سوپاپ (S) | ۱۱۱۵ | | پمپ بنزین | 1211 |
| باطری | BB00 | | رله دویل | 1304 |
| | | | گر مکن اطاقک گاز | 1270 |

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



www.digitalkhodro.com

اول. از وجود سوخت و صحت عملکرد پمپ بنزین و از برقراری ارتباط اینرسی کنتاکتور مطمئن شوید. در مواردیکه خودرو روشن نمی شود. ابتدا سوییچ را باز نموده و به چراغ آلامر کلید دقت کنید. چراغ کلید باید حدود ۰/۲ تا ۰/۴ ثانیه روشن شود. اگر سوییچ را بسته و درب خودرو را باز کنید اخطار جا ماندن کلید را باید به صورت ۱ بوق ممتد و ۱۷ بوق کوتاه بشنوید. اگر چراغ عیب یاب موتور روشن نشود نمیتوانید با لگژیا وارد برنامه شوید. در این صورت چراغ کلید ممکن است بصورت چشمک زن باقی بماند. برای روشن شدن خودرو باید ابتدا چراغ عیب یاب را از فیوز F6 و مسیر آن تا خانه شماره ۱۸ کانکشن ECU چک کرد.

(همواره توجه داشته باشید برای جدا کردن ECU یک نفر درحالیکه دربها بسته هستند داخل خودرو قرار گرفته و سوییچ را باز و سپس می بندد آنگاه نرفبعدی باید در زمان کمتر از ۱ دقیقه گیره کانکشن را باز و ECU را جدا کند.) بعد از هر بار تعویض یا جدا کردن اتصالات باطری و هر قطعه الکترونیکی باید بعد از نصب ۳ مرتبه سوییچ را با فاصله زمانی ۳ تا ۱۰ ثانیه باز و بسته نمائید این زمان هم در حالت باز و بسته بودن سوییچ انجام شود. در صورت استارت زدن عقربه دور سنج باید فعال باشد. در غیر اینصورت از فیوز F2 تا خانه ۱ سنسور سرعت روی فلابویل را چک کنید. اگر شرایط دور موتور و چراغ عیب یاب طبیعی است ولی چراغ کلید چشمک زن یا ممتد است ابتدا سعی کنید با انجام مراحل معرفی کلید مشکل را رفع نمائید. در صورتیکه مشکل ادامه دارد ECU یا CPH آسیب دیده است بهتر است موقتاً ECU دیگری جایگزین نمائید قطعات دیگری نظیر سنسور سرعت طوقه شناسایی کلید و یا خود کلید نیز میتواند اشکال داشته باشند