



### A سیستم شارژ و راه اندازی موتور




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

نقاط اتصال بدنه



A

سیستم شارژ و راه اندازی موتور



کد وسیله	معرفی وسیله
A	جعبه فیوز اصلی
F1	فیوز اصلی برق محفظه موتور
F2	فیوز اصلی برق EGI
F3	فیوز اصلی برق چراغ های جلو
S1	سوئیچ
M1	استارت
G1	باتری
X23/A	اتصال به دسته سیم موتور ۱
X23/B	اتصال به دسته سیم موتور ۲

کاتکتور صفحه کیلومتر

P1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30						

S1

X11

التراتور

التراتور

X10

استارت

30