

ANTITRAP-POWER WINDOW FRONT SAMAND

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
کنترل يونيت قفل مرکسي	6235
کلید شیشه بالابر انوماتیک	6000
کلید شیشه بالابراست (راننده)	6005
کلید شیشه بالابراست (شاگرد)	6015
موتور شیشه بالابراست (ANTI TRAP)	6038
موتور شیشه بالابر عقب سمت چپ	6035

