

Reverse Gear Lamp	
-------------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوئیچ	SW00
میکروسوییچ دنده عقب	2200
مجموعه چراغ های عقب چپ	2630
مجموعه چراغ های عقب راست	2635

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

Reverse Gear Lamp

