


# Parking Brake

Circuit Diagram (Page 1 of 1)



دیجیتال خودرو  
شرکت سامانه دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



02 09 52 99 92 92

www.digitalkhodro.com

## Parts Location

Connector Code	See Page	Connector Code	See Page	Connector Code	See Page
I-032	08-10	I-011	08-10	I-005	08-10
B-018	08-12				

## Fuse and Relay

Fuse/Relay	See Page	Fuse and Relay Box
RF01	06-10	IP Fuse and Relay Box
RF10	06-10	IP Fuse and Relay Box

## Location of Junction Connector

Connector Code	See Page	Connector Code	See Page	Connector Code	See Page
I-001, B-017	08-10, 08-12				

## Form of Connector

Connector Code	See Page	Connector Code	See Page	Connector Code	See Page
I-032	12-9	I-011	12-7	I-005	12-7
B-018	12-11	I-001, B-017	12-7		

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران