

## Boot Lid– Runna SP MUX

شرح	کد
باتري	<b>BB00</b>
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	<b>BF00</b>
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	<b>IPFRB</b>
سوئیچ	<b>SW00</b>
نود مرکزی داخل اتاق	<b>BCM</b>
چراغ صندوق عقب	<b>3105</b>
سوئیچ لادری صندوق عقب	<b>3100</b>
آلید صندوق پران	<b>6237</b>
آلید صندوق عقب	<b>4705</b>
موتور قفل صندوق عقب	<b>6260</b>

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Boot Lid - Runna SP MUX

