



اطلاعات فیوز و رله		اطلاعات فیوز و رله (۲)		مدار
SD100-2	فیوز	(A)	مدار حفاظت شده	
	استارت	۱۰ A	کلید بازدارنده (جرقه)، کلید قفل جرقه	
	کلید تهویه مطبوع	۱۰ A	واحد کنترل تهویه مطبوع (خودکار)	
	گرمکن آینه	۱۰ A	آینه برقی (مه زدا)، راننده/سرنشین، واحد کنترل تهویه مطبوع (مه زدایی) ECM, PCM, SW	
	تهویه مطبوع	۱۰ A	جمبه فیوز و رله موتور (رله دمنده)، BCM, دماسنج داخل اتاق (خودکار)، واحد کنترل نورگیر PDM, واحد کنترل تهویه مطبوع A/C	
	چراغ جلو	۱۰ A	جمبه فیوز و رله موتور (رله نور بالا و پایین چراغ جلو)	
	برف پاک کن جلو	۲۵ A	کلید چند کاره (برف پاک کن، شیشه شوی)، جمبه فیوز و رله موتور رله برف پاک کن، موتور برف پاک کن جلو	
	سوئیچ هوشمند	۱۵ A	واحد کنترل سوئیچ هوشمند، PDM	
	چراغ مه شکن (RR) / (RRR)	۱۰ A	جمبه رله ICM (رله مه شکن عقب)، نگهدارنده و جای FOB، کلید دکمه توقف و حرکت	
	شیشه برقی در	۲۵ A	ایمنی/کلید اصلی شیشه برقی، کلید شیشه برقی عقب چپ، واحد ایمنی شیشه برقی	
	ساعت	۱۰ A	پخش صوت، BCM، واحد کنترل سوئیچ هوشمند، PDM، ساعت، کلید آینه برقی بیرون	
	فندک	۱۵ A	فندک	
	قفل در	۲۰ A	واحد کنترل نورگیر جمبه رله باز و قفل بست در	
	برفک زدا	۱۵ A	جمبه رله ICM (رله شیشه شوی جلو)	
	چراغ ترمز	۱۵ A	کلید چراغ ترمز (خط)، کلید مد ورزشی	
	اتصال تغذیه	۱۵ A	گیرنده رادیو، چراغ اتاق، کلید در و سوئیچ III، اژدر پاک‌بار عقب، واحد کنترل تهویه مطبوع، رابط اتصال داده ها، جلو آمپر، ساعت، BCM، چراغ صندوق عقب، چراغ مطالعه، چراغ آفتابگیر راست و چپ	
	پخش	۱۵ A	پخش صوت	
	صندوق پران	۱۵ A	رله صندوق پران	
	PDM	۲۵ A	PDM	
	ایمنی شیشه برقی	۲۵ A	واحد ایمنی شیشه برقی	
	مجموعه شیشه برقی	۲۵ A	کلید اصلی شیشه برقی، کلید شیشه برقی سرنشین، کلید شیشه برقی عقب راست، کلید اصلی ایمنی شیشه برقی	
	خروجی تغذیه	۱۵ A	خروجی تغذیه	
	چراغ راهنما	۱۰ A	کلید فلاشر	

اطلاعات فیوز و رله		اطلاعات فیوز و رله (۲)		مدار	
SD100-2	نمایشگر کیسه هوا	۱۰ A	جلو آمپر (نمایشگر)	۱۰ A	نمایشگر کیسه هوا
	جلو آمپر	۱۰ A	جلو آمپر (نمایشگر)، آینه الکتروکرومیک، رنوستا، سنسور زاویه فرمان	۱۰ A	جلو آمپر
	کیسه هوا	۱۵ A	واحد کنترل ایمنی خودرو	۱۵ A	کیسه هوا
	سوئیچ A-۱	۱۵ A	PDM, واحد کنترل کلید هوشمند	۱۵ A	سوئیچ A-۱
	فلاشر	۱۵ A	جعبه رله ICM (رله فلاشر)، کلید فلاشر	۱۵ A	فلاشر
	چراغ عقب راست	۱۰ A	مجموعه چراغ عقب (داخل و بیرون)، چراغ جلو راست، اتصال موازی، کلید شیشه برقی سر نشین، چراغ نمره راست (۴DR)، روشنایی	۱۰ A	چراغ عقب راست
	چراغ عقب چپ	۱۰ A	چراغ جلو چپ، مجموعه چراغ عقب (داخل و بیرون)، کلید اصلی شیشه برقی، کلید اصلی ایمنی شیشه برقی، چراغ نمره چپ (۴DR)	۱۰ A	چراغ عقب چپ

فقط از فیوز مطابق مشخصات طراحی استفاده شود.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران