


Reverse Sensor-Soren phase1(None MUX)

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
فشنگي دنده عقب	2200
بازر دنده عقب	2225
يونيت هشدار دنده عقب (Passive)	2220
سنسور هشدار دنده عقب راست	2235
سنسور هشدار دنده عقب چپ	2230
لامپ دنده عقب راست	2637

Reverse Sensor-Soren phase1(None MUX)



Reverse Sensor-Soren phase1 (None MUX)

