

Radio & CD PLAYER – Pars ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
کلید های کنترل رادیو روی فرمان	MFC
رادیو پخش	8410
بلندگوی جلو چپ	8420
بلندگوی جلو راست	8425
بلندگوی عقب چپ	8430
بلندگوی عقب راست	8435

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Radio & CD PLAYER - PARS ECO MUX

