

Ventilation(Air Conditioning) - Runna

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
نود آينه و شيشه بالاير	MCN
دسته راهنما	0002
ECU موتور	1320
سنسور اواپراتور	8006
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
كمپرسور كولر	8020
مقاومت موتور فن سيستم تهويه	8046
موتور فن سيستم تهويه	8050
پنل كليدهاي بخاري و كولر	8025

Ventilation(Air Conditioning) - Runna

