


## مدار شیشه بالابر برقی



EJB- جعبه فیوز محفظه موتور

PJB- جعبه فیوز داخل اتاق

T2g- کانکتور موتور شیشه بالابر - ۲ پایه - سفید

T6p- کانکتور کلید شیشه بالابر - ۶ پایه - مشکی

T10c- کانکتور رابط B دسته سیم اصلی و درب جلو چپ - ۱۰ پایه - سفید

T10g- کانکتور رابط C دسته سیم اصلی و درب جلو چپ - ۱۰ پایه - نارنجی

T10h- کانکتور رابط A دسته سیم اصلی و درب جلو چپ - ۱۰ پایه - مشکی

T10i- کانکتور رابط A دسته سیم اصلی و درب جلو راست - ۱۰ پایه - مشکی

T10j- کانکتور رابط B دسته سیم اصلی و درب جلو راست - ۱۰ پایه - سفید

T12h- کانکتور واحد کنترل بدنه A - دوازده پایه - سفید

T14a- کانکتور رابط دسته سیم اصلی و درب عقب چپ - ۱۴ پایه - سفید

T14b- کانکتور رابط دسته سیم اصلی و درب عقب راست - ۱۴ پایه - سفید

T16a- کانکتور کلید شیشه بالابر جلو چپ - ۱۶ پایه - قهوه ای

T16e- کانکتور واحد کنترل بدنه A - شانزده پایه - سفید

T26c- کانکتور واحد کنترل بدنه B - بیست و شش پایه - سفید