


TCU1




Connector	Name	Page
E37	TCU2 Connector	16
E38	TCU1 Connector	16
E41	Cabin Fuse Box A	16
G08	TCU GND ( terminal 1)	40
G09	TCU GND ( terminal 2)	40


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




E41 Cabin Fuse Box



E37 TCU2 Connector



E38 TCU1 Connector




G08 TCU GND ( terminal 1)




G09 TCU GND ( terminal 2)



دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



TCU2



Connector	Name	Page
E16	Gearbox Actuator	16
E37	TCU2 Connector	16


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




E16 Gearbox Actuator




E37 TCU2 Connector



دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



TCU3




Connector	Name	Page
E16	Gearbox Actuator	16
E37	TCU2 Connector	16
E38	TCU1 Connector	16

# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران







E16 Gearbox Actuator



E37 TCU2 Connector



E38 TCU 1 Connector



دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



TCU4



Connector	Name	Page
E16	Gearbox Actuator	16
E37		16
E38		16


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




E16 Gearbox Actuator



E37 TCU2 Connector



E38 TCU1 Connector



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

